

qqq

Questions Fréquemment Posées sur FreeBSD 2.X, 3.X et 4.X

Le projet de documentation FreeBSD

Questions Fréquemment Posées sur FreeBSD 2.X, 3.X et 4.X

par Le projet de documentation FreeBSD

Publié \$FreeBSD: doc/fr_FR.ISO8859-1/books/faq/book.sgml,v 1.9 2002/10/05 15:17:08 gioria Exp \$

Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Le projet de documentation FreeBSD

Ceci est la FAQ pour les versions de FreeBSD 2.X, 3.X et 4.X. Toutes les entrées sont relatives à FreeBSD 2.05 et les versions ultérieures. La dernière version de ce document est disponible en anglais à l'adresse suivante : FreeBSD World Wide Web server (<http://www.fr.FreeBSD.ORG/>). Ce document est également disponible en un seul fichier HTML (book.html) sur le serveur HTTP du projet, ou en texte, PostScript, PDF, etc. sur le serveur FTP de FreeBSD (<ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/>). Vous pouvez aussi, chercher dans cette FAQ ([.././././search/index.html](http://www.freebsd-fr.org/search/index.html)).

N.d.T.: La version française est publiée sur le serveur World Wide Web du groupe de traduction en langue française de la documentation de FreeBSD (<http://www.freebsd-fr.org/>).

N.d.T.: Contactez la liste de diffusion du groupe d'utilisateurs francophones de FreeBSD

<freebsd-questions@FreeBSD-fr.org> si vous voulez collaborer à ce projet.

Version française de Sébastien Gioria <gioria@FreeBSD.ORG>.

Première version de Sébastien Gioria <gioria@FreeBSD.ORG> et Tuyet Tram Dang Ngoc

<dntt@prism.uvsq.fr>

Redistribution and use in source (SGML DocBook) and 'compiled' forms (SGML, HTML, PDF, PostScript, RTF and so forth) with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code (SGML DocBook) must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in compiled form (transformed to other DTDs, converted to PDF, PostScript, RTF and other formats) must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Important : THIS DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD DOCUMENTATION PROJECT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Table des matières

1. Préface. **Mise à jour en cours**	??
1.1. Quel est le but de cette FAQ ?	??
1.2. FreeBSD c'est quoi ?	??
1.3. Quels sont les buts de FreeBSD ?	??
1.4. Pourquoi le nom FreeBSD ?	??
1.5. Quelle est la dernière version de FreeBSD ?	??
1.6. Qu'est-ce que FreeBSD-current ?	??
1.7. Quel est le concept de la branche FreeBSD-stable ?	??
1.8. Quand sont livrées les versions de FreeBSD ?	??
1.9. Sur quelles plate-formes, autre que les PC, est disponible FreeBSD ?	??
1.10. Qui sont les responsables de FreeBSD ?	??
1.11. Où peut-on trouver FreeBSD ?	??
1.12. Où trouver de l'information sur les listes de messagerie ?	??
1.13. Quels sont les forums de discussion disponibles sur FreeBSD ?	??
1.14. Existe-t-il des canaux IRC(Internet Relay Chat) sur FreeBSD ?	??
1.15. Quels sont les livres parlant de FreeBSD ?	??
1.16. Comment accéder à la base de données des problèmes ?	??
1.17. Où peut-on trouver des versions ASCII/PostScript de cette FAQ ?	??
1.18. Où peut-on trouver des versions ASCII/PostScript du manuel ?	??
1.19. La version ASCII du manuel ne contient pas que du texte !	??
1.20. Je voudrais devenir un miroir WWW de FreeBSD !	??
1.21. Je veux traduire la documentation en Javanais	??
1.22. Autres sources d'informations.	??
2. Installation. **Mise à jour en cours**	??
2.1. Quels fichiers télécharger pour installer FreeBSD ?	??
2.2. A l'aide ! L'image-disque de démarrage ne tient pas sur une seule disquette !	??
2.3. Où sont les instructions pour installer FreeBSD ?	??
2.4. De quoi ai-je besoin pour faire tourner FreeBSD ?	??
2.5. Je n'ai que 4Mo de mémoire vive. Puis-je installer FreeBSD ?	??
2.6. Comment créer ma propre disquette d'installation ?	??
2.7. Puis-je avoir plus d'un système d'exploitation sur mon PC ?	??
2.8. Est-ce que Windows 95 peut coexister avec FreeBSD ?	??
2.9. Windows 95 a effacé mon gestionnaire de démarrage ! Comment le récupérer ?	??
2.10. Peut-on installer FreeBSD sur un disque comportant des secteurs défectueux ?	??
2.11. Il se passe des choses étranges lorsque je démarre depuis la disquette d'installation !	??
2.12. Je n'arrive pas à installer à partir de la bande	??
2.13. Connecter deux systèmes FreeBSD par les ports parallèle (PLIP)	??
2.14. Peut-on effectuer une installation par le port parallèle (PLIP)	??
2.15. Quelle géométrie dois-je utiliser pour un disque ?	??
2.16. Y a-t-il des restrictions sur la façon de partitionner le disque ?	??
2.17. A propos des gestionnaires de disque ? Ou bien, j'ai un disque de grande capacité !	??
2.18. Lors du démarrage de FreeBSD j'obtiens "Missing Operating System"	??
2.19. Je ne peux pas aller plus loin que le message 'F?' du gestionnaire de démarrage	??
2.20. Je dispose de plus de 16Mo de RAM. Est-ce que cela peut poser un problème ?	??
2.21. Dois-je installer tous les sources ?	??

2.22. Suis-je obligé de construire un nouveau noyau ?	??
2.23. Je réside en dehors des Etats-Unis. Puis-je utiliser le DES ?	??
2.24. La disquette de démarrage se bloque sur le message "Probing Devices..."	??
2.25. J'obtiens le message "panic: cant mount root" lors du redémarrage de mon système après l'installation.??	
2.26. Quelles sont les limites mémoire ?	??
2.27. Quelles sont les tailles limites pour les systèmes de fichiers FFS ?	??
2.28. Comment puis-je mettre des fichiers de 1To sur une disquette ?	??
3. Compatibilité matérielle. **Mise à jour en cours**	??
3.1. Quels sont les types de disques durs supportés par FreeBSD ?	??
3.2. Quels sont les contrôleurs SCSI supportés ?	??
3.3. Quels sont les lecteurs CD-ROM supportés par FreeBSD ?	??
3.4. Est-ce que FreeBSD supporte les lecteurs ZIP ?	??
3.5. Est-ce que FreeBSD supporte JAZ, EZ et autres disques amovibles ?	??
3.6. Quelles sont les cartes séries multi-ports prises en charge par FreeBSD ?	??
3.7. J'ai une souris bus inhabituelle. Comment la configurer ?	??
3.8. Comment utiliser ma souris PS/2 ("port souris" ou "clavier") ?	??
3.9. Puis-je utiliser ma souris en dehors de X Window ?	??
3.10. Comment puis-je couper et coller du texte avec ma souris dans ma console texte ?	??
3.11. Ma souris a une roulette et des boutons ésotériques. Puis-je les utiliser sous FreeBSD ?	??
3.12. Comment utiliser la souris/trackball/touchpad de mon portable ?	??
3.13. Quels types de lecteurs de bandes sont supportés ?	??
3.14. FreeBSD supporte-t-il les changeurs de bandes ?	??
3.15. Quelles sont les cartes son supportées par FreeBSD ?	??
3.16. Quels sont les cartes réseau supportées par FreeBSD ?	??
3.17. Je n'ai pas de coprocesseur arithmétique. Est-ce un problème ?	??
3.18. Quels autres périphériques la version 2.X supporte-t-elle ?	??
3.19. FreeBSD supporte-t-il le gestionnaire d'énergie de mon portable ?	??
3.20. Solutions de contournement pour des problèmes matériels particuliers.	??
3.20.1. Les systèmes Micron sont suspendus au moment du démarrage.	??
3.21. J'ai un nouveau contrôleur Adaptec, et FreeBSD ne le reconnaît pas.	??
3.22. J'ai un modem interne plug'n play, et FreeBSD ne le reconnaît pas.	??
3.23. Comment puis-je obtenir l'invite de commande "boot:" sur la console série ?	??
3.24. Pourquoi ma carte réseau 3Com PCI ne marche pas avec mon Micron ?	??
3.25. FreeBSD supporte-t-il les Multiprocesseurs Symétriques (SMP) ?	??
4. Résolutions des incidents. **Mise à jour en cours**	??
4.1. J'ai des secteurs défectueux sur mon disque dur !	??
4.2. FreeBSD ne reconnaît pas ma carte EISA SCSI Bustek 742a !	??
4.3. Mon contrôleur SCSI HP Netserver n'est pas détecté !	??
4.4. Que se passe-t'il avec le contrôleur CMD640 IDE controller?	??
4.5. Je n'arrête pas de voir "ed1: timeout".	??
4.6. Quand je monte le CD-ROM, j'obtiens "Incorrect super block"	??
4.7. Quand je monte un CDROM, j'obtiens "Device not configured"	??
4.8. Mon imprimante est extrêmement lente, que puis-je faire ?	??
4.9. Mes programmes se tuent souvent avec l'erreur "Signal 11".	??
4.10. Quand je boote, l'écran devient noir, et perd sa synchronisation	??
4.11. J'ai 128 MB de RAM mais le système n'en voit que 64 MB.	??
4.12. FreeBSD 2.0 panique avec "kmem_map too small!"	??

4.13. "CMAP busy panic" au moment d'un reboot avec un nouveau noyau.	??
4.14. ahc0: brkadrint, Illegal Host Access at seqaddr 0x0	??
4.15. Sendmail me dit "mail loops back to myself"	??
4.16. Les applications plein-écran sur des machines distantes se comportent étrangement.	??
5. Applications commerciales. **Mise à jour en cours**	??
5.1. Où puis-je obtenir Motif pour FreeBSD ?	??
5.2. Où puis-je avoir CDE pour FreeBSD?	??
5.3. Y a-t-il des serveurs X commerciaux haute-performance ?	??
5.4. Y a-t-il un système de bases de données pour FreeBSD?	??
6. Applications. **Mise à jour en cours**	??
6.1. Ou puis-je trouver toutes les applications utilisateurs?	??
6.2. Ou trouver la librairie libc.so.3.0?	??
6.3. ghostscript m'affiche énormément d'erreurs sur mon 386/486SX.	??
6.4. Lorsque je lance des applications SCO/iBCS2, elles plantent sur <code>socksys</code>	??
6.5. Comment dois-je configurer INN (Internet News) pour mon système ?	??
6.6. Quelle version de Microsoft FrontPage dois-je utiliser ?	??
7. Configuration du noyau. **Mise à jour en cours**	??
7.1. J'aimerais personnaliser mon noyau. Est-ce difficile ?	??
7.2. Ma compilation du noyau échoue car <code>&hw&float</code> manque.	??
7.3. Conflits d'interruption avec le code multi-port série.....	??
7.4. Comment puis-je activer le support des disques QIC-40/80 ?	??
8. Administration système. **Mise à jour en cours**	??
8.1. Où sont les fichiers de démarrage du système ?	??
8.2. Comment ajouter simplement un utilisateur ?	??
8.3. Comment ajouter un nouveau disque dur à mon système FreeBSD ?	??
8.4. Comment utiliser mon nouveau disque amovible ?	??
8.5. Comment monter une partition DOS étendue ?	??
8.6. Puis-je monter d'autres systèmes de fichiers sous FreeBSD ?	??
8.7. Comment utiliser le programme de démarrage de NT pour démarrer FreeBSD ?	??
8.8. Comment démarrer FreeBSD et Linux grace à LILO ?	??
8.9. Comment démarrer FreeBSD et Linux depuis BootEasy ?	??
8.10. Est-ce dangereux d'utiliser un disque dédié ?	??
8.11. Comme faire pour ajouter plus de "swap" ?	??
8.12. J'ai des problèmes pour installer mon imprimante.	??
8.13. Le clavier est mal configuré sur mon ordinateur.	??
8.14. Comment faire en sorte que les quotas utilisateurs fonctionnent correctement ?	??
8.15. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma configuration de ccd ?	??
8.16. Pourquoi je ne peux pas éditer le label de mes disques concaténés ?	??
8.17. Est-ce que FreeBSD supporte les communications inter-processus de type Système V (IPC) ?	??
8.18. Comment configurer sendmail pour fonctionner avec UUCP ?	??
8.19. Comment mettre en oeuvre le courrier électronique avec une connexion temporaire à un réseau ?	??
8.20. Horreur !! J'ai perdu le mot de passe de root !!	??
8.21. Comment empêcher le redémarrage du système en appuyant sur les touches Control-Alt-Delete ?	??
8.22. Comment transformer les fichiers textes au format DOS en fichiers UNIX ?	??
8.23. Comment tuer un processus par son nom ?	??
8.24. Pourquoi la commande <code>su</code> me dit sans arrêt que je ne suis pas dans les ACL de root ?	??

8.25. Comment désinstaller Kerberos ?	??
8.26. Comment ajouter des pseudo-terminals au système ?	??
9. Le système X-Windows et les consoles virtuelles. **Mise à jour en cours**	??
9.1. Je veux lancer X, comment dois-je faire ?	??
9.2. Pourquoi ma souris ne marche pas sous X ?	??
9.3. les menus X Window et les boîtes de dialogue ne marchent pas bien!	??
9.4. Qu'est ce qu'une console virtuelle, et comment puis-je en avoir plus ?	??
9.5. Comment accéder à mes consoles virtuelles depuis X ?	??
9.6. Comment démarrer XDM au boot ?	??
9.7. Quand je lance xconsole, j'obtiens "Couldn't open console"	??
9.8. Ma souris PS/2 ne se comporte pas bien sous X.	??
9.9. Ma souris PS/2 mouse de MouseSystems ne marche pas	??
9.10. Lorsque je construis une application X, <i>imake</i> dit qu'il ne trouve pas <i>Imake.tmpl</i> . Où est-t-il ?	??
9.11. Comment puis-je inverser les boutons de la souris ?	??
10. Réseaux. **Mise à jour en cours**	??
10.1. Où puis-je trouver des informations sur le "boot sans disque"?	??
10.2. Une machine sous FreeBSD peut-elle être utilisée comme routeur dédié ?	??
10.3. Puis-je connecter ma machine sous Win95 à l'Internet via FreeBSD ?	??
10.4. Pourquoi la recompilation du dernier BIND de ISC échoue-t-elle ?	??
10.5. FreeBSD supporte-t-il SLIP et PPP?	??
10.6. Est-ce que FreeBSD supporte NAT ou le Masquerading ?	??
10.7. Je n'arrive pas à faire marcher ppp. Où me suis-je trompé ?	??
10.7.1. Ppp se bloque quand je le lance	??
10.7.2. Ppp ne veut pas communiquer en mode -auto	??
10.7.3. Que veut dire "No route to host" ?	??
10.8. Ma connexion se termine au bout de 3 minutes	??
10.8.1. Ma connexion se termine lors de gros chargements.	??
10.8.2. Ma connexion se termine après un certain temps aléatoire.	??
10.8.3. Rien ne se passe après le message Login Ok!	??
10.8.4. Je n'arrête pas de voir des erreurs à propos de magic being the same	??
10.8.5. Les négociations LCP continuent jusqu'à ce que la connexion soit fermée.	??
10.8.6. Ppp se verrouille peu après la connexion.	??
10.8.7. Ppp se verrouille quand je "shell" pour le tester.	??
10.8.8. Ppp sur un null-modem ne quitte jamais.	??
10.9. Pourquoi ppp tente de se connecter sans raison en mode -auto ?	??
10.9.1. Que veulent dire ces erreurs CCP ?	??
10.9.2. Ppp se bloque durant les transferts de fichiers avec une erreur IO.	??
10.9.3. Pourquoi ppp ne trace-t-il pas ma vitesse de connexion ?	??
10.9.4. Ppp ignore le caractère '\ ' dans mon script chat.	??
10.9.5. Ppp reçoit une erreur de segmentation, mais je ne trouve pas de fichier <i>ppp.core</i>	??
10.9.6. Le processus qui force un appel en mode auto ne se connecte jamais.	??
10.9.7. Pourquoi la plupart des jeux ne marchent pas avec l'option -alias ?	??
10.9.8. Rien de cela ne marche - je suis désespéré !	??
10.10. Je ne peux pas créer un périphérique <i>/dev/ed0</i> !	??
10.11. Comment puis-je régler les alias ethernet ?	??
10.12. Comment puis-je faire pour que mon 3C503 utilise l'autre port réseau ?	??
10.13. J'ai des problèmes avec NFS depuis/vers FreeBSD.	??

10.14. Pourquoi ne puis-je pas monter par NFS depuis une machine sous Linux ?	??
10.15. Pourquoi ne puis-je pas monter un NFS depuis une machine Sun ?	??
10.16. J'ai des problème pour parler PPP à des machines NeXTStep.	??
10.17. Comment activer le support multicast IP ?	??
10.18. Quelles cartes réseaux sont basées sur le chipset DEC PCI ?	??
10.19. Pourquoi dois-je utiliser le FQDN pour les hôtes de mon site ?	??
10.20. "Permission denied" pour toutes les opérations réseaux	??
10.21. Combien d'overhead, IPFW implique-t-il ?	??
10.22. Comment puis-je rediriger les requêtes de services d'une machine vers une autre ?	??
11. Communications par port série. **Mise à jour en cours**	??
11.1. Comment savoir si FreeBSD a trouvé mes ports séries ?	??
11.2. Comment savoir si FreeBSD a trouvé mes cartes modems	??
11.3. Je viens de mettre à jour ma machine en 2.0.5 et mes <i>tty0x</i> ont disparus !	??
11.4. Comment accéder aux ports série sous FreeBSD ?	??
11.5. Comment activer le support pour les cartes séries multiports	??
11.6. Est-ce que FreeBSD sait gérer les cartes séries multiports en partageant les IRQ ?	??
11.7. Puis-je définir les paramètres par défaut de la liaison série pour un port?	??
11.8. Comment mettre en place un login dialup sur mon modem?	??
11.9. Comment connecter un terminal sur mon système FreeBSD?	??
11.10. Pourquoi ne puis-je pas executer <i>tip</i> ou <i>cu</i> ?	??
11.11. Mon modem Hayes n'est pas supporté; que dois-je faire ?	??
11.12. Comment faire pour entrer certaines commandes AT ?	??
11.13. Le symbole @ pour la fonctionnalité pn ne marche pas!	??
11.14. Comment composer un numéro de téléphone depuis la ligne de commande?	??
11.15. Dois-je spécifier la vitesse en bauds à chaque connexion	??
11.16. J'ai accès à plusieurs machines depuis mon serveur de terminal	??
11.17. Est-ce que <i>tip</i> peut utiliser plusieurs numéros de téléphones pour se connecter à un site?	??
11.18. Pourquoi dois-je appuyer deux fois sur CTRL+P pour envoyer un CTRL+P?	??
11.19. Tout d'un coup, tout ce que je tape est en majuscule?	??
11.20. Comment effectuer des transferts de fichiers en utilisant <i>tip</i> ?	??
11.21. Comment dialoguer en zmodem avec <i>tip</i> ?	??
11.22. FreeBSD ne trouve pas mes ports séries, même avec les bonnes valeurs de configuration	??
12. Questions diverses. **Mise à jour en cours**	??
12.1. FreeBSD utilise beaucoup plus d'espace swap que Linux. pourquoi ?	??
12.2. Pourquoi utiliser (qu'est-ce) a.out et les formats exécutables ELF ?	??
12.3. Pourquoi chmod ne veulent pas changer les permissions sur les liens symboliques ?	??
12.4. Pourquoi les noms de logins sont <i>encore</i> restreints à 8 caractères ?	??
12.5. Puis-je lancer des binaires DOS sous FreeBSD?	??
12.6. Qu'est ce " <i>sup</i> ", et comment l'utilise je ?	??
12.7. Jusqu'à quel point FreeBSD est-il cool ?	??
12.8. Qui est-ce qui fait grésiller mes banques mémoires ?	??
12.9. Que veut dire 'MFC' ?	??

13. Pour les passionnés. **Mise à jour en cours**	??
13.1. Que sont les SNAP et RELEASE.....	??
13.2. Comment créer ma propre version	??
13.3. Comment créer une disquette d'installation personnalisée?	??
13.4. « make world » remplace-t-il tous les binaires déjà installés?	??
13.5. Lorsque le système démarre, il affiche « (bus speed defaulted) »	??
13.6. Puis-je me tenir à jour par rapport à -current si j'ai un accès limité à l'Internet?	??
13.7. Comment faire pour couper la distribution en fichiers de 240Ko?.....	??
13.8. J'ai écrit une extension pour le noyau, comment l'incorporer?	??
13.9. Comment sont détectées les cartes plugs and play ISA?	??
13.10. Est-ce que FreeBSD va supporter d'autres architectures matérielles?	??
13.11. J'ai besoin d'un « major number » pour un gestionnaire de périphérique que je viens d'écrire	??
14. REMERCIEMENTS. **Mise à jour en cours**	??

Liste des illustrations

1-1. L'arbre de développement	??
2-1. Cable parallèle	??

Chapitre 1. Préface. ****Mise à jour en cours****

1.1. Quel est le but de cette FAQ ?

Comme toutes les FAQ Usenet, ce document contient les questions les plus fréquemment posées à propos du système d'exploitation FreeBSD, ainsi que leurs réponses. Bien que destinées, à l'origine, à réduire le trafic et éviter que les mêmes questions soient posées encore et encore, les FAQ sont maintenant reconnues comme de précieuses sources d'information.

Tous les efforts ont été apportés pour rendre cette FAQ la plus complète possible. Si vous avez des commentaires la concernant ou si vous voulez y contribuer, envoyez un e-mail au responsable de cette FAQ (<mailto:freebsd-france@freebsd.francenet.fr>).

1.2. FreeBSD c'est quoi ?

Pour résumer, FreeBSD 2.X est un système d'exploitation UN*X basé sur la distribution 4.4BSD-lite de l'université de Berkeley pour des plate-formes i386. Il est aussi basé indirectement sur le portage de William Jolitz de la distribution Net/2 de l'université de Berkeley, plus connu sous le nom de 386BSD, mais très peu de code de 386BSD subsiste. Une description plus complète de ce qu'est FreeBSD et à quoi il peut vous servir, peut être trouvée à la page d'accueil de FreeBSD (<http://www.fr.freebsd.org>).

FreeBSD est utilisé par des sociétés commerciales, fournisseurs d'accès à l'Internet, chercheurs, professionnels de l'informatique, étudiants et particuliers à travers le monde entier pour travailler, apprendre et se divertir.

Reportez-vous à la galerie FreeBSD (<http://www.fr.freebsd.org/gallery/gallery.html>) pour vous faire une idée.

Pour plus de détails et d'informations sur FreeBSD, référez vous au manuel de FreeBSD ([../handbook/index.html](http://www.fr.freebsd.org/handbook/index.html))

1.3. Quels sont les buts de FreeBSD ?

L'objectif du projet FreeBSD est de fournir un logiciel qui puisse être utilisé à n'importe quelle fin et sans aucune restriction. Nombre d'entre nous sont impliqués de façon significative dans le code (et dans le projet) et ne refuseraient certainement pas une petite compensation financière de temps à autre, mais ce n'est certainement pas dans nos intentions d'insister là dessus. Nous croyons que notre première et principale "mission" est de fournir du code à tout le monde, pour n'importe quel projet, de façon à ce que l'il soit utilisé le plus possible et avec le maximum d'avantages. C'est, nous le pensons, l'un des objectifs les plus fondamentaux du Logiciel Libre et l'un de ceux que nous soutenons avec enthousiasme.

Le code de l'arborescence des sources, qui est régi par la Licence Publique GNU ("GNU Public License" - GPL) ou la Licence Publique GNU pour les Bibliothèques ("GNU Library Public License" - GLPL) impose légèrement plus de contraintes, bien que plutôt liées à une disponibilité plus grande qu'au contraire, comme c'est généralement le cas. En raison des complications supplémentaires qui peuvent résulter de l'utilisation commerciale de logiciels GPL, nous essayons, cependant de remplacer ces derniers par des logiciels soumis à la licence BSD qui est plus souple, chaque fois que c'est possible.

1.4. Pourquoi le nom FreeBSD ?

- Il peut être utilisé gratuitement, même pour un usage commercial.
- L'intégralité des sources est disponible gratuitement, et le moins de restrictions possible ont été placées sur son utilisation, sa distribution et son incorporation dans d'autres travaux (à des fins commerciales ou non).
- N'importe quelle personne qui a une nouvelle fonctionnalité et/ou une correction de bogue peut soumettre une portion de code, qui pourra être inclus dans l'arbre de développement (moyennant une ou deux conditions évidentes).

Pour ceux de nos lecteurs dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, il est important de rappeler que le mot "free" est utilisé ici de deux manières, l'une signifiant "gratuitement" et l'autre "vous pouvez faire ce que vous voulez". Excepté une ou deux choses que vous *ne pouvez* pas faire avec le code FreeBSD, par exemple prétendre que vous l'avez développé, vous pouvez réellement faire ce que vous en voulez.

1.5. Quelle est la dernière version de FreeBSD ?

La version 3.1 (<ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/releases/i386/3.1-RELEASE>) est la dernière version *stable* ; elle a été mise en circulation en février 1999. C'est aussi la dernière version *RELEASE*.

En quelques mots, la branche-*stable* est destinée aux fournisseurs d'accès à l'Internet et autres utilisateurs professionnels qui recherchent un système stable ainsi que des changements mineurs lors de la mise à jour de leur système en dernière version.

1.6. Qu'est-ce que FreeBSD-current ?

FreeBSD-current (<http://www.freebsd-fr.org/handbook/current.html>) est la version de développement du système d'exploitation, qui deviendra en temps utile la version 4.0-RELEASE. Comme telle, cette version ne peut intéresser que les développeurs du noyau ainsi que certains passionnés. Voyez la section appropriée (<http://www.freebsd-fr.org/handbook/current.html>) du manuel ([../handbook/index.html](http://www.freebsd-fr.org/handbook/index.html)) pour plus de détails sur l'utilisation de -current.

Si vous n'êtes pas familier avec ce système d'exploitation, ou que vous n'êtes pas capable de différencier un problème temporaire d'un problème critique, vous ne devez pas utiliser FreeBSD-current. Cette branche évolue assez rapidement et peut ne pas être compilée pendant un certain temps. Les personnes utilisant FreeBSD-current doivent être capables d'analyser n'importe quel problème et de ne rapporter que les erreurs utiles.

Assez souvent, une version de test (<http://www.fr.freebsd.org/releases/snapshots.html>) est créée depuis la branche de développement -current et occasionnellement une distribution sur CDROM est disponible. Les buts de chaque version de test sont les suivants:

- Tester la dernière version du programme d'installation.
- Donner aux personnes voulant utiliser -current mais n'ayant pas le temps ou la bande passante pour suivre jour après jour les évolutions du système, une façon simple de faire évoluer leur système.

- Garder un point de synchronisation pour les sources du système actuel, juste au cas où nous casserions quelque chose plus tard d'une façon irrécupérable (Bien sûr, CVS nous empêche normalement d'en arriver là :-).
- Vérifier que toutes les nouvelles fonctionnalités nécessitant des tests ont le nombre maximum de testeurs potentiels.


Aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que les versions de test puissent être considérées comme des versions "de production". Pour des systèmes en production, vous devez attendre la version finale.

Les versions de test sont directement téléchargeables depuis ce site (<ftp://current.freebsd.org/pub/FreeBSD>) et sont générées en moyenne une fois par jour pour les branches 4.0-current et 3.0-stable.

1.7. Quel est le concept de la branche FreeBSD-stable ?

Revenons un peu en arrière, lorsque la version 2.0.5 de FreeBSD fut livrée, nous avons décidé de scinder le développement en deux branches. Une nommée -stable (<http://www.freebsd-fr.org/handbook/stable.html>), où nous avons décidé de n'inclure que les correctifs testés et contenant quelques ajouts de fonctionnalités (pour les fournisseurs d'accès ou les sociétés à vocation commerciale où les fonctionnalités expérimentales sont plus qu'indésirables). L'autre nommée -current (<http://www.freebsd-fr.org/handbook/current.html>) qui nous emmènera jusqu'à la version 4.0-RELEASE (et au-delà) depuis la livraison 2.0. Un dessin ASCII qui vous montre à quoi ressemble l'arbre de développement :

Figure 1-1. L'arbre de développement



La branche -current progresse lentement vers la version 4.0 et au-delà, la branche 2.2-stable étant terminée avec la version 2.2.8. La branche 3.0-stable l'a maintenant remplacée, la prochaine version arrivant avec la 3.1 au début 1999. La version 4.0-current est maintenant la "branche courante" avec les premières versions 4.0 apparaissant au premier trimestre 2000.

1.8. Quand sont livrées les versions de FreeBSD ?

Les nouvelles versions de FreeBSD sont livrées quand l'équipe principale de FreeBSD décide qu'il y a suffisamment de nouveautés et/ou de correctifs pour justifier d'une version, et lorsqu'ils sont satisfaits des modifications apportées et qu'elles ne compromettent pas la stabilité de la version. Beaucoup d'utilisateurs pensent que cela fait partie des meilleures choses de FreeBSD, même si cela peut être un peu frustrant d'attendre que les derniers ajouts soient disponibles.

Les versions sont livrées à peu près tous les 4 mois en moyenne.

Pour les personnes qui ont besoin (ou veulent) d'un peu plus de risques, il y a les versions SNAP qui sont livrées un peu plus souvent (à peu près tous les mois).

1.9. Sur quelles plate-formes, autre que les PC, est disponible FreeBSD ?

Actuellement FreeBSD 3.x tourne sur une plate-forme DEC Alpha ([../alpha/alpha.html](http://alpha/alpha.html)) aussi bien que sur les architecture x86. Un intérêt a été exprimé pour un portage sur UltraSPARC (<http://www.freebsd.org/~jseger/freebsd-sparc/>) mais les détails de ce projet ne sont pas encore clairs.

Si vous disposez d'une autre architecture, nous vous conseillons d'aller voir aux URLs suivantes:

- NetBSD (<http://www.netbsd.org>)
- OpenBSD (<http://www.openbsd.org>)

1.10. Qui sont les responsables de FreeBSD ?

Les décisions concernant le projet FreeBSD, comme les directions que vont prendre le projet ainsi que les personnes autorisées à ajouter du code dans le noyau, sont fixées par l'équipe principale ([../handbook/staff.html#STAFF-CORE](http://handbook/staff.html#STAFF-CORE)), composée d'environ 15 personnes. Il y a une équipe un peu plus large d'environ 150 personnes ([../handbook/staff-committers.html](http://handbook/staff-committers.html)) qui ont le droit d'effectuer des changements dans le code.

Bien sûr, la plupart des changements sont discutés au préalable dans les listes de messagerie, et il n'y a aucune restriction sur qui peut prendre part à la discussion.

1.11. Où peut-on trouver FreeBSD ?

Toutes les versions sont disponibles via un ftp anonyme sur le site ftp de FreeBSD
(<ftp://ftp.FreeBSD.ORG/pub/FreeBSD/>)

- Pour la version 2.2-stable, 2.2.8R, voir le répertoire 2.2.8-RELEASE
(<ftp://ftp.FreeBSD.ORG/pub/FreeBSD/release/2.2.8-RELEASE/>).
- Pour la version 3.0-stable, 3.0-RELEASE, voir le répertoire 3.0-RELEASE
(<ftp://current.freebsd.org/pub/FreeBSD/release/3.0-RELEASE/>).
- Les versions de tests 2.2 (<ftp://releng22.freebsd.org/pub/FreeBSD/>) sont compilées une fois par jour tout au long de la vie de la branche RELENG_2_2 (post 2.2.8). Sauf gros incident, la branche RELENG_2_2 est maintenue avec extrêmement d'attention (pas de changements expérimentaux, correctifs ajoutés après test dans la branche -current uniquement).
- Les versions de test 3.0 (<ftp://releng30.freebsd.org/pub/FreeBSD/>) sont compilées une fois par jour depuis la branche RELENG_3 (post 3.0-release) jusqu'à la 3.1-RELEASE.
- Les versions de test 4.0 (<ftp://current.freebsd.org/pub/FreeBSD/>) sont compilées une fois par jour depuis la branche -current, ce service étant juste là pour les personnes voulant la tester, ou les développeurs.

FreeBSD est aussi disponible par CDROM chez :

En France

Le Monde en Tique
6 rue du Maître Albert
75005 PARIS
FRANCE
Téléphone : 01 55 42 73 73
Télécopie : 01 55 42 73 74
WWW: Serveur WWW du Monde en Tique (<http://www.lmet.fr>)
Ouverture : Du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30 sans interruption
Métro : Ligne 10 : Station Maubert - Mutualité
Rer B : Cluny - La Sorbonne, Sortie : Boulevard Saint-Michel - Boulevard Saint-Germain
Rer C : Saint Michel - Notre Dame, Sortie : Notre-Dame

Infothèque
32, rue de Moscou
75008 Paris
Téléphone: 01 45 22 67 01
Télécopie: 01 42 93 73 83
WWW: Serveur WWW de infotheque (<http://www.infotheque.com>)

Aux USA

Walnut Creek CDROM
4041 Pike Lane, Suite F
Concord, CA 94520 USA
Commandes: +1 800 786-9907

Questions: +1 925 674-0783
FAX: +1 925 674-0821
email: Commandes Walnut Creek (mailto:orders@cdrom.com)
WWW: Serveur WWW de Walnut Creek (http://www.cdrom.com/)

En Australie chez :

Advanced Multimedia Distributors
Factory 1/1 Ovata Drive
Tullamarine, Melbourne
Victoria
Australia
Tel: +61 3 9338 6777

CDROM Support BBS
17 Irvine St
Peppermint Grove WA 6011
Tel: +61 9 385-3793
Fax: +61 9 385-2360

En Angleterre :

The Public Domain & Shareware Library
Winscombe House, Beacon Rd
Crowborough
Sussex. TN6 1UL
Tel: +44 1892 663-298
Fax: +44 1892 667-473

1.12. Où trouver de l'information sur les listes de messagerie ?

Vous trouverez ces informations dans la section sur les listes de diffusion du manuel
(../handbook/eresources.html#ERESOURCES-MAIL)

1.13. Quels sont les forums de discussion disponibles sur FreeBSD ?

Tous les forums sont listés dans la section sur les forums de discussion (../handbook/eresources.html) du manuel

1.14. Existe-t-il des canaux IRC(Internet Relay Chat) sur FreeBSD ?

Oui, la plupart des réseaux IRC comportent un canal FreeBSD.

- Le canal *#FreeBSD* sur EFNET est sûrement le plus populaire et est disponible sur *irc.chat.org*.
- Le canal *#FreeBSD* sur DALNET est disponible sur *irc.dal.net* pour les US et sur *irc.eu.dal.net* pour l'Europe.
- Le canal *#FreeBSD* sur UNDERNET est disponible sur *us.undernet.org* pour les US et sur *eu.undernet.org* pour l'Europe.
- Enfin vous pouvez rejoindre *#FreeBSD* sur BSDNET, un petit serveur de chat BSD sur *irc.FreeBSD.org*

Tous ces canaux sont distincts et ne sont pas interconnectés entre eux. Les discussions sur chaque canal diffèrent, donc essayez-les tous avant de trouver celui qui vous convient.

1.15. Quels sont les livres parlant de FreeBSD ?

Le livre de Greg Lehey's « stalling and Running FreeBSD » est disponible chez Walnut Creek CDROM et comprend le CDROM de la version 2.2.8. Il y a aussi un livre plus important nommé « The Complete FreeBSD » qui est lui livré avec certaines pages de manuel et qui inclut aussi les CDROMs de la version 2.2.8. Ils devraient aussi être disponibles dans toutes les bonnes librairies.

Il existe aussi un projet se nommant "FreeBSD Documentation Project", que vous pouvez contacter (ou mieux, joindre) sur la « liste de diffusion doc » <freebsd-doc@FreeBSD.ORG> (mailto:freebsd-doc@FreeBSD.ORG). Cette liste a pour but de discuter sur la documentation de FreeBSD. Les questions plus générales sur FreeBSD sont à poser dans la "mailing list" <freebsd-questions@FreeBSD.ORG> (mailto:freebsd-questions@FreeBSD.ORG).

Un "manuel" (*./handbook/index.html*) sur FreeBSD est disponible. Sachez, pour information, que ce manuel est en perpétuelle évolution, et que certaines parties peuvent être incomplètes.

Comme FreeBSD 2.2.X est basé sur la version 4.4.BSD-lite2, la plupart des manuels relatifs à 4.4BSD peuvent s'appliquer à FreeBSD. Des versions imprimées sont disponibles chez O'Reilly:

- 4.4BSD System Manager's Manual By Computer Systems Research Group, UC Berkeley 1st Edition June 1994, 804 pages ISBN 1-56592-080-5 (<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN>)
- 4.4BSD User's Reference Manual By Computer Systems Research Group, UC Berkeley 1st Edition June 1994, 905 pages ISBN 1-56592-075-9 (<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN>)
- 4.4BSD User's Supplementary Documents By Computer Systems Research Group, UC Berkeley 1st Edition July 1994, 712 pages ISBN 1-56592-076-7 (<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN>)
- 4.4BSD Programmer's Reference Manual By Computer Systems Research Group, UC Berkeley 1st Edition June 1994, 886 pages ISBN 1-56592-078-3 (<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN>)
- 4.4BSD Programmer's Supplementary Documents By Computer Systems Research Group, UC Berkeley 1st Edition July 1994, 596 pages ISBN 1-56592-079-1 (<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN>)

Une courte description de ces livres est disponible via WWW à l'adresse suivante :
<http://gnn.com/gnn/bus/ora/category/bsd.html>. Vu le peu de ventes, ces livres sont relativement difficiles à trouver.

Pour plus d'informations sur le noyau 4.4BSD vous pouvez vous reporter au livre suivant :

McKusick, Marshall Kirk, Keith Bostic, Michael J Karels, and John Quarterman.

The Design and Implementation of the 4.4BSD Operating System.

Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1996.

ISBN 0-201-54979-4 (<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0-201-54979-4>)

Un bon livre sur l'administration système:

Evi Nemeth, Garth Snyder, Scott Seebass & Trent R. Hein,

"Unix System Administration Handbook", Prentice-Hall, 1995

ISBN 0-13-151051-7 (<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0-13-151051-7>)

Attention à bien acheter la deuxième édition, version avec la couverture rouge, et non pas la première.

Ce livre couvre les bases de l'administration système aussi bien que TCP/IP, le DNS, NFS, SLIP/PPP, sendmail, INN/NNTP, l'impression, etc... Il est assez onéreux (environ 300-350 FF) mais est indispensable. Il comprend en plus un CDROM contenant énormément d'outils, dont la plupart sont inclus sur les CDROM de FreeBSD.

1.16. Comment accéder à la base de données des problèmes ?

La base de données des problèmes est accessible (pour soumission ou interrogation) en utilisant votre navigateur WWW pour la soumission (<http://www.freebsd.org/send-pr.html>) ou pour l'interrogation (<http://www.freebsd.org/cgi/query-pr-summary.cgi>). La commande *send-pr(1)* peut aussi être utilisée pour soumettre des problèmes et des modifications par courrier électronique.

1.17. Où peut-on trouver des versions ASCII/PostScript de cette FAQ ?

La dernière version de cette FAQ est disponible sur le serveur WWW de FreeBSD ou sur tout serveur miroir en PostScript ou texte (ASCII 7 bits et Latin1 8 bits).

Le PostScript (environ 370Ko) : <http://www.freebsd-fr.org/FAQ/FAQ.ps>

En format texte ISO 8859-1 (environ 220Ko): <http://www.freebsd-fr.org/FAQ/FAQ.txt>

1.18. Où peut-on trouver des versions ASCII/PostScript du manuel ?

La dernière version du manuel est disponible sur le serveur WWW de FreeBSD ou sur tout serveur miroir en PostScript ou texte (ASCII 7 bits et Latin1 8 bits).

Le PostScript (environ 1.7Mo) : <http://www.freebsd-fr.org/handbook/handbook.ps>

En format texte ISO 8859-1 (environ : 1.1Mo) : <http://www.freebsd-fr.org/handbook/handbook.txt>

1.19. La version ASCII du manuel ne contient pas que du texte !

C'est vrai. Les versions ASCII et Latin1 de la FAQ et du manuel ne contiennent pas que du texte. Elles contiennent des soulignés et d'autres codes qui supposent que l'impression sera faite sur une imprimante matricielle. Si vous avez besoin de reformater ces fichiers sous une forme plus lisible, lancez la commande col sur le fichier :

```
$ col -b < fichierOrigine > fichierSortie
```

1.20. Je voudrais devenir un miroir WWW de FreeBSD !

Bien sûr ! Différents moyens permettent de synchroniser les pages WWW.

- En utilisant CVSUP: vous pouvez retrouver les pages formatées en HTML en utilisant CVSUP depuis cvsup.freebsd.org. Ajoutez simplement cette ligne à votre fichier cvsup:

```
www release=current hostname=/home base=/usr/local/etc/cvsup  
prefix=/usr/local/www/data/www.freebsd.org delete old use-rel-suffix
```

- En utilisant rsync: voir la page sur les miroirs (<http://www.freebsd.org/internal/mirror.html>) pour les informations.
- En utilisant un miroir ftp: vous pouvez télécharger la copie sur serveur WWW se trouvant sur le serveur ftp. Les fichiers se trouvent à <ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/FreeBSD-current/www>.

1.21. Je veux traduire la documentation en Javanais

On ne peut pas vous payer, mais on peut s'arranger pour vous envoyer un CDROM gratuit ou un T-shirt et une entrée dans la liste des contributeurs du Handbook si vous nous soumettez une traduction de la documentation.

1.22. Autres sources d'informations.

Les forums de discussion suivants se rapportent à FreeBSD

- fr.comp.os.bsd (news:fr.comp.os.bsd) (en français)
- comp.unix.bsd.freebsd.announce (news:comp.unix.bsd.freebsd.announce) (en anglais - modéré)
- comp.unix.bsd.freebsd.misc (news:comp.unix.bsd.freebsd.misc) (en anglais)
- comp.unix.bsd.misc (news:comp.unix.bsd.misc) (en anglais)

Ressources WWW:

- La page principale de FreeBSD (<http://www.freebsd.org/>)
- La page principale de fr.FreeBSD (<http://www.freebsd-fr.org/>)
- Si vous possédez un portable, vous devez visiter la page de Tatsumi Hosokawa's Mobile Computing (<http://www.jp.FreeBSD.org/PAO/>) au Japon
- Pour plus d'informations sur SMP (Symmetric MultiProcessing) voyez la page du support SMP (<http://www.freebsd.org/~fsmp/SMP/SMP.html>)
- Pour plus d'informations sur les applications multimedia FreeBSD , voyez la page multimédia (<http://www.freebsd.org/~faulkner/multimedia/mm.html>). Si vous vous intéressez plus spécialement à la capture vidéo Bt848 suivez ce lien (<http://www.freebsd.org/~ahasty/Bt848.html>).

Le manuel de FreeBSD contient une section bibliographie ([../handbook/bibliography.html](http://www.freebsd.org/handbook/bibliography.html)) plus importante, si vous recherchez d'autres livres ou informations.

Chapitre 2. Installation. ****Mise à jour en cours****

2.1. Quels fichiers télécharger pour installer FreeBSD ?

Vous n'avez généralement besoin que d'une image-disque, le fichier `floppies/boot.flp`, que vous copiez sur une disquette 1.44 Mo et qui permet de démarrer pour pouvoir télécharger le reste (l'installation prend en charge votre connexion TCP/IP, votre lecteur de bandes, CDROM, disquettes, partitions DOS, tout ce est nécessaire pour le reste de l'installation).

Si vous avez besoin de télécharger la distribution par vous même (pour une installation depuis une partition DOS par exemple), voici quels sont les fichiers à récupérer:

- Tout le répertoire `bin`
- Tout le répertoire `manpages`
- Tout le répertoire `compat`
- Tout le répertoire `doc`
- Tous les fichiers `src/ssys.*`

Vous trouverez les instructions complètes pour cette procédure et un peu plus au sujet de l'installation en général dans la section installation de FreeBSD (`../handbook/install.html`) du manuel.

2.2. A l'aide ! L'image-disque de démarrage ne tient pas sur une seule disquette !

Une disquette 3,5 pouces (1.44 Mo) peut contenir jusqu'à 1474560 octets de données. La taille du fichier image est exactement 1474560 octets.

Les erreurs courantes concernant la création de la disquette de démarrage sont les suivantes :

- Vous n'avez pas téléchargé l'image-disque en mode `binary` en utilisant FTP

Certains clients FTP mettent par défaut le transfert en mode *ASCII*, et essayent de changer le caractère de fin de ligne reçu pour correspondre aux conventions utilisées par le système client. Cela altère presque inévitablement le fichier image. Vérifiez la taille du fichier image téléchargé: si elle n'est pas *exactement* la même que sur le serveur, alors le processus de téléchargement est suspect.

Une solution simple : tapez `binary` à l'invite FTP, après la connexion sur le serveur et avant le démarrage du téléchargement de l'image.

- Vous avez utilisé la commande DOS `copy` (ou une commande équivalente) pour transférer l'image de démarrage sur la disquette.

Les programmes comme `copy` ne fonctionnent pas correctement avec les images, car ils ne peuvent créer une disquette de démarrage. L'image est le contenu exact de la disquette, piste à piste, et ne peut être copiée sur la

disquette comme un fichier normal. Vous devez la transférer sur la disquette en mode brut {raw} en utilisant les outils de bas niveau {low-level} `fdimage` ou `rawrite`. Ces outils sont décrits dans la section installation de FreeBSD (`../handbook/install.html`) du manuel.

2.3. Où sont les instructions pour installer FreeBSD ?

Les instructions d'installation de FreeBSD se trouvent dans la section installation de FreeBSD (`../handbook/install.html`) du manuel.

2.4. De quoi ai-je besoin pour faire tourner FreeBSD ?

Vous avez besoin d'un PC 386 ou mieux, avec 5Mo ou plus de mémoire vive (RAM) et au moins 60Mo de disque dur. Il suffit d'une carte graphique MDA, mais pour utiliser X11R6, une carte video VGA ou mieux est nécessaire.

Voir aussi la section compatibilité matérielle (`hardware.html`).

2.5. Je n'ai que 4Mo de mémoire vive. Puis-je installer FreeBSD ?

FreeBSD 2.1.7 est la dernière version de FreeBSD que l'on peut installer sur des systèmes avec 4Mo de mémoire vive. Les nouvelles versions de FreeBSD, comme la version 2.2, ont besoin d'au moins 5Mo de mémoire vive pour être installées sur un nouveau système.

Toutes les versions de FreeBSD, y compris la version 3.0, peuvent fonctionner avec 4Mo de mémoire vive, mais ne peuvent pas exécuter le programme d'installation en 4Mo. Vous pouvez ajouter de la mémoire vive supplémentaire pour le processus d'installation, si vous voulez, et quand le système fonctionne, revenir à 4Mo. Ou vous pouvez placer votre disque sur un système disposant de plus de 4Mo, effectuer l'installation et l'échanger à nouveau.

Il y a malgré tout des situations dans lesquelles FreeBSD 2.1.7 ne peut s'installer avec 4Mo. Pour être exact : cette version de n'installe pas avec 640Ko de mémoire de base et 3Mo de mémoire étendue. Si votre carte mère peut réallouer quelques blocs mémoire « perdue » hors de la région entre 640Ko et 1Mo alors vous pourrez installer FreeBSD 2.1.7

Regardez dans la configuration de votre BIOS si vous disposez d'un option « remap ». Si oui, activez la. Vous devez aussi désactiver la copie miroir de la mémoire ROM.

Il est plus simple d'augmenter la mémoire vive à plus de 4Mo pour l'installation, construire un noyau contenant juste les options dont vous avez besoin, puis revenir à une configuration avec 4Mo.

Vous pouvez dans le pire des cas, installer la version 2.0.5 et effectuer une mise à jour de votre système en version 2.1.7 avec l'option `upgrade` du programme d'installation de la 2.1.7.

Après l'installation, si vous construisez un noyau sur mesure, cela tournera sans problème avec 4Mo. Certaines personnes ont même réussi à démarrer sur un système disposant de 2Mo de mémoire vive (bien sûr le système fut complètement inutilisable :-)).

2.6. Comment créer ma propre disquette d'installation ?

Actuellement il n'y a pas de solution pour créer *juste* une disquette d'installation personnalisée. Vous devez créer une distribution complète, qui contiendra votre disquette d'installation. Le code se trouvant dans `/usr/src/release/floppies/Makefile` peut laisser supposer que vous pouvez créer votre disquette, mais ce n'est pas le cas actuellement.

Pour créer votre propre version, suivez les instructions se trouvant là (custrel).

2.7. Puis-je avoir plus d'un système d'exploitation sur mon PC ?

Voyez la page du tutoriel sur la cohabitation de plusieurs systèmes d'exploitation (../articles/multios/index.html).

2.8. Est-ce que Windows 95 peut coexister avec FreeBSD ?

Installez en premier Windows 95, puis FreeBSD. Le gestionnaire de démarrage de FreeBSD, vous permet de démarrer indifféremment sous Windows 95 ou FreeBSD. Si vous installez Windows 95 en second, il surchargera votre gestionnaire de démarrage sans même poser une question. Si cela arrive, voir la section suivante.

2.9. Windows 95 a effacé mon gestionnaire de démarrage ! Comment le récupérer ?

Vous pouvez ré-installer le gestionnaire de démarrage de FreeBSD de deux manières :

- Sous DOS, allez dans le répertoire `tools` de votre distribution FreeBSD et cherchez un programme `bootinst.exe`. Il vous l'exécutez ainsi:

```
c:\tools>bootinst.exe boot.bin
```

et le gestionnaire de démarrage sera ré-installé

- Démarrez à nouveau sous FreeBSD avec la disquette de démarrage et allez dans le menu `Custom installation`. Choisissez `Partition` Sélectionnez le disque devant contenir le gestionnaire de démarrage (probablement le premier) et quand vous arrivez dans l'éditeur de partition, la première chose à faire (c'est à dire n'effectuer aucun changement) sélectionnez `(W)rite`. Vous serez interrogé pour confirmation, répondez `yes`, et quand vous obtenez le menu de sélection du gestionnaire de démarrage, assurez vous de bien sélectionner `Boot manager`. Cela re-écrit le gestionnaire de démarrage sur le disque. Ensuite quittez le programme d'installation et redémarrez à partir du disque dur normalement.

2.10. Peut-on installer FreeBSD sur un disque comportant des secteurs défectueux ?

La gestion des secteurs défectueux (voir la commande `bad144` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?bad144>)) de FreeBSD n'est pas fiable à 100% ; il serait plus juste de dire que si vous disposez d'un disque IDE ou ESDI avec énormément de *bad blocks*, alors FreeBSD n'est pas pour vous ! En fait FreeBSD tourne sur des centaines de systèmes à base de disques IDE, il vaut mieux essayer avant de vous décourager.

Si vous avez un disque SCSI comportant des secteurs défectueux, voyez cette réponse (#awre)

2.11. Il se passe des choses étranges lorsque je démarre depuis la disquette d'installation !

Si vous détectez des choses comme : un blocage de la machine, un redémarrage inopiné de votre système avec la disquette d'installation, posez vous les 3 questions suivantes :

1. Avez-vous utilisé une disquette neuve, sans erreurs (préférez une disquette sortie de la boîte plutôt qu'une disquette provenant du dernier magazine oublié sous votre lit depuis trois ans) ?
2. Avez vous téléchargé l'image en mode binaire (ne vous offusquez pas, même les meilleurs d'entre nous, ont téléchargé des fichiers en mode ASCII au moins une fois) ?
3. Si vous utilisez des systèmes d'exploitation récents comme Windows 95 ou Windows NT, avez vous arrêté le système et redémarré en DOS simple et honnête ? Il semble que ces systèmes peuvent interférer avec des programmes qui écrivent directement sur le matériel, comme c'est le cas des programmes de création de disquette ; même en l'exécutant dans une fenêtre DOS de windows cela peut causer ces problèmes.

Certaines informations mentionnant que Netscape pose des problèmes en téléchargeant l'image de la disquette de démarrage, donc utilisez un client FTP différent si vous pouvez.

2.12. Je n'arrive pas à installer à partir de la bande

Si vous installez la version 2.1.7R à partir d'une bande, vous devez créer la bande en utilisant un facteur de blocage de 10 (5120 octets). Le facteur de blocage par défaut de `tar` est 20 (10240 octets), et les bandes créées en utilisant cette valeur par défaut ne peuvent pas être utilisées pour installer la version 2.1.7R ; avec ce type de bande vous obtiendrez une erreur disant que la taille des enregistrements est trop grande.

2.13. Connecter deux systèmes FreeBSD par les ports parallèle (PLIP)

Trouvez un câble "laplink". Vérifiez que les deux ordinateurs ont un noyau avec le support de pilote `lpt`.

```
$ dmesg | grep lp
lpt0 at 0x378-0x37f irq 7 on isa
lpt0: Interrupt-driven port
lp0: TCP/IP capable interface
```

Installez le câble "laplink" sur les ports parallèle.

Configurez les paramètres de l'interface réseau pour lp0 des deux côtés en tant que root.

Par exemple, si vous voulez connecter l'ordinateur max avec moritz :

```
                max <-----> moritz
IP Address      10.0.0.1      10.0.0.2
```

sur max, démarrez :

```
# ifconfig lp0 10.0.0.1 10.0.0.2
```

sur moritz, démarrez :

```
# ifconfig lp0 10.0.0.2 10.0.0.1
```

C'est tout ! Lisez aussi les manpages lp(4) and lpt(4).

Vous devez aussi ajouter les deux adresse dans /etc/hosts :

```
127.0.0.1          localhost.my.domain localhost
10.0.0.1           max.my.domain max
10.0.0.2           moritz.my.domain moritz
```

Pour vérifier le bon fonctionnement faire :

sur max :

```
$ ifconfig lp0
lp0: flags=8851<UP,POINTOPOINT,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 --> 10.0.0.2 netmask 0xff000000
```

```
$ netstat -r
Routing tables
```

```
Internet:
Destination      Gateway          Flags    Refs    Use    Netif Expire
moritz            max              UH        4    127592    lp0
```

```
$ ping -c 4 moritz
PING moritz (10.0.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.774 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.530 ms
```



```
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.556 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.714 ms

--- moritz ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 2.530/2.643/2.774/0.103 ms
```

2.14. Peut-on effectuer une installation par le port parallèle (PLIP)

Connectez les deux ordinateurs avec un câble parallèle "Laplink"

Figure 2-1. Câble parallèle

A-name	A-End	B-End	Descr.	Port/Bit
DATA0	2	15	Data	0/0x01
-ERROR	15	2		1/0x08
DATA1	3	13	Data	0/0x02
+SLCT	13	3		1/0x10
DATA2	4	12	Data	0/0x04
+PE	12	4		1/0x20
DATA3	5	10	Strobe	0/0x08
-ACK	10	5		1/0x40
DATA4	6	11	Data	0/0x10
BUSY	11	6		1/0x80
GND	18-25	18-25	GND -	

Voir aussi cette note (#pao) sur la page de FreeBSD pour les portables

2.15. Quelle géométrie dois-je utiliser pour un disque ?

(Par le mot "géométrie" d'un disque, nous pensons aux nombres de cylindres, têtes et secteurs par pistes sur un disque - Nous dirons par la suite C/H/S. C'est de cette façon que le BIOS des PC arrive à écrire ou lire une zone du disque).

Cela peut prêter à confusion pour différentes raisons. Premièrement, la *géométrie physique* d'un disque SCSI ne veut rien dire, de la façon dont FreeBSD utilise les blocs disques. En fait, on ne peut parler de « la » géométrie physique, la densité des secteurs variant sur le disque -ce que les fabricants appellent la « vraie » géométrie physique, c'est la géométrie qu'ils ont déterminé, pour avoir le moins d'espace perdu. Pour les disques IDE, FreeBSD voit en terme de C/H/S, mais tous les disques récents convertissent cela en blocs eux-mêmes.

Tout cela est, en fait, la *géométrie logique* la réponse que le BIOS reçoit lorsqu'il demande « quelle est votre géométrie ? » et qu'il utilise pour accéder au disque. Comme FreeBSD utilise le BIOS pour démarrer, il est très important qu'elle soit juste. En particulier, si vous avez plus d'un système d'exploitation sur votre disque, ils doivent être d'accord sur la géométrie, sinon vous rencontrerez de graves problèmes au démarrage du système.

Pour les disques SCSI, la géométrie à utiliser dépend du support de translation étendu activé sur votre contrôleur (ou encore appelé « support pour les disques DOS > 1Go » ou similaire). S'il n'est pas activé, utilisez N cylindres, 64 têtes et 32 secteurs par pistes, ou 'N' est la capacité du disque en Mo. Par exemple, pour un disque de 2Go vous devez utiliser 2048 cylindres, 64 têtes et 32 secteurs par piste.

Si cette option est active (c'est le cas la plupart du temps pour permettre de passer outre certaines limitations de MSDOS) et que le disque a une capacité de plus de 1Go, utilisez M cylindres, 63 têtes (et *pas* 64), et 255 secteurs par piste, où M correspond à la capacité en Mo divisé par 7.844238 (!). Donc, en prenant un disque de 2Go nous obtenons 261 cylindres, 63 têtes et 255 secteurs par piste.

Si vous n'êtes pas sûr de point, ou si FreeBSD n'arrive pas à détecter la géométrie correctement au moment de l'installation, la façon la plus simple de faire, est de créer une petite partition DOS sur le disque. La géométrie correcte sera alors détectée (et vous pourrez toujours retirer la partition DOS dans l'éditeur de partitions si vous ne voulez pas la garder ou conservez la pour la programmation de cartes réseau).

Une autre solution est d'utiliser un outil disponible librement distribué avec FreeBSD appelé `pfdisk.exe` (il se trouve dans le répertoire `tools` du CDROM de FreeBSD ou sur les sites ftp), qui permet de voir quelle géométrie utilisent les autres systèmes sur ce disque. Vous pourrez ensuite entrer cette géométrie dans l'éditeur de partitions.

2.16. Y a-t-il des restrictions sur la façon de partitionner le disque ?

Oui. Vous devez vous assurer que la partition « / » « {root} » se trouve dans les 1024 premiers cylindres, pour permettre au BIOS de trouver le noyau. (Notez que c'est une limitation due au BIOS des PC et non pas à FreeBSD).

Dans le cas d'une disque SCSI, cela implique que la partition « / » « {root} » soit dans les 1024 premiers Mo (ou dans les 4096 premiers si la translation est en place - voir la question précédente). Pour un disque IDE, il faut qu'elle se trouve dans les 504 premiers Mo.

2.17. A propos des gestionnaires de disque ? Ou bien, j'ai un disque de grande capacité !

FreeBSD reconnaît le gestionnaire "Ontrack Disk Manager" et le tolère. Les autres gestionnaires de disque ne sont pas supportés.

Si vous voulez utiliser le disque uniquement avec FreeBSD, vous n'avez pas besoin de gestionnaire de disque. Configurez simplement le disque pour utiliser le maximum de place reconnue par le BIOS (la plupart du temps 504Mo), et FreeBSD trouvera de lui même la capacité de votre disque. Si vous utilisez un vieux disque avec un contrôleur MFM, vous devrez donner explicitement à FreeBSD le nombre de cylindres à utiliser.

Si vous voulez utiliser le disque avec FreeBSD et un autre système d'exploitation, vous n'aurez pas besoin d'un gestionnaire de disque: assurez vous que la partition de démarrage de FreeBSD et les tranches pour les autres systèmes d'exploitation se trouvent dans les 1024 premiers cylindres. Si vous êtes prudent, une partition de démarrage de 20Mo doit suffire.

2.18. Lors du démarrage de FreeBSD j'obtiens "Missing Operating System"

C'est le symptôme classique où FreeBSD et DOS, ou un autre système d'exploitation, sont en conflit à propos de la géométrie du disque. Vous devez alors réinstaller FreeBSD, en faisant attention à toutes les informations qui vous sont présentées.

2.19. Je ne peux pas aller plus loin que le message 'F?' du gestionnaire de démarrage.

Ceci est un autre symptôme du problème décrit à la question précédente. La géométrie trouvée par le BIOS et celle de FreeBSD ne sont pas les mêmes. Si votre contrôleur ou votre BIOS supporte la translation de cylindres (souvent indiquée comme "Support des disques >1Go"), essayez de changer les paramètres et réinstallez FreeBSD.

2.20. Je dispose de plus de 16Mo de RAM. Est-ce que cela peut poser un problème ?

Mis à part les problèmes de performances, non. FreeBSD 2.X inclut des « bounce buffers » permettant à votre bus principal d'accéder à plus de 16Mo de mémoire. (Notez que cela n'est vrai que pour les périphériques ISA, et quelques périphériques EISA ou VLB).

Voyez aussi la section parlant des ordinateurs plus de 64Mo de RAM (*#reallybigram*), si vous avez autant de mémoire, ou si vous utilisez un ordinateur Compaq ou un autre BIOS qui donne de mauvaises informations sur la mémoire disponible.

2.21. Dois-je installer tous les sources ?

La plupart du temps, non. Malgré tout, nous vous conseillons fortement d'installer, au minimum, les sources de base (*sbase*) ainsi que les sources du noyau (*sys*). Il n'y a rien dans le système qui nécessite la présence des sources, sauf si vous désirez reconfigurer (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?config>) le noyau du système. A l'exception du noyau, notre structure de compilation est faite pour vous permettre de visualiser les sources (même en lecture seule)

et de construire alors de nouveaux binaires. (En raison de la restriction des sources du noyau, nous vous recommandons de monter les sources ailleurs que dans `/usr/src` en créant les liens symboliques appropriés permettant de dupliquer la structure complète des sources).

En ayant les sources à votre disposition et en sachant comment l'on construit un système avec, cela permettra d'avoir une façon très simple pour mettre à jour votre système vers les prochaines versions de FreeBSD.

Pour n'installer qu'une partie des sources, utilisez le menu `Custom` quand vous êtes dans le menu `Distributions` du programme d'installation. Le script `src/install.sh` peut installer aussi certains éléments des sources, en fonction des arguments que vous lui passez.

2.22. Suis-je obligé de construire un nouveau noyau ?

Construire un nouveau noyau, était encore, il y a quelque temps, une étape à peu près obligatoire après l'installation de FreeBSD, mais les nouvelles versions ont bénéficié d'un utilitaire de configuration du noyau plus sympathique. Au démarrage de FreeBSD et après l'invite de démarrage (`boot:`) utilisez le paramètre `-c` et vous aurez alors accès au menu de configuration visuel, qui vous permet de configurer les paramètres de la plupart des cartes ISA.

Il est encore recommandé construire un nouveau noyau contenant juste les pilotes dont avez besoin, seulement pour économiser un peu de RAM, mais ce n'est plus une exigence stricte pour la plupart des systèmes.

2.23. Je réside en dehors des Etats-Unis. Puis-je utiliser le DES ?

Si la méthode de cryptage *DES* ne vous est pas absolument nécessaire, alors vous pouvez utiliser le système de cryptage fourni par défaut avec FreeBSD et qui vous apporte une bien meilleure sécurité, sans aucune restriction d'exportation. Le cryptage des mots de passe par défaut de FreeBSD 2.0 est maintenant basé sur *MD5*, qui est plus difficile à casser que *DES*, avec un outil automatisé en raison de sa forte demande en temps de calcul, et qui permet aussi d'utiliser des mots de passe plus longs. La seule raison pour laquelle vous ne pouvez pas utiliser le cryptage basé sur *MD5* est, si vous désirez utiliser la même entrée du fichier des mots de passe sur des systèmes FreeBSD et non-FreeBSD.

Comme l'algorithme de cryptage *DES* ne peut pas être légalement exporté en dehors des Etats-Unis, tout utilisateur non américain ne doit pas télécharger les logiciels l'incluant (se trouvant dans le répertoire `sec` des sites FTP américains)

Il y a cependant une librairie de remplacement disponible, `libcrypt`, basée sur des sources écrit en Australie par David Burren. Le code est maintenant disponible sur certains sites ftp miroirs en dehors des Etats-Unis. Les sources, ainsi que les binaires des programmes l'utilisant peuvent être téléchargés sur les sites ftp suivants:

- Afrique du Sud:
 - <ftp://ftp.internat.freebsd.org/pub/FreeBSD>
 - <ftp://storm.sea.uct.ac.za/pub/FreeBSD>
- Brésil:

- <ftp://ftp.iqm.unicamp.br/pub/FreeBSD>
- Finlande:
 - <ftp://nic.funet.fi/pub/unix/FreeBSD/eurocrypt>

Cette distribution non-US peut être directement utilisée à la place de la distribution américaine. Ce paquetage s'installe de la même façon que le paquetage américain (regardez les notes d'installation du paquetage pour plus de détails). Si vous désirez installer le cryptage *DES*, vous devez l'installer le plus tôt possible, avant l'installation de tout autre logiciel.

Les utilisateurs ne résidant pas aux Etats-Unis ne doivent télécharger aucun programme de cryptage sur un site américain. Cela pourrait entraîner, pour les responsables du site depuis lequel le logiciel est téléchargé, de graves problèmes juridiques.

Une distribution non-US de Kerberos est aussi en cours de développement, et les versions courantes peuvent généralement être obtenues depuis un site FTP anonyme [braae.ru.ac.za](ftp://braae.ru.ac.za) (<ftp://braae.ru.ac.za>)

Il existe aussi une liste de messagerie discutant de tous les logiciels non-US de cryptage. Pour plus d'informations, envoyez un email contenant le mot "help" dans le corps du message à [<majordomo@braae.ru.ac.za>](mailto:majordomo@braae.ru.ac.za) (<mailto:majordomo@braae.ru.ac.za>)

2.24. La disquette de démarrage se bloque sur le message "Probing Devices..."

Si vous disposez d'un disque ZIP ou JAZ, retirez-le et recommencez. La disquette d'installation a des problèmes avec ce genre de disque. Une fois le système installé, vous pouvez reconnecter le disque. Si tout va bien ce problème sera fixé dans une version ultérieure.

2.25. J'obtiens le message "panic: cant mount root" lors du redémarrage de mon système après l'installation.

Cette erreur indique un conflit entre les blocs de démarrage du système et la connaissance du noyau sur les disques. Cette erreur arrive fréquemment dans le cas d'un système disposant de deux disques IDE, avec chaque disque installé en maître ou périphérique unique sur des contrôleurs séparés, avec FreeBSD installé sur le contrôleur IDE secondaire. Le programme de démarrage pense que le système est installé sur wd1 (le second disque vu par le BIOS) alors que le noyau affecte wd2 au premier disque du deuxième contrôleur. Après le test de tous les périphériques, le noyau essaye de « monter » ce que le programme de démarrage pense être le disque de démarrage, wd1, alors qu'il s'agit en fait de wd2 et échoue.

Pour résoudre ce problème, effectuez les opérations suivantes :

- Au message de démarrage tapez : `1:wd(2,a)kernel` puis Entrée. Si le système démarre, lancez la commande `echo "1:wd(2,a)kernel" > /boot.config` pour affecter la bonne chaîne de démarrage.
- Déplacez le disque FreeBSD sur le contrôleur primaire, les disques sont alors vus de façon contigus.

- Reconstituez un noyau (../handbook/kernelconfig.html) en modifiant les lignes de configuration wd pour avoir:

```

controller    wdc0      at isa? port "IO_WD1" bio irq 14 vector wdintr
disk          wd0       at wdc0 drive 0
# disk        wd1       at wdc0 drive 1 # comment out this line

controller    wdc1      at isa? port "IO_WD2" bio irq 15 vector wdintr
disk          wd1       at wdc1 drive 0 # change from wd2 to wd1
disk          wd2       at wdc1 drive 1 # change from wd3 to wd2

```

Puis installez le nouveau noyau. Si vous avez déplacé vos disques et vous voulez restaurer la configuration précédente, placez les disques dans la configuration désirée puis redémarrez. Votre système doit démarrer correctement.

2.26. Quelles sont les limites mémoire ?

Pour la mémoire, la limite est (en théorie) 4Go. Un essai a été fait avec un Go ; vous ne pourrez probablement pas acheter des PC i386 pouvant supporter plus que cela.

2.27. Quelles sont les tailles limites pour les systèmes de fichiers FFS ?

La taille maximum théorique d'un système de fichiers FFS est de 8 téraoctets (2G blocs) ou de 16To avec la taille de bloc par défaut de 8K. Il y a en pratique une limite logicielle à 1 téraoctet mais, avec quelques modifications, il est possible d'avoir des systèmes de fichiers de 4 téraoctet (et il en existe).

La taille maximum d'un fichier FFS est d'environ 1G blocs (4To), quand la taille de bloc est de 4K.

taille de bloc	taille de fichier maximum			
	2.2.7	3.0		
	-stable	-current	marche	devrait marcher
4K	4T-1	4T-1	4T-1	4+T
8K	32+G	8T-1	32+G	16T-1
16K	128+G	16T-1	128+G	32T-1
32K	512+G	32T-1	512+G	64T-1
64K	2048+G	64T-1	2048+G	128T-1

Quand la taille du bloc est de 4K, l'adressage du bloc par indirection triple fonctionne et la limite devrait être définie par le plus grand numéro de bloc qui peut être reprété avec une indirection triple (approximativement $1K^3 + 1K^2 + 1K$), mais la limite effective est en fait donnée par une valeur (erronée) de 1G-1 pour le nombre de blocs maximum.

Cette valeur devrait être de $2G-1$. Il y a des bogues avec les blocs dont le numéro est voisin de $2G-1$, et ces blocs ne peuvent être adressés quand la taille du bloc est de 4K.

Pour les tailles de blocs de 8K et plus, tout devrait être limité par la valeur de $2G-1$ pour les numéros de blocs, mais l'est en fait par la valeur maximum de $1G-1$, hormis sous -stable, les blocs adressés par indirection triple ne peuvent être atteints, la limite est donc donnée par le plus grand numéro de bloc qui peut être adressé par une double indirection (approximativement $(\text{taille du bloc}/4)^2 + (\text{taille du bloc}/4)$), et dépasser cette limite sous -current peut poser des problèmes. Utiliser la valeur correcte de $2G-1$ blocs posent à coup sûr des problèmes.

2.28. Comment puis-je mettre des fichiers de 1To sur une disquette ?

J'en ai plusieurs - virtuels - sur disquette :-). La taille maximum d'un fichier n'a pas de lien étroit avec la dimension maximum d'un disque. Un disque peut avoir jusqu'à un 1To. Il est fonctionnellement possible d'avoir un fichier plus grand que le disque.

L'exemple suivant crée un fichier de 8T-1 occupant 32K d'espace disque. (3 blocs indirects et 1 bloc de données) sur une petite partition racine. Il faut pour cela une version de la commande `dd` qui fonctionne sur de gros fichiers.

```
tttyv0:bde@alphplex:/tmp/q> cat foo
df .
dd if=/dev/zero of=z bs=1 seek='echo 2^43 - 2 | bc' count=1
ls -l z
du z
df .
tttyv0:bde@alphplex:/tmp/q> sh foo
Filesystem 1024-blocks    Used    Avail Capacity  Mounted on
/dev/sd0a      64479    27702    31619    47%      /
1+0 records in
1+0 records out
1 bytes transferred in 0.000187 secs (5346 bytes/sec)
-rw-r--r--  1 bde  bin  8796093022207 Sep  7 16:04 z
32 z
Filesystem 1024-blocks    Used    Avail Capacity  Mounted on
/dev/sd0a      64479    27734    31587    47%      /
tttyv0:bde@alphplex:/tmp/q> exit
```

Bruce Evans, September 1998

Chapitre 3. Compatibilité matérielle. **Mise à jour en cours**

3.1. Quels sont les types de disques durs supportés par FreeBSD ?

FreeBSD supporte les disques EIDE et SCSI (pour les contrôleurs compatibles, voir la section suivante), ainsi que tous les disques utilisant l'interface originale "Western Digital" (MFM, RLL, ESDI et bien sûr IDE). Quelques contrôleurs ESDI utilisant des interfaces propriétaires peuvent ne pas marcher: utilisez les interfaces WD1002/3/6/7 et leurs clones.

3.2. Quels sont les contrôleurs SCSI supportés ?

Voir la liste complète dans le Handbook ([../handbook/install.html#INSTALL-HW](http://handbook/install.html#INSTALL-HW)).

3.3. Quels sont les lecteurs CD-ROM supportés par FreeBSD ?

N'importe quel lecteur SCSI connecté à un contrôleur supporté est supporté.

Les interfaces CD-ROM propriétaires suivantes sont aussi supportées:

- Mitsumi LU002 (8 bits), LU005 (16 bits) et FX001D (16 bits double vitesse).
- Sony CDU 31/33A
- CD-ROM Sound Blaster Non-SCSI
- CD-ROM Matsushita/Panasonic
- CD-ROM ATAPI compatible IDE

Toutes les cartes non-SCSI sont connues pour être extrêmement lentes par rapport aux lecteurs SCSI, et certains CDROM ATAPI peuvent ne pas être pris en charge.

A partir de la version 2.2, le CD-ROM FreeBSD de Walnut Creek permet de démarrer directement FreeBSD depuis le CD.

3.4. Est-ce que FreeBSD supporte les lecteurs ZIP ?

FreeBSD supporte bien sûr les lecteurs ZIP SCSI de base - *out of the box*. Les lecteurs ZIP ne peuvent être réglés que pour marcher sur les cibles SCSI d'adresse 5 ou 6, mais si le BIOS de votre adaptateur SCSI hôte le permet, vous pourrez même démarrer à partir du ZIP. Je ne sais pas quel adaptateur SCSI hôte vous permet de démarrer depuis des cibles autres que 0 ou 1... regardez votre documentation (et dites moi si cela marche pour vous).

Les ZIP ATAPI (IDE) sont pris en charge par FreeBSD 2.2.6 ainsi que par les versions ultérieures.

FreeBSD 3.0-STABLE contient le support pour lecteur ZIP sur port parallèle, mais pour cela, vous aurez à construire un nouveau noyau avec support pour ppbus (Parallel Port Bus) afin d'utiliser le ZIP. Prendre le fichier de configuration LINT comme exemple.

Regarder aussi cette note traitant des disques amovibles, ainsi que celle sur le 'formatage'.

3.5. Est-ce que FreeBSD supporte JAZ, EZ et autres disques amovibles ?

A part la version IDE du lecteur EZ, ce sont tous des périphériques SCSI, alors pour FreeBSD, ils sont considérés comme des disques SCSI, et le lecteur IDE EZ est considéré comme un lecteur IDE.

Je ne suis pas sûr que FreeBSD supporte correctement un changement de media en cours de fonctionnement. Vous devrez bien sûr démonter le lecteur avant l'échange, et vous assurer que les unités externes soient allumées pendant le démarrage du système de sorte que FreeBSD puisse les voir.

3.6. Quelles sont les cartes séries multi-ports prises en charge par FreeBSD ?

Une liste est disponible à la section périphériques divers ([../handbook/install.html#INSTALL-HW](#)) du handbook.

A notre connaissance, certaines cartes clone sans marque sont connues pour fonctionner, en particulier celles qui se disent être compatibles AST.

Regarder la page de manuel sio (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sio>) pour plus d'informations sur la configuration de telles cartes.

3.7. J'ai une souris bus inhabituelle. Comment la configurer ?

FreeBSD supporte les souris bus et les souris bus InPort de constructeurs tels que Microsoft, Logitech et ATI. Le contrôleur du bus est compilé dans le noyau GENERIC par défaut. Si vous construisez un noyau personnalisé avec le contrôleur de souris bus, assurez-vous d'avoir bien mis la ligne suivante dans le fichier de configuration du noyau :

```
device mse0 at isa? port 0x23c tty irq5 vector mseintr
```

La souris bus vient souvent avec une interface dédiée. Cela vous permet de mettre une adresse de port et un numéro d'IRQ autres que ceux donnés ci-dessus. Reportez-vous au manuel de votre souris et à la page de manuel mse (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?mse>) pour plus d'informations.

3.8. Comment utiliser ma souris PS/2 (“port souris” ou “clavier”) ?

Si vous utilisez une version de FreeBSD post-2.2.5, le pilote nécessaire, psm, est inclu et activé dans le noyau. Le noyau devrait détecter votre souris PS/2 au moment du démarrage.

Si vous utilisez une version précédente mais assez récente de FreeBSD (2.1.x ou mieux), alors vous pouvez simplement l'activer dans le menu de configuration du noyau à l'installation, ou plus tard avec -c à l'invite du démarrage (boot). Il est désactivé par défaut, c'est pourquoi vous aurez à l'activer explicitement.

Si vous utilisez une version plus ancienne du noyau, alors vous aurez à ajouter la ligne suivante dans la configuration de votre noyau, et compiler un nouveau noyau :

```
device psm0 at isa? port "IO_KBD" conflicts tty irq 12 vector psmintr
```

Voir la section du Handbook sur la configuration du noyau ([../handbook/kernelconfig.html](http://handbook/kernelconfig.html)) si vous n'avez aucune expérience dans la construction d'un noyau.

Un fois que vous aurez un noyau détectant correctement psm0 au moment du démarrage, assurez vous qu'une entrée pour psm0 existe bien dans /dev. Vous pouvez le faire en tapant :

```
cd /dev; sh MAKEDEV psm0
```

une fois loggué sous root.

3.9. Puis-je utiliser ma souris en dehors de X Window ?

Si vous utilisez le pilote de console par défaut, syscons, vous pourrez utiliser un curseur souris dans les consoles texte pour couper et coller du texte. Lancer le démon (de gestion de la) souris : moused, et déclencher le curseur de souris dans la console virtuelle.

```
moused -p /dev/xxxx -t yyyy  
vidcontrol -m on
```

Où `xxxx` est le nom du périphérique souris et `yyyy` le type de protocole pour la souris. Voir la page de manuel `moused` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?moused>) pour les types de protocoles supportés.

Peut-être préférez-vous lancer le démon gérant la souris au moment du démarrage du système. Dans la version 2.2.1, positionnez les variables suivantes dans `/etc/sysconfig`.

```
mousedtype="yyyy"
mousedport="xxxx"
mousedflags=""
```

Dans les versions 2.2.2 et plus, positionnez les variables suivantes dans `/etc/rc.conf`.

```
moused_type="yyyy"
moused_port="xxxx"
moused_flags=""
```

A partir de la version 2.2.6 de FreeBSD, le démon souris est capable de déterminer le type de protocole approprié automatiquement à moins que votre souris série ne soit d'un modèle relativement ancien. Spécifiez `"auto"` comme protocole pour activer la détection automatique.

Quand le démon souris tourne, l'accès à la souris doit être coordonné entre le démon souris et les autres programmes comme X-Window. Se référer à une autre section de ce document.

3.10. Comment puis-je couper et coller du texte avec ma souris dans ma console texte ?

Une fois que vous aurez réussi à lancer le démon souris (voir section précédente), appuyez en le maintenant sur le bouton 1 (bouton de gauche) et déplacez la souris afin de sélectionner une partie du texte. Puis, appuyez (clicquez) sur le bouton 2 (bouton du milieu) ou bouton 3 (bouton de droite) pour le coller à l'endroit du curseur texte.

Dans les versions 2.2.6 et plus, un clic sur le bouton 2 collera le texte. Un clic sur le bouton droit "étendra" la partie de texte sélectionnée. Si votre souris n'a pas de bouton du milieu, vous pouvez l'émuler ou redéfinir les boutons en utilisant les options de la souris. Se reporter à la page de référence `moused` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?moused>) pour plus de détails.

3.11. Ma souris a une roulette et des boutons ésotériques. Puis-je les utiliser sous FreeBSD ?

Malheureusement, la réponse est: "Ça dépend". Ces souris avec des fonctionnalités supplémentaires ont besoin de pilotes spéciaux dans la majorité des cas. Alors, à moins que le pilote de la souris ou que le programme utilisateur ait un support spécifique pour cette souris, la souris se comportera comme une souris standard 2 ou 3 boutons.

3.12. Comment utiliser la souris/trackball/touchpad de mon portable ?

Se référer à la réponse à la question précédente, ainsi qu'à cette section sur les ordinateurs portables.

3.13. Quels types de lecteurs de bandes sont supportés ?

FreeBSD supporte les lecteurs de bandes magnétique SCSI, QIC-36 (avec une interface QIC-02) et QIC-40/80 (basés sur l'interface Floppy). Ceci inclut les lecteurs 8-mm (connus sous le nom d'Exabyte) et lecteurs DAT. Les lecteurs QIC-40/80 sont connus pour être lents.

Parmi les premiers lecteurs 8-mm, quelques-uns ne sont pas tout à fait compatibles SCSI-2, et peuvent de ce fait ne pas très bien marcher avec FreeBSD.

3.14. FreeBSD supporte-t-il les changeurs de bandes ?

FreeBSD 2.2 gère les changeurs SCSI en utilisant le périphérique `ch` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ch\(4\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ch(4))) ainsi que la commande `chio` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?chio>). Pour avoir plus de détails sur le contrôle du changeur, lisez la page du manuel `chio` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?chio>).

Si vous n'utilisez pas AMANDA (<http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?amanda>) ou un autre produit qui gère déjà les changeurs, souvenez-vous qu'ils ne savent que déplacer une bande d'un point à un autre. Par conséquent, vous devrez garder une trace de l'emplacement dans lequel une bande est mise, ainsi que celui où la bande courante devra revenir.

3.15. Quelles sont les cartes son supportées par FreeBSD ?

FreeBSD prend en charge les cartes son: SoundBlaster, SoundBlaster Pro, SoundBlaster 16, Pro Audio Spectrum 16, AdLib et Gravis UltraSound. Il y a aussi un support limité pour les cartes MPU-401 et compatible MIDI. Les cartes conformes aux spécifications Microsoft Sound System sont aussi supportées par l'intermédiaire du pilote `pcm`.

Note : Ceci n'est valable que pour les sons! Ce pilote ne supporte pas les CD-ROMs, SCSI ou joysticks sur ces cartes, excepté pour la SoundBlaster. L'interface SCSI SoundBlaster et quelques CD-ROM non-SCSI sont aussi supportés. Mais vous ne pourrez pas démarrer depuis ces périphériques.

3.16. Quels sont les cartes réseau supportées par FreeBSD ?

Regarder la section cartes ethernet ([../handbook/install.html#INSTALL-HW](http://handbook/install.html#INSTALL-HW)) du handbook pour une liste complète.

3.17. Je n'ai pas de coprocesseur arithmétique. Est-ce un problème ?

Note : Cela ne touche que ceux qui ont un 386/486SX/486SLC - toutes les autres machines en ont déjà un intégré dans la CPU.

En règle générale, il n'y a pas d'inconvénient, mais il existe des circonstances dans lesquelles cela peut causer des problèmes aussi bien au niveau des performances qu'au niveau de la précision du code d'émulation arithmétique (voir la section sur l'émulation FP). En particulier, le dessin de courbes sous X sera TRES lent. Il est hautement recommandé d'acheter un coprocesseur arithmétique : c'est quand même mieux avec !

Note : Certains coprocesseurs mathématiques sont meilleurs que d'autres. Cela nous peine de le dire, mais personne n'a jamais été licencié pour avoir acheté de l'Intel. A moins que d'être sûr qu'ils fonctionnent avec FreeBSD, méfiez-vous des clones !

3.18. Quels autres périphériques la version 2.X supporte-t-elle ?

Lire le Handbook ([../handbook/install.html#INSTALL-HW](http://handbook/install.html#INSTALL-HW)) pour obtenir la liste des périphériques supportés.

3.19. FreeBSD supporte-t-il le gestionnaire d'énergie de mon portable ?

FreeBSD supporte l'APM sur certaines machines. Regardez dans le fichier de configuration du noyau `LINT`, et cherchez le mot-clef APM (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?apm>).

3.20. Solutions de contournement pour des problèmes matériels particuliers.

Cette section traite de solutions de contournement pour des problèmes rencontrés par nos utilisateurs sur certains matériels particuliers.

3.20.1. Les systèmes Micron sont suspendus au moment du démarrage.

Certaines cartes mères Micron ont des implémentations non-conformes de PCI BIOS, ce qui peut poser des problèmes lorsque FreeBSD démarre car les périphériques PCI ne sont pas configurés à l'adresse annoncée.

Désactivez l'option "Système d'exploitation Plug and Play" dans le BIOS pour contourner ce problème. Des compléments d'informations peuvent être trouvés à "<http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/vortex.html#micron>" (<http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/vortex.html#micron>)

3.21. J'ai un nouveau contrôleur Adaptec, et FreeBSD ne le reconnaît pas.

Les nouvelles puces de la série Adaptec AIC789x sont supportées dans le cadre du CAM SCSI qui démarre avec la 3.0. Des patches pour la version 2.2-STABLE sont disponibles à <ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/cam/> (<ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/cam/>) Une disquette d'amorce avec CAM est disponible à <http://www.freebsd.org/~abial/cam-boot/> (<http://www.freebsd.org/~abial/cam-boot/>). Dans les deux cas, lisez le fichier README avant toute chose.

3.22. J'ai un modem interne plug'n play, et FreeBSD ne le reconnaît pas.

Vous devez ajouter l'ID PnP du modem à la liste des ID PnP dans le pilote série. Pour activer le support Plug & Play, il faut compiler un nouveau noyau avec `controller pnp0` dans le fichier de configuration, puis redémarrer le système. Le noyau affichera alors l'ID PnP de tous les périphériques qu'il trouvera. Copier alors l'ID PnP du modem dans le tableau de `/sys/i386/isa/sio.c`, vers la ligne 1200. Cherchez la chaîne de caractère "SUP1310" dans la structure "siopnp_ids[]" pour trouver le tableau. Construire à nouveau le noyau, installer, redémarrer, et votre modem devrait être reconnu.

Vous pouvez configurer manuellement les périphériques PnP en utilisant la commande 'pnp' à la configuration au moment du démarrage, avec une commande du style :

```
pnp 1 0 enable os irq0 3 drq0 0 port0 0x2f8
```

pour afficher le modem.

3.23. Comment puis-je obtenir l'invite de commande "boot:" sur la console série ?

- Construire un noyau avec options COMCONSOLE.
- Créer un fichier /boot.config avec pour seul contenu -P
- Déconnecter le clavier du système.

Redardez /usr/src/sys/i386/boot/biosboot/README.serial pour plus d'informations.

3.24. Pourquoi ma carte réseau 3Com PCI ne marche pas avec mon Micron ?

Certaines cartes mères Micron ont une implémentation non-conforme du BIOS PCI qui ne configure pas les périphériques PCI à l'adresse annoncée. Cela cause des problèmes quand FreeBSD démarre.

Pour contourner ce problème, désactiver l'option "Système d'exploitation Plug and Play" dans le BIOS.

Pour plus d'informations sur ce problème, allez voir à l'URL:

<http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/vortex.html#micron>
(<http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/vortex.html#micron>)

3.25. FreeBSD supporte-t-il les Multiprocesseurs Symétriques (SMP) ?

SMP n'est supporté que dans la version 3.0-STABLE et les versions suivantes.

Chapitre 4. Résolutions des incidents. ****Mise à jour en cours****

4.1. J'ai des secteurs défectueux sur mon disque dur !

Pour les disques SCSI, le disque devrait être capable de réallouer ceux-ci automatiquement. Quoiqu'il en soit, beaucoup de disques sont livrés avec cette fonctionnalité désactivée, pour une raison mystérieuse...

Pour l'activer, vous aurez à éditer le *first device page mode*, ce qui peut être fait sur FreeBSD en tapant la commande (sous root)

```
scsi -f /dev/rsd0c -m 1 -e -P 3
```

et en changeant la valeur de AWRE et ARRE de 0 à 1 :

```
AWRE (Auto Write Reallocation Enbld): 1
ARRE (Auto Read Reallocation Enbld): 1
```

Les paragraphes suivants ont été soumis par Ted Mittelstaedt (mailto:tedm@toybox.placo.com) :

Pour les disques IDE, le moindre secteur défectueux est habituellement un signe d'incident potentiel. Tous les disques IDE modernes sont livrés avec la réallocation des secteurs défectueux activée. Tous les fabricants de disques durs IDE offrent aujourd'hui des garanties étendues et remplaceront les disques possédant des secteurs défectueux.

Si vous voulez toutefois essayer de récupérer un disque IDE avec des secteurs défectueux, vous pouvez essayer de télécharger le programme de diagnostic du fabricant de disque IDE et de le faire exécuter sur le disque.

Quelquefois, ces programmes peuvent être configurés pour forcer l'électronique du disque à rebalayer le disque pour les secteurs défectueux et leur inhibition.

Pour les disques ESDI, RLL et MFM, les secteurs défectueux font partie de la vie normale du disque et ne sont pas signes d'incidents, généralement. Avec un PC, la carte contrôleur de disque et le BIOS prennent en charge la tâche d'inhibition des secteurs défectueux. C'est bien pour les systèmes d'exploitation comme DOS qui utilisent le code du BIOS pour accéder au disque. Toutefois, le driver de disque FreeBSD ne passe pas par le BIOS, aussi un mécanisme, **bad144**, existe pour remplacer cette fonctionnalité. **bad144** ne fonctionne qu'avec le driver `wd`, il ne peut *pas* être utilisé avec le SCSI. **bad144** fonctionne en entrant tous les secteurs défectueux trouvés dans un fichier spécial.

Un inconvénient avec **bad144** - le fichier spécial des secteurs défectueux est placé sur la dernière piste du disque. Comme ce fichier contient peut-être une liste de secteurs dont l'un serait près du début du disque, où le fichier noyau `/kernel` serait aussi localisé, il doit donc être accessible au programme d'amorce (*bootstrap*) qui utilise les appels du BIOS pour lire le fichier du noyau. Cela signifie qu'un disque géré avec **bad144** ne peut dépasser 1024 cylindres, 16 têtes et 63 secteurs. Cela place une limite effective de 500Mo sur un disque qui est réalloué avec **bad144**.

Pour utiliser **bad144**, positionnez simplement le balayage des secteurs défectueux *Bad Block* à *ON* dans le menu `fdisk` de FreeBSD lors de l'installation initiale. Cela marche jusqu'à la version 2.2.7 de FreeBSD. Le disque doit

avoir moins de 1024 cylindres. Il est généralement recommandé de laisser tourner préalablement le disque pendant plus de 4 heures avant cette opération, pour tenir compte de la dilatation thermique et des pistes errantes.

Si le disque a plus de 1024 cylindres (comme un gros disque ESDI), le contrôleur ESDI utilise un mode de translation spécial pour le faire fonctionner sous DOS. Le driver `wd` comprend ces modes de translation, *si* vous entrez la géométrie "translatée" avec la commande `set geometry` dans `fdisk`. De plus, vous ne devez *pas* utiliser le mode *dangerously dedicated* de création d'une partition FreeBSD, parce qu'il ignore la géométrie. De plus, même si `fdisk` va utiliser votre géométrie surchargée, il continue à connaître la vraie taille du disque et va tenter de créer une partition FreeBSD trop grande. Si la géométrie du disque est remplacée par la géométrie translatée, la partition *doit* être créée manuellement avec le nombre de secteurs.

Un truc rapide à utiliser est d'initialiser le gros disque ESDI avec le contrôleur ESDI, le démarrer avec un disque DOS et le formater avec une partition DOS. Puis, démarrez l'installation FreeBSD et dans le menu `fdisk`, lisez depuis l'écran et écrivez à côté la taille et le nombre de secteurs de la partition DOS. Puis, réinitialisez la géométrie comme celle de DOS en détruisant la partition DOS et en créant une partition FreeBSD *cooperative* avec la taille précédemment notée. Puis positionnez la partition pour être amorçable et autorisez le balayage des secteurs défectueux. Pendant l'installation réelle, `bad144` passera en premier, avant la moindre création de systèmes de fichiers (vous pouvez le voir avec un `Alt-F2`). S'il y a le moindre problème pour créer le fichier des secteurs défectueux, vous avez initialisé une géométrie de disque trop grande - redémarrez le système et recommencez tout depuis le début (y compris le repartitionnement et reformatage en DOS).

Si la réallocation est autorisée et que vous voyez des secteurs défectueux, envisagez un remplacement du disque. Les secteurs défectueux ne feront que s'aggraver au fil du temps.

4.2. FreeBSD ne reconnaît pas ma carte EISA SCSI Bustek 742a !

Cette information est spécifique à la 742a, mais peut aussi couvrir les autres cartes Buslogic (Bustek = Buslogic).

Il y a 2 "versions" générales de la carte 742a. Ce sont les révisions matérielles A-G et H - et plus. La lettre de révision est placée après le numéro d'assemblage sur le bord de la carte. La 742a possède 2 puces ROM dessus, l'une est la puce BIOS et l'autre est la puce Firmware. Si FreeBSD ne fait pas attention à la version de la puce BIOS que vous avez, il le fait par contre pour la version de la puce Firmware. Buslogic vous enverra des ROMs de mise à jour si vous appelez leur support technique. Les puces BIOS et Firmware sont appariées. Vous devez avoir la ROM Firmware la plus en cours dans votre carte d'adaptation pour votre révision de matériel.

Les cartes REV A-G ne peuvent recevoir que les versions de BIOS/Firmware 2.41/2.21. Les cartes REV H - et plus peuvent accepter les plus récentes versions de BIOS/Firmware 4.70/3.37. La différence entre ces jeux de firmware est que le 3.37 supporte l'allocation tournante ("*round robin*").

Les cartes Buslogic ont aussi un numéro de série inscrit. Si vous avez une vieille révision de carte, vous pouvez appeler le département Buslogic RMA et leur donner le numéro de série afin d'essayer d'échanger celle-ci contre une révision plus récente. Si votre carte n'est pas trop vieille, il l'échangeront.

FreeBSD 2.1 ne supporte que les versions firmware 2.21 et plus. Si vous avez une version Firmware plus vieille, votre carte ne sera pas reconnue comme une carte Buslogic. Elle peut malgré tout être reconnue comme une carte Adaptec 1540. La vieille carte firmware contient un mode "émulation" AHA1540. Quoiqu'il en soit, ce n'est pas une bonne chose pour une carte EISA.

Si vous avez une vieille révision de carte et que vous obtenez le firmware 2.21, vous aurez à vérifier la position du cavalier (*jumper*) W1 à B-C ; par défaut, il est positionné à A-B.

Les cartes EISA 742q n'ont jamais eu le problème ">16Mo" mentionné dans la section sur les machines >16 Mo (bigram). Ceci est un problème qui apparaît avec les cartes SCSI Buslogic Vesa-Local.

4.3. Mon contrôleur SCSI HP Netserver n'est pas détecté !

C'est à la base un problème connu. Le contrôleur SCSI-EISA intégré sur la carte mère des machines HP Netserver occupe le slot EISA numéro 11, aussi tous les "vrais" slots EISA se retrouvent devant lui. Malheureusement, l'espace d'adressage pour les slots EISA ≥ 10 se retrouve en conflit avec l'espace d'adressage assigné aux slots PCI, et l'auto-configuration de FreeBSD ne peut actuellement pas très bien gérer cette situation.

Donc, pour le moment, le mieux que vous ayez à faire, est de prétendre qu'il n'y a pas de conflit de plage d'adresse :-), en propulsant l'option du noyau `EISA_SLOTS` à la valeur 12. Configurez et compilez un noyau comme décrit dans le manuel de référence sur la configuration du noyau (`../handbook/kernelconfig.html`).

Bien sûr, cela se présente comme le problème bien connu de la poule et de l'oeuf lorsque l'on installe sur une telle machine. Afin de pouvoir contourner ce problème, un *hack* spécial est disponible au moment de la configuration utilisateur (*UserConfig*). Ne pas utiliser l'interface "visual", mais l'interface en mode texte. Tapez simplement :

```
eisa 12
quit
```

au prompt, et installez le système comme d'habitude. Quoiqu'il en soit, il est recommandé de compiler et d'installer un noyau adapté.

`dset` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?dset>) comprend aussi maintenant qu'il faut sauver cette valeur.

Heureusement, les versions futures auront une solution appropriée à ce problème.

Note : Vous ne pouvez pas utiliser un disque **dangereusement dédié** (*dangerously dedicated*) avec un Netserver HP. Voir cette note (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?dedicate>) pour plus d'informations.

4.4. Que se passe-t'il avec le contrôleur CMD640 IDE controller?

Il ne marche pas, Il ne peut pas manipuler des commandes sur les deux canaux simultanément.

Il y a un détournement disponible à présent, et elle s'active automatiquement si votre système utilise cette puce. Pour plus de détails, référez-vous à la page de manuel du driver de disque (`man 4 wd`).

Si vous lancez déjà FreeBSD 2.2.1 ou 2.2.2 avec un contrôleur IDE CMD640 et que vous voulez utiliser le deuxième canal, construisez un nouveau noyau avec les options `options "CMD640"` activé. Il est mis par défaut pour FreeBSD 2.2.5 et plus.

4.5. Je n'arrête pas de voir "ed1: timeout".

Cela est généralement causé par un conflit d'interruption (par exemple , 2 cartes utilisant le même IRQ). FreeBSD avant 2.0.5R était tolérant et fonctionnait même en cas de conflit d'IRQ. Mais à partir du 2.0.5R, les conflits ne sont plus tolérés. Booter avec l'option -c et changer l'ed0/de0/... pour se conformer à votre carte.

Si vous utilisez un connecteur BNC sur votre carte réseau, vous pouvez aussi voir des timeouts sur les périphériques à cause de mauvaise terminaison. Pour le vérifier, attachez un terminateur directement au NIC (sans câble) et regardez si les messages d'erreurs disparaissent.

Certaines cartes compatibles NE2000 donneront une telle erreur s'il n'y a pas de liaison sur le port UTP ou si le câble est déconnecté.

4.6. Quand je monte le CD-ROM, j'obtiens "Incorrect super block".

Vous devez spécifier à `mount` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?mount>) le type de périphérique que vous voulez monter. Par défaut, `mount` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?mount>) supposera que le système de fichier est de type "ufs". Vous pouvez vouloir monter un système de fichier CDROM, et vous pouvez le faire en spécifiant l'option "-t cd9660" à `mount` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?mount>). Cela suppose évidemment que le CDROM contienne un système de fichier ISO 9660 , qui est celui qu'ont presque tous les CDROM. Comme pour le 1.1R, FreeBSD comprend automatiquement les extensions Rock Ridge (nom long).

Par exemple, si vous voulez monter le lecteur CDROM `"/dev/cd0c"`, sous le répertoire `/mnt`, vous aurez à exécuter :

```
mount -t cd9660 /dev/cd0c /mnt
```

Bien noter que le nom du périphérique (`"/dev/cd0c"` de cet exemple peut être différent suivant l'interface du CDROM. Noter que l'option `"-t cd9660"` ne fait qu'exécuter la commande `"mount_cd9660"`, c'est ainsi que l'exemple pourrait être simplifié en :

```
mount_cd9660 /dev/cd0c /mnt
```

4.7. Quand je monte un CDROM, j'obtiens "Device not configured".

Cela veut généralement dire qu'il n'y a pas de CDROM dans le lecteur de CDROM, ou que le lecteur n'est pas visible du bus. Mettez un disque dans le lecteur, et/ou vérifiez son état maître/esclave si c'est un IDE (ATAPI). Cela peut prendre quelques secondes pour le lecteur CDROM pour s'apercevoir qu'il y a un disque, alors, soyez patient.

De temps en temps, un lecteur CD-ROM SCSI peut être manqué car il n'a pas eu assez de temps pour répondre à la réinitialisation du bus. Si vous avez un lecteur CDROM SCSI, essayez d'ajouter la ligne suivante dans votre fichier de configuration du noyau, et recompilez.

```
options "SCSI_DELAY=15"
```

4.8. Mon imprimante est extrêmement lente, que puis-je faire ?

Si c'est du parallèle, et que le seul problème est qu'elle est terriblement lente, essayez de positionner votre port imprimante en mode "poller":

```
lptcontrol -p
```

Certaines nouvelles imprimantes HP sont soupçonnées de ne pas fonctionner correctement en mode interruption, apparemment, cela est dû à certains problèmes de timing (mais cela n'est pas encore exactement compris).

4.9. Mes programmes se tuent souvent avec l'erreur "Signal 11".

Cela peut-être causé par du mauvais matériel (mémoire, carte mère...). Essayez de lancer un programme de test de mémoire sur votre PC. Notez que même si chaque programme de test de mémoire essayeront de vous dire que tout va bien, il est possible que certaines rares zones de mémoire passent tous les tests mémoires, mais échouent pourtant durant certaines conditions d'opération (comme pendant qu'un bus maîtrise l'accès direct à la mémoire depuis un contrôleur SCSI comme l'Adaptec 1542, quand vous chargez la mémoire en compilant le noyau, ou quand le système tourne dans des conditions très critiques)

La FAQ sur SIG11 (listée ci-dessous) dénonce les mémoires lentes comme étant le problème le plus courant. Augmentez le nombre d'états d'attente dans votre configuration du BIOS ou récupérez de la mémoire plus rapide.

Pour moi, la partie incriminée a été une mauvaise mémoire cache, ou un mauvais contrôleur cache. Essayez de désactiver le cache secondaire dans la setup BIOS, et regardez si cela résoud le problème.

Il y a une FAQ plus détaillée sur la FAQ du problème SIG11 (<http://www.bitwizard.nl/sig11/>)

4.10. Quand je boote, l'écran devient noir, et perd sa synchronisation

Ceci est un problème connu avec les cartes vidéo ATI Mach 64. Le problème est que cette carte utilise l'adresse 2e8, et que le quatrième port série aussi. Dû à un bug (une fonctionnalité ?) dans le driver sio.c

(<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sio>), cela touchera ce port même si vous n'avez pas ce quatrième port série, et **même** si vous désactivez sio3 (le quatrième port) qui utilise normalement cette adresse.

Jusqu'à ce que ce bug soit fixé, vous pouvez utiliser cette astuce :

- Entrez `-c` à l'invite. (Cela mettra le noyau en mode configuration).
- Désactivez `sio0`, `sio1`, `sio2` and `sio3` (tous). De cette manière, le driver sio ne sera pas activé. et donc plus de problèmes.
- Tapez `exit` et continuez le rebootage.

Si vous voulez pouvoir utiliser les ports séries, vous aurez à construire un nouveau noyau avec les modifications suivantes : Dans `/usr/src/sys/i386/isa/sio.c` cherchez la seule occurrence de la chaîne `0x2e8` et enlevez cette chaîne et la virgule précédente (gardez la virgule de liaison). Puis suivre la procédure normale de la construction d'un nouveau noyau.

Même après avoir appliqué toutes ces astuces, vous pouvez trouver que X Window ne marche pas correctement, Certaines nouvelles cartes vidéo ATI Mach 64 (notamment ATI Mach Xpression) ne marche pas avec la version actuelle de XFree86; l'écran devient noir quand vous démarrez X Window, ou alors il marche avec des problèmes étranges. Vous pouvez obtenir la version beta d'un nouveau serveur X qui marche mieux. Regardez sur le site XFree86 site (<http://www.xfree86.org>) et suivez les liens à la nouvelle beta release. Récupérez les fichiers suivants :

AccelCards, BetaReport, Cards, Devices, FILES, README.ati, README.FreeBSD, README.Mach64, RELNOTES, VGADriver.Doc, X312BMa64.tgz

Remplacez les vieux fichiers avec ceux de la nouvelle version et vérifiez que vous lancez bien : `xf86config` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?manpath=xfree86&query=xf86config>) à nouveau.

4.11. J'ai 128 MB de RAM mais le système n'en voit que 64 MB.

Dû à la façon dont FreeBSD récupère la taille de la mémoire depuis le BIOS, il ne peut seulement détecter qu'une taille dont la valeur est codée en kilo-octets par 16 bits (65535 Ko = 64MB) (ou moins... certains BIOS tronque la taille de la mémoire à 16Mo). Si vous avez plus de 64 Mo, FreeBSD tentera de le détecter, mais il se peut que cette tentative échoue.

Pour contourner ce problème, vous devez utiliser l'option du noyau donnée ci-dessous. Il y a une manière de récupérer les informations complète de la mémoire depuis le BIOS, mais nous n'avons pas assez de place sur les blocks de boot pour le faire. Un jour, quand le manque de place sur les blocs de boots sera résolu, nous utiliserons les fonctions du BIOS étendu pour récupérer l'information complète sur la mémoire... mais pour l'instant, nous utilisons cette option du noyau. `options "MAXMEM=<n>"` Où `n` est votre mémoire en KiloOctet. Pour une machine à 128Mo, vous pouvez utiliser `131072`.

4.12. FreeBSD 2.0 panique avec "kmem_map too small!"

Note : Le message peut aussi être "mb_map too small!"

La panique indique que le système n'a plus de mémoire virtuelle pour les buffers réseau (spécialement mbuf clusters). Vous pouvez augmenter la quantité de mémoire virtuelle disponible pour les clusters mbuf en ajoutant :

```
options "NMBCLUSTERS=<n>"
```

dans votre configuration du kernel, où <n> est un nombre compris entre 512 et 4096, suivant le nombre de connexions concurrentes TCP que vous aurez à supporter. Je vous recommande d'utiliser 2048 - cela devrait vous débarrasser complètement de cette panique. Vous pouvez contrôler le nombre de clusters mbuf alloué/en cours d'utilisation sur votre système, avec `netstat -m` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?netstat>). La valeur par défaut pour NMBCLUSTERS est `512 + MAXUSERS * 16/`.

4.13. "CMAP busy panic" au moment d'un reboot avec un nouveau noyau.

La logique permettant de détecter un fichier obsolète `/var/db/kvm_*.db` peut parfois échouer et utiliser un fichier non approprié peut alors conduire à cette panique.

Si cela arrive, rebooter en mode single-user et faites :

```
rm /var/db/kvm_*.db
```

4.14. ahc0: brkadrint, Illegal Host Access at seqaddr 0x0

C'est un conflit avec l'adaptateur hôte Ultrastor SCSI.

Durant la procédure de boot, entrez dans le menu de configuration du noyau et désactivez `uha0` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?uha\(4\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?uha(4))) qui est à la cause de ce problème.

4.15. Sendmail me dit "mail loops back to myself"

Cela est répondu dans la FAQ sendmail de la façon suivante :

* Je reçois des messages "Local configuration error" messages, comme :

```
553 relay.domain.net config error: mail loops back to myself
554 <user@domain.net>... Local configuration error
```

Comment puis-je résoudre ce problème ?

Vous avez demandé que les mails adressés au domaine (par exemple domain.net) soient dirigés vers un hôte spécifique (dans ce cas relay.domain.net) en utilisant un enregistrement MX, mais la machine de relai ne s'est pas reconnu lui-même comme domain.net. Ajoutez domain.net à `/etc/sendmail.cw` (si vous utilisez `FEATURE(use_cw_file)`) ou ajoutez `"Cw domain.net"` à `/etc/sendmail.cf`.

La version actuelle de la FAQ sendmail (<ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/mail/sendmail-faq>) n'est plus maintenue avec la release sendmail. Mais elle est de toute façon postée régulièrement à : comp.mail.sendmail (news:comp.mail.sendmail), comp.mail.misc (news:comp.mail.misc), comp.mail.smail (news:comp.mail.smail), comp.answers (news:comp.answers), et news.answers (news:news.answers). Vous pouvez aussi en recevoir une copie par courrier électronique, en envoyant un mail à : mail-server@rtfm.mit.edu (mailto:mail-server@rtfm.mit.edu) avec la commande with the command "send usenet/news.answers/mail/sendmail-faq" comme corps de message.

4.16. Les applications plein-écran sur des machines distantes se comportent étrangement.

La machine distante peut régler votre type de terminal à autre chose que le type de terminal `cons25` utilisé par la console FreeBSD.

Il y a un certains nombres de contournement de ce problème :

- Après s'être loggué sur la machine distante, positionnez votre variable d'environnement TERM à soit `ansi` soit `sco`.
- Utilisez localement un émulateur VT100 comme `screen` (<http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?screen>) `screen` permet la possibilité de lancer plusieurs sessions concurrentes depuis un terminal.
- Installez l'entrée `cons25` du terminal dans la base de données sur la machine distante.
- fire up X et login vers la machine distante depuis un `xterm`.

Chapitre 5. Applications commerciales. ****Mise à jour en cours****

NOTE : Cette section est encore très clairsemée, car nous espérons naturellement, que les industries y contribueront :-). L'organisation FreeBSD n'a aucun intérêt financier dans aucune des sociétés énumérées ici, mais les liste simplement comme service public (et estime que l'intérêt commercial dans FreeBSD peut avoir des effets très positifs sur la viabilité à long terme de FreeBSD). Nous encourageons les constructeurs de logiciel commerciaux à envoyer leurs références ici pour inclusion. Voir les pages des constructeurs (<http://www.fr.freebsd.org/commercial/commercial.html>) pour une liste plus complète.

5.1. Où puis je obtenir Motif pour FreeBSD ?

Contactez Apps2go (<http://www.apps2go.com>) pour une distribution ELF Motif 2.1 pour FreeBSD.

Cette distribution comprend :

- OSF/Motif manager, xmbind, panner, wsm.
- Les bibliothèques ELF statiques et dynamiques (utilisables avec FreeBSD 3.0 et supérieur).
- Kit de développement avec les fichiers uil, mrm, xm, xmcxx, include et Imake.
- Des applications de démonstration.

Soyez sûr d'indiquer que vous voulez la version de FreeBSD de Motif lors de la commande ! Des versions pour NetBSD et OpenBSD sont également vendues par *Apps2go*. Vous avez actuellement juste la possibilité de télécharger en FTP.

Pour plus d'informations
Serveur WWW de Apps2go (<http://www.apps2go.com/>)

Ou les adresse de messageries du département des ventes (<mailto:sales@apps2go.com>) ou encore du support (<mailto:support@apps2go.com>)

Tél: (817) 431 8775 ou +1 817 431-8775

Contactez Metro Link (<http://www.metrox.com>) pour une distribution a.out ou ELF Motif 2.1 pour FreeBSD.

Cette distribution comprend :

- OSF/Motif manager, xmbind, panner, wsm.
- Kit de développement avec les fichiers uil, mrm, xm, xmcxx, include et Imake.
- Les bibliothèques a.out et ELF statiques et dynamiques (utilisables avec FreeBSD 3.0 et supérieur pour les bibliothèques ELF et 2.2.8 et supérieur pour les bibliothèques a.out).
- Des applications de démonstration.

- Les pages de manuel préformatées

Soyez sûr d'indiquer que vous voulez la version de FreeBSD de Motif lors de la commande ! Des versions pour Linux sont également vendues par *Metro Link*. La distribution est disponible par téléchargement FTP ou sur un CDROM.

Contactez Xi Graphics (<http://www.xig.com>) pour une distribution a.out Motif 2.0 pour FreeBSD.

Cette distribution comprend :

- OSF/Motif manager, xmbind, panner, wsm.
- Les bibliothèques a.out statiques et dynamiques (utilisables avec FreeBSD 2.2.8 et supérieur).
- Kit de développement avec les fichiers uil, mrm, xm, xmcxx, include et Imake.
- Des applications de démonstration.
- Les pages de manuel préformatées

Soyez sûr d'indiquer que vous voulez la version de FreeBSD de Motif lors de la commande ! Des versions pour BSDI et Linux sont également vendues par *Xi Graphics*. La distribution comprend actuellement 4 disquettes. Dans le futur il y aura un CD comme pour CDE.

5.2. Où puis-je avoir CDE pour FreeBSD?

Contactez Xi Graphics (<http://www.xig.com>) pour une distribution CDE 1.0.10 pour FreeBSD. Cela inclut Motif 1.2.5, et peut être utilisé avec Motif 2.0.

C'est une distribution CDROM uniforme pour FreeBSD et Linux.

5.3. Y a-t-il des serveurs X commerciaux haute-performance ?

Oui, Xi Graphics (<http://www.xig.com>) et Metro Link (<http://www.metrolink.com>) vendent leur produit Accelerated-X pour FreeBSD et autres systèmes basés sur Intel.

Le serveur X de Metro Link offre une configuration facile grâce à l'utilisation des outils de gestion des packages de FreeBSD, supporte de multiples cartes vidéos et est distribué en forme binaire seulement, par FTP. N'oublions pas de mentionner que Metro Link offre ce serveur à un prix raisonnable de 39\$.

Metro Link vend aussi une version ELF et a.out de Motif (voir ci-dessus).

Pour plus d'informations
Serveur WWW de Metro Link (<http://www.metrolink.com/>)

Ou les adresses de messageries du département des ventes (<mailto:sales@metrolink.com>) ou en
du support (<mailto:tech@metrolink.com>)

Tél: (954) 938-0283 or +1 954 938-0283

Xi Graphics (<http://www.xig.com>) offre un serveur X haute performances comportant une facilité de configuration et supportant des cartes vidéos multiples. La distribution est sous forme binaire, et est au format disquette pour FreeBSD et Linux. Xi Graphics offre aussi un serveur haute performances pour les portables.

Il y a une "démo de compatibilité" disponible et gratuite de la version 5.0.

Xi Graphics vend aussi Motif et CDE pour FreeBSD (voir ci-dessus).

Pour plus d'informations :

Xi Graphics WWW page (<http://www.xig.com/>)
ou par courrier électronique aux adresses suivantes :
Ventes (<mailto:sales@xig.com>)

ou

Support (<mailto:support@xig.com>)
ou encore par téléphone au
(800) 946 7433 ou +1 303 298-7478.

5.4. Y a-t-il un système de bases de données pour FreeBSD?

Oui ! Conetic Software Systems a porté leur système de bases de données C/base and C/books pour FreeBSD 2.0.5 et plus, et Sleepycat Software vend une version commerciale supportée de leur librairie de base de données DB.

Pour plus d'informations : Conetic Software Systems (<http://www.conetic.com/>) ou envoyez un courrier électronique à Information E-mail address (<mailto:info@conetic.com>) et Sleepycat Software (<http://www.sleepycat.com/>)

Chapitre 6. Applications. ****Mise à jour en cours****

6.1. Ou puis-je trouver toutes les applications utilisateurs?

Allez voir sur la page des ports ([../handbook/ports.html](http://handbook.ports.html)) pour plus d'informations sur les packages portés sur FreeBSD. La liste complète inclut plus de 1000 ports, et grossit chaque jours, donc vérifiez souvent cette liste, ou souscrivez à la mailing liste `freebsd-announce` (`freebsd-announce`) pour vous tenir au courant des mises à jour.

La plupart des ports sont disponibles pour la branche 2.2 et 3.0, et la plupart d'entre eux sont susceptibles de fonctionner sur des systèmes 2.1.x. A chaque fois qu'une version de FreeBSD est livrée, une version des ports, au moment de la livraison de la version, est incluse dans le répertoire `ports`.

FreeBSD supporte aussi le concept de "package", qui n'est rien de plus qu'une distribution binaire compressée avec quelques informations en plus, permettant de l'installer très simplement. Un "package" peut être installé et désinstallé facilement, sans avoir besoin de savoir les détails sur les fichiers qu'il inclut.

Il vous suffit d'utiliser le menu d'installation des "package" du programme `/stand/sysinstall` ou servez vous de la commande `pkg_add(1)` pour installer les "packages" que vous désirez. Les fichiers des "packages" sont très simple à identifier de part leur suffixe `.tgz`. Les personnes disposant d'une distribution sur CDROM les trouveront dans le répertoire `packages/All`. Ils sont aussi disponibles sur ces différents serveurs ftp:

- Pour les versions 2.1.x-release: <ftp://ftp.FreeBSD.ORG/pub/FreeBSD/packages-2.1.7/>
- Pour les versions 2.2.6-release/2.2.-stable: <ftp://ftp.FreeBSD.ORG/pub/FreeBSD/packages-2.2.6/>
- Pour la version 3.0-current: <ftp://ftp.FreeBSD.ORG/pub/FreeBSD/packages-3.0/>

ou sur un site miroir.

Notez, que tous les ports ne sont pas obligatoirement disponibles sous forme de "package". C'est une bonne idée de vérifier régulièrement la disponibilité des différents packages sur le site principal de FreeBSD (<ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/>)

6.2. Ou trouver la librairie `libc.so.3.0`?

Cela veut dire que vous essayez d'utiliser un "package" compilé pour des versions 2.2/3.0 sur un système 2.1.x. Voyez la section précédente et retrouvez le port/package correct pour votre système.

6.3. `ghostscript` m'affiche énormément d'erreurs sur mon 386/486SX.

Vous n'avez pas de coprocesseur mathématique, n'est-ce pas ? Vous devez absolument compiler l'émulateur

mathématique fournit dans votre noyau; il vous suffit d'ajouter la ligne suivante dans votre fichier de configuration du noyau:

```
options GPL_MATH_EMULATE
```

NOTE: Vous devez retirer la ligne contenant l'option `MATH_EMULATE` si vous activez la précédente.

6.4. Lorsque je lance des applications SCO/iBCS2, elles plantent sur `socksys`

Vous devez en tout premier éditer le fichier `/etc/sysconfig` (ou `/etc/rc.conf` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf\(5\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf(5)))) et positionner la variable suivante sur `YES` :

```
# à positionner sur YES si vous voulez que l'émulation ibcs2(SCO) soit chargée au démarrage
ibcs2=NO
```

Cela activera le module `ibcs2` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ibcs2>) au démarrage.

Vous devrez aussi créer le répertoire `/compat/ibcs2/dev` et mettre en place ce qui suit :

```
lrwxr-xr-x  1 root  wheel           9 Oct 15 22:20 XOR@ -> /dev/null
lrwxr-xr-x  1 root  wheel           7 Oct 15 22:20 nfsd@ -> socksys
-rw-rw-r--  1 root  wheel           0 Oct 28 12:02 null
lrwxr-xr-x  1 root  wheel          9 Oct 15 22:20 socksys@ -> /dev/null
crw-rw-rw-  1 root  wheel    41,    1 Oct 15 22:14 spx
```

Il suffit de faire pointer `socksys` vers `/dev/null` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?null\(4\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?null(4))) pour tromper les `open` & `close`. Le code, dans la version `-current`, fera le reste. Si vous avez besoin du driver `spx` pour la connexion d'une socket X, définissez `SPX_HACK` lors de la compilation de votre système.

6.5. Comment dois-je configurer INN (Internet News) pour mon système ?

Après avoir installé le package ou le port de `inn`, la meilleure façon de commencer est de voir la page de Fabien TASSIN (<http://www.eerie.fr/~news/>) sur INN, ou vous trouverez la FAQ de INN.

6.6. Quelle version de Microsoft FrontPage dois-je utiliser ?

Utilisez les ports ! Une pré-version patchée pour Apache est disponible dans les ports

Chapitre 7. Configuration du noyau. ****Mise à jour en cours****

7.1. J'aimerais personnaliser mon noyau. Est-ce difficile ?

Pas du tout ! Jetez un coup d'oeil à la section de la configuration du noyau du manuel de référence.
(../handbook/kernelconfig.html)

NOTE : Je vous recommande de faire une sauvegarde datée de votre noyau dans `kernel.YYMMDD` dès que vous arrivez à tout faire marcher. Ainsi, si jamais en jouant avec votre configuration du noyau, vous mélangez tout, vous pourrez démarrer sur ce noyau plutôt que de repartir depuis `kernel.GENERIC`. Ceci est particulièrement important si vous démarrez actuellement depuis un contrôleur qui n'est pas supporté par le noyau `GENERIC` (oui, c'est une expérience personnelle).

7.2. Ma compilation du noyau échoue car `&hw&float` manque.

Laissez-moi deviner. Vous avez supprimé `npx0` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?npx\(4\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?npx(4))) de votre fichier de configuration du noyau car vous n'avez pas de coprocesseur arithmétique, c'est ça ? Faux ! :-). Le périphérique `npx0` est ***OBLIGATOIRE***. Même si vous n'avez pas de coprocesseur arithmétique, vous ***devez*** inclure le périphérique `npx0`.

7.3. Conflits d'interruption avec le code multi-port série.

Q. Quand je compile le noyau avec du code multi-port série, cela me dit que seul le premier port est examiné et le reste est ignoré à cause des conflits d'interruption. Comment puis-je résoudre cela ?

R. Le problème ici, est que FreeBSD a du code intégré pour éviter au noyau de se planter à cause d'un conflit matériel ou logiciel. La façon de fixer ce problème est d'ignorer le réglage des IRQ sur tous les ports sauf un. Voici un exemple :

```
#
# Multiport high-speed serial line - 16550 UARTS
#
device sio2 at isa? port 0x2a0 tty irq 5 flags 0x501 vector siointr
device sio3 at isa? port 0x2a8 tty flags 0x501 vector siointr
device sio4 at isa? port 0x2b0 tty flags 0x501 vector siointr
device sio5 at isa? port 0x2b8 tty flags 0x501 vector siointr
```

7.4. Comment puis-je activer le support des disques QIC-40/80 ?

Vous supprimez le commentaire de la ligne suivante du fichier générique de configuration (ou ajoutez la à votre fichier de configuration), ajoutez un “`flags 0x1`” à la ligne `fdc` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?fdc\(4\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?fdc(4))) et recompilez.

```
controller  fdc0  at isa? port "IO_FD1" bio irq 6 drq 2 flags 0x1 vector fdintr
disk        fd0   at fdc0 drive 0                ^^^^^^^^^
disk        fd1   at fdc0 drive 1
#tape       ft0   at fdc0 drive 2
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
```

Puis, vous créez un périphérique appelé `/dev/ft0` en allant dans le répertoire `/dev` et en lançant la commande suivante :

```
sh ./MAKEDEV ft0
```

pour le premier périphérique. `ft1` pour le second, et ainsi de suite.

Vous aurez un périphérique appelé `/dev/ft0`, où vous pourrez écrire par l’intermédiaire d’un programme spécial appelé “`ft`” - Voir la page de manuel `ft` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ft>) pour plus de détails.

Les versions précédentes de `-current` ont aussi quelques problèmes avec certaines cartouche ddfectueuses. Si vous avez des problèmes où `ft` semble aller et venir indéfiniment, essayez de récupérer la dernière version de `ft` depuis `/usr/src/sbin/ft` dans `-current` et essayez le.

Chapitre 8. Administration système. ****Mise à jour en cours****

8.1. Où sont les fichiers de démarrage du système ?

De la version 2.0.5R à la version 2.2.1R, le fichier de configuration principal était `/etc/sysconfig`. Toutes les options sont spécifiées dans ce fichier et les autres fichiers comme `/etc/rc` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc>) et `/etc/netstart` ne font que l'inclure.

Regardez dans le fichier `/etc/sysconfig` et changez les valeurs nécessaires pour configurer votre système. Ce fichier inclut des commentaires indiquant les valeurs à mettre.

Pour les versions 2.2.1 et suivantes, le fichier `/etc/sysconfig` a été renommé en `rc.conf` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf\(5\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf(5))) et a été épuré au passage. Le fichier `/etc/netstart` a aussi été renommé en `rc/network` comme cela tous les fichiers peuvent être copiés grâce à une seule commande : `cp` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?cp>) `/usr/src/etc/rc*` `/etc`.

Le fichier `/etc/rc.local` existe toujours et peut être utilisé pour démarrer des services additionnels comme INN (<http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?^inn>) ou pour positionner certaines valeurs.

Le fichier `/etc/rc.serial` permet d'initialiser les ports série (par exemple mettre en place les caractéristiques du port, etc.).

Le fichier `/etc/rc.i386` est spécifique aux paramètres des plateformes Intel, comme l'émulation iBCS2 ou la configuration de la console système d'un PC.

Avec la version 2.1.0R, vous pouvez définir des fichiers de démarrage "locaux" se trouvant dans un répertoire spécifié dans le fichier `/etc/sysconfig` (ou le fichier `/etc/rc.conf`):

```
# Emplacement des fichiers de démarrage locaux
local_startup=/usr/local/etc/rc.local.d
```

Chaque fichier se terminant par `.sh` sera exécuté dans l'ordre alphabétique.

Si vous voulez vous assurer d'un certain ordre de démarrage sans changer le nom des fichiers, vous pouvez utiliser un schéma similaire à celui qui suit, en faisant précéder chaque fichier de chiffres pour assurer l'ordre de démarrage:

```
10news.sh
15httpd.sh
20ssh.sh
```

Cela peut vous sembler un peu laid (ou SysV :-)) mais cela fournit une façon simple pour les packages locaux ajoutés sans être obligé d'éditer `/etc/rc.local`. La plupart des ports ou des packages assument que le répertoire `/usr/local/etc/rc.d` permet le démarrage des programmes locaux.

8.2. Comment ajouter simplement un utilisateur ?

Utilisez la commande `adduser` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?adduser>)

Il existe aussi un autre outil nommé `new-account` écrit en Perl par Ollivier Robert (<mailto:roberto@FreeBSD.ORG>). Demandez le lui. Cet outil est actuellement en cours de développements supplémentaires

Pour retirer un utilisateur, utilisez la commande `rmuser` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rmuser>).

8.3. Comment ajouter un nouveau disque dur à mon système FreeBSD ?

Voyez le tutoriel ([../articles/diskformat/index.html](http://www.freebsd.org/articles/diskformat/index.html)) sur le formatage des disques dur.

8.4. Comment utiliser mon nouveau disque amovible ?

Que ce soit un disque amovible de type ZIP ou EZ (ou même une disquette), ou un disque dur, une fois installé et reconnu par le système et que vous avez inséré une cartouche/disquette, la manipulation est la même pour tous les périphériques.

(Cette section est basée sur la FAQ (<http://www.vmunix.com/mark/FreeBSD/ZIP-FAQ.html>) des lecteurs ZIP de Mark Mayo)

Si c'est un disque ZIP ou une disquette DOS, il y a déjà un système de fichier DOS installé, vous pouvez utiliser les commandes suivantes:

```
mount -t msdos /dev/fd0c /floppy
```

s'il s'agit d'une disquette; ou:

```
mount -r msdos /dev/sd2s4 /zip
```

s'il s'agit d'un lecteur ZIP dans sa configuration d'origine.

Pour les autres types de disques, voyez leur partitionnement en utilisant `fdisk` ou `/stand/sysinstall`.

Les exemples qui suivent supposent que vous disposez d'un disque ZIP sur `sd2`, le troisième disque SCSI.

Si votre disque amovible n'est pas une disquette, ou tout autre disque amovible que vous ne désirez pas partager avec d'autres personnes, il vaut mieux mettre un système de fichiers BSD dessus. Vous pourrez avoir des noms longs, une amélioration de performances et une meilleure stabilité. Pour commencer, vous devez effacer la partition ou le système de fichiers DOS. Vous pouvez utiliser l'utilitaire `fdisk` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?fdisk>) ou `/stand/sysinstall`, ou pour un disque d'une petite capacité, détruire la table des partitions FAT et utiliser le partitionnement BSD standard :

```
dd if=/dev/zero of=/dev/rsd2 count=2  
disklabel -Brw sd2 auto
```

Vous pouvez utiliser `disklabel` ou `/stand/sysinstall` pour créer plusieurs partitions BSD. Vous effectuerez probablement ces opérations si vous ajoutez de l'espace de "swap" sur un disque fixe, mais il est inconcevable de le faire sur un disque amovible ZIP.

Pour finir construisez un nouveau système de fichier, utilisant tout l'espace disponible sur votre lecteur ZIP :

```
newfs /dev/rsd2c
```

et montez le :

```
mount /dev/sd2c /zip
```

C'est sûrement une bonne idée d'ajouter la ligne suivante au fichier `/etc/fstab` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?fstab>), cela vous permettra de ne taper que "mount /zip" par la suite :

```
/dev/sd2c /zip ffs rw,noauto 0 0
```

8.5. Comment monter une partition DOS étendue ?

Les partitions DOS étendues se trouvent après la fin de toutes les partitions primaires. Par exemple, si vous avez une partition "E" en tant que partition DOS étendue sur le deuxième disque SCSI, vous devez créer le fichier spécial pour la partition 5 dans `/dev` et monter `/dev/sd1s5` :

```
# cd /dev
# ./MAKEDEV sd1s5
# mount -t msdos /dev/sd1s5 /dos/e
```

8.6. Puis-je monter d'autres systèmes de fichiers sous FreeBSD ?

Les CDROM *Digital UNIX* au format UFS peuvent être montés directement sous FreeBSD. Il peut être très difficile, par contre, de monter des partitions disques de Digital UNIX, ou d'autres systèmes supportant l'UFS. Cela dépend des partitionnements effectués sur le système en question.

Linux: Les version 2.2 et supérieures incluent le support des partitions *ext2fs*. Pour plus d'informations voyez la page de manuel de `mount_ext2fs` (http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?mount_ext2fs).

Toute autre information sur le sujet est appréciée.

8.7. Comment utiliser le programme de démarrage de NT pour démarrer FreeBSD ?

Il faut pour cela copier le premier secteur de votre partition FreeBSD dans un fichier sur une partition DOS/NT. Nous supposons qu'il s'appelle `c:\bootsect.bsd` (équivalent de `c:\bootsect.dos`). Il suffit d'éditer le fichier `c:\boot.ini` pour qu'il ressemble à ceci:

```
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT"
C:\BOOTSECT.BSD="FreeBSD"
C:\="DOS"
```

Cette procédure implique que DOS, NT ou FreeBSD soient installés sur le même disque. Dans mon cas DOS et NT sont installés respectivement sur la première partition du disque et FreeBSD sur la seconde. FreeBSD est aussi configuré pour démarrer depuis sa partition et *non* depuis le MBR du disque.

Monter une disquette préformatée DOS (si vous cette partition n'est pas en FAT, mais en NTFS) sous `/mnt`.

```
dd if=/dev/rsd0a of=/mnt/bootsect.bsd bs=512 count=1
```

Redémarrez en mode DOS ou NT. Si vous avez une partition NTFS copiez le fichier `bootsect.bsd` de la disquette dans le répertoire `C:\`. Modifiez les attributs (permissions) du fichier `boot.ini`.

```
attrib -s -r c:\boot.ini
```

Ajoutez la ligne correcte au fichier `boot.ini` et restaurez les anciens attributs.

```
attrib -s -r c:\boot.ini
```

Si FreeBSD démarre depuis le MBR, restaurez-le avec la commande DOS `fdisk /MBR` après avoir reconfiguré FreeBSD pour démarrer depuis sa partition native.

8.8. Comment démarrer FreeBSD et Linux grace à LILO ?

Si vous avez installé FreeBSD et Linux sur le même disque, suivez les instructions du manuel de LILO pour démarrer sur d'autres systèmes que Linux. En résumé il faut :

Démarrer sous Linux et ajouter les lignes suivantes au fichier `/etc/lilo.conf` :

```
other=/dev/hda2
table=/deb/hda
label=FreeBSD
```

(l'exemple précédant suppose que la partition FreeBSD est connue par linux sous le nom `/dev/hda2` . Ensuite lancez `lilo` sous root, et c'est fini.

Si FreeBSD se trouve sur un autre disque vous devez ajouter `loader=/boot/chain.b` au fichier de configuration de lilo :

```
other=/dev/sdb4
table=/dev/sdb
loader=/boot/chain.b
label=FreeBSD
```

Dans certains cas, vous devez spécifier le numéro du disque connu par le BIOS au programme de démarrage de FreeBSD pour démarrer sur le deuxième disque. Par exemple, si votre disque SCSI contenant FreeBSD est trouvé par le BIOS comme disque numéro 1, vous devez taper la ligne suivante au prompt du programme de démarrage:

```
Boot: 1:sd(0,a)/kernel
```

Vous pouvez configurer le programme de démarrage ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?boot\(8\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?boot(8))) de FreeBSD version 2.2.5 ou supérieure pour prendre cette chaîne par défaut.

Le document Linux+FreeBSD mini-HOWTO (<http://sunsite.unc.edu/LDP/HOWTO/mini/Linux+FreeBSD.html>) est une très bonne référence sur l'interopérabilité entre FreeBSD et Linux.

8.9. Comment démarrer FreeBSD et Linux depuis BootEasy ?

Il faut installer LILO au début de votre partition de démarrage de Linux au lieu du MBR. Vous pouvez alors démarrer LILO depuis BootEasy.

Si vous utilisez Linux et Windows-95, c'est la meilleure façon d'installer LILO si vous voulez continuer à démarrer Linux après avoir réinstallé Windows-95 (qui lui ne tient pas contre des autres systèmes et se croit seul sur le MBR).

8.10. Est-ce dangereux d'utiliser un disque dédié ?

La procédure d'installation vous permet de choisir deux façons différentes pour partitionner vos disques. Par défaut, elle permet de les rendre compatibles avec d'autres systèmes d'exploitation se trouvant sur votre ordinateur en utilisant les entrées des tables de fdisk (appelés "slices" sous FreeBSD), en faisant en sorte qu'une "slice" FreeBSD corresponde à une partition. Vous pouvez aussi installer un selecteur de démarrage pour choisir de démarrer sous un autre système d'exploitation.

Comme ceci correspond à la plupart des cas de personnes venant des PC, les personnes venant d'Unix et qui désirent mettre en place une machine pour y faire tourner FreeBSD et juste FreeBSD, utilisent la procédure classique d'installation d'Unix, ou Unix utilise le disque au complet, du premier secteur au dernier. Une véritable table pour fdisk n'est d'aucune utilité dans le cas d'une machine utilisant FreeBSD 2.4h/2.4, 7jours sur 7, car aucun autre système d'exploitation ne sera démarré. Donc si vous sélectionnez "All FreeBSD" dans l'éditeur de partition du programme d'installation et répondez "No" à la question qui suit, vous serez dans ce cas. Notez que cela implique

que le programme de démarrage BSD correspond au MBR de ce disque. N'essayez pas d'en réinstaller un sous peine de détruire le précédent.

Donc pourquoi est-ce donc "dangereux" ? Un disque configuré de la sorte ne contient pas de table fdisk valides, pour la plupart des utilitaires PC. Suivant la façon dont ils ont été conçus, ils vous avertissent ou tout simplement ne disent rien et détruisent le programme de démarrage BSD sans avertissement. Certains systèmes d'exploitation très utilisés sur PC, sont connus pour agir de la sorte (bien sûr, ils agissent de la sorte sous le couvert de système "orienté-utilisateur"). Au moins un BIOS de chez Award, qui est par exemple utilisé sur les HP Netserver (mais sur d'autres systèmes aussi), est connu pour ignorer tout disque dur n'ayant pas de table fdisk valide. Lorsque votre machine démarre il ignore tout simplement de tels disques, tente de démarrer sur une disquette, et vous affiche un "Read error". Très impressionnant, non ? C'est ce que certains appellent un système "orienté-utilisateur".

Les avantages de ce partitionnement sont : FreeBSD utilise le disque au complet, il n'y a donc pas de besoin de garder quelques 'pistes' au début du disque qui ne servaient à rien sauf pour un modèle de partitionnement vieux et simpliste qui n'a maintenant plus aucun sens. Ces contraintes étant ce que l'on peut appeler la plus grosse prise de tête lors de l'installation des systèmes d'exploitations sur PS, et qui menaient le plus souvent à deux façon complètement redondantes de stockage des informations dans les tables fdisk. Voyez le chapitre sur "Missing Operating System" (missingos). Dans le cas d'un disque "dangereusement dédié", le programme de démarrage BSD commence au secteur 0, qui est le seul secteur ne changeant de valeur C/H/S, pour les valeurs du disque du BIOS. Vous pouvez donc, dans ce cas, interchanger des disques entre plusieurs contrôleurs ou systèmes utilisant des schémas de translation différents sans vous poser de questions.

Pour passer d'un disque "dangereusement dédié" à un disque normal de PC, il y a deux solutions simples. La première est de recouvrir le MBR d'octets vides, pour permettre de faire croire que le disque est vierge. Pour pouvez le faire de la façon suivante:

```
dd if=/dev/zero of=/dev/rds0 count=15
```

Ou en utilisant une fonctionnalité non-documentée de DOS :

```
fdisk /mbr
```

qui installe aussi un nouveau MBR, en recouvrant le programme de démarrage BSD.

8.11. Comme faire pour ajouter plus de "swap" ?

La meilleur façon de faire, est d'augmenter la taille de votre partition de swap, ou de prendre cette excuse pour ajouter un autre disque.

Ajouter du "swap" sur un autre disque permet plus d'augmenter la rapidité que d'en ajouter sur le même disque. Par exemple, si vous compilez des fichiers qui se trouvent sur un disque et que le "swap" se trouve sur un autre disque, cela va beaucoup plus vite d'avoir le "swap" et les sources sur le même disque. Ceci est spécialement vrai pour les disques SCSI.

Les disques IDE ne permettent pas l'accès à deux disques sur le même canal au même moment (FreeBSD ne supporte pas le mode 4, donc toutes les entrées/sorties disques sont "programmées"). Je vous suggère de mettre le "swap" sur un autre disque aussi. Les disques durs sont si peu coûteux, que cela ne vaut pas le coup de tout mettre sur un.

C'est une très mauvaise idée de mettre le fichier de "swap" sur une partition NFS, sauf si vous disposez d'un environnement réseau extrêmement rapide, et d'un très bon serveur NFS.

Voici un exemple pour ajouter 64Mo de swap en utilisant un fichier se nommant `/usr/swap0`.

Assurez vous que votre noyau est compilé avec la ligne

```
pseudo-device vn 1 # #Vnode driver (turns a file into a device)
```

Le noyau GENERIC la contient par défaut.

- Créez un vn-device :

```
cd /dev
sh./MAKEDEV vn0
```

- Créez le fichier de "swap" (/usr/swap0).

```
dd if=/dev/zero of=/usr/swap0 bs=1024k count=64
```

- Activez le fichier de "swap" dans le fichier /etc/rc.conf

```
swapfile="/usr/swap0" # Set to name of swapfile if aux swapfile desired.
```

- Rebootez la machine

Pour activer le fichier de "swap" immédiatement, tapez

```
vnconfig -ce /dev/vn0c /usr/swap0 swap
```

8.12. J'ai des problèmes pour installer mon imprimante.

Référez-vous à la section sur les imprimantes du Handbook (../handbook/printing.html). Elle couvre l'essentiel des problèmes que l'on peut rencontrer.

8.13. Le clavier est mal configuré sur mon ordinateur.

Le programme `kbdcontrol` comporte une option permettant de charger une configuration clavier différente. Vous trouverez dans `/usr/share/syscons/keymaps` différents fichiers de configuration. Choisissez celle voulue et chargez la :

```
kbdcontrol -l fr.iso
```

Dans tous les cas le programme `kbdcontrol` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?kbdcontrol>) recherche dans `/usr/share/syscons/keymaps` un fichier se terminant par `.kbd`.

Vous pouvez le configurer dans le fichier `/etc/sysconfig` (ou `rc.conf` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf\(5\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf(5)))). Regardez les commentaires appropriés dans ce fichier.

Pour les versions 2.0.5 et suivantes, tout ce qui est relatif aux fontes du texte, à la configuration du clavier se trouve dans `/usr/share/syscons`.

Actuellement les configurations de claviers suivantes sont supportées :

- Belgian ISO-8859-1
- Brazilian 275 keyboard Codepage 850
- Brazilian 275 keyboard ISO-8859-1
- Danish Codepage 865
- Danish ISO-8859-1
- French ISO-8859-1
- German Codepage 850
- German ISO-8859-1
- Italian ISO-8859-1
- Japanese 106
- Japanese 106x
- Latin American
- Norwegian ISO-8859-1
- Polish ISO-8859-2 (programmer's)
- Russian Codepage 866 (alternative)
- Russian koi8-r (shift)
- Russian koi8-r
- Spanish ISO-8859-1
- Swedish Codepage 850
- Swedish ISO-8859-1
- Swiss-German ISO-8859-1
- United Kingdom Codepage 850
- United Kingdom ISO-8859-1
- United States of America ISO-8859-1
- United States of America dvorak
- United States of America dvorakx

8.14. Comment faire en sorte que les quotas utilisateurs fonctionnent correctement ?

- Ne mettez pas de quotas sur '/',
- Mettez le fichier des quotas sur le système de fichiers qui en dispose, par ex :

```
Système de fichier  Emplacement du fichier des quotas
/usr                /usr/admin/quotas
/home              /home/admin/quotas
...
```

8.15. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma configuration de ccd ?

Le symptôme est le suivant :

```
# ccdconfig -C
ccdconfig: ioctl (CCDIOCSET): /dev/ccd0c: Inappropriate file type or format
#
```

Ceci apparaît la plupart du temps lorsque vous essayez de concaténer les partitions “c”, qui par défaut ont comme type “unused”. Le gestionnaire de disque ccd nécessite que le type de la partition soit de type FS_BSDFFS. Dans ce cas, éditez le label des disques à concaténer et changez le type des partitions en type “4.2BSD”.

8.16. Pourquoi je ne peux pas éditer le label de mes disques concaténés ?

Le symptôme est le suivant :

```
# disklabel ccd0
(ça affiche quelque chose de particulier ici, donc essayons de l'éditer)
# disklabel -e ccd0
(édition, sauvegarde, sortie)
disklabel: ioctl DIOCWDINFO: No disk label on disk;
use "disklabel -r" to install initial label
#
```


Cela apparaît souvent lorsque le label retourné par le gestionnaire de disques concaténé est un faux, un qui n'est pas véritablement sur le disque. Pour résoudre ce problème il faut écrire explicitement sur le disque, comme ceci :

```
# disklabel ccd0 > /tmp/disklabel.tmp
# disklabel -Rr ccd0 /tmp/disklabel.tmp
# disklabel -e ccd0
(maintenant cela doit fonctionner correctement)
```

8.17. Est-ce que FreeBSD supporte les communications inter-processus de type Système V (IPC) ?

Oui, FreeBSD supporte les communications inter-processus de type Système V, IPC. Cela inclue la mémoire partagée, les files de messages et les sémaphores. Vous devez ajouter les lignes suivantes à votre fichier de configuration du noyau pour les activer :

```
options      SYSVSHM
options      "SHMMAXPGS=64"      # 256Ko de mémoire partagée
options      SYSVSEM              # activation des sémaphores
options      SYSVMSG              # activation des files de messages
```

Recompilez le noyau et installez le.

Note : Vous aurez sûrement besoin d'augmenter SHMMAXPGS à un nombre plus élevé, comme 4096 (16M!) si vous avez besoin d'utiliser GIMP. 256Ko est largement suffisant pour la mémoire partagée dont à besoin X11R6.

8.18. Comment configurer sendmail pour fonctionner avec UUCP ?

La configuration de sendmail fournie avec FreeBSD, correspond à un site directement connecté à l'Internet. Les sites qui utilisent UUCP pour échanger du courrier électronique doivent installer un autre fichier de configuration pour sendmail.

Modifier directement le fichier `/etc/sendmail.cf` est réservé la plupart du temps aux gourous. La version 8 de sendmail dispose d'une interface m4 (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?m4>) de génération du fichier de configuration, qui encapsule le fichier de configuration dans un format abstrait de haut niveau. Vous devez trouver les différents fichiers de configuration dans le répertoire `/usr/src/usr.sbin/sendmail/cf` .

Si vous n'avez pas installé tous les sources du système, vous pouvez trouver les différents fichiers de configuration de sendmail dans un fichier séparé des autres sources sur le CD-ROM. Si vous avez monté le CD-ROM exécutez les commandes suivantes :

```
cd /usr/src
tar -xvzf /cdrom/dists/src/ssmailcf.aa
```

Cela correspond juste à une centaine de kilo-octets. Le fichier `README` dans le répertoire `cf` vous explique rapidement comment fonctionnne `m4`.

Pour utiliser UUCP, vous devez utiliser la fonctionnnnalité *mailertable*. Elle permet à `sendmail` de constituer une base de données pour lui permettre de router le courrier correctement.

Pour commencer, vous devez créer une fichier de configuration `.mc`. Tous ces types de fichiers se trouvent dans le répertoire `/usr/src/usr.sbin/sendmail/cf/cf`. Il y a quelques fichiers d'exemples dans ce répertoire pouvant vous aider. En supposant que vous avez appelé ce fichier `foo.mc`, tout ce que vous devez faire pour le convertir en un fichier valide de configuration de `sendmail`, `sendmail.cf` est :

```
cd /usr/src/usr.sbin/sendmail/cf/cf
make foo.cf
cp foo.cf /etc/sendmail.cf
```

Un fichier classique ressemble à ceci:

```
include(`../m4/cf.m4')
VERSIONID(`Votre numéro de version)
OSTYPE(bsd4.4)
FEATURE(nodns)
FEATURE(nocanonify)
FEATURE(mailertable)

define(`UUCP_RELAY', nom.du.relai.uucp)
define(`UUCP_MAX_SIZE', 200000)

MAILER(local)
MAILER(smtp)
MAILER(uucp)

Cw    alias.de.votre.nom.de.machine
Cw    votrenomdenoeuduucp.UUCP
```

Les directives *nodns* et *nocanonify* forcent `sendmail` à ne pas utiliser le DNS lors de l'envoi du courrier. La directive *UUCP_RELAY* est utilisée pour des raisons assez bizarres; ne posez pas de questions et utilisez-la. Mettez juste un nom de machine capable de recevoir du courrier en UUCP. La plupart du temps il faut mettre le nom du serveur de messagerie de votre fournisseur d'accès.

Après avoir défini tout ceci, vous avez besoin d'un fichier `/etc/mailertable`. Voici un exemple de ce type de fichier :

```
#
# makemap hash /etc/mailertable.db < /etc/mailertable
#
horus.interface-business.de    uucp-dom:horus
.interface-business.de         uucp-dom:if-bus
interface-business.de          uucp-dom:if-bus
```

```
.heep.sax.de          smtp8:%1
horus.UUCP            uucp-dom:horus
if-bus.UUCP           uucp-dom:if-bus
.                      uucp-dom:sax
```

Les trois premières lignes font en sorte d'envoyer le courrier à des serveurs UUCP "voisins" et non pas au serveur par défaut, pour permettre de raccourcir le temps d'envoi des messages. La ligne suivante permet d'envoyer le courrier sur le domaine local en protocole SMTP. Et pour finir, les "voisins" UUCP sont mentionnés dans la notation de domaine .UUCP, permettant au format de mail "voisin-uucp!destinataire" d'écraser les règles par défaut. La dernière ligne doit toujours être un ".", qui représente toutes les destinations, qui doit correspondre à un serveur de messagerie UUCP voisin, et qui sert de passerelle de courrier électronique vers le reste du monde. Tous les noms de noeuds se trouvant après le mot clé `uucp-dom:` doivent être des noms valides de voisins UUCP, que vous pouvez vérifier en utilisant la commande `uname`

Pour vous rappeler que ce fichier doit être converti en fichier DBM pour pouvoir être utilisé, la ligne de commande nécessaire à sa création est rappelée dans les commentaires du fichier `mailtable`. Vous devez lancer cette commande à chaque fois que vous changez quelque chose dans ce fichier.

Pour finir : si vous n'êtes pas certain de votre configuration d'envoi de messages électroniques, rappelez-vous l'option `-bt` de `sendmail`. Cela lance `sendmail` en *mode test* ; entrez simplement "0" suivi de l'adresse que vous voulez tester. La dernière ligne vous indiquera alors le type d'agent utilisé pour l'envoi, la machine auquel l'agent enverra le courrier, et l'adresse à laquelle il l'enverra. Pour quitter ce mode tapez `Control-D`.

```
j@uriah 191% sendmail -bt
ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked)
Enter <ruleset> <address>
> 0 foo@interface-business.de
rewrite: ruleset 0 input: foo @ interface-business . de
...
rewrite: ruleset 0 returns: $# uucp-dom @$ if-bus $: foo \
< @ interface-business . de >
> ^D
j@uriah 192%
```

8.19. Comment mettre en oeuvre le courrier électronique avec une connexion temporaire à un réseau ?

Si vous disposez d'une adresse IP statique, vous ne devez rien changer. Définissez juste votre nom de machine pour qu'il corresponde à votre nom de machine internet et `sendmail` s'occupera du reste.

Dans le cas où vous disposez d'une adresse IP dynamiquement assignée et que vous utilisez une connexion ppp pour accéder à l'internet, vous disposez probablement d'une boîte aux lettres chez votre fournisseur d'accès. Prenons comme exemple que le domaine de votre fournisseur soit `monISP.com`, que votre nom d'utilisateur soit `monlogin`, que votre nom de machine soit `bsd.perso` et que votre fournisseur vous aie indiqué la machine `relai.monISP.com` comme serveur relai de messagerie électronique.

Pour pouvoir recevoir votre courrier depuis votre boîte à lettres, vous devez installer un agent de rapatriement de mail. *Fetchmail* est un bon choix, car il supporte la plupart des protocoles de messagerie. La plupart du temps, votre fournisseur offre l'accès à travers le protocole POP3. Si vous avez décidé d'utiliser la partie utilisateur de ppp, vous pouvez automatiquement rapatrier votre courrier lorsque la connexion vers le réseau est établie en ajoutant la ligne suivante au fichier `/etc/ppp/ppp.linkup` :

```
MYADDR:
!bg su monlogin -c fetchmail
```

Ici nous assumons que vous disposez d'un compte nommé `monlogin` sur la machine `bsd.perso`. Vous devez alors créer un fichier `.fetchmailrc` dans votre répertoire principal contenant :

```
poll monISP.com protocol pop3 fetchall pass monPasswd:
```

Naturellement, ce fichier ne doit être lisible que par l'utilisateur `monlogin` car il contient le mot de passe `monPasswd`.

Pour permettre d'envoyer du courrier avec l'entête *from*: correcte, vous devez configurer `sendmail` pour utiliser l'adresse `monlogin@monISP.com` plutôt que `monlogin@bsd.perso`. Vous devez aussi dire à votre `sendmail` d'envoyer tout le courrier via le serveur `relai.monISP.com`, permettant au courrier d'être envoyé plus rapidement.

Le fichier de configuration `.mc` suivant doit convenir :

```
VERSIONID('bsd.perso.mc version 1.0')
OSTYPE(bsd4.4) dnl
FEATURE(nouucp) dnl
MAILER(local) dnl
MAILER(smtp) dnl
Cwlocalhost
Cwbsd.perso
MASQUERADE_AS('monISP.com') dnl
FEATURE(allmasquerade) dnl
FEATURE(masquerade_envelope) dnl
FEATURE(nocanonify) dnl
FEATURE(nodns) dnl
define(SMART_HOST, 'relai.monISP.com')
Dmbsd.perso
define('confDOMAIN_NAME', 'bsd.perso') dnl
define('confDELIVERY_MODE', 'deferred') dnl
```

Reférez-vous à la section précédente pour l'explication détaillée de conversion du fichier `.mc` en fichier `sendmail.cf`. N'oubliez pas non plus de redémarrer `sendmail` après avoir modifié le fichier `/etc/sendmail.cf`

8.20. Horreur !! J'ai perdu le mot de passe de root !!

Ne paniquez pas! Redémarrez tout simplement le système en tapant -s au "prompt" Boot: pour passer en mode mono-utilisateur. A la question sur le shell à utiliser, appuyez sur ENTREE. Vous obtiendrez alors un prompt "#". Tapez la commande `mount -u` pour remonter votre partition primaire en lecture/écriture et lancez la commande `mount -a` pour remonter tous les systèmes de fichiers. Tapez `passwd root` pour changer le mot de passe root puis tapez `exit` pour continuer le processus de démarrage du système.

8.21. Comment empêcher le redémarrage du système en appuyant sur les touches Control-Alt-Delete ?

Editez le fichier de configuration du clavier que vous utilisez pour la console et remplacez le mot clé `boot` par `nop`. Le fichier de configuration du clavier utilisé par défaut est `/usr/share/syscons/keymaps/us.iso.kbd`. Vous pouvez changer la configuration en éditant le fichier `/etc/rc.conf`. Bien sur si vous utilisez une autre configuration, il faut éditer le fichier de configuration la décrivant.

8.22. Comment transformer les fichiers textes au format DOS en fichiers UNIX ?

Utilisez tout simplement la commande `perl` suivante :

```
perl -i.bak -pe 's/\r\n/\n/g' fichier.dos ...
```

`fichier.dos` étant le fichier à modifier. Cette commande remplace dans le fichier et sauvegarde l'ancien sous le nom `fichier.dos.bak`.

8.23. Comment tuer un processus par son nom ?

Utilisez `killall(1)` (`/cgi/cvswb.cgi/man.cgi?killall`)

8.24. Pourquoi la commande `su` me dit sans arrêt que je ne suis pas dans les ACL de root ?

Cette erreur vient du système d'authentification distribué Kerberos. Ceci n'est pas un problème très grave. Un palliatif consiste à utiliser l'option "-k" de `su` ou de désinstaller Kerberos comme expliqué à la section suivante.

8.25. Comment désinstaller Kerberos ?

Pour désinstaller Kerberos de votre système, vous devez réinstaller la distribution `bin` depuis votre version de FreeBSD. Si vous disposez d'un CDROM, vous devez monter le cd (la plupart du temps dans `/cdrom`) et lancer :

```
cd /cdrom/bin
./install.sh
```

8.26. Comment ajouter des pseudo-terminals au système ?

Si vous avez un grand nombre de telnet, ssh, X, or screen users, vous risquez probablement de manquer de pseudo-terminals. Voici comment en ajouter plusieurs :

1. Créer et installer un nouveau noyau avec la ligne

```
pseudo-device pty 256
```

dans le fichier de configuration.

2. Exécuter la commande :

```
# cd /dev
# ./MAKEDEV pty{1,2,3,4,5,6,7}
```

pour créer 256 device nodes pour les nouveaux terminaux.

3. Editer `/etc/ttys` et ajouter une ligne pour chacun des 256 terminaux. Elles doivent correspondre à la forme des entrées existantes. c'est à dire ressembler à :

```
ttyqc none network
```

L'ordre des lettres de désignation est `tty[pqrsPQRS][0-9a-v]`, en utilisant une expression régulière.

4. Démarrez le système avec le nouveau noyau et vous êtes prêts à travailler.

Chapitre 9. Le système X-Windows et les consoles virtuelles. ****Mise à jour en cours****

9.1. Je veux lancer X, comment dois-je faire ?

La manière la plus simple est de spécifier au moment de l'installation que l'on veut utiliser X.

Puis, lire la documentation suivante sur l'outil `xf86config` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?manpath=xfree86&query=xf86config>), qui vous aidera dans la configuration de XFree86(tm) pour vos cartes graphiques, souris etc...

Vous pouvez aussi regarder du côté du serveur Xaccel qui est disponible pour un prix très raisonnable/ Voir la section sur Xi Graphics (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?manpath=xig>) pour plus de détails.

9.2. Pourquoi ma souris ne marche pas sous X ?

Si vous utilisez `syscons` (le driver par défaut de la console), vous pouvez configurer FreeBSD de telle sorte qu'il puisse supporter un pointeur de souris sur chacun des écrans virtuels. Afin d'éviter des conflits avec X, les supports `syscons` un périphérique virtuel nommé `"/dev/sysmouse"`. Tous les événements liés à la souris sont écrits vers le périphérique `sysmouse`, en utilisant le protocole `MouseSystems`. Si vous voulez utiliser votre souris sur une console virtuelle ou plus, *et* utiliser X, la configuration suivante est recommandée.

```
/etc/rc.conf:
moused_type=ps/2          # or whatever your actual type is
moused_port=/dev/psm0     # or whatever your real port is
moused_flags=

/etc/XF86Config
Section "Pointer"
Protocol "MouseSystems"
Device    "/dev/sysmouse"
.....
```

Certaines personnes préfèrent utiliser `"/dev/mouse"` sous X. Pour le faire marcher, `"/dev/mouse"` devrait être un lien symbolique pour `/dev/sysmouse` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sysmouse>)

```
cd /dev
rm -f mouse
ln -s sysmouse mouse
```

9.3. les menus X Window et les boîtes de dialogue ne marchent pas bien!

Essayez de désactiver la touche Num Lock.

Si votre touche Num Lock est activée par défaut au moment du boot, vous pouvez ajouter la ligne suivante dans la section “*Keyboard*” du fichier `XF86config`.

```
Let the server do the NumLock processing.  This should only be
required when using pre-R6 clients
ServerNumLock
```

9.4. Qu’est ce qu’une console virtuelle, et comment puis-je en avoir plus ?

En gros, les consoles virtuelles vous permettent d’avoir plusieurs sessions simultanées sur la même machine sans faire de trucs compliqués du genre monter un réseau, ou lancer X.

Quand le système démarre, il vous affichera une invite de login sur le moniteur juste après avoir affiché les messages du boot. Vous pouvez taper votre login et votre mot de passe et commencer à travailler (ou à jouer !) sur la première console virtuelle.

A un moment, vous voudrez probablement ouvrir une autre session, par exemple pour lire la documentation d’un programme que vous êtes en train d’exécuter, ou alors lire le courrier en attendant qu’un transfert FTP se termine. Fais juste Alt-F2 (Appuyez en maintenant la touche Alt puis, pressez F2), et vous trouverez une invite de login vous attendant sur la seconde “console virtuelle”! Quand vous voudrez revenir à la session de départ, faites Alt-F1.

L’installation par défaut de FreeBSD a 3 consoles virtuelles activées, et Alt-F1, Alt-F2, et d Alt-F3 vous permettra de basculer entre ces consoles virtuelles. Pour en activer plus, éditez `/etc/ttys` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ttys>) et ajoutez les entrées pour “`ttyv4`” à “`ttyvc`” après les commentaires sur les “terminaux virtuels”:

```
Edit the existing entry for ttyv3 in /etc/ttys and change
"off" to "on".
ttyv3  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
ttyv4  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
ttyv5  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
ttyv6  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
ttyv7  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
ttyv8  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
ttyv9  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
ttyva  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
ttyvb  "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on  secure
```

Utilisez en autant que vous voulez/ Mais plus vous avez de terminaux virtuels, plus vous utilisez de ressources; cela peut-être important si vous avez 8Mo de RAM ou moins. Vous pouvez aussi changer “secure” to “ insecure”.

NOTE IMPORTANTE si vous voulez lancer un serveur X, vous *DEVEZ* avoir au moins un terminal virtuel non utilisé (ou désactivé) afin qu'il puisse l'utiliser. Tout cela pour dire que si vous voulez une invite de prompt pour les tous les 12 de vos touches Alt-fonctions, pas de chance, vous pourrez le faire que pour 11 d'entre eux si vous voulez aussi lancer un serveur X sur cette machine.

La meilleure façon de désactiver une console est de la désélectionner. Par exemple, si vous avez alloué tous les 12 terminaux mentionnés ci-dessus, et que vous voulez lancer X, vous aurez à changer le réglage pour le terminal virtuel 12 de :

```
ttymb "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  on secure
```

à:

```
ttymb "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  off secure
```

Si votre clavier n'a que 10 touches de fonctions, vous pouvez terminer par :

```
ttym9 "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  off secure
ttyma "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  off secure
ttymb "/usr/libexec/getty Pc"          cons25  off secure
```

(Vous pouvez aussi juste effacer ces lignes)

Une fois que vous avez édité `/etc/ttys` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ttys>), l'étape suivante est de s'assurer que vous avez assez de périphériques de terminaux virtuels. La plus simple manière de procéder est :

```
cd /dev
./MAKEDEV vty12          # For 12 devices
```

Ensuite, la plus simple (et plus propre) manière d'activer la console virtuelle est de rebooter. Malgré tout, si vous voulez vraiment ne pas avoir à rebooter, vous pouvez juste arrêter le système X Window et exécuter *root*.

```
kill -HUP 1
```

Il est impératif d'arrêter complètement X Window s'il est en train de marcher, avant de lancer cette commande. Si vous ne le faites pas, votre système, se trouvera probablement suspendu/bloqué après le lancement de la commande *kill*.

9.5. Comment accéder à mes consoles virtuelles depuis X ?

Si la console est actuellement en train d'afficher X Window, vous pouvez utiliser Ctrl-Alt-F1, etc. pour passer d'une console à une autre. Notez cependant qu'une fois que vous avez basculé depuis X Window vers un terminal virtuel, vous ne pouvez utiliser seulement les touches de fonctions Alt- pour passer à un autre terminal virtuel ou revenir à X Window. Vous n'avez pas à maintenir enfoncé la touche Ctrl. Si vous utilisez la touche contrôle pour revenir à X sur certaines vieilles versions, vous pouvez retrouver votre console texte bloquée en mode "control-lock" Taper la touche contrôle à nouveau pour le débloquent.

9.6. Comment démarrer XDM au boot ?

Il y a deux écoles de pensée à propos du démarrage de xdm

(<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?manpath=xfree86&query=xdm>) Une école démarre xdm depuis `/etc/ttys` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ttys>) en utilisant l'exemple fourni. tandis que l'autre lance simplement xdm depuis `rc.local` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc>) depuis un script `X.sh` dans `/usr/local/etc/rc.d`. Les deux approches sont valides, et suivant les situations, une méthode peut marcher et pas l'autre. Dans les deux cas, le résultat est le même : X fera apparaître une invite de login graphique.

La méthode du `ttys` a l'avantage de documenter quel vty X va démarrer et en passant la responsabilité de redémarrer le serveur X au logout pour s'initialiser. La méthode `rc.local` rend la destruction par un `kill` de xdm très facile si jamais un problème de démarrage du serveur X était rencontré.

Si `xdm` est chargé depuis `/etc/rc.local`, il peut-être démarré avec n'importe quel argument (i.e comme un démon).

Une version précédente de la FAQ disait d'ajouter les `vt` que vous vouliez que X utilise dans le fichier `/usr/X11R6/lib/X11/xdm/Xservers`. Cela n'est pas nécessaire, et X utilisera le premier `vt` qu'il trouvera.

9.7. Quand je lance xconsole, j'obtiens "Couldn't open console"

Si vous démarrez X (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?manpath=xfree86&query=X>) avec `startx` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?manpath=xfree86&query=startx>), les permissions sur `/dev/console` ne seront pas changé, ce qui entraînera que `xterm -C` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?manpath=xfree86&query=xterm>) et `xconsole` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?manpath=xfree86&query=xconsole>) ne marcheront pas.

Cela est dû à la manière dont les droits sur la consoles sont fixés par défaut. Sur un système multi-utilisateur, on ne veut pas nécessairement que n'importe quel utilisateur ait la possibilité d'écrire sur la console système. Pour les utilisateurs qui se loguent directement sur la machine avec un VTY, le fichier `fbtab` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?fbtab>) est là pour résoudre ce problème.

En pratique, assurez vous d'avoir une ligne décommenté de la forme :

```
/dev/ttyv0 0600 /dev/console
```

dans `/etc/fstab` ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?fstab\(5\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?fstab(5))) et cela assurera que quiconque se logguera sur `/dev/ttyv0` obtiendra les droits sur la console.

9.8. Ma souris PS/2 ne se comporte pas bien sous X.

Votre souris et votre pilote de souris ont dû se désynchroniser

Dans les versions 2.2.5 et avant, passer de X à un terminal virtuel et revenir à X ensuite, peuvent les re-synchroniser. Si le problème apparaît souvent, vous pouvez ajouter l'option suivante dans votre fichier de configuration du noyau, et recompiler.

```
options PSM_CHECKSYNC
```

voir la section sur la construction du noyau (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?make-kernel>) si vous n'avez aucune expérience dans la recompilation de noyau.

Avec cette option, vous aurez moins de chance d'avoir de problème de synchronisation entre la souris et le pilote. Si, malgré tout, vous aviez ce problème, cliquez sur un bouton quelconque de la souris en maintenant la souris jusqu'à resynchroniser la souris et le pilote.

Notez que malheureusement cette option peut ne pas marcher avec tous les systèmes et vide la fonctionnalité "TAP" du périphérique ALPS GlidePoint attaché au port souris PS/2

Dans les versions 2.2.6 et plus, la vérification de la synchronisation est un peu mieux faite et est standard avec les pilotes souris PS/2. Cela devrait même marcher avec GlidePoint. (comme le code de vérification est devenu une fonctionnalité standard, l'option `PSM_CHECKSYNC` n'est pas disponible dans ces versions). Malgré il y a des rares cas où le pilote peut de façon erronée rapporter des problèmes de synchronisation, et vous pourrez alors voir le message :

```
psmintr: out of sync (xxxx != yyyy)
```

et voir que votre souris ne marche pas correctement.

Si cela arrive, désactiver le mode de vérification de la synchronisation en positionnant le drapeau pour les pilotes de souris PS/2 à `0x100`. Entrez dans *UserConfig* en tapant `-c` option à l'invite du boot.

```
boot: -c
```

Puis en ligne de commande de *UserConfig*, tapez :

```
UserConfig>flags psm0 0x100
UserConfig>quit
```

9.9. Ma souris PS/2 mouse de MouseSystems ne marche pas

Certains ont rapportés que certains modèles de souris PS/2 de MouseSystem ne marchaient que lorsqu'ils étaient mis en mode "haute résolution". D'un autre côté, le curseur de souris peut sauter d'une extrémité de l'écran à l'autre très souvent.

Malheureusement, il n'y a pas de solution pour les versions 2.0.X et 2.1.X. Dans les versions 2.2 à 2.2.5, ajouter le patch suivant à `/sys/i386/isa/psm.c` et reconstruisez le noyau. Voir la section sur la construction d'un noyau (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?make-kernel>) si vous n'avez aucune expérience dans la construction des noyaux,

```
diff -u psm.c.orig psm.c
@@ -766,6 +766,8 @@
if (verbose >= 2)
log(LOG_DEBUG, "psm%d: SET_DEFAULTS return code:%04x\n",
unit, i);
+   set_mouse_resolution(sc->kbdcb, PSMD_RES_HIGH);
+
if 0
set_mouse_scaling(sc->kbdcb); /* 1:1 scaling */
set_mouse_mode(sc->kbdcb); /* stream mode */
```

Dans les versions 2.2.6 et plus, spécifier le drapeau 0x04 au pilote de souris PS/2 afin de mettre la souris en mode haute résolution. Entrez dans *UserConfig* en spécifiant l'option "-c" à l'invite du boot.

```
boot: -c
```

puis, dans la ligne de commande de *UserConfig* tapez :

```
UserConfig>flags psm0 0x04
UserConfig>quit
```

Voir les sections précédentes pour les autres causes possibles de problèmes avec la souris.

9.10. Lorsque je construis une application X, *imake* dit qu'il ne trouve pas *Imake.tmpl*. Où est-t-il ?

Imake.tmpl est une partie du paquetage *Imake*, un outil de développement standard sous X. *Imake.tmpl*, tout comme plusieurs fichiers d'en-tête qui sont requis lors de la construction d'applications X est contenu dans la distribution de programmes X. Vous pouvez l'installer depuis *sysinstall* ou manuellement à partir des fichiers de distributions X.

9.11. Comment puis-je inverser les boutons de la souris ?

Lancez la commande `xmodmap -e "pointer = 3 2 1"` depuis votre `.xinitrc` ou `.xsession`.

Chapitre 10. Réseaux. ****Mise à jour en cours****

10.1. Où puis-je trouver des informations sur le “boot sans disque”?

Le “boot sans disque” veut dire que la machine sous FreeBSD est bootée depuis le réseau, et lit les fichiers nécessaires depuis un serveur et non depuis son disque dur. Pour plus de détails, lisez la section du Handbook sur le Diskless booting ([../handbook/diskless.html](http://www.freebsd.org/handbook/diskless.html))

10.2. Une machine sous FreeBSD peut-elle être utilisée comme routeur dédié ?

Les standards de l’Internet et de bonnes pratiques techniques nous interdisent de faire par défaut du routage de paquets avec FreeBSD. Mais vous pouvez néanmoins activer cette fonctionnalité en changeant la variable suivante à *YES* dans *rc.conf* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf>):

```
gateway_enable=YES # L’hôte agira comme routeur s’il est positionné à YES
```

Cette option mettra la variable *sysctl* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sysctl>) *net.inet.ip.forwarding* à 1.

Dans la plupart des cas, vous aurez aussi à lancer un processus de routage afin de renseigner les autres systèmes sur votre routeur. FreeBSD est fourni avec le démon de routage standard BSD *routed*

(<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?routed>), ou pour des situations plus complexes, vous pouvez essayer *GaTeD* (disponible par FTP depuis *ftp.gated.Merit.EDU*) qui supporte FreeBSD depuis 3_5Alpha7.

Nous nous devons de vous prévenir que lorsque FreeBSD est configuré de cette manière, il ne correspond pas tout à fait aux requis standards de l’Internet sur les routeurs. Néanmoins, il s’en rapproche assez pour un usage ordinaire.

10.3. Puis-je connecter ma machine sous Win95 à l’Internet via FreeBSD ?

Typiquement, les gens qui posent cette question sont ceux qui ont 2 PC à la maison, un avec FreeBSD et un avec Win95. L’idée est d’utiliser la machine sous FreeBSD pour se connecter à l’Internet et puis pouvoir ensuite accéder à l’Internet depuis la machine sous Windows 95 via la machine sous FreeBSD. Ce n’est en réalité qu’un cas particulier de la question précédente.

Il y a un document très pratique qui explique comment configurer FreeBSD comme routeur par connexion PPP (<http://www.ssimicro.com/~jeremyc/ppp.html>)

NOTE: Cela requiert que vous ayez au moins deux adresses IP fixes, et probablement 3 ou plus, cela dépend du travail que vous voulez effectuer pour pouvoir mettre en place la machine sous Windows. Comme alternative, si vous

n'avez pas d'adresse IP fixe, vous pouvez utiliser une des adresses IP privés et installer des *proxies* comme SQUID (<http://squid.nlanr.net/Squid/>) et le TIS firewall toolkit (<http://www.tis.com/>) sur la machine sous FreeBSD.

Voir aussi la section sur `natd` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?natd>).

10.4. Pourquoi la recompilation du dernier BIND de ISC échoue-t-elle ?

Il y a un conflit entre le fichier "*cdefs.h*" de la distribution et celui fourni par FreeBSD. Vous n'avez qu'à enlever *compat/include/sys/cdefs.h*.

10.5. FreeBSD supporte-t-il SLIP et PPP?

Oui, regardez les pages de manuel `slattach` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?slattach>), `sliplogin` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sliplogin>), `pppd` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?pppd>) et `ppp` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ppp>). *pppd* et *ppp* permettent les connexions entrantes et sortantes. `Sliplogin` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sliplogin>) ne peut s'utiliser qu'avec des connexions entrantes et `slattach` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?slattach>) qu'avec des connexions sortantes.

Ces programmes sont décrits dans les sections suivantes du handbook ([../handbook/index.html](http://www.freebsd.org/handbook/index.html)):

- référence du handbook sur SLIP (côté serveur) ([../handbook/slips.html](http://www.freebsd.org/handbook/slips.html))
- référence du handbook sur SLIP (côté client) ([../handbook/slipc.html](http://www.freebsd.org/handbook/slipc.html))
- référence du handbook sur PPP (mode noyau) ([../handbook/ppp.html](http://www.freebsd.org/handbook/ppp.html))
- référence du handbook sur PPP (mode utilisateur) ([../handbook/ppp-and-slip.html#USERPPP](http://www.freebsd.org/handbook/ppp-and-slip.html#USERPPP))

Si vous avez accès à l'Internet à travers un "compte shell" vous pouvez jeter un coup d'oeil au paquetage `slirp` (<http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?^slirp>). Il peut vous fournir un accès (limité) aux services tels que `ftp` et `http` directement depuis votre machine locale.

10.6. Est-ce que FreeBSD supporte NAT ou le Masquerading ?

Si vous avez un sous-réseau local (une ou plusieurs machines), mais qu'une seule adresse IP vous a été allouée (même si ce n'est qu'une adresse IP dynamique), vous pouvez regarder le programme `natd` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?natd>). *Natd* vous permet de connecter un sous-réseau entier à l'Internet en n'utilisant qu'une seule adresse IP.

Le programme `ppp` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ppp>) a des fonctionnalités similaires construit par l'intermédiaire de l'option *-alias* switch. La bibliothèque `alias` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?libalias>) est utilisée dans les deux cas.

10.7. Je n'arrive pas à faire marcher ppp. Où me suis-je trompé ?

Vous devriez tout d'abord lire la page de manuel ppp (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ppp>) et la section du handbook sur ppp ([../handbook/ppp-and-slip.html#USERPPP](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ppp)). Activer le logging avec la commande

```
set log Phase Chat Connect Carrier lcp ipcp ccp command
```

Cette commande peut-être tapée à l'invite de commande de ppp ou peut-être entrée dans le fichier de configuration */etc/ppp/ppp.conf*. (le début de la section par défaut *default* est l'endroit idéal pour le mettre). Assurez vous que le fichier */etc/syslog.conf* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?syslog.conf>) contienne les lignes

```
!ppp
*. *                /var/log/ppp.log
```

et que le fichier */var/log/ppp.log* existe. Vous pouvez aussi tirer pas mal de renseignements sur ce qui se passe en lisant les fichiers log. Ne vous inquiétez pas même si cela vous semble dénué de sens, si vous obtenez de l'aide de quelqu'un, pour lui, cela aura un sens.

Si votre version de ppp ne comprend pas la commande "set log" vous devriez charger la dernière version (<http://www.freebsd.org/~brian>). Il pourra se construire sur FreeBSD version 2.1.5 et plus.

10.7.1. Ppp se bloque quand je le lance

Cela est usuellement dû au fait que votre nom d'hôte ne peut être résolu. La meilleure solution pour résoudre ce problème est de s'assurer que votre */etc/hosts* est consulté en premier par votre résolveur en éditant */etc/host.conf* et en mettant la ligne *hosts* en premier. Puis, ajoutez simplement une entrée pour votre machine locale dans */etc/hosts*. Si vous n'avez pas de réseau local, changez simplement votre ligne *localhost* :

```
127.0.0.1 foo.bar.com foo localhost
```

Sinon, ajoutez simplement une autre entrée pour votre hôte. Consultez les pages de manuels appropriées pour plus de détails. Vous devrez être alors capable de réussir à faire un *ping -c1 'hostname'* quand vous aurez fini.

10.7.2. Ppp ne veut pas communiquer en mode -auto

Tout d'abord, vérifiez que vous avez bien un routage par défaut en lançant *netstat -rn* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?netstat>), vous devriez voir deux entrées comme suivent :

Destination	Gateway	Flags	Refs	Use	Netif	Expire
default	10.0.0.2	UGSc	0	0	tun0	
10.0.0.2	10.0.0.1	UH	0	0	tun0	

ici, on supposera que vous avez utilisé les adresses données en exemple dans le handbook, les pages man ou depuis le fichier `ppp.conf.sample`. Si vous n'avez pas de routage par défaut, c'est peut-être parce que vous utilisez une vieille version de `ppp` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ppp>) qui ne comprend pas le mot *HISADDR* dans le fichier `ppp.conf`. Si votre version de *ppp* est antérieure à FreeBSD 2.2.5, changer la ligne

```
add 0 0 HISADDR
```

par celle-ci :

```
add 0 0 10.0.0.2
```

Une autre raison au fait que la ligne du routage par défaut soit manquante est que vous avez pu régler un routage par défaut erroné dans le fichier `/etc/rc.conf` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf>) (ce fichier est appelé */etc/sysconfig* avant la release 2.2.2), et que vous avez oublié la ligne suivante :

```
delete ALL
```

from *ppp.conf*. Si cela est le cas, revenez à la section du handbook sur la configuration finale du système ([../handbook/ppp-and-slip.html](http://www.freebsd.org/handbook/ppp-and-slip.html)) section of the handbook.

10.7.3. Que veut dire "No route to host" ?

Cette erreur est usuellement dûe à une omission de la section

```
MYADDR:  
delete ALL  
add 0 0 HISADDR
```

dans votre fichier `/etc/ppp/ppp.linkup`. Cela est seulement nécessaire si vous avez une adresse IP dynamique ou que vous ne savez pas l'adresse de votre routeur. Si vous utilisez le mode interactif, vous pouvez taper les lignes suivantes après être entré en *mode paquet* (le mode paquet est indiqué par le *PPP* en majuscule à l'invite):

```
delete ALL  
add 0 0 HISADDR
```

Se référer à la section du handbook sur PPP et les adresses IP dynamiques ([../handbook/ppp-and-slip.html](http://www.freebsd.org/handbook/ppp-and-slip.html)) pour plus de détails.

10.8. Ma connexion se termine au bout de 3 minutes

La limite de temps (timeout) par défaut de ppp est de 3 minutes. Cela peut-être ajusté avec les lignes :

```
set timeout NNN
```

où *NNN* est le nombre de secondes d'inactivité avant que la connexion ne soit fermée. Si *NNN* est égal à zero, la connexion ne sera jamais fermée pour cause de limite de temps écoulée. Il est possible de mettre cette commande dans le fichier *ppp.conf*, ou de la taper à l'invite en mode interactif. Il est également possible de l'ajuster au vol alors que la ligne est active, en se connectant à la socket du serveur *ppp* en utilisant telnet (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?telnet>) ou *pppctl* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?pppctl>). Se référer à la page de manuel de ppp (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ppp>) pour plus de détails.

10.8.1. Ma connexion se termine lors de gros chargements.

Si vous avez activé le report de la qualité de connexion (Link Quality Reporting (LQR)), il est possible ce soit parce que trop de paquets LQR sont perdus entre la machine et son interlocuteur. PPP en déduit que la ligne doit être trop mauvaise, et se déconnecte. Avant la version 2.2.5 de FreeBSD, LQR était activé par défaut. Il est maintenant désactivé par défaut. LQR peut-être désactivé avec la ligne suivante :

```
disable lqr
```

10.8.2. Ma connexion se termine après un certain temps aléatoire.

Parfois, sur une ligne de téléphone avec des parasites, ou même sur une ligne avec des attentes d'appels activées, le modem peut se suspendre parce qu'il pense (de manière erronée) qu'il y a une perte du support de connexion (lost carrier)

Il y a un réglage sur la plupart des modems qui déterminent le degré de tolérance sur la perte temporaire de la ligne porteuse. Sur un USR Sportster par exemple, cela est mesuré par le registre S10 en dixième de secondes. Pour rendre votre modem plus tolérant, vous pouvez ajouter la séquence envoi-attente suivante à votre chaîne de connexion :

```
set dial "..... ATs10=10 OK ....."
```

Se référer au manuel de votre modem pour plus de détails.

10.8.3. Rien ne se passe après le message Login Ok!

Avant la version 2.2.5 de FreeBSD, une fois la ligne établie, ppp (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ppp>) devait attendre que ce soit l'autre parti (peer) qui initialise le protocole de contrôle de ligne (Line Control Protocol (LCP)).

Or, plusieurs ISPs ne débiteront pas la négociation et attendront du client qu'il le fasse. Pour forcer *ppp* à initialiser le LCP, utiliser la ligne suivante :

```
set openmode active
```

Note: Cela ne fait pas de dégâts si chacun des deux parties initialisent tous les deux la connexion, c'est pourquoi *openmode* est à présent activé par défaut. Quoiqu'il en soit, la prochaine section expliquera quand est-ce que cela peut gêner.

10.8.4. Je n'arrête pas de voir des erreurs à propos de magic being the same

De temps en temps, juste après la connexion, vous pouvez voir des messages dans le log qui dit "magic is the same". Parfois ces messages sont sans conséquences, et parfois l'un ou l'autre des partis quitte. La plupart des implémentations *ppp* ne peuvent survivre à ce problème, et même si la ligne semble venir, vous verrez régulièrement des demandes de configuration et des accusés de réception de configuration dans le fichier log à moins que *ppp* abandonne et ne ferme la connexion.

Cela apparaît normalement sur les machines serveurs avec des disques lents qui diffusent un *getty* sur le port, et qui exécute *ppp* depuis un script ou programme de login après le login. J'ai aussi eu vent de cela arrivant lorsqu'on utilise *slirp*. La raison est qu'entre le temps où *getty* quitte et que *ppp* commence, le *ppp* côté-client commence par envoyer des paquets Line Control Protocol (LCP). Parce que l'ECHO est toujours actif sur les ports du côté serveur, le client *ppp* verra ces paquets qui lui seront "reflétés".

Une partie de la négociation LCP est d'établir un nombre magique (magic number) de chaque côté de la ligne, ceci afin que les "réflexions" soient détectées. Le protocole dit que lorsque l'autre parti essaye de négocier le même nombre magique, un NAK devrait être envoyé et un nouveau nombre magique choisi. Durant la période où le serveur où le port serveur a l'ECHO activé, le client *ppp* envoie des paquets LCP, voit le même nombre magique dans les paquets reflétés et il le "NAK". Il voit aussi les réflexions de NAK (qui veut aussi dire que *ppp* devrait changer son nombre magique). Cela produit potentiellement un énorme nombre de nombre magiques à changer, chacun d'entre eux tous s'empilant joyeusement dans le buffer *stty* du serveur. Aussitôt que *ppp* démarre sur le serveur, il est inondé par des changements de nombre magique et souvent décide qu'il a assez essayé de négociation LCP et abandonne. Pendant ce temps, le client qui ne voit alors plus de réflexions, se réjouit juste le temps de voir que le serveur l'a déconnecté.

Cela peut-être évité en autorisant l'autre parti à démarrer la négociation avec la ligne suivante dans le fichier *ppp.conf*

```
set openmode passive
```

Cela dit à *ppp* d'attendre que le serveur débute la négociation LCP. Certains serveurs toutefois peuvent ne jamais initier la négociation. Si cela est le cas, vous pouvez faire quelque chose du genre :

```
set openmode active 3
```

Cela dit à *ppp* de rester passif pendant 3 secondes, et puis commencer à envoyer les requêtes LCP/ Si l'autre parti commence à envoyer des requêtes durant cette période, *ppp* répondra immédiatement plutôt qu'en attendant que la période des 3 secondes se termine.

10.8.5. Les négociations LCP continuent jusqu'à ce que la connexion soit fermée.

Cela est pour l'instant un défaut d'implémentation dans *ppp* où il n'associe pas les réponses LCP, CCP & IPCP avec leur requête originale. Comme conséquence, si l'une des implémentations *ppp* est 6 secondes plus lente que l'autre côté, l'autre côté enverra 2 requêtes de configuration LCP supplémentaire. Cela est fatal. Soient 2 implémentations, *A* et *B*. *A* commence à envoyer des requêtes LCP immédiatement après s'être connecté et *B* met 7 secondes à démarrer. Quand *B* démarre, *A* a envoyé 3 requêtes LCP. Nous supposons que la ligne a désactivée l'ECHO, car dans le cas contraire nous verrions des problèmes de nombres magiques comme décrit dans la section précédente. *B* envoie un REQ, puis un ACK au premier REQ de *A*. Le résultat est que *A* entre dans l'état *OPENED* et envoie un ACK (le premier) en retour à *B*. Pendant ce temps, *B* renvoi 2 ACK de plus en réponse au 2 REQ supplémentaires envoyés par *A* avant *B* que *B* n'ait commencé. *B* reçoit alors le premier ACK de *A* et entre dans l'état *OPENED*. *A* reçoit le deuxième ACK de *B* et revient à l'état *REQ-SENT*, et envoie un autre (quatrième) REQ comme décrit dans la RFC. Il envoie alors un troisième ACK et entre dans l'état *OPENED*. Durant ce moment, *B* reçoit le quatrième REQ de *A*, par conséquent, revient dans l'état *ACK-SENT* et envoie un autre (second) REQ et (quatrième) ACK as per the RFC. *A* reçoit le REQ, va dans l'état *REQ-SENT* et envoie un autre REQ. Il reçoit alors immédiatement le ACK suivant et entre dans l'état *OPENED*.

Cela continue tant qu'un des partis ne s'aperçoit qu'ils n'iront nulle part comme cela et abandonne.

La meilleure façon d'éviter cela est de configurer un côté comme étant *passif* - cela fait, faire de telle sorte qu'un des côtés attende que l'autre commence la négociation. Cela peut-être fait par la commande :

```
set openmode passive
```

Faire attention avec cette option, vous devriez aussi utiliser la commande

```
set stopped N
```

afin de limiter la durée avant que *ppp* attende de l'autre parti de commencer la négociation. D'une autre façon, la commande

```
set openmode active N
```

(où *N* est le nombre de secondes qu'il faut attendre avant que le démarrage de la négociation ne soit faite). Regardez les pages de manuels pour plus de détails.

10.8.6. Ppp se verrouille peu après la connexion.

Avant la version 2.2.5 de FreeBSD, il était possible que votre ligne soit désactivée peu après la connexion, dûe à une mauvaise négociation de compression Predictor1 de *ppp*. Cela ne devrait arriver que si deux côtés essayent de négocier des protocoles de contrôle de compression (Compression Control Protocols (CCP) différents. Ce problème est à présent résolu, mais si vous utilisez toujours une vieille version de *ppp*, le problème peut-être sauté avec la ligne

```
disable pred1
```

10.8.7. Ppp se verrouille quand je "shell" pour le tester.

Quand vous exécutez le *shell* ou la commande *!*, *ppp* exécute un shell (ou si vous avez passé des arguments, *ppp* exécutera ces arguments). Ppp attendra que la commande se termine avant de continuer. Si vous avez l'intention d'utiliser la connexion ppp pendant que vous lancez la commande, la connexion apparaîtra alors comme ayant été gelée. Cela parce que *ppp* attend que la commande se termine.

Si vous voulez exécuter des commandes comme cela, utilisez plutôt la commande *!bg*. Cela exécutera la commande en arrière plan, et ppp pourra continuer de servir la connexion.

10.8.8. Ppp sur un null-modem ne quitte jamais.

Il n'y a aucune manière pour que *ppp* détermine automatiquement qu'une connexion directe s'est achevée. Cela est dû aux lignes utilisées dans un câble série null-modem. Quand on utilise cette sorte de connexion, LQR devrait être toujours activé avec la ligne :

```
enable lqr
```

LQR est accepté par défaut si négocié par l'autre parti.

10.9. Pourquoi ppp tente de se connecter sans raison en mode -auto ?

Si *ppp* tente de se connecter sans raison aucune, vous devez en déterminer la cause et mettre en place des filtres d'appels (dfilters) pour prévenir de tels appels.

Afin d'en déterminer la cause, utilisez la ligne suivant :

```
set log +tcp/ip
```

Cela tracera tous le trafic à travers une connexion. La prochaine fois que la connexion se mettra en place de manière inattendue, vous verrez la raison tracé avec le moment où cela s'est produit à côté.

Vous pouvez à présent désactiver les appels sous ces circonstances. D'habitude, ces sortes de problèmes arrivent à cause des DNS lookup. Pour empêcher le DNS lookup d'établir une connexion (cela n'empêchera *pas ppp* de passer les paquets à travers une connexion établie), utilisez les lignes suivantes :

```
set dfilter 1 deny udp src eq 53
set dfilter 2 deny udp dst eq 53
set dfilter 3 permit 0/0 0/0
```

Cela ne convient pas toujours puisqu'il enlèvera effectivement vos fonctionnalités de demandes d'appels - la plupart des programmes auront besoin du DNS lookup avant de faire quelque chose ayant un rapport avec le réseau.

Dans le cas DNS, vous pouvez essayer de déterminer qui est-ce qui essaye actuellement de résoudre le nom de l'hôte. La plupart du temps, c'est sendmail (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sendmail>) le coupable. Vous devez vous assurer que vous avez dit à sendmail de ne faire aucun DNS lookup dans ses fichiers de configuration, regardez la section sur la configuration du mail (ispmail) pour les détails de comment créer son propre fichier de configuration, et qu'est ce qu'on doit mettre dedans. Vous pouvez aussi vouloir ajouter les lignes suivantes dans votre fichier .mc :

```
define('confDELIVERY_MODE', 'd')dnl
```

Cela fera que sendmail mettra tout en file d'attente jusqu'à ce que la file soit lancée (habituellement, sendmail est invoqué avec "-bd -q30m", lui disant de lancer la file d'attente toutes les 30 minutes) ou jusqu'à ce que un "sendmail -q" soit effectué (peut-être dans votre fichier ppp.linkup).

10.9.1. Que veulent dire ces erreurs CCP ?

Je n'arrête pas de voir les erreurs suivantes dans mon fichier log :

```
CCP: CcpSendConfigReq
CCP: Received Terminate Ack (1) state = Req-Sent (6)
```

Ceci est obtenu parce que ppp est en train de négocier la compression Predictor1 et que l'autre parti ne veut pas du tout négocier de compression. Ces messages sont sans conséquences aucune, mais si vous voulez les enlever vous pouvez désactiver la compression Predictor1 aussi en local.

```
disable pred1
```

10.9.2. Ppp se bloque durant les transferts de fichiers avec une erreur IO.

Sous FreeBSD 2.2.2 et avant, il y avait un bug dans le driver tun qui stoppait tous les paquets entrants d'une taille plus grande que la taille MTU de l'interface tun. La réception de paquets plus grands que la taille du MTU résultait en une erreur IO qui était alors tracé avec syslogd,

Les spécifications ppp disent qu'un MTU de 1500 devrait *toujours* être accepté comme un minimum, ceci quelque soit la négociation LCP. Il est toutefois possible que vous diminuez le MTU à moins de 1500, votre ISP vous transmettra des paquets de 1500 sans s'en préoccuper, et cela vous bloquera, gelant ainsi la ligne.

Ce problème peut être contourné en ne réglant jamais un MTU en dessous de 1500 sous FreeBSD 2.2.2 et avant.

10.9.3. Pourquoi ppp ne trace-t-il pas ma vitesse de connexion ?

La façon de tracer toutes les lignes de la "conversation" de votre modem est d'activer :

```
set log +connect
```

Cela permettra à ppp (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ppp>) de tout tracer jusqu'à la dernière chaîne de requête d'"attente"

Si vous voulez voir votre vitesse de connexion et que vous utilisez PAP ou CHAP (et donc ne rien avoir avec "chat" après le CONNECT dans le script dial - pas de script "set login"), vous devez vous assurer que vous prévenez ppp de s'attendre tout la ligne CONNECT, quelque chose comme :

```
set dial "ABORT BUSY ABORT NO\\sCARRIER TIMEOUT 4 \\\"\\\" ATZ OK-ATZ-OK ATDT\\t TIMEOUT 60 CONNECT \\c
```

Ici, nous avons notre CONNECT, ne rien envoyer, et puis attendre un saut de ligne, forçant *ppp* à lire toute la réponse CONNECT.

10.9.4. Ppp ignore le caractère '\\' dans mon script chat

Ppp parse chacune des lignes de votre fichier de configuration, de telle sorte qu'il puisse interpréter des chaînes comme *set phone "123 456 789"* correctement (et réaliser qu'il n'y a que *un* seul argument. Pour pouvoir spécifier un caractère "", vous devez l'échapper avec un backslash ("").

Quand l'interpréteur chat parse chaque argument, il re-interprète l'argument de telle sorte à trouver des séquences de caractères d'échappement comme "\\P" ou "\\T" (voir les pages de manuel). En conséquence de ce double-parsing, vous devez vous souvenir d'utiliser le nombre correct d'échappement.

Si vous voulez envoyer un caractère "" à votre modem, vous aurez besoin de faire quelque chose comme :

```
set dial "\\\"\\\" ATZ OK-ATZ-OK AT\\\\\\\\X OK"
```

qui se résultera en la séquence suivante :

```
ATZ
OK
AT\X
OK
```

ou encore

```
set phone 1234567
set dial "\"\" ATZ OK ATDT\\T"
```

résultera en la séquence suivante :

```
ATZ
OK
ATDT1234567
```

10.9.5. Ppp reçoit une erreur de segmentation, mais je ne trouve pas de fichier *ppp.core*

Ppp (ou n'importe quel programme dans le même cas) ne devrait jamais faire de coredump. Parce que ppp tourne avec une identité d'utilisateur effectif de 0, le système d'exploitation n'écrit pas d'image du core sur le disque avant de l'avoir terminé. Si, malgré tout, ppp se *termine* actuellement à cause d'une violation de segmentation, ou n'importe quel autre signal qui cause normalement un core dump, *et* que vous êtes sûr que vous utilisez la dernière version (voir le début de cette section), alors vous devriez faire la chose suivante :

```
$ tar xzf ppp-*.src.tar.gz
$ cd ppp*/ppp
$ echo STRIP= >>Makefile
$ echo CFLAGS+=-g >>Makefile
$ make clean all
$ su
make install
chmod 555 /usr/sbin/ppp
```

Vous aurez alors une version déboguable de ppp installé. Vous aurez à être root pour lancer ppp puisque tous ses privilèges auront été révoqués. Quand vous démarrez ppp, retenez soigneusement le répertoire courant dans lequel vous étiez.

A présent, si et quand *ppp* recevra une violation de segmentation, cela créera un fichier core nommé *ppp.core*. Vous aurez alors à faire la chose suivante :

```
$ su
gdb /usr/sbin/ppp ppp.core
(gdb) bt
.....
(gdb) f 0
.....
(gdb) i args
.....
(gdb) l
.....
```

Toutes ces informations devront être données suivant votre question, rendant ainsi possible le diagnostic de votre problème.

Si vous êtes familier avec *gdb*, vous pouvez vouloir trouver d'autres techniques pour trouver ce qui a causé le dump, et les adresses et valeurs des variables concernées.

10.9.6. Le processus qui force un appel en mode auto ne se connecte jamais.

Cela est un problème connu quand *ppp* est réglé de telle sorte à négocier une adresse IP dynamique avec son homologue. Quand ce programme initial appelle `connect(2)` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?connect>), l'adresse IP de l'interface *tun* est assignée à l'extrémité de la socket. Le noyau crée le premier paquet sortant et l'écrit sur le périphérique *tun*. *Ppp* lit alors le paquet et établit alors la connexion. Si, comme résultat de l'assignation dynamique de *ppp*, l'adresse de l'interface est changée, l'extrémité originale de la socket sera invalide. Tout paquet envoyé à l'autre parti sera alors en principe perdu. Et même s'il ne l'était pas, toute réponse ne pourrait pas être renvoyée à la machine originelle puisque l'adresse IP ne serait plus possédée par cette machine.

Théoriquement, il y a plusieurs manières d'aborder ce problème. Le mieux serait que l'homologue re-assigne la même adresse IP si possible :-)

La meilleure méthode de notre côté, serait de ne jamais changer l'adresse IP de l'interface *tun*, mais à la place, changer tous les paquets sortant de telle sorte que les adresses IP de la source soient changées de l'interface *Ip* à l'IP négocié au vol. C'est essentiellement ce que `libalias(3)` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?libalias>) (et l'option `-alias` de *ppp*) font actuellement.

Une autre alternative (et probablement la plus sûre); est d'implémenter un appel système qui change tous les sockets reliées depuis une adresse IP à une autre. *Ppp* utiliserait cet appel pour modifier la socket de tous les programmes existant lorsqu'une nouvelle adresse IP est négociée.

Une troisième possibilité est d'autoriser à une interface de s'activer sans adresse IP. Les paquets sortant auront une adresse IP de 255.255.255.255 jusqu'à ce que le premier `SIOCAIFADDR` `ioctl` soit fait. Cela reviendrait à lier entièrement la socket, et ça serait à *ppp* de changer l'adresse IP source, mais seulement si il est à 255.255.255.255, et seulement si le numéro IP et le checksum IP doivent être changés. Quoiqu'il en soit, c'est de la bidouille puisque le noyau enverra des paquets invalides à une interface mal configurée, en supposant que d'autres mécanismes seront capables de réparer les choses retrospectivement.

Aucune de ces solutions n'a (encore) été implémentée.

10.9.7. Pourquoi la plupart des jeux ne marchent pas avec l'option -alias ?

La raison pour laquelle les jeux et assimilés ne marchent pas avec libalias est que la machine extérieure essaye d'ouvrir une connexion ou envoyer des paquets UDP (non sollicités) à la machine interne. Le logiciel packet alias ne sait alors pas qu'il faut envoyer ces paquets à une machine interne.

Pour que ça marche, assurez vous que la seule chose qui tourne est le logiciel avec lequel vous avez des problèmes, puis alors, soit vous lancez tcpdump sur votre interface tun de votre routeur, soit vous activez le login ppp tcp/ip ("set log +tcp/ip") sur votre routeur.

Quand vous démarrez le logiciel incriminé, vous devriez voir les paquets passer à travers la machine routeur. Quand quelque chose revient depuis l'extérieur, il sera retiré (c'est ça le problème). Noter le numéro de port de ces paquets, puis arrêtez le logiciel incriminé. Faites ceci quelques fois pour voir si les numéros de ports sont consistants. Si ils le sont, alors la ligne suivante dans la section appropriée de /etc/ppp/ppp.conf rendra le logiciel fonctionnel.

```
alias port proto internalmachine:port port
```

où "proto" est soit "tcp" ou "udp", "internalmachine" est la machine à laquelle vous voulez que les paquets soient envoyés et "port" le numéro de port de destination des paquets.

Vous ne pourrez pas utiliser le logiciel sur d'autres machines sans changer la commande du dessus, et lancer le logiciel sur 2 machines internes en même temps est hors de question - après tout, le monde extérieur voit tout votre réseau entier comme une seule machine.

Si les numéros de ports ne sont pas consistants, il y a 3 autres options :

1) Soumettre le support dans libalias. Des exemples de "cas spéciaux" peuvent être trouvés dans /usr/src/lib/libalias/alias_*.c (alias_ftp.c iest un bon prototype). Cela implique habituellement la lecture de certains paquets sortant reconnus, identification des instructions qui dit à la machine extérieure d'initialiser la connexion en retour vers machine interne sur un port (aléatoire) spécifique, et mettre en place une "route" dans la table d'alias de telle sorte que les paquets concernés sachent où aller.

C'est la solution la plus difficile, mais c'est la meilleure et permettra au logiciel de marcher sur plusieurs machines

2) Utiliser un proxy. L'application peut pouvoir supporter socks5 par exemple, ou (comme dans le cas de "cvsup") peut avoir une option "passive" qui évite d'avoir à toujours demander que l'autre parti ouvre une connexion en retour sur la machine locale.

3) Tout rediriger vers une machine interne utilisant "alias addr". C'est l'approche "bourrin".

10.9.8. Rien de cela ne marche - je suis désespéré !

Si tout le reste échoue, envoyer autant d'informations que vous pouvez, y compris vos fichiers de configuration, comment vous avez démarré ppp, les parties pertinentes de votre fichier log, et la sortie de la commande netstat -rn (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?netstat>)(avant et après connexion) à la liste de diffusion freebsd-questions@FreeBSD.org (<mailto:freebsd-questions@FreeBSD.org>) ou au newsgroup

comp.unix.bsd.freebsd.misc, (news:comp.unix.bsd.freebsd.misc)et quelqu'un devrait vous orienter dans la bonne direction.

10.10. Je ne peux pas créer un périphérique */dev/ed0* !

Dans le cadre des réseaux Berkeley, les interfaces réseaux sont seulement directement accessibles par le code du noyau. Regarder le fichier */etc/rc.network* et les pages de manuels pour les différents programmes réseaux mentionnés ici pour plus d'informations. Si cela vous est complètement confus, vous devriez prendre un livre décrivant l'administration réseaux sur un autre système d'exploitation relatif à BSD; à quelques exceptions mineures, administrer un réseau sous FreeBSD est basiquement la même chose que sur un SunOS 4.0 ou un Ultrix.

10.11. Comment puis-je régler les alias ethernet ?

Ajouter "*netmask 0xffffffff*" à votre ligne de commande ifconfig (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ifconfig>) comme ci-dessous :

```
ifconfig ed0 alias 204.141.95.2 netmask 0xffffffff
```

10.12. Comment puis-je faire pour que mon 3C503 utilise l'autre port réseau ?

Si vous voulez utiliser les autres ports, vous avez à spécifier un paramètre supplémentaire dans la ligne de commande ifconfig (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ifconfig>). Le port par défaut est "*link0*". Pour utiliser le port AUI à la place du BNC, utiliser "*link2*". Ces paramètres devraient être spécifiés en utilisant les variables de ifconfig_* variables dans */etc/rc.conf* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf>).

10.13. J'ai des problèmes avec NFS depuis/vers FreeBSD.

Certaines cartes réseaux sont meilleures que d'autres et peuvent causer quelquefois des problèmes lors d'applications réseaux intensives comme NFS.

Regarder la partie du Handbook sur NFS ([../handbook/nfs.html](http://www.freebsd.org/handbook/nfs.html)) pour plus d'informations à ce sujet.

10.14. Pourquoi ne puis-je pas monter par NFS depuis une machine sous Linux ?

Certaines versions du code NFS de Linux ne peuvent accepter des requêtes de montages que depuis un port privilégié; essayez

```
mount -o -P linuxbox:/blah /mnt
```

10.15. Pourquoi ne puis-je pas monter un NFS depuis une machine Sun ?

Les stations de travail Sun sous SunOS 4.X n'acceptent seulement des requêtes de montage que depuis un port privilégié; essayez

```
mount -o -P sunbox:/blah /mnt
```

10.16. J'ai des problème pour parler PPP à des machines NeXTStep.

Essayer de désactiver l'extension TCP dans /etc/rc.conf (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?rc.conf>) en changeant la variable à NO :

```
tcp_extensions=NO
```

les machines Xylogic's Annex ne marchent pas non plus dans ce contexte, et vous devez changer de même que ci-dessus pour pouvoir vous connecter au travers d'elles.

10.17. Comment activer le support multicast IP ?

Les opérations multicast sont entièrement supportées par FreeBSD 2.0 et plus par défaut. Si vous voulez que votre machine marche comme un routeur multicast, vous devez recompiler votre noyau avec l'option *MROUTING* et lancer *mROUTED*. FreeBSD 2.2 et plus démarrera *mROUTED* au moment du boot si l'option *mROUTED_enable* est mis à "YES" dans /etc/rc.conf.

Les outils MBONE tools sont disponibles dans leur propre catégorie de ports, mbone. Si vous cherchez les outils de conférence *vic* et *vat*, c'est là qu'il faut voir !

Pour plus d'informations, regarder le web d'information Mbone (<http://www.mbone.com/>).

10.18. Quelles cartes réseaux sont basées sur le chipset DEC PCI ?

Voici une liste compilée par Glen Foster (<mailto:gfooster@driver.nsta.org>), avec quelques ajouts récents :

Vendor	Model
-----	-----
ASUS	PCI-L101-TB
Accton	ENI1203
Cogent	EM960PCI
Compex	ENET32-PCI
D-Link	DE-530
Dayna	DP1203, DP2100
DEC	DE435
Danpex	EN-9400P3
JCIS	Condor JC1260
Linksys	EtherPCI
Mylex	LNP101
SMC	EtherPower 10/100 (Model 9332)
SMC	EtherPower (Model 8432)
TopWare	TE-3500P
Zynx	ZX342

10.19. Pourquoi dois-je utiliser le FQDN pour les hôtes de mon site ?

Vous verrez probablement que l'hôte est actuellement dans un domaine différent; par exemple, si vous êtes dans *foo.bar.edu* et que vous voulez atteindre un hôte nommé "mumble" dans le domaine *bar.edu* domain, vous aurez à vous y référer par son nom de domaine entièrement qualifié, "mumble.bar.edu", à la place de juste "mumble".

Traditionnellement, cela était autorisés par les résolveurs BSD BIND. Malgré tout, la version courante de bind (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?named>) qui est fournie avec FreeBSD ne fournit plus d'abréviation par défaut pour un domaine non entièrement qualifié; autre que le domaine dans lequel vous êtes. Ainsi, un hôte non-qualifié *mumble* doit soit être trouvé comme *mumble.foo.bar.edu*, ou alors il sera cherché dans le domaine racine.

Cela est différent du comportement décrit auparavant, où la recherche continuait à travers *mumble.bar.edu*, et *mumble.edu*. Jetez un coup d'oeil à la RFC 1535 pour savoir pourquoi cela est considéré comme une mauvaise pratique, ou encore même un trou de sécurité.

Comme détournement, vous pouvez placer la ligne :

```
search foo.bar.edu bar.edu
```

à la place de la précédente :

```
domain foo.bar.edu
```

dans votre fichier `/etc/resolv.conf` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?resolv.conf>). Quoiqu'il en soit, assurez vous que l'ordre de recherche ne vas pas en dehors des "limites entre l'administration locale et publique", comme appelée dans la RFC 1535.

10.20. "Permission denied" pour toutes les opérations réseaux.

Si vous avez compilé votre noyau avec l'option `IPFIREWALL`, vous devez être prévenu, que la politique par défaut depuis le 2.1.7R (cela a changé durant le développement du 2.1-STABLE) est de refuser tous les paquets qui ne sont pas explicitement autorisés.

Si vous avez inintentionnellement mal configuré votre système pour le firewall, vous pouvez rétablir les fonctionnalité réseaux en tapant la commande suivante sous root :

```
ipfw add 65534 allow all from any to any
```

Vous pouvez aussi régler `"firewall_type='open'"` dans `/etc/rc.conf`.

Pour plus d'informations sur la configuration d'un firewall FreeBSD, voir la section correspondante du handbook ([../handbook/firewalls.html](http://www.freebsd.org/handbook/firewalls.html)).

10.21. Combien d'overhead, IPFW implique-t-il ?

La réponse à ceci dépend pour la plupart à votre ensemble de règle et à votre vitesse de processeur. Pour la plupart des applications utilisant ethernet et de petits ensembles de règles, la réponse est : négligeable. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent des mesures actuelles pour satisfaire leur curiosité, continuez à lire :

Les mesures suivantes ont été réalisées en utilisant 2.2.5-STABLE sur un 486-66. IPFW a été modifié pour mesurer le temps écoulé par l'intermédiaire de la routine `ip_fw_chk` en affichant les résultats sur la console tous les 1000 paquets.

2 ensembles de règles, chacun avec 1000 règles ont été testés. Le premier ensemble a été conçu pour démontrer le scénario du pire des cas en répétant la règle :

```
ipfw add deny tcp from any to any 55555
```

Cela démontre le pire des cas en faisant que chaque paquet IPFW entraîne l'exécution de la routine de vérification qui finalement décide que le paquet ne correspond pas aux règles (en vertu du numéro de port)? Après la 999ème itération de cette règle, il y avait un *allow ip from any to any*.

Le second ensemble de règles a été conçu pour annuler la vérification de règle très rapidement :

```
ipfw add deny ip from 1.2.3.4 to 1.2.3.4
```

Les adresses IP des sources non correspondantes aux règles énoncées ci-dessus font que ces règles sont sautées très rapidement. Comme auparavant, la 1000ème règle était un *allow ip from any to any*.

L'étude par paquet dans le premier cas a été approximativement de 2.703ms/paquet, soit en gros 2.7 microsecondes par règle. Ainsi, la limite théorique d'étude de paquet avec ces règles est de 370 paquets par secondes. En supposant un éthernet 10Mbps et des paquets d'environ 1500 bytes, nous ne pourrions être capable que d'obtenir une utilisation de la bande passante de 55.5%

Pour le dernier cas, chaque paquet a été étudié en approximativement 1.172ms, soit en gros 1.2 microsecondes par règle. La limite théorique de l'étude des paquets ici, serait d'environ de 853 paquets par secondes, ce qui pourrait consommer une bande passante d'un éthernet 10Mbps.

Le nombre excessif de règle testés, et la nature de ces règles ne fournissent pas un scénario du monde réel -- ils ont été utilisés que pour générer les informations de temps présentés ici. Voici certaines choses à garder à l'esprit pour construire un ensemble de règles efficaces :

- Placer une règle d' 'établissement' très tôt afin de pouvoir gérer la majorité du trafic TCP. Ne mettre aucun *allow tcp* avant cette règle.
- Placer les règles souvent sollicitées le plus au début de l'ensemble des règles plutôt que celles rarement utilisées (*sans changer la permissivité du firewall*, bien sûr). Vous pourrez voir quels sont les règles les plus souvent utilisées en examinant les statistiques des comptages des paquets avec *ipfw -a l*.

10.22. Comment puis-je rediriger les requêtes de services d'une machine vers une autre ?

Vous pouvez rediriger des requêtes FTP (et autre services) avec le paquetage 'socket', disponible dans l'arbre des ports dans la catégorie 'sysutils'. Remplacer simplement la ligne de commande de service pour appeler socket à la place, ainsi:

```
ftp stream tcp nowait nobody /usr/local/bin/socket socket ftp.foo.com ftp
```

où 'ftp.foo.com' et 'ftp' sont les hôtes et les ports où se diriger respectivement.

Chapitre 11. Communications par port série.

****Mise à jour en cours****

Cette section comporte les réponses aux différentes questions sur la communication par port série sur FreeBSD. Les protocoles PPP et SLIP sont couverts dans la section Réseaux.

11.1. Comment savoir si FreeBSD a trouvé mes ports séries ?

Lorsque FreeBSD démarre, il recherche les ports série sur votre machine qui sont configurés dans le noyau. Vous pouvez voir ces ports en regardant avec attention au moment du démarrage les messages affichés, ou en lançant la commande suivante:

```
dmesg | grep sio
```

Lorsque votre système a démarré. Voici quelques exemples de l’affichage de la commande précédente.

```
sio0 at 0x3f8-0x3ff irq 4 on isa  
sio0: type 16550A  
sio1 at 0x2f8-0x2ff irq 3 on isa  
sio1: type 16550A
```

Vous voyez alors apparaitre deux ports série. Le premier se trouve à l’adresse 0x3f8 sur l’IRQ 4 et est composé d’une puce de type 16550A. Le second est de meme type que le premier, mais se trouve lui à l’adresse 0x2f8 sur l’IRQ 3. Les cartes modems internes sont traités comme des ports série -- sauf qu’ils ont toujours un modem sur le port.

Le noyau *GENERIC* comprends le support pour deux ports série dont les adresses et les IRQ sont les memes que celles ci-dessus. Si ces valeurs ne vous conviennent pas, ou si vous avez des cartes modems additionnelles ou des cartes série, reconfigurez un noyau. Voyez la section sur la reconstruction d’un noyau pour plus de détails.

11.2. Comment savoir si FreeBSD a trouvé mes cartes modems

Référez vous à la section précédente

11.3. Je viens de mettre à jour ma machine en 2.0.5 et mes *tty0x* ont disparus !

Ne vous inquiétez pas, ils ont été remplacés par les devices *ttydX*. Vous devrez donc changer toutes vos anciennes configurations pour utiliser ces devices.

11.4. Comment accéder aux ports série sous FreeBSD ?

Le troisième port série *sio2* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sio>) (aussi appelé COM3 sous DOS), s'appelle */dev/cuaa2* en sortie, et */dev/ttyd2* en entrée. Quelle est la différence entre ces deux classes de devices ?

Vous devez utiliser *ttydX* pour des appels sortants. Lorsque vous ouvrez */dev/ttydX* en mode bloquant, un processus attend, sur le device *cuaaX* correspondant, qu'il soit inactif, et attend alors de détecter la porteuse sur la ligne. Lorsque vous ouvrez le port *cuaaX*, un processus vérifie déjà que le port *ttydX* correspondant est disponible. Si le port est disponible, alors il se l'approprie depuis le port *ttydX*. Le port *cuaaXX* ne tient pas compte de la détection de porteuse. Grâce à cette fonctionnalité et un modem, vous pouvez avoir des utilisateurs se loguant sur votre machine tout en vous laissant appeler via le même modem, c'est le système qui se préoccupera de gérer les conflits.

11.5. Comment activer le support pour les cartes séries multiports

Encore une fois, reportez vous à la section sur la configuration du noyau. Pour une carte série multiports placez une ligne *sio* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?sio>) pour chaque port série de la carte dans le fichier de configuration du noyau. Ne mettez pour une valeur l'irq et le vecteur d'adresse de la carte. Tous les ports de la carte doivent partager la même irq. Pour des raisons de cohérence, spécifiez l'irq pour le dernier port. N'oubliez pas d'ajouter l'option *COM_MULTIPORT*.

L'exemple suivant correspond à une carte série 4ports AST sur l'irq 7

```
options "COM_MULTIPORT"
device sio4 at isa? port 0x2a0 tty flags 0x781
device sio5 at isa? port 0x2a8 tty flags 0x781
device sio6 at isa? port 0x2b0 tty flags 0x781
device sio7 at isa? port 0x2b8 tty flags 0x781 irq 7 vector siointr
```

Les drapeaux (flags) indiquent que le port maître à un nombre mineur de 7 (0x700), que nous désirons afficher les diagnostics (0x080) et que tous les ports partagent la même irq (0x001).

11.6. Est-ce que FreeBSD sait gérer les cartes séries multiports en partageant les IRQ ?

Pas pour le moment. Vous devez utiliser une IRQ différente pour chaque carte.

11.7. Puis-je définir les paramètres par défaut de la liaison série pour un port?

Les périphériques *ttydX* (ou *cuaaX*) sont des périphériques normaux que vous pouvez ouvrir dans vos applications. Lorsqu'un processus ouvre le périphérique, il utilise les paramètres par défaut d'entrées sorties de terminal. Vous pouvez voir ces paramètres en utilisant la commande:

```
stty -a -f /dev/ttyd1
```

Lorsque vous changez les paramètres du périphérique, ces paramètres sont effectifs jusqu'au moment où vous arrêtez de vous servir de ce périphérique. S'il est ouvert de nouveau, il reprendra les paramètres par défaut. Pour changer les paramètres par défaut, vous devez ouvrir le périphérique et changer les paramètres de l'"état initial" du périphérique. Par exemple pour définir un mode *LOCAL*, 8 bits et un contrôle de flux *XON/XOFF* par défaut sur le *ttyd5*, vous devez :

```
stty -f /dev/ttyd5 clocal cs8 ixon ixoff
```

Le meilleur endroit pour effectuer ceci est le fichier de démarrage */etc/rc.serial*. Maintenant lorsqu'une application ouvrira *ttyd5* elle obtiendra les valeurs ci-dessus.

Vous pouvez empêcher certaines valeurs d'être modifiées en utilisant la fonction de "lock" du périphérique. Par exemple pour forcer la vitesse à 57600bauds sur *ttyd5* :

```
stty -f /dev/ttyd5 57600
```

Maintenant lorsqu'un programme ouvrira *ttyd5* et tentera de changer la vitesse du port, il obtiendra toujours 57600 bauds.

Bien sûr, vous devez laisser la possibilité de changer les états initiaux et de lock que pour l'utilisateur root. Le script *MAKEDEV* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?MAKEDEV>) *ne le fait pas* par défaut lorsqu'il crée les noeuds.

11.8. Comment mettre en place un login dialup sur mon modem?

Vous voulez devenir fournisseur d'accès à l'Internet ? Pour commencer vous devez disposer de plus d'un modem pouvant répondre automatiquement. Votre modem doit pouvoir détecter une émission de porteuse lorsque qu'elle se présente et ne doit pas en détecter constamment. Il doit aussi être capable de raccrocher la ligne lorsqu'il détecte le passage de 1 à 0 du signal *DTR*. Il doit aussi utiliser un contrôle de flux de type *RTS/CTS* ou aucun contrôle de flux. Enfin, il doit être capable de négocier la vitesse de transmission entre lui-même et le modem distant tout en gardant une vitesse constante vis à vis de l'ordinateur.

Pour la plupart des modems comprenant les commande Hayes, cette commande met en place les bonnes valeurs et les enregistre en mémoire morte:

```
AT &C1 &D3 &K3 &Q6 S0=1 &W
```

Voyez la section sur l'envoi direct de commandes AT, pour savoir comment les mettre en place sans avoir besoin de lancer un émulateur de terminal sous MS-DOS.

Ensuite créez une entrée dans `/etc/ttys` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ttys>) pour le modem. Ce fichier comporte tous les ports sur lesquels le système d'exploitation attend des commandes de login. Ajoutez une ligne ressemblant à celle ci:

```
ttyd1 "/usr/libexec/getty std.57600" dialup on insecure
```

Cette ligne indique que sur le deuxième port série (`/dev/ttyd1`) est attaché un modem dialoguant à 57600 bauds sans parité (`std.57600`) se trouvant dans le fichier `/etc/gettytab` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?gettytab>). Le type de terminal est "dialup". Le port est "on" et "insecure" -- ce qui veut dire que les logins sous root ne sont pas autorisés sur ce port. Pour utiliser d'autres ports en entrée, utilisez les autres entrées `ttydX`.

Il est d'usage courant d'utiliser "dialup" comme type de terminal. Beaucoup d'utilisateurs affichent un prompt dans leur `.profile` ou `.login` si le type de terminal est "dialup". L'exemple ci-dessus affecte au port le mode "insecure". Pour passer root, vous devez donc vous logger en temps qu'utilisateur ordinaire et utiliser la commande `su` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?su>) pour devenir `root`. Si vous définissez le port en tant que "secure", alors vous pourrez vous logger sous `root` directement.

Après avoir effectué les modifications au fichier `/etc/ttys` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ttys>), vous devez envoyer un signal `HUP` au processus `init` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?init>)

```
kill -HUP 1
```

Cela force le processus `init` à relire le fichier `/etc/ttys` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ttys>). Le processus `init` démarrera donc des processus `getty` sur tous les ports marqués comme « on ». Vous pouvez alors vérifiez que le login est possible sur le port en tapant :

```
ps -ax | grep '[t]tyd1'
```

Et vous devez voir apparaître quelque chose comme ceci:

```
747 ??  I      0:00.04 /usr/libexec/getty std.57600 ttyd1
```

11.9. Comment connecter un terminal sur mon système FreeBSD?

Si vous utilisez un autre ordinateur en tant que terminal, vous devez vous procurer un câble null modem pour relier les deux ports série. Si vous utilisez un vrai terminal (de type WYSE-50), suivez les instructions du manuel

Ensuite, modifiez `/etc/ttys` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?ttys>) comme expliqué à la section précédente. Par exemple, pour un terminal WYSE-50 connecté sur le 5ème port série, utilisez une entrée ressemblant à la suivante:

```
ttyd4 "/usr/libexec/getty std.38400" wyse50 on secure
```

Cet exemple assume que le port `/dev/ttyd4` est connecté sur un terminal `wyse50` à la vitesse de 38400 bauds sans parité (`std.38400` se trouvant dans le fichier `/etc/gettytab` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?gettytab>)) et les logins `root` sont permis (mot clé `secure`)

11.10. Pourquoi ne puis-je pas executer `tip` ou `cu`?

Sur votre système, les programmes `tip` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>) et `cu` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?cu>) ne sont probablement executable que par l'utilisateur `uucp` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?uucp>) et par le groupe `dialer`. Le groupe `dialer` vous permet de contrôler qui a accès à votre modem ainsi qu'aux systèmes distants. Ajoutez vous dans ce groupe pour pouvoir utiliser ces commandes.

Sinon, vous pouvez autoriser tous les utilisateurs de votre système à utiliser les programmes `tip` et `cu` en tapant:

```
# chmod 4511 /usr/bin/cu
# chmod 4511 /usr/bin/tip
```

11.11. Mon modem Hayes n'est pas supporté; que dois-je faire ?

Pour l'instant la page de manuel de `tip` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>) n'est pas à jour. Il existe un support générique des commandes Hayes intégré dans le programme. Il suffit de mettre la ligne suivante `ar=hayes` dans votre fichier `/etc/remote` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?remote>)

Le gestionnaire Hayes ne sait pas reconnaître les fonctions avancées des nouveaux modems. Des messages comme `BUSY`, `NO DIALTONE`, `CONNECT 115200` ne sont pas reconnus. Vous devez absolument désactiver ces messages lorsque vous utilisez `tip` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>) (en tapant `ATX0&W`).

De plus le timeout de `tip` est de 60 secondes. Votre modem doit absolument utiliser une valeur plus faible, sinon `tip` pensera qu'il y a un problème de communication. Essayez la commande `ATS7=45&W`

La version de `tip` livrée ne comporte pas toutes ces fonctionnalités. La solution est d'éditer le fichier `tipconf.h` se trouvant dans le répertoire `/usr/src/usr.bin/tip/`. Bien sur cela nécessite que vous ayez installé les sources.

Remplacez alors la ligne `#define HAYES 0` par `#define HAYES 1`. Puis tapez `make` et `make install`. Tout doit marcher correctement après cela.

11.12. Comment faire pour entrer certaines commandes AT ?

Créez une entrée de type `direct` dans votre fichier `/etc/remote` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?remote>). Par exemple, si votre modem est attaché sur le premier port série, `/dev/cuaa0`, ajoutez la ligne suivante:

```
cuaa0:dv=/dev/cuaa0:br#19200:pa=none
```

Utilisez le taux maximum, de transfert de votre modem, pour la fonctionnalité `br`. Ensuite tapez `tip cuaa0` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>) et vous serez alors connecté sur votre modem.

S'il n'existe pas de fichier `/dev/cuaa0` sur votre système, exécutez la commande suivante:

```
# cd /dev
```

```
# ./MAKEDEV cuaa0
```

Sinon utilisez la commande `cu` sous root de la façon suivante.

```
# cu -l"port" -s"vitesse"
```

Avec « port » le nom du port série(ex: /dev/cuaa0) et « vitesse »(la vitesse maximum de votre modem)(ex:57600). Lorsque vous avez entré les commandes AT appropriées, tapez ~. pour quitter

11.13. Le symbole @ pour la fonctionnalité pn ne marche pas!

Le symbole @ dans le numéro de téléphone demande à tip de regarder dans le fichier /etc/phones ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?phones\(5\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?phones(5))) pour trouver le numéro approprié. Mais le symbole @ est aussi un caractère spécial pour le fichier /etc/remote (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?remote>). Mettez un backslash devant pour qu'il soit correctement interprété.

```
pn=\@
```

11.14. Comment composer un numéro de téléphone depuis la ligne de commande?

Mettez une ligne « generic » dans le fichier /etc/remote (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?remote>). Par exemple:

```
tip115200|Dial any phone number at 115200 bps:\
:dv=/dev/cuaa0:br#115200:at=hayes:pa=none:du:
tip57600|Dial any phone number at 57600 bps:\
:dv=/dev/cuaa0:br#57600:at=hayes:pa=none:du:
```

Vous pourrez alors utiliser la commande suivante « `tip -115200 5551234` ». Si vous préférez `cu` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?cu>) à `tip` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>), utilisez une ligne générique pour `cu`:

```
cu115200|Use cu to dial any number at 115200bps:\
:dv=/dev/cuaa1:br#57600:at=hayes:pa=none:du:
```

et utilisez la commande « `cu 5551234 -s 115200` ».

11.15. Dois-je spécifier la vitesse en bauds à chaque connexion

Mettez une ligne `tip1200` ou `cu1200`, mais mettez la vitesse que vous voulez pour la fonctionnalité `br.tip` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>) pense que la vitesse par défaut est de 1200 bauds, donc il cherche une

entrée « `tip1200` ». Bien sur, vous n'êtes pas obligés d'utiliser cette vitesse.

11.16. J'ai accès à plusieurs machines depuis mon serveur de terminal

Plutôt que d'attendre d'être connecté et de taper la commande `CONNECT <host>` chaque fois, utilisez la fonctionnalité `cm` de `tip`. Voyez, par exemple, les entrées suivantes du fichier `/etc/remote` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?remote>):

```
pain|pain.deep13.com|Forrester's machine:\
:cm=CONNECT pain\n:tc=deep13:
muffin|muffin.deep13.com|Frank's machine:\
:cm=CONNECT muffin\n:tc=deep13:
deep13:Gizmonics Institute terminal server:\
:dv=/dev/cua02:br#38400:at=hayes:du:pa=none:pn=5551234:
```

Cela vous permet de taper directement `tip pain` ou `tip muffin` pour vous connectez sur les machines `pain` ou `muffin`, et `tip deep13` pour accéder au serveur de terminaux.

11.17. Est-ce que `tip` peut utiliser plusieurs numéros de téléphones pour se connecter à un site?

C'est un problème courant lorsqu'une université a plusieurs lignes pour les modems et plusieurs milliers d'étudiants qui les utilisent.

Créez une ligne pour votre université dans le fichier `/etc/remote` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?remote>) et utilisez `\@` comme valeur pour la fonctionnalité `pn`.

```
big-university:\
:pn=\@:tc=dialout
dialout:\
:dv=/dev/cuaa3:br#9600:at=courier:du:pa=none:
```

Ensuite listez tous les numéros de téléphones de l'université dans le fichier `/etc/phones` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?phones>)

```
big-university 5551111
big-university 5551112
big-university 5551113
big-university 5551114
```

`tip` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>) essaiera alors tous les numéros de téléphones dans l'ordre de la liste puis s'arrêtera. Si vous voulez qu'il réessaye à l'infini, lancez `tip` dans une boucle sans fin

11.18. Pourquoi dois-je appuyer deux fois sur CTRL+P pour envoyer un CTRL+P?

CTRL+P est le caractère par défaut pour tip (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>), pour lui dire que le caractère suivant est une donnée brute. Vous pouvez changer ce caractère en n'importe quel autre en utilisant la séquence d'échappement `~s`, qui équivaut à « set a variable ».

Tapez « `~sforce=<single-char>` » suivi d'un saut de ligne. `<single-char>` correspondant à un simple caractère. Si vous laissez `<single-char>` vide, alors le caractère de “force” est le caractère nul, que vous pouvez obtenir par CTRL+2 ou CTRL+SPACE. La meilleure valeur pour ce caractère est SHIFT+CTRL+6, que je n'ai vu que utilisé que sur peu de terminaux.

Vous pouvez affecter la valeur que vous voulez pour ce caractère en le spécifiant dans le fichier `$HOME/.tiprc`:

```
force=<single-char>
```

11.19. Tout d'un coup, tout ce que je tape est en majuscule?

Vous devez avoir pressé CTRL+A, le caractère “raise” de tip (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?tip>), spécialement conçu pour les gens n'ayant pas de caps-lock. Utilisez comme auparavant, `~s`, et fixez la variable « raisechar » à une valeur plus raisonnable. En fait, vous pouvez le mettre à la même valeur que le caractère de “force”, si vous ne désirez jamais utiliser ces fonctionnalités.

Voici un exemple de fichier `.tiprc` pour les utilisateurs d'Emacs qui utilisent beaucoup CTRL+2 et CTRL+A:

```
force=^^
raisechar=^^
```

Le caractère ^^ correspond à SHIFT+CTRL+6.

11.20. Comment effectuer des transferts de fichiers en utilisant tip?

Si vous dialoguez avec un autre système UNIX, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers en utilisant la commande `~p`(put) et `~t`(take). Ces commandes utilisent les commandes `cat` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?cat>) et `echo` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?echo>) sur le système distant pour recevoir et envoyer les fichiers. La syntaxe de ces commandes est:

```
~p <fichier-local> [<fichier-distant>]
~t <fichier-distant> [<fichier-local>]
```

Il n'y a aucun contrôle d'erreur, donc il vaut mieux utiliser un autre protocole comme `zmodem`.

11.21. Comment dialoguer en zmodem avec `tip`?

Il faut, pour commencer, installer un des programmes zmodem depuis les ports(un de ceux de la catégorie comms lrzsz (<http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?^lrzsz>) ou rzszy (<http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?^rzszy>)).

Pour recevoir un fichier, démarrez le programme d'envoi des données sur le système distant. Ensuite pressez entrée puis tapez « `~C rz` » (ou « `~C lrz` » si vous avez installé lrzsz) pour recevoir le fichier.

Pour envoyer des fichiers, démarrez le programme de réception sur le système distant. Ensuite tapez entrée et tapez « `~C sz <files>` »(ou « `~C lszy <files>` ») pour envoyer le fichier.

11.22. FreeBSD ne trouve pas mes ports séries, même avec les bonnes valeurs de configuration .

Certaines cartes mères et les cartes comportant des Composants UART Acer, ne sont pas reconnues correctement par le programme de détection de FreeBSD. Un patch est disponible à www.lemis.com (<http://www.lemis.com/serial-port-patch.html>) pour résoudre votre problème.

Chapitre 12. Questions diverses. ****Mise à jour en cours****

12.1. FreeBSD utilise beaucoup plus d'espace swap que Linux. pourquoi ?

Non. Vous voulez peut-être dire "pourquoi mon swap semble être plein ?". Si cela est vraiment ce que vous voulez dire, c'est en fait parce que mettre les choses dans le swap plutôt que les mettre de côté rend toujours plus facile sa récupération que si le pager devait aller chercher à travers tout le système de fichier afin de récupérer des blocs propres (non modifié) d'un exécutable.

La quantité actuelle de pages "sales" que vous pouvez avoir dans le noyau en même temps n'est pas réduit, les pages propres sont déplacées si nécessaires.

12.2. Pourquoi utiliser (qu'est-ce) *a.out* et les formats exécutables ELF ?

Afin de comprendre pourquoi FreeBSD utilise le format *a.out*, vous devez d'abord savoir quelques trucs sur les 3 formats exécutables courant "dominants" pour UNIX :

- *a.out* ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?a.out\(5\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?a.out(5))) Le vieux et 'classique' format des objets unix. Il utilise un court et compact en-tête avec un nombre magique au début, qui est souvent utilisé pour caractériser le format (voir *a.out(5)* ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?a.out\(5\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?a.out(5))) pour plus de détails). Il contient trois segments chargés : *.text*, *.data*, et *.bss* plus une table de symboles et une table de chaînes.
- *COFF* Le format des objets SVR3. L'en-tête comprend une table de section, de telle sorte que vous avez plus de sections que juste *.text*, *.data*, et *.bss*.
- *ELF* Le successeur de *COFF*, qui permet des sections multiples et des valeurs possibles de 32 bits et 64 bits. Un inconvénient majeur : *ELF* a aussi été conçu en supposant le fait qu'il y qu'un seul ABI par architecture système. Cette hypothèse est assez incorrecte, et même dans le monde SYSV (qui a au moins 2 ABIs : SVR4, Solaris, SCO) cela ne se vérifie pas.

FreeBSD essaye de contourner ce problème en fournissant un utilitaire pour *marquer* un exécutable connu *ELF* avec des informations sur l'ABI qui va avec. Regardez la page de manuel pour *brandelf* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?brandelf>) pour plus d'informations.

FreeBSD vient du camp "classique" et utilise traditionnellement le format *a.out* ([http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?a.out\(5\)](http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?a.out(5))), une technologie essayée et éprouvée à travers des générations de releases BSD. Bien qu'il a aussi été quelques fois possible de construire et de lancer des binaires natifs *ELF* (et noyau) sur un système FreeBSD, FreeBSD a initialement résisté à la "pression" de passer à *ELF* comme format par défaut. Pourquoi ? Bien, quand le camp Linux ont fait leur difficile transition vers *ELF*, il ne suffisait pas de fuir le

format exécutable *a.out*, mais leur mécanisme de bibliothèques partagées basé sur des tables de sauts inflexible ce qui rendait la construction de bibliothèques partagées difficiles pour les vendeurs et développeurs. Depuis comme les outils *ELF* offrent une solution au problème des bibliothèques partagées et semblent en général perçus comme "la voie du progrès" de toute façon, le coût de migration a été entendu comme nécessaire, et la transition a été réalisée.

Dans le cas FreeBSD, notre mécanisme de bibliothèque partagée se rapproche plus du style de mécanisme de bibliothèque partagée des *SunOS* de Sun, et de la sorte, est très simple à utiliser. Quoiqu'il en soit, à partir de 3.0, FreeBSD supportera officiellement les binaires *ELF* comme format par défaut. Même si les formats exécutables *a.out* nous ont beaucoup servis, les gens du GNU auteurs des outils de compilation que nous utilisons ont arrêté leur support pour le format *a.out*. Cela nous a forcé à maintenir des versions divergentes du compilateur et de l'éditeur de liens, et nous a empêché de bénéficier des derniers efforts du développement GNU. Et puis, les demandes de ISO-C++, notamment pour les constructeurs et les destructeurs, nous ont aussi conduit à supporter de l'*ELF* natif pour les futures releases de FreeBSD.

12.3. Pourquoi chmod ne veut pas changer les permissions sur les liens symboliques ?

Vous devez utiliser soit *"-H"* ou *"-L"* ensemble avec l'option *"-R"* pour que cela marche. Regardez les pages de manuels de *chmod* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?chmod>) et *symlink* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?symlink>).

ATTENTION l'option *"-R"* fait un *chmod RECURSIF chmod*. Faites attention en spécifiant le répertoire ou les liens symboliques vers les répertoires où vous lancerez *chmod*. Si vous voulez changer les permissions d'un répertoire référencé par un *symlink*, utiliser *chmod* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?chmod>) sans aucune option et suivre le lien symbolique avec un slash final (*"/"*). Par exemple, si *"foo"* est un lien symbolique vers le répertoire *"bar"*, et que vous voulez changer les permissions de *"foo"* (actuellement *"bar"*), vous devrez sans doute faire quelque chose comme :

```
chmod 555 foo/
```

Avec un slash final, *chmod* (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?chmod>) suivra le lien symbolique, *"foo"*, pour changer les droits sur le répertoire *"bar"*.

12.4. Pourquoi les noms de logins sont encore restreints à 8 caractères ?

Vous pouvez penser qu'il est assez simple de changer *UT_NAMESIZE* et de reconstruire tout le monde, et que tout marcherait. Malheureusement, il y a souvent une escouade d'applications et d'utilitaires (y compris les outils systèmes) qui ont codé en dur les petits nombres (pas toujours "8" ou "9", mais d'autres plus étranges comme "15" ou "20") dans les structures et les buffers. Non seulement cela vous donnera des fichiers logs qui seront altérés (à cause des longueurs des variables enregistrés là où des enregistrements de taille fixées sont attendus), mais cela peut planter les clients NIS de Sun, et potentiellement causer d'autres problèmes lors de l'interaction avec d'autres systèmes UNIX.

Dans FreeBSD 3.0 et plus, la longueur maximale des noms a été augmentée à 16 caractères et tous ces divers utilitaires avec des tailles de noms codés en dur ont été trouvés et corrigés. Le fait que cela touche tant de domaines du système explique en fait pourquoi le changement n'a pas été fait avant la 3.0.

Si vous êtes absolument confiant dans votre habileté à trouver et à corriger ces sortes de problèmes par vous-même quand ils arrivent, vous pouvez augmenter la taille des noms de login dans les releases précédentes en éditant `/usr/include/utmp.h` et en changeant en fonction de la taille que vous voulez donner, la variable `UT_NAMESIZE`. Vous devez aussi mettre à jour la variable `MAXLOGNAME` dans `/usr/include/sys/param.h` pour correspondre au changement de `UT_NAMESIZE`. Au final, si vous construisez depuis les sources, n'oubliez pas que `/usr/include` est mis à jour à chaque fois ! Changer les fichiers appropriés dans `/usr/src/...` à la place.

12.5. Puis-je lancer des binaires DOS sous FreeBSD?

Oui, à partir de la version 3.0, vous pouvez utiliser *rundos* l'émulateur DOS de BSDI, qui a été intégré et perfectionné. Envoyez un courrier électronique à la liste de discussion sur les émulations de FreeBSD (<mailto:freebsd-emulation@freebsd.org>) si cela vous intéresse de vous joindre à cet effort en progression.

Pour les systèmes pre-3.0, il y a un bel utilitaire appelé *pcemu* (<http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?^pcemu>) dans la collection de *pports*, qui émule un 8088 et assez de services BIOS pour pouvoir lancer des applications DOS en mode texte. Cela requiert le système X Windows (fourni comme *XFree86*).

12.6. Qu'est ce “sup”, et comment l'utilise je ?

SUP (<http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?^sup>) veut dire Software Update Protocol, et a été développé par CMU pour pouvoir synchroniser leurs arbres de développement. Nous l'utilisons pour garder les sites distants en synchronisation avec nos sources centraux de développement

SUP n'est pas très ami avec la bande passante et a été retiré. La méthode actuelle recommandé pour pouvoir garder vos sources à jour est Handbook entry on CVSup ([../handbook/synching.html](http://www.freebsd.org/handbook/synching.html))

12.7. Jusqu'à quel point FreeBSD est-il cool ?

Q. Quelqu'un a-t-il déjà fait des tests de température de FreeBSD ? Je sais que Linux tourne moins chaudement que DOS, mais je n'ai jamais vu aucune mention sur FreeBSD. Ca semble tourner vraiment très chaudement.

A. Non, mais nous avons effectué de nombreux tests gustatifs sur des volontaires ayant les yeux bandés et aussi 250 microgrammes de LSD-25 administré préalablement. 35% des volontaires ont dit que FreeBSD avait un goût d'orange, alors que Linux avait un goût de purple haze. Aucun des groupes n'a mentionné une variance de température particulière (si je me souviens bien). Nous avons de toute façon dû jeter tous les résultats quand nous nous sommes aperçu que de nombreux volontaires s'étaient promené en dehors de la salle durant les tests, faussant ainsi les résultats. Je pense que la plupart des volontaires sont à présent chez Apple, travaillant pour leur nouveau GUI 'scratch and sniff'. C'est un drôle de monde dans lequel nous vivons !

Sérieusement, FreeBSD et Linux utilisent tous les deux l'instruction “HLT” (halt) quand le système est idle de telle sorte à baisser leur consommation d'énergie et donc la chaleur que cela génère. Et aussi, si vous avez APM (automatic power management) configuré, alors FreeBSD peut aussi mettre le CPU dans un mode basse énergie.

12.8. Qui est-ce qui fait grésiller mes banques mémoires ?

Q. Y a t il quelque chose d'"étrange" que fait FreeBSD quand il compile le noyau qui pourrait faire que la mémoire fasse un grésillement ? Quand ça compile (et pour un bref moment après avoir reconnu le lecteur de disquette au démarrage), un étrange grésillement émane depuis ce qui semble être les banques mémoire.

A. Oui! Vous verrez des fréquentes références aux "démons" dans la documentation BSD, et ce que les gens ne savent pas, c'est que cela se réfère aux entités non-corporelle qui possède à présent votre ordinateur. Le grésillement venant de la mémoire est en fait le murmure échangé entre les démons lorsqu'ils débattent sur les différentes tâches de l'administration système.

Si le bruit vous parvient, un bon "*fdisk /mbr*" depuis le DOS vous en débarrassera, mais ne soyez pas surpris s'il réagissent et qu'ils essayent de vous contrer. De plus, si jamais à un moment de l'opération, vous entendez la voix satanique de Bill Gates vous parvenant du haut-parleur interne, continuez, et ne regardez jamais en arrière ! Délivré de l'influence contre-balançante des démons BSD, les démons jumeaux de DOS et Windows pourront alors prendre le contrôle totale de votre machine jusqu'à la damnation éternelle de votre âme. S'il fallait choisir, je pense que je préférerais m'habituer au grésillement !

12.9. Que veut dire 'MFC' ?

MFC est un acronyme pour 'Merged From -CURRENT.' C'est utilisés dans les logs CVS pour noter quand un changement a migré depuis un CURRENT vers une branche STABLE

Chapitre 13. Pour les passionnés. ****Mise à jour en cours****

13.1. Que sont les SNAP et RELEASE

Il y a actuellement 3 branches actives/semi-actives dans l'entrepôt CVS (<http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi>) des sources de FreeBSD:

- RELENG_2_1_0 encore appelée 2.1-stable ou branche 2.1
- RELENG_2_2 encore appelée 2.2-stable ou branche 2.2
- HEAD encore appelée -current ou 3.0-current

HEAD n'est pas vraiment une branche, comparée aux deux autres, c'est juste une valeur symbolique constante pour désigner le répertoire de la version courante(ou version de développement), auquel nous nous référerons sous le nom de -current.

Actuellement -current est la branche de développement de la version 3.0 résultant de la séparation de la branche 2.2-stable(RELENG_2_2) en Novembre 1996.

La branche 2.1-stable, RELENG_2_1_0, s'étant séparée de -current en Septembre 1994.

13.2. Comment créer ma propre version

Pour créer votre propre version, vous devez effectuer trois choses. Premièrement, vous devez avoir un noyau contenant le gestionnaire vn (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?vn>). Ajoutez la ligne suivante au fichier de configuration du noyau, puis reconstruisez le.

```
pseudo-device vn          #Vnode driver (turns a file into a device)
```

Ensuite, vous devez disposer de l'arbre CVS au complet. Pour l'obtenir, vous pouvez utiliser CVSUP ([../handbook/synching.html](http://handbook.freebsd.org/synching.html)) et remplissez votre fichier de configuration de cvsup de la façon suivante:

```
*default prefix=/home/ncvs
*default base=/a
*default host=cvsup.FreeBSD.org
*default release=cvs
*default delete compress use-rel-suffix

## Main Source Tree
src-all
src-eBones
src-secure

# Other stuff
```

```
ports-all
www
doc-all
```

Ensuite lancez la commande `cvsup -g fichier_de_configuration_de_cvsup` pour rapatrier tous les sources sur votre machine

Pour finir, vous devez disposer de beaucoup de place sur vos disque pour compiler le tout. Disons que cela se trouve dans le répertoire `/tres/gros/systeme/de/fichiers` et que l'arbre CVS se trouve dans `/home/ncvs`

```
setenv CVSROOT /home/ncvs    # ou export CVSROOT=/home/ncvs (pour du sh)
cd /usr/src/release
make release
BUILDNAME=3.0-MY-SNAP CHROOTDIR=/tres/gros/systeme/de/fichiers
```

Une distribution complète sera alors créée dans le répertoire `/tres/gros/systeme/de/fichiers` et vous disposerez d'un programme d'installation ftp utilisant ce répertoire par défaut. Vous pouvez aussi décider de compiler autre chose que la version `-current` en donnant au paramètre `RELEASETAG` une autre valeur. Par exemple pour compiler une version 2.2, il suffit de passer la valeur `RELEASETAG=RELENG_2_2` à la ligne de commande de `make`.

13.3. Comment créer une disquette d'installation personnalisée?

Le processus de création, des disquettes d'installation ainsi que des archives binaires, est automatisé par différentes cibles dans le fichier `/usr/src/release/Makefile`. Ce fichier doit être votre point de départ pour plus d'informations. Bien sûr, cela veut dire que vous devrez faire un « `make world` » et que cela demande beaucoup d'espace disque et de temps.

13.4. « `make world` » remplace-t-il tous les binaires déjà installés?

Oui. Comme son nom le suggère, « `make world` » recompile tout le système depuis les sources, donc vous pouvez être sûr d'avoir un système sain et cohérent à la fin (cela peut prendre énormément de temps pour y arriver).

Si la variable `DESTDIR` est définie lorsque vous exécutez « `make world` » ou « `make install` », les binaires seront installés dans la même arborescence que votre système sauf que la racine du nouveau système sera `${DESTDIR}`. Différentes combinaisons dans la modification des bibliothèques partagées et dans les programmes, peut entraîner une erreur du « `make world` ».

13.5. Lorsque le système démarre, il affiche « (bus speed defaulted) »

Les cartes SCSI Adaptec 1542 permettent d'accéder à la configuration de la vitesse du bus par logiciel. Les

anciennes versions du gestionnaire de périphérique 1542 essayaient de déterminer la vitesse maximale utilisable et de configurer la carte à cette valeur. Nous avons trouvé que cela pouvait casser certains systèmes, donc vous devez définir l'option `TUNE_1542` dans le fichier de configuration du noyau, pour que cela soit actif. En l'utilisant sur des systèmes où la carte le supporte, cela vous permettra d'avoir une meilleure vitesse pour vos disques, mais sur des systèmes ne le supportant pas vous obtiendrez des données corrompues.

13.6. Puis-je me tenir à jour par rapport à -current si j'ai un accès limité à l'Internet?

Oui, vous pouvez le faire sans télécharger l'arbre complet des sources en utilisant la fonctionnalité CTM ([../handbook/synching.html](http://handbook/synching.html))

13.7. Comment faire pour couper la distribution en fichiers de 240Ko?

Les systèmes BSD récents disposent d'une option « `-b` » pour vous permettre de découper les fichiers binaires en plusieurs parties

Voici un exemple, tiré de `/usr/src/Makefile`.

```
bin-tarball:
  (cd ${DISTDIR}; \
    tar cf - . \
    gzip --no-name -9 -c | \
    split -b 240640 - \
    ${RELEASEDIR}/tarballs/bindist/bin_tgz.)
```

13.8. J'ai écrit une extension pour le noyau, comment l'incorporer?

Regardez la partie du handbook sur la façon de soumettre du code ([../handbook/contrib.html](http://handbook/contrib.html))

Et encore merci pour tout.

13.9. Comment sont détectées les cartes plugs and play ISA?

Contribution de Frank Durda IV (<mailto:uhclem@nemesis.lonestar.org>)

Il y a un certains nombres de ports d'entrées/sorties sur lesquels la plupart des cartes PnP répondent lorsqu'une machine interroge le bus ISA. Donc, lorsque la routine de détection PnP s'exécute, elle interroge les cartes PnP sur

ces ports pour savoir lesquelles sont présentes. Dans ce cas toutes les cartes répondent en indiquant leur modèle et la routine de détection reçoit alors une valeur qui est soit « oui » soit rien. Au minimum un bit est mis à 1 lors de la réponse. Alors le code de détection peut essayer de dialoguer avec les cartes, grâce aux numéros de modèle de cartes (définis par Microsoft/Intel), inférieurs à X pour leur dire de s'arrêter. Il vérifie alors qu'aucune autre carte ne répond à la question précédente. Si la réponse est 0 alors il considère qu'aucune carte n'a d'ID au dessus de X. Ensuite il interroge le bus pour obtenir la liste des cartes sous « X ». S'il en trouve alors il interroge le bus pour avoir la liste des celles ayant un ID supérieur à X-(limit/4). Et répète ainsi de suite l'algorithme, qui consiste à diviser l'intervalle de recherche par deux. Avec cet algorithme, les cartes seront découvertes avec un maximum d'itération de 2^{64} .

Les Identifiants de cartes sont codés sur 32 bits + 8 bit de checksum. Les 32 premiers bits représentent le code de la carte pour le constructeur de cette carte. Il arrive de trouver plusieurs cartes du meme constructeur ayant différents code de carte. L'idée de coder sur 32 bits le nom du constructeur serait un peu excessif.

Les 32 bits de poids faibles sont le numéro de série de la carte; l'adresse ethernet, ou quelque chose rendant la carte unique par ce numéro. Le constructeur ne doit jamais produire une deuxième carte ayant ce meme numéro tout en ayant le meme nombre représenté sur les 32 premiers bits. Vous pouvez donc avoir plusieurs cartes du meme type dans votre ordinateur, et l'ensemble des 64 bits permet de rendre chacune unique.

Les groupes de 32 bits ne peuvent en aucun cas être tous à zéro. Cela permet d'effectuer le « OU » pour afficher les bits non nuls lors de la première recherche dicotomique.

Lorsque le système à détecter toutes les cartes présentes, ils les réactivent une à une, et recherche les ressources dont elles ont besoin, quels sont les choix possibles pour les interruptions, etc. Un « scan » de toutes les cartes est effectué pour collecter toutes ces informations.

Cette information est combinée avec l'information recueillie des fichiers ECU se trouvant sur le disque dur ou dans le BIOS. Le support ECU et BIOS du plug-and-play pour le matériel est très simple, et les périphérique n'ont pas besoin d'être vraiment PnP. Mais en examinant les informations du BIOS et des fichiers ECU, les routines d'interrogations peuvent permettre aux périphériques PnP « to avoid those devices the probe code cannot relocate. »

Alors les périphériques PnP sont encore interrogés, et renvoient leur IRQ, adresse mémoire, ports d'entrée/sorties et DMA. Les périphériques sont alors activés, en prenant en compte ces valeurs, et le reste jusqu'au prochaine redémarrage du système. Bien sûr rien de vous empêche de les retirer, si le matériel le permet :-).

Ceci n'explique pas toute la complexité de détection, mais c'est une explication simple du processus de détection.

13.10. Est-ce que FreeBSD va supporter d'autres architectures matérielles?

Différentes personnes sont intéressées sur un support multi-architecture pour FreeBSD, et certaines personnes sont en train de porter FreeBSD sur la plateforme ALPHA, en coopération avec DEC. Pour plus d'informations sur les nouvelles architectures utilisez la mailling liste <freebsd-platforms@FreeBSD.ORG> (mailto:<freebsd-platforms@FreeBSD.ORG>)

13.11. J'ai besoin d'un « major number » pour un

gestionnaire de périphérique que je viens d'écrire

Ceci dépend du fait que vous vouliez ou non rendre public ce gestionnaire. Si vous le désirez, envoyez nous une copie code source du gestionnaire et les modifications nécessaires à apporter au fichier `files.i386`, un fichier de configuration et le code du fichier `MAKEDEV` (<http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?MAKEDEV>) nécessaire pour créer les fichiers spéciaux dont le gestionnaire à besoin. Si vous ne désirez pas rendre public le code, ou si vous ne pouvez pas à cause de certaines restrictions de votre license, alors utilisez le « major number » 32 (pour les gestionnaires de type caractère) et le « major number » 8 (pour les gestionnaires de type blocs), qui sont réservés à ce type de chose. Dans les deux cas nous sommes intéressés par votre gestionnaire, discutez à son propos sur la mailling liste [<freebsd-hackers@FreeBSD.ORG>](mailto:freebsd-hackers@FreeBSD.ORG) (mailto:<freebsd-hackers@FreeBSD.ORG>).

Chapitre 14. REMERCIEMENTS. ****Mise à jour en cours****

Si vous voyez un problème avec cette FAQ, ou que vous voulez rajouter une entrée, maillez nous à <FAQ@FreeBSD.ORG> Nous apprécions tout commentaire, et seul votre aide nous permettra d'améliorer cette FAQ !

FreeBSD Core Team

Version originale

- Jordan Hubbard : Occasionnellement des mises à jour et des corrections de la FAQ
- Doug White : Les services ci-dessus et plus qu'il n'en faut sur freebsd-questions
- Joerg Wunsch : Les services ci-dessus et plus qu'il n'en faut sur Usenet
- Garrett Wollman : Réseaux et format
- Jim Lowe : Informations Multicast
- Peter da Silva : Tapage de la FAQ FreeBSD.
- The FreeBSD Team : Soumission d'information...

L'équipe de traduction Française:

- Renaud BREARD (mailto:renaudbreard@telegroupe.fr)
- Robert Brive (mailto:brive@mail.dotcom.fr)
- Sébastien GIORIA (mailto:gioria@francenet.fr)
- Frédéric Haby (mailto:fhaby@club-internet.fr)
- Stéphane LEGRAND (mailto:Stephane.Legrand@bigfoot.com)
- Philippe Nolin (mailto:nolin@mail.dotcom.fr)
- Philippe REGNAULD (mailto:regnauld@deepo.prosa.dk)
- Pierre Yves RITSCHARD (mailto:ritsch_p@epita.fr)
- Tuyêt Trâm DANG NGOC (mailto:dntt@prism.uvsq.fr)

Et pour tous les autres que nous avons oubliés, mille excuses, et merci de tout coeur !