

**Manuel d'Utilisation**  
**Fascicule U4.5- : Méthodes de résolution**  
**Document : U4.52.13**

## Opérateur *CALC\_AMOR\_MODAL*

---

### 1 But

---

Créer une liste d'amortissements modaux calculés selon la règle du RCC-G. Le calcul s'effectue en post-traitement du calcul modal d'une structure de type bâtiment dont le radier repose sur un sol modélisé par des ressorts.

Le principe du calcul est basé sur la pondération par les taux d'énergie potentielle (par rapport à l'énergie totale) des amortissements réduits affectés par groupes de mailles constitutifs de la structure (en fait des paramètres d'entrée de la table d'énergie potentielle créée par *POST\_ELEM*) et des amortissements rayonnés dans le sol, par degré de liberté, fonctions de la fréquence [bib1] [bib2].

La liste créée est utilisable par la suite dans la commande *DYNA\_TRAN\_MODAL* [U4.53.21] derrière le mot clé *LIST\_AMOR*.

Produit un concept de type *listr8*.

## 2 Syntaxe

```

listr8 [listr8] = CALC_AMOR_MODAL (

♦  ENER_SOL  =_F( ♦  MODE_MECA = mod, [mode_meca]
                  ◇  METHODE   = / 'DEPL', [DEFAULT]
                      / 'RIGI_PARASOL',
                  ♦  KX      = kx, [R]
                  ♦  KY      = ky, [R]
                  ♦  KZ      = kz, [R]
                  ◇  KRX     = krx, [R]
                  ◇  KRY     = kry, [R]
                  ◇  KRZ     = krz, [R]
                  ♦  / GROUP_NO_RADIER = l_grno, [l_group_no]
                  / GROUP_MA_RADIER = l_grma, [l_group_ma]
                  ♦  / FONC_GROUP    = l_fonc, [l_fonction]
                  / COEF_GROUP      = l_coef, [l_R]
                  ♦  / GROUP_NO_CENTRE = grno, [group_noeud]
                  / NOEUD_CENTRE    = noeud, [noeud]
                  / COOR_CENTRE     = (x, y, z), [l_R]
                  )
♦  AMOR_INTERNE =_F (
                  ♦  ENER_POT      = epot, [tabl_ener_pot]
                  ♦  GROUP_MA      = l_grma, [l_group_ma]
                  ♦  AMOR_REDUIT   = l_amor, [l_R]
                  )
♦  AMOR_SOL  =_F (
                  ◇  AMOR_REDUIT = / 0., [DEFAULT]
                      / amor, [R]
                  ♦  FONC_AMOR_GEO = l_f_amor, [l_fonction]
                  ◇  HOMOGENE     = / 'OUI', [DEFAULT]
                      / 'NON',
                  ◇  SEUIL        = / 0.3, [DEFAULT]
                      / seuil, [R]
                  )
)

```

## 3 Opérandes

### 3.1 Mot clé ENER\_SOL

Ce mot clé facteur utilisé une seule fois sert à introduire les données nécessaires au calcul de l'énergie potentielle dans le sol par degré de liberté pour toutes les fréquences d'un concept de type mode\_meca.

#### 3.1.1 Opérande METHODE

Cet opérande permet de définir la méthode de calcul de l'énergie dans le sol par fréquence.

Avec la valeur 'DEPL', on calcule l'énergie à partir des déplacements moyennés sur les nœuds du radier pour chaque mode :  $E = \frac{1}{2} \sum_{i=1,6} k_i U_i^2 (fr)_i$ , où les  $k_i$  représentent les 6 composantes KX, KY, KZ, KRX, KRY et KRZ de la rigidité globale des ressorts de sol (cf [§3.1.3]).

Avec la valeur 'RIGI\_PARASOL', on calcule l'énergie à partir des efforts moyennés sur les nœuds du radier pour chaque mode :  $E = \frac{1}{2} \sum_{i=1,6} \frac{F_i^2}{k_i} (fr)_i$ .

Les efforts aux nœuds avec cette méthode sont déterminés à partir des valeurs de rigidité réparties aux nœuds sous le radier comme par l'option RIGI\_PARASOL d'AFFE\_CARA\_ELEM [U4.42.01].

#### 3.1.2 Opérande MODE\_MECA

Permet d'introduire le concept de type mode\_meca contenant les fréquences de calcul de l'énergie potentielle.

#### 3.1.3 Opérandes KX / KY / KZ / KRX / KRY / KRZ

Représentent les valeurs des composantes de la rigidité globale des ressorts de sol.

Interviennent dans le calcul des termes  $k_i \cdot U_i^2$ ,  $i = 1, \text{NCmp}$ .

NCmp est le nombre de composantes (3 ou 6) déterminé par la présence ou l'absence des opérandes KRX, KRY, KRZ utilisés (s'ils le sont) obligatoirement ensemble. NCmp et le nombre de ddl portés par les nœuds du radier peuvent être différents.

#### 3.1.4 Opérande GROUP\_NO\_RADIER

Cet opérande est lié à la valeur 'DEPL' de l'opérande METHODE.

Liste de groupes de nœuds constituant le radier de la structure posé sur le sol. On calcule par la suite le déplacement moyenné en ces nœuds  $U$  de composantes  $U_i$  pour chaque mode calculé de fréquence  $fr$  afin de pouvoir déterminer l'énergie dans le sol par ddl et par fréquence :

$$\frac{1}{2} k_i \cdot U_i^2 (fr)_i.$$

### 3.1.5 Opérande GROUP\_MA\_RADIER

Cet opérande est lié à la valeur 'RIGI\_PARASOL' de l'opérande METHODE.

Liste de groupes de mailles constituant le radier de la structure posé sur le sol. Permet de calculer l'effort moyenné aux nœuds de ces mailles  $F$  de composantes  $F_i$  pour chaque mode calculé de

fréquence  $fr$  afin de déterminer l'énergie dans le sol par ddl et par fréquence :  $\frac{1}{2} \frac{F_i^2}{k_i}(fr)$ .

### 3.1.6 Opérande FONC\_GROUP / COEF\_GROUP / GROUP\_NO\_CENTRE / NOEUD\_CENTRE / COOR\_CENTRE

Ces opérandes sont également liés à la valeur 'RIGI\_PARASOL' de l'opérande METHODE.

Ces sont les mêmes que dans l'option RIGI\_PARASOL d'AFFE\_CARA\_ELEM [U4.42.01]. Ils permettent également d'obtenir les valeurs de rigidité réparties aux nœuds sous le radier servant à déterminer les efforts nodaux par mode puis leur moyenne  $F$  de composante  $F_i$ .

Un opérande choisi parmi FONC\_GROUP / COEF\_GROUP permet de déterminer des pondérations, fonctions de l'abscisse ou réelles, de chacun des groupes de mailles constitutifs du radier. Les formules restent au choix de l'utilisateur. Par défaut, on considère que la fonction de répartition est constante et unitaire, c'est à dire que chaque surface est affectée du même poids [bib2].

Il faut donc autant de termes dans la liste correspondante que dans la liste des groupes de mailles donnée par l'opérande GROUP\_MA\_RADIER.

Un opérande choisi parmi GROUP\_NO\_CENTRE / NOEUD\_CENTRE / COOR\_CENTRE permet de fournir soit le nœud central du radier par un groupe de nœuds d'un seul nom ou par un nom de nœud unique, soit directement ses coordonnées.

## 3.2 Mot clé AMOR\_INTERNE

Utilisé une seule fois.

La contribution à l'amortissement réduit de chaque mode est établie à partir de la répartition de l'énergie potentielle dans la structure pour le mode considéré. Cette répartition est obtenue à l'aide de la commande POST\_ELEM [U4.81.22] à partir du concept de type mode\_meca (cf. [§3.1.1]) qui produit une table.

Les paramètres d'entrée de cette table sont des noms de groupes de mailles, définis par l'utilisateur en fonction des répartitions d'amortissement matériel dans la structure.

### 3.2.1 Opérande ENER\_POT

Nom de la table d'énergie potentielle produite par la commande POST\_ELEM [U4.81.22].

### 3.2.2 Opérande GROUP\_MA

La liste de noms de groupes de mailles à partir desquels on pointera dans la table définie par ENER\_POT (cf [§3.2.1]).

### 3.2.3 Opérande AMOR\_REDUIT

La liste des valeurs réelles d'amortissement matériel correspondant, terme pour terme, à la liste de noms de groupes de mailles définie par GROUP\_MA (cf [§3.2.2]).

### 3.3 Mot clé AMOR\_SOL

Utilisé une seule fois.

Il permet de déterminer la contribution de l'amortissement géométrique dû à la réflexion des ondes élastiques. Ces valeurs d'amortissement directionnelles sont obtenues en interpolant pour chaque fréquence propre calculée les fonctions d'amortissement géométriques  $\frac{\text{Im}(K(\omega))}{2 \text{Re}(K(\omega))}$  (cf §[3.3.1]) où

$K(\omega)$  est l'impédance complexe du sol déterminée à l'aide d'un des logiciels MISS3D, CLASSI ou PARASOL :

$$\text{amor}(\omega_i) = \left[ \omega_i, \frac{\text{Im}(K(\omega_i))}{2 \text{Re}(K(\omega_i))} \right]$$

#### 3.3.1 Opérande FONC\_AMOR\_GEO

Définit la liste de fonctions de la fréquence des amortissements géométriques, une par ddl (3 ou 6).

#### 3.3.2 Opérande AMOR\_REDUIT

Correction dans le calcul de l'amortissement géométrique due à l'amortissement matériel réduit du sol.

**Remarque :**

*La valeur d'amortissement réduit est nécessaire uniquement si l'impédance du sol est produite par PARASOL. Si l'impédance du sol est produite par MISS3D, cette valeur n'est nécessaire que si le sol est homogène (voir opérande HOMOGENE [§3.3.3]).*

#### 3.3.3 Opérande HOMOGENE

Si le sol est homogène ('OUI'), on pondère le calcul de l'amortissement dans le sol (matériel plus géométrique) par le facteur 0.5. Alors dans le cas où l'impédance du sol est produite par MISS3D, on doit introduire pour l'opérande AMOR\_REDUIT (cf [§3.3.2]) la demi-valeur de l'amortissement matériel réduit du sol.

#### 3.3.4 Opérande SEUIL

Valeur définie dans le RCC-G [bib1] (0.3 par défaut) pour le seuil au-delà duquel on tronque éventuellement l'amortissement modal. Ce seuil opère après les éventuelles corrections précédentes.

## 4 Bibliographie

- [1] RCC-G : Règles de conception et de construction des îlots nucléaires REP. EDF - Direction de l'Équipement Edition Juillet 1988
- [2] Fe. WAECKEL Réponse sismique par analyse transitoire [R4.05.01]

## 5 Exemple d'utilisation

L'utilisation de CALC\_AMOR\_MODAL nécessite le calcul des modes propres de la structure sur des ressorts de sol sous la forme d'un concept de type mode\_meca et d'un concept de type tabl\_ener\_pot de ces modes calculé au moyen de la commande POST\_ELEM [U4.61.04].

L'exemple suivant est extrait du test SDLL109B.

```
# CALCUL DES QUANTITES MODALES -----
MODE0=MODE_ITER_SIMULT(  MATR_A=RIGIDITE,
                          MATR_B=MASSE,
                          CALC_FREQ=_F(  OPTION = 'PLUS_PETITE',
                                         DIM_SOUS_ESPACE = 125,
                                         NMAX_FREQ = 33 ) )

MODE0=NORM_MODE(reuse=MODE0,  MODE=MODE0,  NORME='TRAN_ROTA',
               MASS_INER=MASSESTR )

EPOT=POST_ELEM(  MODELE=STICKMOD,
                RESULTAT=MODE0,
                CHAM_MATER=CHAMPMAT,  CARA_ELEM=CARA_ELE,
                ENER_POT=_F(  TOUT = 'OUI',
                             GROUP_MA = ( 'POU_D_T', 'MASSES', 'LIAI_NOE', 'LIAI_SOL', ) )
                )

#
FT=DEFI_FONCTION(  NOM_PARA='FREQ',
                  VALE=( 0., 0.0, 10., 0.3, 30., 1.5, 100., 1.5, ) )

#
FR=DEFI_FONCTION(  NOM_PARA='FREQ',
                  VALE=( 0., 0.0, 10., 0.05, 30., 0.75, 100., 0.75, ) )

L_AMOR=CALC_AMOR_MODAL(
  ENER_SOL=_F(  MODE_MECA = MODE0,
               GROUP_NO_RADIER = 'P1',
               KX = 6.295E11, KY = 6.295E11, KZ = 6.864E11,
               KRX = 3.188E14, KRY = 3.188E14, KRZ = 3.2E14 ),
  AMOR_INTERNE=_F(
    ENER_POT = EPOT,
    GROUP_MA = ( 'POU_D_T', 'MASSES', 'LIAI_NOE', ),
    AMOR_REDUIT = (0.07, 0.07, 0.02, ) ),
  AMOR_SOL=_F(
    FONC_AMOR_GEO = (FT, FT, FT, FR, FR, FR, ),
    HOMOGENE = 'NON' )
  )
```