

**Manuel d'Utilisation**  
**Fascicule U4.4- : Modélisation**  
**Document : U4.44.01**

## **Opérateurs AFFE\_CHAR\_MECA et AFFE\_CHAR\_MECA\_F**

---

### **1 But**

---

Affecter des chargements et des conditions aux limites sur un modèle mécanique.

- Pour AFFE\_CHAR\_MECA, les valeurs affectées ne dépendent d'aucun paramètre et sont définies par des valeurs réelles.
- Pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F, les valeurs affectées sont fonction d'un ou plusieurs paramètres dans l'ensemble {INST, X, Y, Z}.

Ces fonctions doivent préalablement être définies notamment par l'appel à un des opérateurs :

- DEFI\_CONSTANTE [U4.31.01],
- DEFI\_NAPPE [U4.31.03],
- DEFI\_FONCTION [U4.31.02],
- CALC\_FONC\_INTERP [U4.32.01].

## Table des matières

1 But .....	1
2 Syntaxe générale .....	7
3 Généralités .....	9
4 Opérandes .....	10
4.1 Généralités sur les opérandes .....	10
4.1.1 Deux catégories d'opérandes .....	10
4.1.2 Désignation des entités topologiques d'affectation des chargements .....	10
4.1.3 Règle de surcharge .....	10
4.1.4 Eléments structuraux, milieux continus .....	10
4.1.5 Normales et tangentes aux mailles .....	11
4.2 Opérande MODELE .....	12
4.3 Opérande TEMP_CALCULEE (AFPE_CHAR_MECA seulement) .....	12
4.4 Opérande HYDR_CALCULEE (AFPE_CHAR_MECA seulement) .....	12
4.5 Opérande SECH_CALCULEE (AFPE_CHAR_MECA seulement) .....	12
4.6 Opérande EPSA_CALCULEE (AFPE_CHAR_MECA seulement) .....	12
4.7 Opérande PRES_CALCULEE (AFPE_CHAR_MECA seulement) .....	12
4.8 Opérande PESANTEUR (AFPE_CHAR_MECA seulement) .....	13
4.9 Opérande ROTATION (AFPE_CHAR_MECA seulement) .....	13
4.10 Mot-clé DDL_IMPO .....	14
4.10.1 But .....	14
4.10.2 Syntaxe .....	14
4.10.3 Opérandes .....	15
4.10.4 Vérifications et recommandations .....	16
4.11 Mot-clé FACE_IMPO .....	17
4.11.1 But .....	17
4.11.2 Syntaxe .....	17
4.11.3 Opérandes .....	18
4.12 Mot-clé LIAISON_DDL .....	19
4.12.1 But .....	19
4.12.2 Syntaxe .....	19
4.12.3 Opérandes .....	19
4.12.4 Précautions d'utilisation .....	20
4.12.4.1 Composantes en rotation .....	20
4.12.4.2 Relation linéaire entre les ddl d'un même nœud .....	20
4.12.4.3 Relation linéaire entre groupes de nœuds .....	20
4.13 Mot-clé LIAISON_OBLIQUE .....	21
4.13.1 But .....	21
4.13.2 Syntaxe .....	21
4.13.3 Opérandes .....	21
4.13.4 Vérification .....	22
4.13.5 Limitation .....	22
4.14 Mot-clé LIAISON_GROUP .....	23
4.14.1 But .....	23
4.14.2 Syntaxe .....	23
4.14.3 Opérandes .....	24
4.14.4 Exemple d'utilisation .....	25
4.14.5 Détermination des couples de nœuds en vis-à-vis .....	26

4.15	Mot-clé LIAISON_MAIL .....	28
4.15.1	But.....	28
4.15.2	Syntaxe (dans AFFE_CHAR_MECA seulement).....	29
4.15.3	Opérandes .....	29
4.15.3.1	GROUP_NO_ESCL / NOEUD_ESCL / GROUP_MA_ESCL / MAILLE_ESCL.....	29
4.15.3.2	GROUP_MA_MAIT / MAILLE_MAIT.....	29
4.15.3.3	CENTRE / ANGL_NAUT / TRAN .....	29
4.15.3.4	DDL_MAIT / DDL_ESCL.....	29
4.16	Mot-clé CONTACT .....	30
4.16.1	But.....	30
4.16.2	Syntaxe (AFFE_CHAR_MECA(_F)).....	30
4.16.3	Opérandes MAILLE_MAIT ou GROUP_MA_MAIT, MAILLE_ESCL ou GROUP_MA_ESCL .....	32
4.16.4	Opérandes NOM_CHAMP.....	33
4.16.5	Opérande APPARIEMENT .....	33
4.16.6	Opérande COEF_IMPO / COEF_MULT_2 .....	33
4.16.7	Opérande PROJECTION .....	33
4.16.8	Opérande NB_RESOL.....	33
4.16.9	Opérande RECHERCHE .....	33
4.16.10	Opérande REAC_GEOM .....	34
4.16.11	Opérandes SANS_NOEUD / SANS_GROUP_NO / SANS_NOEUD_QUAD .....	34
4.16.12	Opérandes DIST_1 / DIST_2 .....	34
4.16.13	Opérande VECT_NORM_2 .....	34
4.16.14	Opérande NORMALE.....	34
4.16.15	Opérande STOP_SINGULIER.....	34
4.16.16	Opérande TOLE_PROJ .....	35
4.16.17	Opérande VECT_Y.....	36
4.16.18	Opérande INTEGRATION/MODL_AXIS .....	36
4.16.19	Opérande ITER_CONT_MAXI / ITER_FROT_MAXI / ITER_GEOM_MAXI .....	37
4.16.20	Opérande DIRECTION_APPA.....	37
4.16.21	Opérandes de résolution .....	37
4.16.22	Opérande LISSAGE.....	39
4.17	Mot-clé FORCE_NODALE .....	40
4.17.1	But.....	40
4.17.2	Syntaxe .....	40
4.17.3	Opérandes .....	40
4.18	Mot-clé LIAISON_SOLIDE .....	41
4.18.1	But.....	41
4.18.2	Syntaxe .....	41
4.19	Mot-clé LIAISON_ELEM .....	42
4.19.1	But.....	42
4.19.2	Syntaxe (AFFE_CHAR_MECA uniquement) .....	42
4.19.3	Opérandes de l'option '3D_POU' .....	42
4.19.4	Opérandes de l'option 'COQ_POU' .....	43
4.19.5	Opérandes de l'option '3D_TUYAU' .....	43
4.19.6	Opérandes de l'option 'COQ_TUYAU' .....	44
4.19.7	Opérande ANGL_MAX.....	44
4.19.8	Opérande NUME_LAGR .....	45
4.20	Mot-clé LIAISON_UNIF .....	45
4.20.1	But.....	45

4.20.2	Syntaxe .....	45
4.20.3	Opérande .....	45
4.21	Mot-clé LIAISON_CHAMNO .....	46
4.21.1	But .....	46
4.21.2	Syntaxe (AFFE_CHAR_MECA seulement) .....	46
4.21.3	Opérandes .....	46
4.22	Mot-clé VECT_ASSE .....	47
4.22.1	But .....	47
4.22.2	Syntaxe .....	47
4.22.3	Opérande VECT_ASSE .....	47
4.23	Mot-clé FORCE_FACE .....	47
4.23.1	But .....	47
4.23.2	Syntaxe .....	47
4.23.3	Opérandes .....	48
4.23.4	Modélisations et mailles .....	48
4.24	Mot-clé FORCE_ARETE .....	48
4.24.1	But .....	48
4.24.2	Syntaxe .....	48
4.24.3	Opérandes .....	48
4.24.4	Modélisations et mailles .....	48
4.25	Mot-clé FORCE_CONTOUR .....	49
4.25.1	But .....	49
4.25.2	Syntaxe .....	49
4.25.3	Opérandes .....	49
4.25.4	Modélisations et mailles .....	49
4.26	Mot-clé FORCE_INTERNE .....	50
4.26.1	But .....	50
4.26.2	Syntaxe .....	50
4.26.3	Opérandes .....	50
4.26.4	Modélisations et mailles .....	50
4.27	Mot-clé PRES_REP .....	51
4.27.1	But .....	51
4.27.2	Syntaxe .....	51
4.27.3	Opérandes .....	51
4.27.4	Modélisations et mailles .....	52
4.28	Mot-clé EFFE_FOND .....	52
4.28.1	Syntaxe .....	52
4.28.2	Opérandes .....	52
4.29	Mot-clé EPSI_INIT .....	53
4.29.1	But .....	53
4.29.2	Syntaxe .....	53
4.29.3	Opérandes .....	54
4.29.4	Modélisations et mailles .....	55
4.30	Mot-clé FORCE_POUTRE .....	55
4.30.1	But .....	55
4.30.2	Syntaxe .....	55
4.30.3	Opérandes .....	56
4.30.4	Modélisations et mailles .....	56
4.31	Mot-clé DDL_POUTRE .....	57
4.31.1	But .....	57

4.31.2	Syntaxe .....	57
4.31.3	Opérandes .....	57
4.31.4	Modélisations et mailles.....	57
4.32	Mot-clé FORCE_TUYAU.....	58
4.32.1	But.....	58
4.32.2	Syntaxe .....	58
4.32.3	Opérande .....	58
4.32.4	Modélisations et mailles.....	58
4.33	Mot-clé FORCE_COQUE.....	59
4.33.1	But.....	59
4.33.2	Syntaxe .....	59
4.33.3	Opérandes .....	60
4.33.4	Modélisations et mailles.....	61
4.34	Mot-clé LIAISON_COQUE .....	62
4.34.1	But.....	62
4.34.2	Syntaxe .....	62
4.34.3	Opérandes .....	63
4.35	Mot-clé RELA_CINE_BP .....	64
4.35.1	But.....	64
4.35.2	Syntaxe (AFFE_CHAR_MECA seulement) .....	64
4.35.3	Opérandes .....	64
4.36	Mot-clé FORCE_ELEC.....	65
4.36.1	But.....	65
4.36.2	Syntaxe .....	65
4.36.3	Fonction d'espace.....	65
4.36.4	Opérandes .....	66
4.37	Mot-clé INTE_ELEC.....	68
4.37.1	But.....	68
4.37.2	Syntaxe .....	68
4.37.3	Fonction d'espace.....	68
4.37.4	Opérandes TOUT / MAILLE / GROUP_MA / MAILLE2 / GROUP_MA2 / TRANS / SYME69	
4.38	Mot-clé IMPE_FACE (Phénomène 'ACOUSTIQUE').....	70
4.38.1	But.....	70
4.38.2	Syntaxe .....	70
4.38.3	Opérande IMPE_FACE .....	70
4.38.4	Modélisations et mailles.....	70
4.39	Mot-clé VITE_FACE (Phénomène 'ACOUSTIQUE').....	71
4.39.1	But.....	71
4.39.2	Syntaxe .....	71
4.39.3	Opérande VNOR .....	71
4.39.4	Modélisations et mailles.....	71
4.40	Mot-clé ONDE_PLANE.....	72
4.40.1	But.....	72
4.40.2	Syntaxe (AFFE_CHAR_MECA_F seulement) .....	72
4.40.3	Opérandes .....	72
4.40.4	Modélisations et mailles.....	73
4.41	Mot-clé ONDE_FLUI (Phénomène 'ACOUSTIQUE').....	74
4.41.1	But.....	74
4.41.2	Syntaxe .....	74
4.41.3	Opérande PRES .....	74

4.41.4	Modélisations et mailles .....	74
4.42	Mot-clé FLUX_THM_REP .....	75
4.42.1	But .....	75
4.42.2	Syntaxe .....	75
4.42.3	Opérandes .....	75
4.42.4	Modélisations et mailles .....	76
4.43	Mot-clé ARLEQUIN.....	76
4.43.1	But .....	76
4.43.2	Syntaxe .....	76
4.43.3	Opérandes .....	76
4.44	Mot-clé GRAPPE_FLUIDE.....	77
4.44.1	But .....	77
4.44.2	Syntaxe .....	77
4.44.3	Opérandes .....	78

## 2 Syntaxe générale

```

ch [char_meca] = AFFE_CHAR_MECA

(
  ♦ MODELE:      mo,                      [modele]
  ♦ | TEMP_CALCULEE= tempe,                / [evol_ther]
                                          / [cham_no_TEMP_R]
                                          / [carte_TEMP_R]
                                          / [carte_TEMP_F]
      | HYDR_CALCULEE= hydr,                / [evol_ther]
      | SECH_CALCULEE= sech,                / [evol_ther]
                                          / [cham_no_TEMP_R]
                                          / [carte_TEMP_R]
                                          / [carte_TEMP_F]
      | EPSA_CALCULEE= epan                 [evol_noli]
      | PRES_CALCULEE= pres                 [evol_char]
      | PESANTEUR= (g, ap, bp, cp)          [l_R]
      | ROTATION= (omega, ar, br, cr)       [l_R]
      | DDL_IMPO= _F (voir mot-clé DDL_IMPO [§ 4.10])
      | FACE_IMPO= _F (voir mot-clé FACE_IMPO [§ 4.11])
      | LIAISON_DDL= _F (voir mot-clé LIAISON_DDL [§ 4.12])
      | LIAISON_OBLIQUE= _F (voir mot-clé LIAISON_OBLIQUE [§ 4.13])
      | LIAISON_GROUP= _F (voir mot-clé LIAISON_GROUP [§ 4.14])
      | LIAISON_MAIL= _F (voir mot-clé LIAISON_MAIL [§ 4.15])
      | CONTACT= _F (voir mot-clé CONTACT [§ 4.16])
      | FORCE_NODALE= _F (voir mot-clé FORCE_NODALE [§ 4.17])
      | LIAISON_SOLIDE= _F (voir mot-clé LIAISON_SOLIDE [§ 4.18])
      | LIAISON_ELEM= _F (voir mot-clé LIAISON_ELEM [§ 4.19])
      | LIAISON_UNIF= _F (voir mot-clé LIAISON_UNIF [§ 4.20])
      | LIAISON_CHAMNO= _F (voir mot-clé LIAISON_CHAMNO [§ 4.21])
      | VECT_ASSE= _F (voir mot-clé VECT_ASSE [§ 4.22])
% milieu continu | FORCE_FACE= _F (voir mot-clé FORCE_FACE [§ 4.23])
                  | FORCE_ARETE= _F (voir mot-clé FORCE_ARETE [§ 4.24])
                  | FORCE_CONTOUR= _F (voir mot-clé FORCE_CONTOUR [§ 4.25])
                  | FORCE_INTERNE= _F (voir mot-clé FORCE_INTERNE [§ 4.26])
                  | PRES_REP= _F (voir mot-clé PRES_REP [§ 4.27])
                  | EFFE_FOND= _F (voir mot-clé EFFE_FOND [§ 4.28])
                  | EPSI_INIT= _F (voir mot-clé EPSI_INIT [§ 4.29])
% poutre coque | FORCE_POUTRE= _F (voir mot-clé FORCE_POUTRE [§ 4.30])
                | DDL_POUTRE= _F (voir mot-clé DDL_POUTRE [§ 4.31])
                | FORCE TUYAU= _F (voir mot-clé FORCE TUYAU [§ 4.32])
                | FORCE_COQUE= _F (voir mot-clé FORCE_COQUE [§ 4.33])
                | LIAISON_COQUE= _F (voir mot-clé LIAISON_COQUE [§ 4.34])
% béton
% électroméca | RELA_CINE_BP= _F (voir mot-clé RELA_CINE_BP [§ 4.35])
               | FORCE_ELEC= _F (voir mot-clé FORCE_ELEC [§ 4.36])
               | INTE_ELEC= _F (voir mot-clé INTE_ELEC [§ 4.37])
% acoustique | IMPE_FACE= _F (voir mot-clé IMPE_FACE [§ 4.38])
              | VITE_FACE= _F (voir mot-clé VITE_FACE [§ 4.39])
              | ONDE_FLUI= _F (voir mot-clé ONDE_FLUI [§ 4.41])
% thermo-hydrau | FLUX_THM_REP= _F (voir mot-clé FLUX_THM_REP [§ 4.42])
% méth. Arlequin | ARLEQUIN= _F (voir mot-clé ARLEQUIN [§ 4.43])

% forces fluides de chute de grappes
| GRAPPE_FLUIDE = _F (voir mot-clé GRAPPE_FLUIDE [§ 4.44])

  ◇ INFO = / 1, [DEFAULT]
           / 2,
) ;

```

```
ch [char_meca] = AFFE_CHAR_MECA_F
```

```
(
  ◆ MODELE= mo, [modele]
  ◆ DDL_IMPO=_F (voir mot-clé DDL_IMPO [$ 4.10])
  FACE_IMPO=_F (voir mot-clé FACE_IMPO [$ 4.11])
  LIAISON_DDL=_F (voir mot-clé LIAISON_DDL [$ 4.12])
  LIAISON_OBLIQUE=_F (voir mot-clé LIAISON_OBLIQUE [$ 4.13])
  LIAISON_GROUP=_F (voir mot-clé LIAISON_GROUP [$ 4.14])
  CONTACT=_F (voir mot-clé CONTACT [$ 4.16])
  FORCE_NODALE=_F (voir mot-clé FORCE_NODALE [$ 4.17])
  LIAISON_SOLIDE=_F (voir mot-clé LIAISON_SOLIDE [$ 4.18])
  LIAISON_UNIF=_F (voir mot-clé LIAISON_UNIF [$ 4.20])
% milieu continu FORCE_FACE=_F (voir mot-clé FORCE_FACE [$ 4.23])
FORCE_ARETE=_F (voir mot-clé FORCE_ARETE [$ 4.24])
FORCE_CONTOUR=_F (voir mot-clé FORCE_CONTOUR [$ 4.25])
FORCE_INTERNE=_F (voir mot-clé FORCE_INTERNE [$ 4.26])
PRES_REP=_F (voir mot-clé PRES_REP [$ 4.27])
EPSI_INIT=_F (voir mot-clé EPSI_INIT [$ 4.29])
% poutre coque FORCE_POUTRE=_F (voir mot-clé FORCE_POUTRE [$ 4.30])
FORCE TUYAU=_F (voir mot-clé FORCE TUYAU [$ 4.31])
FORCE_COQUE=_F (voir mot-clé FORCE_COQUE [$ 4.32])
LIAISON_COQUE=_F (voir mot-clé LIAISON_COQUE [$ 4.33])
% acoustique IMPE_FACE=_F (voir mot-clé IMPE_FACE [$ 4.37])
VITE_FACE=_F (voir mot-clé VITE_FACE [$ 4.38])
ONDE_PLANE=_F (voir mot-clé ONDE_PLANE [$ 4.39])
FLUX_THM_REP=_F (voir mot-clé FLUX_THM_REP [$ 4.41])
) ;
```



## 3 Généralités

### Messages d'erreur possibles liés à la commande AFFE\_CHAR\_MECA

Il arrive parfois qu'une commande de calcul mécanique (MECA\_STATIQUE, STAT\_NON\_LINE, ...) s'arrête en erreur fatale lors du calcul des seconds membres élémentaires dus aux chargements définis dans les commandes AFFE\_CHAR\_MECA\_xx. Lorsque le code s'arrête pendant ces calculs élémentaires, une information importante du message d'erreur est le nom de l'option de calcul demandée par le code.

Le nom de cette option est en général inconnu de l'utilisateur et il lui est donc difficile de comprendre le message.

Dans le tableau ci-dessous, on donne en vis-à-vis des noms des options de calcul, le nom de la commande et du mot clé facteur qui permettent d'activer cette option.

Option de calcul élémentaire	Commande	Mot clé facteur
CHAR_MECA_EPSI_F	AFFE_CHAR_MECA_F	EPSI_INIT
CHAR_MECA_EPSI_R	AFFE_CHAR_MECA	EPSI_INIT
CHAR_MECA_FF1D1D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_POUTRE
CHAR_MECA_FF1D2D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_CONTOUR
CHAR_MECA_FF1D3D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_ARETE
CHAR_MECA_FF2D2D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_INTERNE
CHAR_MECA_FF2D3D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_FACE
CHAR_MECA_FF3D3D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_INTERNE
CHAR_MECA_FFCO2D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_COQUE
CHAR_MECA_FFCO3D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_COQUE
CHAR_MECA_FLUX_F	AFFE_CHAR_MECA_F	FLUX_THM_REP
CHAR_MECA_FLUX_R	AFFE_CHAR_MECA	FLUX_THM_REP
CHAR_MECA_FORC_F	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_NODALE
CHAR_MECA_FORC_R	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_NODALE
CHAR_MECA_FR1D1D	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_POUTRE
CHAR_MECA_FR1D2D	AFFE_CHAR_MECA_F	FORCE_CONTOUR
CHAR_MECA_FR1D3D	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_ARETE
CHAR_MECA_FR2D2D	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_INTERNE
CHAR_MECA_FR2D3D	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_FACE
CHAR_MECA_FR3D3D	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_INTERNE
CHAR_MECA_FRCO2D	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_COQUE
CHAR_MECA_FRCO3D	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_COQUE
CHAR_MECA_FRELEC	AFFE_CHAR_MECA	FORCE_ELEC
CHAR_MECA_PESA_R	AFFE_CHAR_MECA	PESANTEUR
CHAR_MECA_PRES_F	AFFE_CHAR_MECA_F	PRES_REP
CHAR_MECA_PRES_R	AFFE_CHAR_MECA	PRES_REP
CHAR_MECA_ROTAR	AFFE_CHAR_MECA_F	ROTATION

## 4 Opérandes

### 4.1 Généralités sur les opérandes

#### 4.1.1 Deux catégories d'opérandes

Les opérandes sous un mot clé facteur sont de deux formes :

- les opérandes spécifiant les entités géométriques sur lesquelles sont affectés les chargements (mots clé `GROUP_NO`, `GROUP_MA`, etc ...). Les arguments de ces opérandes sont identiques pour les deux opérateurs,
- les opérandes spécifiant les valeurs affectées (`DX`, `DY`, etc ...). La signification de ces opérandes est la même pour les deux opérateurs. Les arguments de ces opérandes sont tous du type réel pour l'opérateur `AFPE_CHAR_MECA` et du type `fonction` (créé notamment par l'un des opérateurs `DEFI_FONCTION`, `DEFI_NAPPE` ou `DEFI_CONSTANTE`) pour l'opérateur `AFPE_CHAR_MECA_F`.  
Ceci est vrai à une exception près : l'argument de `COEF_MULT` pour le mot clé facteur `LIAISON_DDL` dans `AFPE_CHAR_MECA_F` est obligatoirement de type réel.

Nous ne distinguerons donc pas dans ce document, sauf mention expresse du contraire, les deux opérateurs `AFPE_CHAR_MECA` et `AFPE_CHAR_MECA_F`.

#### 4.1.2 Désignation des entités topologiques d'affectation des chargements

De façon générale, les entités sur lesquelles des valeurs doivent être affectées sont définies :

- par nœud et dans ce cas :
  - soit par l'opérande `GROUP_NO` permettant d'introduire une liste de groupes de nœuds : notons que dans certains cas un groupe de nœud ne doit contenir qu'un seul nœud,
  - soit par l'opérande `NOEUD` permettant d'introduire une liste de nœuds.
- par maille et dans ce cas :
  - soit par `GROUP_MA` permettant d'introduire une liste de groupes de mailles,
  - soit par `MAILLE` permettant d'introduire une liste de mailles.

#### 4.1.3 Règle de surcharge

Pour définir le domaine d'affectation le plus simplement possible, on utilise la **règle de surcharge** définie dans le document "Règles de surcharge" [U1.03.00] :  
**c'est la dernière affectation qui prime.**


#### 4.1.4 Eléments structuraux, milieux continus

Pour l'affectation des chargements répartis sur les éléments à feuillet moyen (plaque - coque) ou à fibre moyenne (poutre, câble, barre) les mots-clés facteurs sont distincts de ceux utilisés pour les milieux continus.


## 4.1.5 Normales et tangentes aux mailles

Normales :

- SEG2 ou SEG3 en 2D (coordonnées définies par COOR\_2D dans le fichier de maillage au format *Aster*). La normale  $\mathbf{n}$  est telle que  $(\mathbf{n}, \mathbf{t})$  forment un repère direct,  $\mathbf{t}$  étant porté par le segment orienté par les deux premiers nœuds du segment.




- QUAD4, ..., QUAD9, TRIA3, TRIA6 en 3D (coordonnées définies par COOR\_3D dans le fichier de maillage au format *Aster*). L'orientation de la normale  $\mathbf{n}$  est celle correspondant au sens direct de la description de la maille.




Tangentes :

Ne peut être spécifié que si la maille est du type SEG2 ou SEG3 en 2D. La tangente est celle définie par le segment orienté par ses deux premiers nœuds.



Si DNOR (ou DTAN) sont spécifiées, la normale (ou la tangente) sur un nœud est la moyenne des normales ou des tangentes des mailles qui ont ce nœud en commun.



## 4.2 Opérande MODELE

◆ `MODELE= mo,`

Concept produit par l'opérateur `AFFE_MODELE` où sont définis les types d'éléments finis affectés sur le maillage.

## 4.3 Opérande TEMP\_CALCULEE (AFFE\_CHAR\_MECA seulement)

| `TEMP_CALCULEE= tempe,`

Concept produit par un calcul thermique linéaire ou non linéaire (`THER_LINEAIRE` [U4.54.01], `THER_NON_LINE` [U4.54.02]) ou créé à partir de valeurs de températures affectées par la commande `CREA_CHAMP` [U4.72.04] mot clé `AFFE` ou à partir de la commande `CREA_RESU` [U4.44.12]. Si le concept `tempe` est de type `cham_no_TEMP_R` alors le chargement thermique sera supposé constant en temps. S'il est de type `evol_ther`, les prolongements éventuels jusqu'aux bornes du calcul transitoire seront supposés constants.

## 4.4 Opérande HYDR\_CALCULEE (AFFE\_CHAR\_MECA seulement)

| `HYDR_CALCULEE = hydr,`

Concept produit par un calcul thermique non linéaire (`THER_NON_LINE` [U4.54.02]) regroupant des champs d'hydratation et de température dans un concept de type `evol_ther`.

## 4.5 Opérande SECH\_CALCULEE (AFFE\_CHAR\_MECA seulement)

| `SECH_CALCULEE = sech,`

Concept produit par un calcul thermique non linéaire (`THER_NON_LINE` [U4.54.02]) regroupant des champs de séchage.

Ce concept peut être soit de type `evol_ther`, soit de type `cham_no_TEMP_R` (si le chargement est constant en temps), soit de type `carte_temp_R` (si le chargement est constant en espace et en temps), soit de type `carte_temp_F` (chargement fonction de l'espace).

## 4.6 Opérande EPSA\_CALCULEE (AFFE\_CHAR\_MECA seulement)

| `EPSA_CALCULEE = epsa,`

Déformations anélastiques issues de logiciels externes (Code Cyrano3 par exemple) et converties en résultat de type `evol_noli` par la commande `LIRE_RESU` [U7.02.01] option '`EPSA_ELNO`'. Ce chargement est pris en compte par `STAT_NON_LINE` [U4.51.03].

## 4.7 Opérande PRES\_CALCULEE (AFFE\_CHAR\_MECA seulement)

| `PRES_CALCULEE = pres,`

Chargement de pression issu de logiciels externes et converti en concept de type '`evol_char`' produit par `LIRE_RESU` [U7.02.01] et contenant des champs de pression aux nœuds fonction du temps. Ce chargement est pris en compte par `MECA_STATIQUE` [U4.51.01] et `DYNA_LINE_TRAN` [U4.53.02].

## 4.8 Opérande PESANTEUR (AFFE\_CHAR\_MECA seulement)

| PESANTEUR = (g, ap, bp, cp),

Accélération et direction de la pesanteur. Le chargement qui en résulte est de la forme :

$$\rho g \frac{(a_p \mathbf{i} + b_p \mathbf{j} + c_p \mathbf{k})}{\sqrt{a_p^2 + b_p^2 + c_p^2}}$$

où  $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$  est le repère cartésien global.

$\rho$  est la masse volumique définie comme caractéristique du matériau (voir opérateurs DEFI\_MATERIAU [U4.43.01] et AFFE\_MATERIAU [U4.43.03]).

## 4.9 Opérande ROTATION (AFFE\_CHAR\_MECA seulement)

| ROTATION = ( $\omega$ , ar, br, cr),

Vitesse de rotation et direction du vecteur rotation qui conduit à :

$$\boldsymbol{\omega} = \omega \frac{(a_r \mathbf{i} + b_r \mathbf{j} + c_r \mathbf{k})}{\sqrt{a_r^2 + b_r^2 + c_r^2}}$$

Le chargement qui en résulte est :  $\rho (\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{OM}) \wedge \boldsymbol{\omega}$  où  $\mathbf{O}$  est l'origine des coordonnées et  $\mathbf{M}$  un point courant de la structure avec  $\rho$  masse volumique définie comme caractéristique du matériau (voir opérateurs DEFI\_MATERIAU [U4.43.01] et AFFE\_MATERIAU [U4.43.03]).

◇ CENTRE = (x, y, z),

Si le centre n'est pas l'origine, on peut préciser ses coordonnées (x, y, z).

## 4.10 Mot-clé DDL\_IMPO

### 4.10.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour imposer, à des nœuds introduits par un (au moins) des mots clés : TOUT, NOEUD, GROUP\_NO, MAILLE, GROUP\_MA, une ou plusieurs valeurs de déplacement (ou de certaines grandeurs associées).

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.10.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA
 

```

      | DDL_IMPO=_F (
      |
      | / TOUT = 'OUI',
      | / NOEUD = lno, [l_noeud]
      | / GROUP_NO= lgno, [l_gr_noeud]
      | / MAILLE = lma, [l_maille]
      | / GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
      |
      | / | DX = ux, [R]
      | | DY = uy, [R]
      | | DZ = uz, [R]
      | | DRX =  $\theta_x$ , [R]
      | | DRY =  $\theta_y$ , [R]
      | | DRZ =  $\theta_z$ , [R]
      | | GRX = g, [R]
      | | PRES= p, [R]
      | | PHI =  $\phi$ , [R]
      | | TEMP= T, [R]
      | | PRE1= pr1, [R]
      | | PRE2= pr2, [R]
      | | GONF= treps, [R]
      | / LIAISON= 'ENCASTRE'
      )
      
```

La liste des autres ddls pouvant être imposés est :

UI2... UI6, UO2... UO6, VI2... VI6, VO2... VO6,  
WI2... VI6, WO2... WO6,  
WO, WI1, WO1 [R]

- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F
 

```

      | DDL_IMPO=_F (
      |
      | / TOUT = 'OUI',
      | / NOEUD = lno, [l_noeud]
      | / GROUP_NO= lgno, [l_gr_noeud])
      | / MAILLE = lma, [l_maille]
      | / GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
      |
      | / | DX = ux, [fonction]
      | | DY = uyf, [fonction]
      | | DZ = uzf, [fonction]
      | | DRX =  $\theta_{xf}$ , [fonction]
      | | DRY =  $\theta_{yf}$ , [fonction]
      | | DRZ =  $\theta_{zf}$ , [fonction]
      | | GRX = gf, [fonction]
      | | PRES= pf, [fonction]
      | | PHI =  $\phi_f$ , [fonction]
      | | TEMP= Tf, [fonction]
      | | PRE1= pr1f, [fonction]
      | | PRE2= pr2f, [fonction]
      | / LIAISON= 'ENCASTRE'
      )
      
```

### 4.10.3 Opérandes

| DDL\_IMPO

Toutes les valeurs imposées sont définies dans le repère GLOBAL de définition du maillage.

- DX = ux ou uxf | Valeur de la composante de déplacement en **translation** imposée sur les nœuds spécifiés
- DY = uy ou uyf
- DZ = uz ou uzf

Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments **discrets** de translation - rotation, de **poutre** ou de **coque** :

- DRX =  $\theta_x$  ou  $\theta_{xf}$  | Valeur de la composante de déplacement en **rotation** imposée sur les nœuds spécifiés
- DRY =  $\theta_y$  ou  $\theta_{yf}$
- DRZ =  $\theta_z$  ou  $\theta_{zf}$

Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments de poutre 'POU\_D\_TG' :

- GRX = g ou gf | Valeur du gauchissement de la poutre

Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments fluide ou fluide structure :

- PRES = p ou pf | Pression acoustique dans le fluide (modélisation '3D\_FLUIDE')
- PHI =  $\phi$  ou  $\phi_f$  | Potentiel des déplacements du fluide (modélisations '3D\_FLUIDE' et 'FLUI\_STRU')

Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments de surface libre :

- DZ = uz ou uzf | Déplacement imposé de la surface libre (modélisation '2D\_FLUI\_PESA')
- PHI =  $\phi$  ou  $\phi_f$  | Potentiel des déplacements du fluide (modélisation '2D\_FLUI\_PESA')

Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments THM :

- PRES= p | Pression du fluide interstitiel (modélisations '3D\_JOINT\_CT')
- TEMP= T | Température (modélisations 'XXXX\_YYYY' avec  
XXXX = 3D ou AXIS ou D\_PLAN  
YYYY = THM ou THHM ou THH)
- PRE1= p1 | Pression capillaire ou pression du liquide ou du gaz (modélisations 'XXXX\_YYYY' avec  
XXXX = 3D ou AXIS ou D\_PLAN  
YYYY = THM ou THHM ou THH ou HM ou HHM)
- PRE2= p2 | Pression du gaz (modélisations 'XXXX\_YYYY' avec  
XXXX = 3D ou AXIS ou D\_PLAN  
YYYY = THH ou THHM ou HHM)

Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments 'TUYAU'.  
 Ces éléments ont 15 DDL de coque :

U : gauchissement  
 I : "in plane"

V, W : ovalisation  
 O : "out of plane"

Soit :

- UI2 VI2 WI2 UO2 VO2 WO2 | DDL liés au mode 2
- UI3 VI3 WI3 UO3 VO3 WO3 | DDL liés au mode 3
- WO WI1 WO1 | DDL de gonflement et mode 1 sur W

Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments 'TUYAU\_6M'.

- UI4 VI4 WI4 UO4 VO4 WO4 DDL liés au mode 4
- UI5 VI5 WI5 UO5 VO5 WO5 DDL liés au mode 5
- UI6 VI6 WI6 UO6 VO6 WO6 DDL liés au mode 6

Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments 'XXX\_INCO'.

- GONF gonflement

LIAISON = 'ENCASTRE'

Permet d'encastrement directement des nœuds, c.a.d. de forcer à zéro les ddl de translation et de rotation. Les autres ddl ne sont pas modifiés.

## 4.10.4 Vérifications et recommandations

On vérifie que le ddl spécifié existe en ce nœud pour les éléments affectés dans le MODELE aux mailles qui contiennent le nœud.

Cependant, si la même condition aux limites est spécifiée deux fois par deux appels à AFFE\_CHAR\_MECA (par exemple, avec deux valeurs de déplacement imposé), cela conduit à une matrice singulière.

Si elle est spécifiée deux fois (ou plus) dans un seul appel à AFFE\_CHAR\_MECA, la règle de surcharge s'applique et un message d'alarme (indiquant la surcharge) est émis.



## 4.11 Mot-clé FACE\_IMPO

### 4.11.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour imposer, à tous les nœuds d'une face définie par une maille ou un groupe de mailles, une ou plusieurs valeurs de déplacement (ou de certaines grandeurs associées).

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.11.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA

```

|   FACE_IMPO=_F (   ♦ /   MAILLE =           lma ,   [l_maille]
                    /   GROUP_MA=          lgma ,   [l_gr_maille]
                    ♦ /   |   DX =           ux ,   [R]
                        |   DY =           uy ,   [R]
                        |   DZ =           uz ,   [R]
                        |   DRX =          θx ,   [R]
                        |   DRY =          θy ,   [R]
                        |   DRZ =          θz ,   [R]
                        |   GRX =           g ,   [R]
                        |   PRES=          p ,   [R]
                        |   PHI =          φ ,   [R]
                        |   TEMP=          T ,   [R]
                        |   PRE1=         pr1 ,   [R]
                        |   PRE2=         pr2 ,   [R]
                    /   |   DNOR=          un ,   [R]
                        |   DTAN=          ut ,   [R]
                    )

```

- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F

```

|   FACE_IMPO=_F (   ♦ /   MAILLE =           lma ,   [l_maille]
                    /   GROUP_MA=          lgma ,   [l_gr_maille]
                    ♦ /   |   DX =          uxf ,   [fonction]
                        |   DY =          uyf ,   [fonction]
                        |   DZ =          uzf ,   [fonction]
                        |   DRX =         θxf ,   [fonction]
                        |   DRY =         θyf ,   [fonction]
                        |   DRZ =         θzf ,   [fonction]
                        |   GRX =          gf ,   [fonction]
                        |   PRES=         pf ,   [fonction]
                        |   PHI =         φf ,   [fonction]
                        |   TEMP=         Tf ,   [fonction]
                        |   PRE1=        pr1f ,   [fonction]
                        |   PRE2=        pr2f ,   [fonction]
                    /   |   DNOR=          un ,   [fonction]
                        |   DTAN=          ut ,   [fonction]
                    )

```

## 4.11.3 Opérandes

```

♦ / | DX =
    | DY =
    | DZ =
    | DRX =
    | DRY =
    | DRZ =
    | GRX =
    | PRES=
    | PHI =
    | TEMP=
    | PRE1=
    | PRE2=

```

Les composantes, imposées sur tous les nœuds appartenant aux mailles spécifiées, sont définies dans le **repère** GLOBAL de définition du maillage.

Les faces considérées sont constituées :

- soit de TRIA3, TRIA6, QUAD4, QUAD8, QUAD9 en dimension 3,
- soit de SEG2 ou SEG3 en dimension 2 (la face se réduit à un bord).

### Remarque :

*Les composantes de déplacement en rotation DRX, DRY, DRZ ne peuvent intervenir que sur des nœuds qui appartiennent à des éléments de **poutre** ou de **coque** (voir DDL\_IMPO [§4.10]),*

*la composante GRX sur des éléments de poutre 'POU\_D\_TG',*

*les composantes PRES et PHI sur des éléments des modélisations '3D\_FLUIDE' et 'FLUI\_STRU', les composantes DZ et PHI sur des éléments de la modélisation '2D\_FLUI\_PESA'.*

*Les composantes TEMP, PRE1, PRE2 sur des éléments des modélisation THM.*

```

/ | DNOR =
  | DTAN =

```

Les composantes imposées sont définies selon la normale ou la tangente à une maille (**repère local**).

DNOR : composante normale (voir [U4.44.01 §4.1]),

DTAN : composante tangentielle (voir [U4.44.01 §4.1]).

## 4.12 Mot-clé LIAISON\_DDL

### 4.12.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour définir une relation linéaire entre des degrés de liberté de deux ou plusieurs nœuds.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.12.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA  
LIAISON\_DDL=\_F(
  - / NOEUD = lno , [l\_noeud]
  - / GROUP\_NO = lgno , [l\_gr\_noeud]
  - DDL=
    - 'DX',
    - 'DY',
    - 'DZ',
    - 'DRX',
    - 'DRY',
    - 'DRZ',
  - COEF\_MULT =  $\alpha_i$  , [l\_R]
  - COEF\_IMPO =  $\beta$  , [R]
)
- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F  
LIAISON\_DDL=\_F(
  - / NOEUD = lno , [l\_noeud]
  - / GROUP\_NO = lgno , [l\_gr\_noeud]
  - DDL=
    - 'DX',
    - 'DY',
    - 'DZ',
    - 'DRX',
    - 'DRY',
    - 'DRZ',
  - COEF\_MULT =  $\alpha_i$  , [l\_R]
  - COEF\_IMPO =  $\beta_f$  , [fonction]
)

### 4.12.3 Opérandes

GROUP\_NO ou NOEUD : liste des nœuds  $N_i$  ( $i = 1, r$ ) ordonnée de façon naturelle :

- dans l'ordre de la liste de groupes de nœuds, et pour chaque groupe de nœuds, dans l'ordre de définition du groupe par GROUP\_NO,
- dans l'ordre de la liste de nœuds pour NOEUD.

DDL : liste de ddl  $U_i$  ( $i = 1, r$ ) de r textes pris parmi :

'DX', 'DY', 'DZ', 'DRX', 'DRY', 'DRZ'

COEF\_MULT : liste  $\alpha_i$  ( $i = 1, r$ ) de coefficients (de type réel pour AFFE\_CHAR\_MECA et pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

COEF\_IMPO : coefficient  $\beta$  pour AFFE\_CHAR\_MECA, fonction du temps pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F.

La condition cinématique suivante sera appliquée : 
$$\sum_{i=1}^r \alpha_i U_i = \beta$$

## 4.12.4 Précautions d'utilisation

### 4.12.4.1 Composantes en rotation

Les composantes de déplacement en rotation DRX, DRY, DRZ ne peuvent intervenir que dans des combinaisons affectées **uniquement** à des nœuds qui appartiennent à des éléments **discrets** de translation-rotation, de **poutre** ou de **coque** (voir DDL\_IMPO : cf. [§4.10]).

### 4.12.4.2 Relation linéaire entre les ddl d'un même nœud

Dans ce cas particulier, on répétera derrière le mot clé NOEUD le nom du nœud autant de fois qu'il y a de ddl dans la relation. Exemple : pour imposer  $U_x = U_y$  sur le nœud N1, on écrira :

```
LIAISON_DDL = _F ( NOEUD      = ( 'N1' , 'N1' ) ,  
                   DDL        = ( 'DX' , 'DY' ) ,  
                   COEF_MULT  = ( 1. , -1. ) ,  
                   COEF_IMPO  = 0. ,  
                   )
```

### 4.12.4.3 Relation linéaire entre groupes de nœuds

Il est important de noter qu'à une occurrence du mot-clé facteur LIAISON\_DDL correspond une et une seule relation linéaire.

Si on veut imposer la même relation entre 2 groupes de nœuds GRN01 et GRN02 (même déplacement  $U_x$  nœud à nœud par exemple) **on ne peut pas écrire** :

```
LIAISON_DDL = _F ( GROUP_NO   = ( 'GRN01' , 'GRN02' ) ,  
                   DDL        = ( 'DX' , 'DX' ) ,  
                   COEF_MULT  = ( 1. , -1. ) ,  
                   COEF_IMPO  = 0. ,  
                   )
```

Cette écriture n'a de sens que si GRN01 et GRN02 ne contiennent chacun qu'un seul nœud. Il faudra dans le cas ci-dessus expliciter chaque relation linéaire, nœud par nœud, ou utiliser LIAISON\_GROUP [§4.14] qui permet de condenser l'écriture de mêmes relations linéaires entre 2 groupes de nœuds en vis-à-vis.

## 4.13 Mot-clé LIAISON\_OBLIQUE

### 4.13.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer, à des nœuds ou des groupes de nœuds, la même valeur de déplacement définie composante par composante dans un repère oblique quelconque.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.13.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA
 

	LIAISON_OBLIQUE =_F (	♦	/	NOEUD	=	no	,	[noeud]
			/	GROUP_NO	=	gno	,	[gr_noeud]
		♦		DX	=	ux	,	[R]
				DY	=	uy	,	[R]
				DZ	=	uz	,	[R]
				DRX	=	θ <sub>x</sub>	,	[R]
				DRY	=	θ <sub>y</sub>	,	[R]
				DRZ	=	θ <sub>z</sub>	,	[R]
		♦		ANGL_NAUT	=	(α, β, γ)	,	[l_R]
				)				
- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F
 

	LIAISON_OBLIQUE =_F (	♦	/	NOEUD	=	no	,	[noeud]
			/	GROUP_NO	=	gno	,	[gr_noeud]
		♦		DX	=	uxf	,	[fonction]
				DY	=	uyf	,	[fonction]
				DZ	=	uzf	,	[fonction]
				DRX	=	θ <sub>xf</sub>	,	[fonction]
				DRY	=	θ <sub>yf</sub>	,	[fonction]
				DRZ	=	θ <sub>zf</sub>	,	[fonction]
		♦		ANGL_NAUT	=	(α β γ)	,	[l_R]
				)				

### 4.13.3 Opérandes

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  | LIAISON_OBLIQUE   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DX = ux ou uxf</li> <li>• DY = uy ou uyf</li> <li>• DZ = uz ou uzf</li> </ul>  | Valeur de la composante de déplacement en translation dans le repère oblique imposée sur les nœuds spécifiés |
|  | Uniquement si les nœuds spécifiés appartiennent à des éléments discrets de translation-rotation, de poutre ou de coque.   |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DRX = θ<sub>x</sub> ou θ<sub>xf</sub></li> <li>• DRY = θ<sub>y</sub> ou θ<sub>yf</sub></li> <li>• DRZ = θ<sub>z</sub> ou θ<sub>zf</sub></li> </ul> | Valeur de la composante de déplacement en rotation dans le repère oblique imposée sur les nœuds spécifiés    |

- ♦  $ANGL\_NAUT = (\alpha, \beta, \gamma),$

Les angles nautiques  $\alpha \beta \gamma$  définis en **degrés**, sont les angles permettant de passer du repère GLOBAL de définition des coordonnées des nœuds à un repère oblique quelconque (voir AFFE\_CARA\_ELEM [U4.42.01]).

## 4.13.4 Vérification

On vérifie que le ddl spécifié existe en ce nœud pour les éléments affectés dans le MODELE aux mailles qui contiennent le nœud.

## 4.13.5 Limitation

Dans une occurrence du mot-clé facteur, on ne peut introduire pour l'instant qu'un seul nœud ou un seul groupe de nœuds ne contenant qu'un seul nœud.

## 4.14 Mot-clé LIAISON\_GROUP

### 4.14.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour définir la même relation linéaire entre certains degrés de liberté de couples de nœuds, ces couples de nœuds étant obtenus en mettant en vis-à-vis deux listes de mailles ou de nœuds [§4.14.5].

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.14.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA

```

LIAISON_GROUP=_F (  ♦ / ♦ / MAILLE_1      = lma1, [l_maille]
                    /   / GROUP_MA_1      = lgma1,
[l_gr_maille]
                    ♦ / MAILLE_2      = lma2, [l_maille]
                    /   / GROUP_MA_2      = lgma2,
[l_gr_maille]

                    / ♦ / NOEUD_1       = lno1, [l_noeud]
                    /   / GROUP_NO_1     = lgno1, [l_gr_noeud]
                    ♦ / NOEUD_2       = lno2, [l_noeud]
                    /   / GROUP_NO_2     = lgno2, [l_gr_noeud]

♦ / SANS_NOEUD       = lno , [l_noeud]
  / SANS_GROUP_NO    = lgno, [l_gr_noeud]

♦ DDL_1 = / | 'DX',
           | 'DY',
           | 'DZ',
           | 'DRX',
           | 'DRY',
           | 'DRZ',
           / 'DNOR',
♦ DDL_2 = / | 'DX',
           | 'DY',
           | 'DZ',
           | 'DRX',
           | 'DRY',
           | 'DRZ',
           / 'DNOR',

♦ COEF_MULT_1 = α1i , [l_R]
♦ COEF_MULT_2 = α2i , [l_R]
♦ COEF_IMPO   = β , [R]
♦ SOMMET      = 'OUI',
♦ CENTRE      = lr , [l_R]
♦ ANGL_NAUT   = lr , [l_R]
♦ TRAN        = lr , [l_R]
)

```

```

• pour AFFE_CHAR_MECA_F
  LIAISON_GROUP=_F ( ♦ / ♦ / MAILLE_1 = lma1, [l_maille]
                    / GROUP_MA_1 = lgma1,
[l_gr_maille]
                    ♦ / MAILLE_2 = lma2, [l_maille]
                    / GROUP_MA_2 = lgma2,
[l_gr_maille]
                    / ♦ / NOEUD_1 = lno1, [l_noeud]
                    / GROUP_NO_1 = lgno1, [l_gr_noeud]
                    ♦ / NOEUD_2 = lno2, [l_noeud]
                    / GROUP_NO_2 = lgno2, [l_gr_noeud]
♦ / SANS_NOEUD = lno, [l_noeud]
  / SANS_GROUP_NO = lgno, [l_gr_noeud]
♦ DDL_1 = / | 'DX',
            | 'DY',
            | 'DZ',
            | 'DRX',
            | 'DRY',
            | 'DRZ',
            / 'DNOR',
♦ DDL_2 = / | 'DX',
            | 'DY',
            | 'DZ',
            | 'DRX',
            | 'DRY',
            | 'DRZ',
            / 'DNOR',
♦ COEF_MULT_1 = α1i, [l_R]
♦ COEF_MULT_2 = α2i, [l_R]
♦ COEF_IMPO = βf, [fonction]
♦ SOMMET = 'OUI',
♦ CENTRE = lr, [l_R]
♦ ANGL_NAUT = lr, [l_R]
♦ TRAN = lr, [l_R]
)

```

## 4.14.3 Opérandes

```

/ ♦ / GROUP_MA_1 =
/ MAILLE_1 =

```

Ces opérandes définissent la première liste de mailles en relation (notée  $\Gamma_1$ ).

```

♦ / GROUP_MA_2 =
/ MAILLE_2 =

```

Ces opérandes définissent la deuxième liste de mailles en relation (notée  $\Gamma_2$ ).

```

♦ / GROUP_NO_1 =
/ NOEUD_1 =

```

Ces opérandes définissent la première liste de nœuds en relation.

```

♦ / GROUP_NO_2 =
/ NOEUD_2 =

```

Ces opérandes définissent la deuxième liste de nœuds en relation.

Les deux listes doivent avoir la même longueur.



- ◇ / SANS\_GROUP\_NO =
- / SANS\_NOEUD =

Ces opérandes permettent de supprimer de la liste des couples de nœuds en vis-à-vis [§4.14.5] tous les couples dont au moins un des nœuds appartient à la liste de nœuds décrite par ces opérandes.

Cela permet d'éviter l'accumulation de relations linéaires sur un même nœud au cours de différentes répétitions du mot-clé facteur LIAISON\_GROUP, ce qui conduit la plupart du temps à une matrice singulière.

- ◆ DDL\_1 (\_2) =

L'argument de DDL\_1 ou \_2 doit être une liste de textes pris parmi (DX', 'DY', 'DZ', 'DRX', 'DRY', 'DRZ') ou 'DNOR'.

- ◆ COEF\_MULT\_1 (resp. COEF\_MULT\_2) =

Liste de réels exactement dimensionnée au nombre de degrés de liberté déclarés dans DDL\_1 (resp. DDL\_2) correspondant aux coefficients multiplicateurs de la relation linéaire.

- ◆ COEF\_IMPO =

Coefficient de blocage de la relation linéaire :

$\beta$  : réel pour AFFE\_CHAR\_MECA

$\beta^f$  : fonction pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F

Les opérandes CENTRE / ANGL\_NAUT / TRAN permettent de définir une transformation virtuelle (rotation et/ou translation) approximative de  $\Gamma_1$  en  $\Gamma_2$  afin d'assurer la bijectivité de la fonction vis-à-vis [§4.14.5].

La commande effectue d'abord la rotation, puis la translation.

- ◇ CENTRE = coordonnées du centre de rotation (dans le repère global)
- ◇ ANGL\_NAUT = angles nautiques définissant la rotation (en degrés)
- ◇ TRAN = composantes du vecteur translation

#### Remarques :


- On vérifie que les ddl spécifiés dans ces opérandes existent pour chacun des nœuds des éléments affectés dans le MODELE aux mailles qui contiennent le nœud,
- pour utiliser l'argument 'DNOR', il est obligatoire d'avoir déclaré les bords à l'aide de mailles et que le calcul d'une normale sur ces mailles soit possible.

- ◇ SOMMET = 'OUI'

Lorsque les mailles de bord sont quadratiques (donc des SEG3) l'utilisation de SOMMET : 'OUI' force l'algorithme d'appariement à associer les sommets des SEG3 à d'autres sommets, et les milieux des SEG3 à d'autres milieux. Dans le cas de maillages fins, cela permet dans certains cas d'éviter les problèmes de conflits de vis-à-vis.

#### 4.14.4 Exemple d'utilisation

On veut imposer une condition de répétitivité cyclique (même déplacement normal) entre la FACE 1 et la FACE 2 de la géométrie ci-dessous :



Supposons que FACE 1 (resp. FACE 2) soit composée de la liste de mailles `lma1` (resp. `lma2`).

On veut écrire les relations linéaires suivantes :

$\forall N_i^1$  nœud de la face 1 de vis-à-vis  $N_i^2$

$$\mathbf{u.n}(N_i^1) = \mathbf{u.n}(N_i^2) \quad \forall i = 1, \dots, \text{nbno}$$

où `nbno` est le nombre de nœuds de la face 1 (et de la face 2).

Les données de `LIAISON_GROUP` s'écriront :

```
LIAISON_GROUP=_F (  MAILLE_1      =  lma1 ,
                     MAILLE_2      =  lma2 ,
                     DDL_1          =  'DNOR' ,
                     DDL_2          =  'DNOR' ,
                     COEF_MULT_1    =  1. ,
                     COEF_MULT_2    =  -1. ,
                     COEF_IMPO      =  0 ,
                     CENTRE          =  (X0,Y0,Z0) ,
                     ANGL_NAUT      =  (alpha,0.,0.) ,
                     )
```

#### 4.14.5 Détermination des couples de nœuds en vis-à-vis

Elle se fait de la même façon que dans `AFPE_CHAR_THER`.

Dans un premier temps, on établit les deux listes de nœuds à mettre en vis-à-vis (ie à appairer), pour chaque occurrence du mot-clé facteur `LIAISON_GROUP` :

- pour les mots-clés `GROUP_NO_1` et `GROUP_NO_2`, ce sont les nœuds constituant les groupes de nœuds,
- pour les mots-clés `GROUP_MA_1` et `GROUP_MA_2`, ce sont les nœuds des mailles constituant les groupes de mailles.

Les redondances étant éliminées, les deux listes de nœuds obtenues doivent avoir la même longueur.

La détermination des couples de nœuds en vis-à-vis se fait en plusieurs étapes :

- pour chaque nœud `N1` de la première liste, on cherche le nœud image `N2 = f(N1)` de la deuxième liste. Si `f` n'est pas injective (un nœud `N2` est l'image de deux nœuds distincts `N1` et `N1'`), le message d'erreur suivant est émis :

```
<F> <AFPE_CHAR_MECA> <PACOAP> CONFLIT DANS LES VIS-A-VIS DES NOEUDS
LE NOEUD N2 EST LE VIS-A-VIS DES NOEUDS N1 ET N1'
```

- pour chaque nœud `N2` de la deuxième liste, on cherche le nœud image `N1 = g(N2)` de la première liste. Si `g` n'est pas injective (un nœud `N1` est l'image de deux nœuds distincts `N2` et `N2'`), le message d'erreur suivant est émis :

```
<F> <AFPE_CHAR_MECA> <PACOAP> CONFLIT DANS LES VIS-A-VIS DES NOEUDS
LE NOEUD N1 EST LE VIS-A-VIS DES NOEUDS N2 ET N2'
```

- on vérifie que `g = f-1`, c'est-à-dire que les couples obtenus par les étapes a) et b) sont les mêmes (on veut avoir une bijection `f` entre les deux listes de nœuds). Si `f` n'est pas surjective, le message d'erreur suivant est émis :

```
<F> <AFPE_CHAR_MECA> <PACOAP> CONFLIT DANS LES VIS-A-VIS GENERES
SUCCESSIVEMENT A PARTIR DES LISTES LIST1 ET LIST2
LE NOEUD DE LA PREMIERE LISTE N1 N'EST L'IMAGE D'AUCUN NOEUD PAR LA
CORRESPONDANCE INVERSE
```

Pour un nœud N donné, on appelle nœud image  $f(N)$  le nœud de l'autre liste de nœuds qui réalise le minimum de la distance avec N. Pour faciliter l'appariement, notamment dans le cas de géométries particulières (où les frontières  $\Gamma_1$  et  $\Gamma_2$  pourraient "presque" se déduire l'une de l'autre par la composition d'une translation et d'une rotation), on offre la possibilité de faire une transformation géométrique virtuelle du premier groupe de nœuds (translation et rotation avant de calculer les distances (mots-clés TRAN, CENTRE et ANGL\_NAUT)).

Pour chaque occurrence du mot-clé facteur LIAISON\_GROUP, on construit ainsi la liste des nouveaux couples en vis-à-vis. Lorsqu'on a balayé toutes les occurrences, on supprime de la liste les couples en double.

**Remarque :**

*Dans les couples de nœuds en vis-à-vis, l'ordre des nœuds est important. Si pour la première occurrence de LIAISON\_GROUP, un nœud N appartenait au premier groupe de nœuds et un nœud M au deuxième groupe de nœud, et que pour la seconde occurrence de LIAISON\_GROUP, c'est l'inverse, on obtiendra à l'issue de l'appariement les couples (N, M) et (M, N). Ils ne seront pas éliminés lors de la détection des redondances ; par contre, la matrice obtenue sera singulière. Ainsi, on conseille de garder la même logique lors de la description des bords en vis-à-vis.*

## 4.15 Mot-clé **LIAISON\_MAIL**


### 4.15.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour définir des relations linéaires permettant de "recoller" deux "bords" d'une structure.

La particularité de ce mot-clé (par rapport à **LIAISON\_GROUP** par exemple) est de permettre de lier les déplacements de nœuds sans contrainte sur le maillage. Les maillages de FACE 1 et FACE 2 peuvent être incompatibles.

Exemples :


a) une condition de périodicité (étude d'une cellule d'homogénéisation)



b) une condition de répétitivité cyclique



c) une condition de simple recollement



Dans la suite de ce paragraphe, on parlera de la face "esclave" (FACE 2) et de la face "maître" (FACE 1).

Le "recollement" des 2 faces se fera par écriture de relations linéaires entre les ddls des 2 faces.

Les déplacements des nœuds de la face esclave seront reliés aux déplacements de leurs projections sur la face maître. Pour chaque nœud de la face esclave, on écrira 2 (en 2D) ou 3 (en 3D) relations linéaires.

Si FACE 1 et FACE 2 ne sont pas géométriquement confondues mais qu'il existe une isométrie (rotation + translation) entre les deux, l'utilisateur doit définir cette isométrie (celle qui transforme FACE 2 en FACE 1).

Une application de cette fonctionnalité est par exemple le recollement d'un maillage formé d'éléments linéaires (P1) sur un autre maillage quadratique (P2). Dans ce cas il est plutôt conseillé de choisir comme face "esclave" la face quadratique.

## 4.15.2 Syntaxe (dans AFFE\_CHAR\_MECA seulement)

```

LIAISON_MAIL =_F (
    ♦ | GROUP_NO_ESCL = lgn2 , [l_gr_noeud]
      | NOEUD_ESCL = lno2 , [l_noeud]
      | GROUP_MA_ESCL = lgma2 ,
    [l_gr_maille]
      | MAILLE_ESCL = lma2 , [l_maille]
    ♦ | GROUP_MA_MAIT = lgma1 ,
    [l_gr_maille]
      | MAILLE_MAIT = lma1 , [l_maille]
    ◇ | ♦ CENTRE = (xc, yc, [zc]), [l_R]
      | ♦ ANGL_NAUT = (alpha, [beta, gamma]), [l_R]
      | ♦ TRAN = (tx, ty, [tz]), [l_R]
    ◇ ♦ DDL_MAIT = 'DNOR',
      ♦ DDL_ESCL = 'DNOR',
    )

```

## 4.15.3 Opérandes

### 4.15.3.1 GROUP\_NO\_ESCL / NOEUD\_ESCL / GROUP\_MA\_ESCL / MAILLE\_ESCL

Ces mots-clés permettent de définir l'ensemble des nœuds de la face esclave. On prend tous les nœuds spécifiés par les mots-clés GROUP\_NO\_ESCL et NOEUD\_ESCL plus tous les nœuds portés par les mailles spécifiées par les mots-clés GROUP\_MA\_ESCL et MAILLE\_ESCL.

#### Remarque :

*Quand on veut ne recoller que les déplacements normaux des faces (cf. mots-clés DDL\_MAIT et DDL\_ESCL), il faut pouvoir déterminer la direction normale des faces. La direction normale est calculée sur la face esclave. Il faut donc dans ce cas utiliser les mots-clés GROUP\_MA\_ESCL et MAILLE\_ESCL avec des mailles de type "facette".*

### 4.15.3.2 GROUP\_MA\_MAIT / MAILLE\_MAIT

Ces mots-clés permettent de définir l'ensemble des mailles où l'on cherchera les vis-à-vis des nœuds de la face esclave.

#### Attention :

*En 3D, il ne faut pas donner des mailles de surface, mais les mailles volumiques adjacentes à la face. Les mailles spécifiées sont des "candidates" pour la recherche des points vis-à-vis. On peut en donner trop, cela n'est pas gênant.*

De la même façon, en 2D, les mailles "maîtres" doivent être surfaciques (QUAD, TRIA) et non linéiques

### 4.15.3.3 CENTRE / ANGL\_NAUT / TRAN

Ces mots-clés permettent de définir la transformation géométrique (rotation et/ou translation) permettant de passer de la face esclave à la face maître.

Si ces mots-clés sont absents, c'est que la transformation géométrique est "l'identité" c'est-à-dire que les faces maître et esclave sont géométriquement confondues.

Il faut noter que le programme effectue d'abord la rotation et ensuite la translation. Attention : le sens de la transformation est esclave --> maître.

### 4.15.3.4 DDL\_MAIT / DDL\_ESCL

Si l'on veut ne recoller que les déplacements normaux aux faces, il faut spécifier :

```

DDL_MAIT = 'DNOR'
DDL_ESCL = 'DNOR'

```

#### Remarque :

*La direction normale est calculée sur la face esclave (il faut donner des mailles de facette). Cette direction normale est transformée par l'éventuelle rotation de la transformation géométrique pour déterminer la direction normale sur la face maître.*

## 4.16 Mot-clé CONTACT

### 4.16.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour décrire les zones soumises à des conditions de contact unilatéral avec ou sans frottement. Ces zones (une pour chaque occurrence du mot-clé facteur), comprennent chacune deux surfaces pouvant entrer en contact qui sont décrites par la donnée des mailles qui les constituent.

Les ensembles de mailles potentiellement en contact sont : surfaciques et linéiques en dimension 3 (QUAD9, QUAD8, QUAD4 et TRIA7, TRIA6, TRIA3 et SEG2, SEG3), linéiques et concentrés en dimension 2 (SEG2, SEG3 et POI1).

#### Attention :

*En dimension 3, le traitement du contact avec des mailles surfaciques quadratiques (QUAD8 et TRIA6 ou QUAD9 et TRIA7 associés à la modélisation COQUE\_3D) nécessite de lier les nœuds milieux des côtés aux sommets de façon à avoir des résultats corrects. Cette opération est faite automatiquement dans le Code. Néanmoins, pour les calculs 3D milieux continus avec des éléments quadratiques, l'utilisation d'éléments HEXA27 (à faces QUAD9) est fortement conseillée.*

*Il existe une version modifiée de la projection avec des mailles surfaciques quadratiques dont les polynômes sont incomplets. Cette projection (utilisable avec des HEXA20 et des QUAD8) assure a minima que les réactions de contact sont cohérentes. On l'active via l'option PROJECTION = 'QUADRATIQUE'.*

Les structures étudiées peuvent subir de grands glissements l'une par rapport à l'autre. Cette formulation, contact nodal ou nœud-facette en géométrie réactualisée, avec réactualisation de l'appariement pilotée par l'utilisateur, est décrite dans le document [R5.03.50] et implantée dans les opérateurs STAT\_NON\_LINE [U4.51.03] et DYNA\_NON\_LINE [U4.53.01].

Avant de faire un calcul avec contact utilisant le mot-clé CONTACT, il est **indispensable** d'avoir lu la documentation de référence [R5.03.50] et la note HI-75/97/034/A de conseils aux utilisateurs, qui explicitent le rôle de la plupart des mots-clés décrits ci-dessous et donnent les précautions d'utilisation.

### 4.16.2 Syntaxe (AFPE\_CHAR\_MECA(\_F))

Il existe plusieurs méthodes pour traiter les problèmes de contact/frottement. On a séparé ci-dessous les opérandes propres à chacune.

```
CONTACT = _F( ◊ / MAILLE_MAIT = lma1, [l_maille]
              / GROUP_MA_MAIT = lgma1, [l_gr_maille]
              ♦ / MAILLE_ESCL = lma2, [l_maille]
              / GROUP_MA_ESCL = lgma2, [l_gr_maille]
              ◊ APPARIEMENT = / 'MAIT_ESCL', [DEFAULT]
                          / 'NODAL',
                          / 'MAIT_ESCL_SYME',
                          / 'NODAL_SYME',
                          / 'NON',
              ◊ RECHERCHE = / 'NOEUD_VOISIN', [DEFAULT]
                          / 'NOEUD_BOUCLE',
              ◊ NORMALE = / 'MAIT', [DEFAULT]
                          / 'MAIT_ESCL',
              ◊ LISSAGE = / 'NON', [DEFAULT]
                          / 'OUI',
              ◊ PROJECTION = / 'LINEAIRE', [DEFAULT]
                          / 'QUADRATIQUE',
              ◊ NB_RESOL = / 10, [DEFAULT]
                          / n, [I]
              ◊ TOLE_PROJ = / 0.25, [DEFAULT]
                          / tole, [R]
              / ◊ METHODE = / 'CONTRAINTES', [DEFAULT]
              ◊ NOM_CHAMP = / 'DEPL', [DEFAULT]
```

HT-66/04/004/A

Titre : Opérateurs AFPE\_CHAR\_MECA et AFPE\_CHAR\_MECA\_F  
 Auteur(s) : X. DESROCHES

Date : 17/06/04  
 Clé : U4.44.01-H2 Page : 32/78

```

      ◇ COEF_MATR_FROT = / 0., [DEFAULT]
                        / r, [R]
      ◇ VECT_Y = (Yx,Yy,Yz), [R]
      ◇ E_T = r, [R]

/ ◇ METHODE = 'CONTINUE', [DEFAULT]
  ◇ NOM_CHAMP = 'DEPL', [DEFAULT]
  ◇ COEF_REGU_CONT = / 100., [DEFAULT]
                        / r,
  ◇ ITER_GEOM_MAXI = / 2, [DEFAULT]
                        / I,
  ◇ ITER_CONT_MAXI = / 30, [DEFAULT]
                        / I,
  ◇ INTEGRATION = / 'NOEUD', [DEFAULT]
                  / 'GAUSS',
                  / 'SIMPSON',
                  / 'SIMPSON1',
                  / 'SIMPSON2',
  ◆ MODL_AXIS = / 'NON',
                / 'OUI',
  ◇ DIRE_APPA = / (x, y, z), [R]
                / (0, 0, 0), [DEFAULT]
  ◇ FROTTEMENT = / 'SANS', [DEFAULT]
                / 'COULOMB',
  ◆ COULOMB = r, [R]
  ◇ COEF_REGU_FROT = / 100., [DEFAULT]
                    / r,
  ◇ SEUIL_INIT = / 0., [DEFAULT]
                / r,
  ◇ ITER_FROT_MAXI = / 2, [DEFAULT]
                    / i,
  )

```

#### 4.16.3 Opérandes MAILLE\_MAIT ou GROUP\_MA\_MAIT, MAILLE\_ESCL ou GROUP\_MA\_ESCL

L'utilisateur fournit la liste des mailles de contact potentielles de la surface 1 (MAILLE\_MAIT ou GROUP\_MA\_MAIT) et de la surface 2 (MAILLE\_ESCL ou GROUP\_MA\_ESCL). Ces mailles doivent être surfaciques ou linéiques en dimension 3 (QUAD9, QUAD8, QUAD4 et TRIA7, TRIA6, TRIA3 et SEG2, SEG3), linéiques et concentrés en dimension 2 (SEG2, SEG3 et POI1). Le nombre de mailles et de nœuds des deux surfaces peut être différent.

##### Attention :

*Il est important de vérifier que la connectivité de ces mailles est telle que la normale est sortante à la structure (pour ce faire, voir MODI\_MALLAGE mot clé ORIE\_PEAU\_2D, ORIE\_PEAU\_3D ou ORIE\_NORM\_COQU [U4.23.04]). Par ailleurs, il faut s'assurer que les structures « ne tiennent pas que par le contact » (notamment dans le cas d'un chargement en force imposée) : les mouvements de corps rigide doivent être bloqués par des conditions aux limites appropriées. Une bonne façon de le vérifier est d'effectuer un calcul avec l'opérateur STAT\_NON\_LINE sans prendre en compte le contact.*

Dans toute la suite, on utilisera le concept maître-esclave : les nœuds de la surface esclave ne peuvent pas « pénétrer » dans les facettes (ou les nœuds) de la surface maître. Dans le cas de l'appariement de type 'MAIT\_ESCL', la surface maître est celle définie par 'MAILLE\_MAIT' ou 'GROUP\_MA\_MAIT' (pour des conseils sur le choix de la surface maître, se reporter à la note HI-75/97/034/A). Dans le cas de l'appariement de type 'NODAL', la surface maître est celle qui comporte le plus de nœuds.



#### 4.16.4 Opérandes **NOM\_CHAMP**

Cet opérande permet de spécifier la nature du champ sur lequel vont porter les relations unilatérales. En mécanique, il s'agit du champ de déplacement ('DEPL'); en thermique, il s'agit du champ de température ('TEMP'); en thermo-hydro-mécanique, il s'agit du champ de déplacement ou de température ou de pression ('PRES').

#### 4.16.5 Opérande **APPARIEMENT**

L'appariement peut être nodal ('NODAL') ou nœud-facette ('MAIT\_ESCL'). Pour l'appariement nodal, on écrit une relation de non pénétration entre un nœud maître et un nœud esclave, alors que pour l'appariement nœud-facette, on écrit cette relation entre un nœud esclave et sa projection sur la maille maître la plus proche (voir [R5.03.50] pour les détails de la méthode d'appariement).

L'appariement nodal est déconseillé car la méthode nœud-facette est plus générale et est la seule à permettre de prendre en compte les grands glissements de façon précise.

Les appariements 'NODAL' et 'MAIT\_ESCL' disposent de variantes où l'on échange alternativement les rôles des groupes de mailles `GROUP_MA_MAIT` et `GROUP_MA_ESCL`. Il s'agit des appariements 'NODAL\_SYME' et 'MAIT\_ESCL\_SYME'. Néanmoins, leur utilisation est déconseillée car elle conduit souvent à des problèmes de convergence.

Dans les cas de contact rigide ou de relations unilatérales portant sur la température ou la pression, l'appariement peut aussi être inutile : on renseigne alors `APPARIEMENT='NON'`.

#### 4.16.6 Opérande **COEF\_IMPO / COEF\_MULT\_2**

Ces opérandes rendent possible un contact rigide du type  $\text{COEF\_MULT\_2} * (\mathbf{v} \cdot \mathbf{N}) = \text{COEF\_IMPO}$  où  $\mathbf{N}$  est la normale à la surface esclave au point où l'on mesure le champ  $\mathbf{v}$  (déplacement, température ou pression). Ces opérandes s'utilisent avec `APPARIEMENT='NON'` et les mot-clés `GROUP_MA_2` ou `MAILLE_2` uniquement.

#### 4.16.7 Opérande **PROJECTION**

Cet opérande indique le type de fonctions de forme utilisées lors de la projection d'un nœud esclave sur une maille maître. La prise en compte du caractère quadratique d'un élément permet de mieux décrire sa géométrie et d'améliorer la qualité du résultat.

- En 2D, on utilise soit des fonctions de forme linéaires soit des fonctions de forme quadratiques.
- En 3D, on utilise que des fonctions de forme linéaires. Sauf pour les éléments HEXA20 qui peuvent utiliser une version modifiée des fonctions de forme, via l'option `PROJECTION='QUADRATIQUE'`.

#### 4.16.8 Opérande **NB\_RESOL**

Nombre de résolutions simultanées faites lors du traitement du contact. Augmenter `nb_resol` fait gagner du temps cpu mais perdre de la place mémoire. `nb_resol = 10` est un bon compromis.

#### 4.16.9 Opérande **RECHERCHE**

Pour rechercher la maille maître qui sera appariée à chaque nœud esclave, on cherche d'abord le nœud maître le plus proche, soit par une boucle systématique sur tous les nœuds maîtres de la zone ('NOEUD\_BOUCLE'), soit en n'examinant que les voisins de l'ancien nœud maître le plus proche ('NOEUD\_VOISIN') : cette dernière approche suppose des petits glissements d'un pas de temps à l'autre (pas plus de deux mailles), mais permet de gagner du temps de calcul. Néanmoins, elle peut conduire à une non convergence, auquel cas il faut recourir à 'NOEUD\_BOUCLE'.

#### 4.16.10 Opérande REAC\_GEOM

Cet opérande indique sur quelle configuration géométrique est traité le problème de contact.

- REAC\_GEOM='SANS' : on travaille sur la géométrie initiale.
- REAC\_GEOM='CONTROLE' : si cette option est renseignée, l'utilisateur doit en plus indiquer :
  - NB\_REAC\_GEOM=n : C'est le nombre de réactualisations géométriques qui seront effectuées par pas de charge. Plaçons-nous à un pas de charge donné.
    - La valeur 1 indique qu'à convergence, on réactualise la géométrie et on passe au pas de charge suivant.
    - La valeur 2 indique qu'à convergence, on ne passe pas au pas de charge suivant. On réactualise la géométrie et on réitère jusqu'à convergence.
    - La valeur n>2 indique que l'on fait n cycles réactualisation géométrie-itérations jusqu'à convergence.
- REAC\_GEOM='AUTO' : on réactualise automatiquement la géométrie *i.e.* le nombre de cycles réactualisation géométrie-itérations jusqu'à convergence n'est pas fixé par avance mais obéit à un critère interne de convergence géométrique.

#### 4.16.11 Opérandes SANS\_NOEUD / SANS\_GROUP\_NO / SANS\_NOEUD\_QUAD

Ces opérandes permettent d'exclure des nœuds de la liste des nœuds esclaves, opération qui est recommandée pour des nœuds soumis à des conditions aux limites dans la direction attendue du contact (exemple encastrement).

L'opérande SANS\_NOEUD\_QUAD (qui vaut 'NON' par défaut) permet d'autoriser ou non la liaison linéaire réalisée automatiquement par le code dans le cas de mailles quadratiques pour le contact. Cet opérande est utile dans le cas de redondance entre ces liaisons linéaires et certaines conditions limites de type Dirichlet. Quand l'opérande vaut 'NON', bien que les nœuds soient exclus du contact, les nœuds milieux des mailles quadratiques sont toujours linéairement liés aux sommets, ce qui peut provoquer ces interférences (pivots nuls). On peut alors utiliser l'option SANS\_NOEUD\_QUAD='OUI' pour résoudre ce conflit.

#### 4.16.12 Opérandes DIST\_1 / DIST\_2

Ces opérandes permettent de prendre en compte des « trous » ou des « bosses » non maillés, ou l'épaisseur des coques (les relations de contact sont écrites entre les deux surfaces moyennes) pour les groupes de mailles 1 (DIST\_1) ou 2 (DIST\_2). On compte la distance positivement dans le sens de la normale sortante à la structure (cf. document [R5.03.50 § 3.3]). Les grandeurs renseignées sont soit des constantes, soit des fonctions des variables d'espace uniquement.

#### 4.16.13 Opérande VECT\_NORM\_2

Cet opérande permet le contact entre deux nœuds dans une direction VECT\_NORM\_2 = (vx,vy,vz) donnée par l'utilisateur. Le contact est pris en compte entre des mailles de type POI1 et ne peut être utilisé que dans le cas d'un appariement nodal. Si ce mot-clé est absent, la direction de contact calculée lors de la procédure d'appariement est opposée à la normale maître.

#### 4.16.14 Opérande NORMALE

Cet opérande permet de sélectionner une méthode de calcul des normales suivant la maille maître considérée (par défaut ou explicitement par la commande : NORMALE = 'MAIT') ou suivant une moyenne entre les mailles maîtres et esclaves avec la commande : NORMALE = 'MAIT\_ESCL'.

#### 4.16.15 Opérande STOP\_SINGULIER

Cet opérande permet de désactiver l'erreur fatale apparaissant si la matrice de contact est singulière par STOP\_SINGULIER = 'NON'. On conseille de n'utiliser cette opérande qu'en 3D en présence de mailles quadratiques dont les nœuds milieux sont liés aux nœuds sommets.


#### 4.16.16 Opérande TOLE\_PROJ

Dans certaines conditions, Aster détecte du contact entre deux surfaces alors qu'il y en a pas. Le problème vient d'abord d'une définition incorrecte et imparfaite des surfaces susceptibles d'entrer en contact. Prenons le cas du contact en 2D (les surfaces de contact sont donc des segments).


Aster procède à une re-projection sur la surface maître lorsqu'un nœud esclave se projette en dehors de la surface maître :



Une solution consiste à interdire cette re-projection :



Cette solution ne tient pas compte des cas limites et peut provoquer des interpénétrations intempestives si jamais le maillage n'est pas « optimal » (ce qui est difficile à assurer dans le cadre des grandes transformations). On a donc opté pour une solution intermédiaire en limitant l'extension de la surface maître lors de la re-projection.




La valeur limite de cette re-projection est fixée par le mot-clef 'TOLE\_PROJ' qui prend pour argument la valeur (adimensionnelle) de l'extension de la maille maître dans laquelle on autorise la re-projection. Par défaut, cette valeur est fixée à 0.25. Ce qui signifie que tout nœud esclave se projetant à plus de 25% à droite ou à gauche (dans le cas d'un segment) de la longueur de la maille maître ne sera pas reprojété. Pour interdire complètement la re-projection, il suffit de fixer TOLE\_PROJ à zéro. Cet opérateur est valable en 2D et en 3D (dans ce dernier cas, il s'agit de l'extension d'une maille surfacique de contact).

## 4.16.17 Opérande VECT\_Y

Cet opérande a deux fonctions possibles liées au contact avec frottement en 3D :


- il permet de définir un repère local sur la surface d'un élément, repère sur lequel on décompose le déplacement des nœuds glissants. La construction de ce dièdre local est la suivante : le premier vecteur  $V1$  est obtenu par projection orthogonale de  $VECT\_Y$  sur la surface de l'élément considéré, le second  $V2$  est obtenu par produit vectoriel de  $V1$  avec le vecteur normal  $N$ ,
- soit le bloc ci-dessous dont la face  $SB$  est bloquée suivant  $y$  et la face  $SF$  est soumise à des conditions de contact-frottement. Suivant la ligne  $L$  peuvent apparaître des redondances entre blocages et conditions de frottement dans la direction  $y$ . Le problème est insoluble (pivots nuls). On peut lever ces redondances en renseignant  $VECT\_Y$  à  $(0, 1, 0)$ , direction dans laquelle les redondances apparaissent. Le problème peut alors être résolu. Ce type de difficulté n'apparaît qu'avec  $METHODE = 'LAGRANGIEN'$ .



Cet opérande permet aussi la modélisation du contact entre poutres **coplanaires** en 3D :

- Soient 2 poutres dans le plan  $xOy$ .  $VECT\_Y$  est le vecteur qui, par produit vectoriel avec le vecteur tangent à la poutre, donne la normale à utiliser. Soit :

$$VECT\_Y \wedge T = N$$



Comme ici  $T1 = (1, 0, 0)$  et  $T2 = (-1, 0, 0)$ , avec  $VECT\_Y = (0, 0, 1)$ , on obtient la normale souhaitée pour chaque poutre :  $N1 = (0, 1, 0)$  et  $N2 = (0, -1, 0)$ . Attention au fait que tout ceci est entièrement lié à l'orientation de chaque poutre.

## 4.16.18 Opérande INTEGRATION/MODL\_AXIS

L'opérande 'INTEGRATION' permet de sélectionner une méthode d'intégration numérique pour les termes de contact et de frottement. Plusieurs méthodes sont implémentées ; 'NOEUD' pour un schéma d'intégration aux nœuds, 'GAUSS' pour le schéma classique de Gauss et 'SIMPSON' pour le schéma de Simpson (intégration aux nœuds et aux milieux des éléments). L'opérande 'MODL\_AXIS' permet de prendre en compte le caractère axisymétrique du problème. Ces opérandes sont utilisables uniquement avec la méthode 'CONTINUE'.

## 4.16.19 Opérande `ITER_CONT_MAXI/ITER_FROT_MAXI/ITER_GEOM_MAXI`

Ces opérandes permettent de fixer respectivement le nombre maximal des itérations de contact, de frottement et géométriques. Rappelons que la boucle géométrique est une boucle qui sert à réactualiser l'appariement, la boucle de frottement est une boucle de point fixe sur le seuil de Coulomb alors que la boucle de contact est une boucle de type contraintes actives qui sert à déterminer les surfaces effectives de contact. Ces opérandes sont utilisables uniquement avec la méthode '`CONTINUE`'.

## 4.16.20 Opérande `DIRECTION_APPA`

Cet opérande permet de préciser une direction de recherche pour l'appariement. La recherche des points susceptibles de rentrer en contact n'est plus fondé sur le principe de la proximité (les points les plus proches) mais selon la direction `DIRECTION_APPA = (vx,vy,vz)` donnée par l'utilisateur. Dans le cas des où l'appariement par direction n'est pas possible (pas de point maître dans la direction donnée), on cherche le point maître le plus proche dans une direction voisine. Cette opérande est utilisable uniquement avec la méthode '`CONTINUE`'.

## 4.16.21 Opérandes de résolution

Ces opérandes permettent de sélectionner une méthode de calcul suivant le type de contact (2D/3D et avec ou sans frottement) que l'on veut traiter.

```
◇ METHODE      = / 'CONTRAINTE'          [DEFAULT]
                  / 'LAGRANGIEN'
                  / 'PENALISATION'
                  / 'CONTINUE'
```

Cet opérande permet d'utiliser les différentes méthodes de résolution.

- ◇ `CONTRAINTE` : Par défaut on traite le problème du contact unilatéral exact sans frottement avec la méthode des contraintes actives de [R5.03.50].
- ◇ `LAGRANGIEN` : La méthode lagrangienne permet de traiter de façon exacte, par multiplicateurs de Lagrange, des problèmes de contact avec ou sans frottement en 2D et 3D.
- ◇ `PENALISATION` : La méthode pénalisée permet de traiter soit :
  - des problèmes de contact pénalisé sans frottement 2D ou 3D si on renseigne `E_N` ;
  - des problèmes de contact avec frottement en 2D ou 3D avec une pénalisation sur les termes de frottement uniquement si on renseigne `E_T` et une pénalisation sur les termes de contact et de frottement si on renseigne `E_T` et `E_N`.
- ◇ `CONTINUE` : La méthode continue permet de traiter de façon exacte, par multiplicateurs de Lagrange augmentés, des problèmes de contact avec ou sans frottement en 2D et 3D. Les coefficients d'augmentation (ou de régularisation) sont précisés dans `COEF_REGU_CONT` et `COEF_REGU_FROT` (ces coefficients sont de valeurs strictement positives.)

### Remarque :

*La méthode '`CONTINUE`' est une méthode moderne et prometteuse. Elle est cependant très récente dans le Code\_Aster. Aussi conseille-t-on aux utilisateurs de plutôt choisir dans un premier temps une des autres méthodes et d'éventuellement tester la méthode '`CONTINUE`' dans un second temps. De plus, cette méthode ne marche pas en dynamique.*

Pour les méthodes pénalisées et lagrangiennes, on renvoie pour plus de détails à [R5.03.51].

◇ FROTTEMENT = / 'SANS' [DEFAULT]  
/ 'COULOMB'

Cet opérande permet d'activer la prise en compte d'un frottement de Coulomb.

- ◇ COULOMB : valeur du coefficient de frottement pour le critère de Coulomb.
- ◇ E\_T : coefficient de pénalisation sur le glissement pour la méthode pénalisée. Il n'est pas utilisé et n'est pas nécessaire lorsqu'une autre méthode de résolution que 'PENALISATION' est active. Une valeur de l'ordre du plus petit module d'Young des solides en contact est initialement recommandée. Un second calcul avec une valeur dix fois plus grande est vivement souhaitable pour voir la sensibilité des résultats par rapport à ce coefficient. Augmenter ensuite la valeur du coefficient jusqu'à l'obtention de résultats stables.
- ◇ E\_N : coefficient de pénalisation sur l'interpénétration pour la méthode pénalisée. Il n'est pas utilisé et n'est pas nécessaire lorsqu'une autre méthode de résolution que 'PENALISATION' est active. Une valeur de l'ordre du plus petit module d'Young des solides en contact est initialement recommandée. En pratique le choix sur E\_N est plus large que celui sur E\_T et de grandes valeurs sont utilisables ( $10^7$  ou  $10^8$  fois le plus petit module d'Young). On augmente la valeur du coefficient jusqu'à l'obtention de résultats stables. En outre il est possible de contrôler les distances d'interpénétration et donc d'affiner son choix de coefficient, ce qui n'est pas le cas du glissement, puisque l'on ne sait pas a priori quelles sont les zones glissantes et non glissantes alors qu'en cas de contact on peut vérifier que les distances d'interpénétration ne sont pas farfelues.
- ◇ COEF\_MATR\_FROT : coefficient, compris entre 0 et 1, de prise en compte de la partie négative de la rigidité géométrique. Plus ce coefficient est grand meilleure est la convergence lorsqu'on est proche de l'équilibre et plus la résolution est difficile loin de l'équilibre. Une valeur de 0.5 est donc initialement conseillée. Le défaut de 0 assure la convergence systématique pour un temps de calcul plus long. Ce coefficient est indispensable pour traiter des contacts surfaciques avec frottement en 3D. Il n'est pas utilisé le reste du temps.
- ◇ COEF\_REGU\_CONT : coefficient d'augmentation pour la méthode 'CONTINUE' (Lagrangien augmenté) relatif à la régularisation des lois de contact.
- ◇ COEF\_REGU\_FROT : coefficient d'augmentation pour la méthode 'CONTINUE' (Lagrangien augmenté) relatif à la régularisation des lois de frottement.
- ◇ SEUIL\_INIT : valeur de seuil initial de frottement pour la méthode 'CONTINUE' (Lagrangien augmenté). Elle est par défaut nulle ce qui correspond à traiter pendant la première itération de seuil le contact sans frottement.

#### 4.16.22 Opérande LISSAGE

Cet opérande permet de lisser les normales aux surfaces de contact intervenant dans le calcul de la matrice de contact. On notera Q un nœud quelconque des surfaces de contact (maître ou esclave), P un nœud de la surface esclave et M le nœud maître obtenu par projection du nœud P.

◇ LISSAGE = / 'NON' [DEFAULT]

Pour un appariement de type “ maître-esclave ” la normale calculée est la normale entrante à la maille contenant M. Pour un appariement de type “ nodal ” la normale calculée est la normale sortante au nœud esclave P.

◇ LISSAGE = / 'OUI'

Le lissage se fait en deux étapes :

- la première étape du lissage consiste à effectuer une moyenne des normales aux mailles qui contiennent le nœud Q,
- la seconde étape consiste à calculer une moyenne des normales aux sommets de la maille contenant M. Cette moyenne étant pondérée par les fonctions de forme associées à M.

##### Remarque :

*Pour un appariement de type NODAL le lissage n'apporte aucune différence.*

*Pour un appariement de type MAIT\_ESCL le lissage a un comportement qui varie en fonction du mot-clé NORMALE.*

◇ NORMALE = / 'MAIT'

*Le calcul de la matrice de contact se fait suivant la normale lissée au nœud maître.*

◇ NORMALE = / 'MAIT\_ESCL'

*Le calcul de la matrice de contact se fait suivant la moyenne des normales lissées au nœud esclave et au nœud maître.*

## 4.17 Mot-clé FORCE\_NODALE

### 4.17.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer, à des nœuds ou des groupes de nœuds, des forces nodales, définies composante par composante dans le repère GLOBAL ou dans un repère oblique défini par 3 angles nautiques.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.17.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA

```
FORCE_NODALE=_F ( ♦ | NOEUD      = lno , [l_noeud]
                  | GROUP_NO = lgno, [l_gr_noeud]
                  ♦ | FX=      fx , [R]
                  | FY=      fy , [R]
                  | FZ=      fz , [R]
                  | MX=      mx , [R]
                  | MY=      my , [R]
                  | MZ=      mz , [R]
                  ◇ ANGL_NAUT = (α,β,γ), [l_R]
                  ),
```

- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F

```
FORCE_NODALE=_F ( ♦ | NOEUD      = lno , [l_noeud]
                  | GROUP_NO = lgno, [l_gr_noeud]
                  ♦ | FX=      fxf , [fonction]
                  | FY=      fyf , [fonction]
                  | FZ=      fzf , [fonction]
                  | MX=      mxf , [fonction]
                  | MY=      myf , [fonction]
                  | MZ=      mzf , [fonction]
                  ◇ ANGL_NAUT = (α_f,β_f,γ_f), [l_fonction]
                  ),
```

### 4.17.3 Opérandes

fx, fy, fz, mx, my, mz  
ou fxf, fyf, fzf, mxf, myf, mzf

Valeurs des composantes des forces nodales appliquées aux nœuds spécifiés. Ces forces nodales viendront se superposer aux forces nodales issues, éventuellement, d'autres chargements. En axisymétrique, les valeurs correspondent à un secteur de 1 radian (diviser le chargement réel par  $2\pi$ ).

(α,β,γ)  
ou (α\_f,β\_f,γ\_f)

Liste des 3 angles, en degrés, qui définissent le repère oblique d'application des forces nodales (les derniers angles de la liste peuvent être omis s'ils sont nuls). Les angles nautiques permettent de passer du repère global de définition des coordonnées du maillage à un repère oblique quelconque (voir opérateur AFFE\_CARA\_ELEM [U4.42.01]). Par défaut les angles sont identiquement nuls et donc les composantes de forces sont définies dans le repère GLOBAL.



## 4.18 Mot-clé LIAISON\_SOLIDE

### 4.18.1 But

Mot-clé facteur permettant de modéliser une partie indéformable d'une structure.

On impose des relations linéaires entre les degrés de liberté des nœuds de cette partie indéformable de telle sorte que les déplacements relatifs entre ces nœuds soient nuls.

Ces nœuds sont définis par les groupes de mailles, les mailles, les groupes de nœuds ou la liste de nœuds auxquels ils appartiennent.

### 4.18.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA et AFFE\_CHAR\_MECA\_F

```
LIAISON_SOLIDE =_F (
    [l_gr_maille]
    ♦ / MAILLE = lma , [l_maille]
      / GROUP_MA = lgma ,
    / NOEUD = lno , [l_noeud]
      / GROUP_NO = lgn , [l_gr_noeud]
    ◇ NUME_LAGR = / 'NORMAL', [DEFAULT]
                  / 'APRES' ,
    ) ,
```

NUME\_LAGR :

- Si 'NORMAL', les 2 multiplicateurs de Lagrange associés à la relation seront tels que le premier sera situé avant tous les termes impliqués dans la relation et le second après, dans la matrice assemblée.
- Si 'APRES', les 2 multiplicateurs de Lagrange associés à la relation seront situés après tous les termes impliqués dans la relation, dans la matrice assemblée.

Ce choix présente l'avantage d'avoir une matrice assemblée dont l'encombrement est plus faible mais a le désavantage de pouvoir faire apparaître une singularité dans la matrice.

#### Remarques :

*De manière générale, on impose :*

- en 2D ( $nb\_ddl \cdot nb\_noeud - 3$ ) relations
- en 3D ( $nb\_ddl \cdot nb\_noeud - 6$ ) relations

où

- $nb\_ddl$  est le nombre de degrés de liberté par nœud,
- $nb\_noeud$  est le nombre de nœuds de la liste donnée après LIAISON\_SOLIDE

*puisque'un solide est déterminé par la position d'un de ses points et d'un repère en ce point.*

*Des relations sont écrites en prenant la formule vectorielle traduisant un mouvement de corps rigide en petites rotations :*

$$\vec{u}(M) = \vec{u}(A) + \vec{\Omega}(A) \wedge \vec{AM}$$

où  $A$  est un nœud arbitraire du solide.

## 4.19 Mot-clé LIAISON\_ELEM

### 4.19.1 But

En appelant "partie massive" un morceau de structure modélisé avec des éléments isoparamétriques 3D, ce mot-clé facteur permet de modéliser le raccord :

- d'une partie massive avec une partie poutre [R3.03.03] ou un élément de tuyau [R3.08.06],
- d'une partie coque avec une partie poutre [R3.06.03] ou un élément de tuyau [R3.08.06].

Le but de cette fonctionnalité n'est pas de rendre compte des échelles de longueur entre les parties à raccorder mais de permettre une simplification de la modélisation en remplaçant une partie massive par une partie poutre par exemple.

Le raccord est traité en imposant des relations linéaires entre les degrés de liberté des nœuds de la jonction des deux parties à raccorder, sans imposer de relations superflues.

### 4.19.2 Syntaxe (AFFE\_CHAR\_MECA uniquement)

```
LIAISON_ELEM =_F (
    ♦ / OPTION = / '3D_POU',
    / 'COQ_POU',
    ♦ AXE_POUTRE= (x,y,z), [l_R]
    ♦ CARA_ELEM = cara, [cara_elem]
    / OPTION = '3D_TUYAU',
    ♦ AXE_POUTRE= (x,y,z), [l_R]
    ♦ CARA_ELEM = cara, [cara_elem]
    / OPTION = 'COQ_TUYAU',
    ♦ AXE_POUTRE= (x,y,z), [l_R]
    ♦ CARA_ELEM = cara, [cara_elem]
    ♦ / MAILLE_1 = lmal, [l_maille]
    / GROUP_MA_1 = lgmal, [l_gr_maille]
    ♦ / NOEUD_2 = lno2, [l_noeud]
    / GROUP_NO_2 = lgn2, [l_gr_noeud]
    ◇ NUME_LAGR = / 'NORMAL', [DEFAULT]
    / 'APRES' ,
    ◇ ANGL_MAX = / 1., [DEFAULT]
    / angl, [R]
),
```

### 4.19.3 Opérandes de l'option '3D\_POU'

- ♦ OPTION = '3D\_POU'

Cette option permet de raccorder une partie massive 3D avec une partie modélisée avec des poutres d'Euler ou de Timoshenko.

- ♦ / MAILLE\_1 =
- / GROUP\_MA\_1 =

Ces opérandes définissent les mailles surfaciques de la partie massive modélisant la trace de la section de la poutre sur cette partie massive. Ces mailles doivent avoir été affectées par des éléments finis de faces d'éléments 3D auparavant.

- ♦ / NOEUD\_2 =
- / GROUP\_NO\_2 =

Ces opérandes définissent le nœud de la poutre à raccorder à la partie massive. Donc si l'on utilise NOEUD\_2, on ne doit donner qu'un seul nœud et si l'on utilise GROUP\_NO\_2, on ne doit donner qu'un seul groupe, celui-ci ne contenant qu'un seul nœud.

**Précaution d'emploi :**

*La partie massive doit être maillée avec des éléments quadratiques car les coefficients des relations à imposer sont des quantités géométriques intégrées numériquement. Pour que ces intégrales soient évaluées correctement, il est nécessaire d'avoir des éléments quadratiques.*

**Remarque :**

*Un raccord entre une partie massive 3D et une partie poutre nécessite 6 relations linéaires.*

**4.19.4 Opérandes de l'option 'COQ\_POU'**

Cette option permet de raccorder une partie maillée en coque avec une partie poutre.

◆ **AXE\_POUTRE** =

Permet de définir l'axe de la poutre à raccorder, dont l'extrémité est lno2 ou lgn2 (1 seul nœud).

◆ **CARA\_ELEM** = cara

Concept créé par la commande **AFFE\_CARA\_ELEM**, contenant les caractéristiques géométriques de la coque.

◆ / **MAILLE\_1** =  
/ **GROUP\_MA\_1** =

Ces opérandes définissent les mailles de bord de la partie maillée en coques (les mailles de bord sont donc des SEG2 ou SEG3 suivant la modélisation choisie). Ces mailles doivent avoir été affectées par des éléments finis de bord de coques auparavant.

◆ / **NOEUD\_2** =  
/ **GROUP\_NO\_2** =

Ces opérandes définissent le nœud de la poutre à raccorder à la partie coque. Donc si l'on utilise **NOEUD\_2** on ne doit donner qu'un seul nœud, et si l'on utilise **GROUP\_NO\_2**, on ne doit donner qu'un seul groupe, celui-ci ne contenant qu'un seul nœud.

**Précaution d'emploi :**

*La trace de la section de la poutre sur la partie coque doit correspondre exactement aux mailles de bord définies par **MAILLE\_1** ou **GROUP\_MA\_1**. Ceci implique l'identité des centres d'inertie, des surfaces des sections coque et poutre en vis-à-vis.*

**4.19.5 Opérandes de l'option '3D TUYAU'**

◆ **OPTION** = '3D TUYAU',

Cette option permet de raccorder une partie massive 3D avec une partie modélisée avec des éléments TUYAU.

◆ **AXE\_POUTRE** =

Définit l'axe du tuyau à raccorder, dont l'extrémité est un seul nœud (lno2 ou lgn2).

◆ **CARA\_ELEM** = cara

Idem [§4.19.4].

◆ / **MAILLE\_1** =  
/ **GROUP\_MA\_1** =

Ces opérandes définissent les mailles surfaciques de la partie massive modélisant la trace de la section du tuyau sur cette partie massive. Ces mailles doivent avoir été affectées par des éléments finis de faces d'éléments 3D auparavant.

◆ / **NOEUD\_2** =  
/ **GROUP\_NO\_2** =

Ces opérandes définissent le nœud du tuyau à raccorder à la partie massive.

**Remarque :**

*Un raccord entre une partie massive 3D et une partie tuyau nécessite 6 relations linéaires pour les degrés de liberté de poutre, plus 1 relation sur le mode de gonflement, plus 12 relations correspondant à la transmission des modes de Fourier 2 et 3 d'ovalisation du tuyau.*

**4.19.6 Opérandes de l'option 'COQ\_TUYAU'**

- ◆ **OPTION = 'COQ\_TUYAU'**

Cette option permet de raccorder une partie maillée en coque à une partie maillée avec des éléments tuyau.

- ◆ **AXE\_POUTRE =**

Permet de définir l'axe du tuyau à raccorder, dont l'extrémité est lno2 ou lgn2 (1 seul nœud).

- ◆ **CARA\_ELEM = cara,**

Concept créé par la commande AFPE\_CARA\_ELEM, contenant les caractéristiques géométriques de la coque.

- ◆ **/ MAILLE\_1 =**  
**/ GROUP\_MA\_1 =**

Ces opérandes définissent les mailles de bord de la partie maillée en coques (les mailles de bord sont donc des SEG2 ou SEG3 suivant la modélisation choisie). Ces mailles doivent avoir été affectées par des éléments finis de bord de coques auparavant.

- ◆ **/ NOEUD\_2 =**  
**/ GROUP\_NO\_2 =**

Ces opérandes définissent le nœud du tuyau à raccorder à la partie coque. Donc si l'on utilise NOEUD\_2 on ne doit donner qu'un seul nœud, et si l'on utilise GROUP\_NO\_2, on ne doit donner qu'un seul groupe, celui-ci ne contenant qu'un seul nœud.

**Précaution d'emploi :**

*La trace de la section du tuyau sur la partie coque doit correspondre exactement aux mailles de bord définies par MAILLE\_1 ou GROUP\_MA\_1. Ceci implique l'identité des centres d'inertie, des surfaces des sections coque et tuyau en vis-à-vis. Par conséquent des raccords de type "piquage" sont impossibles.*

**Remarque :**

*Un raccord entre une partie coque et une partie tuyau nécessite les mêmes relations linéaires que l'option 'COQ\_POU' sur les ddl de poutre de l'élément tuyau en plus des relations sur les ddl d'ovalisation, de gauchissement et de gonflement.*

**4.19.7 Opérande ANGL\_MAX**

- ◆ **ANGL\_MAX =**     /    1. ,                    [DEFAULT]  
                     /    angl,                [R]

Angle (en degré) permettant de vérifier si les mailles des listes lma1 ou lgma1 ont des normales faisant un angle supérieur à angl entre elles. Si c'est le cas, il y a émission d'un message d'alarme.

La programmation n'est faite que dans le cas 3D (donc '3D\_TUYAU' et '3D\_POU').

## 4.19.8 Opérande NUME\_LAGR

- Si 'NORMAL', les 2 multiplicateurs de Lagrange associés à la relation seront tels que le premier sera situé avant tous les termes impliqués dans la relation et le second après, dans la matrice assemblée.
- Si 'APRES', les 2 multiplicateurs de Lagrange associés à la relation seront situés après tous les termes impliqués dans la relation, dans la matrice assemblée.

Ce choix présente l'avantage d'avoir une matrice assemblée dont l'encombrement est plus faible mais a le désavantage de pouvoir faire apparaître une singularité dans la matrice.

## 4.20 Mot-clé LIAISON\_UNIF

### 4.20.1 But

Mot-clé facteur permettant d'imposer une même valeur (inconnue) à des degrés de liberté d'un ensemble de nœuds.

Ces nœuds sont définis par les groupes de mailles, les mailles, les groupes de nœuds ou la liste de nœuds auxquels ils appartiennent.

### 4.20.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA et AFFE\_CHAR\_MECA\_F  
LIAISON\_UNIF =\_F (
 

♦	/	MAILLE	=	lma ,	[l_maille]
	/	GROUP_MA	=	lgma ,	[l_gr_maille]
	/	NOEUD	=	lno ,	[l_noeud]
	/	GROUP_NO	=	lgno ,	[l_gr_noeud]
♦	DDL =		'DX' ,		
			'DY' ,		
			'DZ' ,		
			'DRX' ,		
			'DRY' ,		
			'DRZ' ,		
		)			

### 4.20.3 Opérande

- ♦ / MAILLE
- ♦ / GROUP\_MA
- ♦ / NOEUD
- ♦ / GROUP\_NO

Ces opérandes permettent de définir une liste de  $n$  nœuds  $N_i$  dont on a éliminé les redondances, (pour MAILLE et GROUP\_MA, il s'agit des connectivités des mailles).

- ♦ DDL

Cette opérande permet de définir une liste de degrés de liberté  $u_i (i = 1, r)$  de  $r$  textes pris parmi : 'DX', 'DY', 'DZ', 'DRX', 'DRY', 'DRZ'

Les  $r \times (n - 1)$  conditions cinématiques résultantes sont :

$$u_i(N_1) = u_i(N_k)$$

$$\text{pour } \begin{matrix} k \in \{2, \dots, n\} \\ i \in \{1, \dots, r\} \end{matrix}$$

## 4.21 Mot-clé LIAISON\_CHAMNO

### 4.21.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour définir une relation linéaire entre tous les ddls présents dans un concept CHAM\_NO. Ce mot-clé peut également servir à imposer à la structure (ou à une partie) un travail donné, pour un chargement calculé au préalable avec un autre *AFFE\_CHAR\_MECA* et conduisant à un vecteur assemblé produit par *ASSE\_VECTEUR* [U4.61.23].

### 4.21.2 Syntaxe (*AFFE\_CHAR\_MECA* seulement)

```

LIAISON_CHAMNO=_F(  ♦ CHAM_NO      =      chamno ,           [cham_no]
                    ♦ COEF_IMPO =      β ,           [R]
                    ◇ NUME_LAGR =      / 'NORMAL' ,       [DEFAULT]
                    /      'APRES' ,
                    )

```

### 4.21.3 Opérandes

CHAM\_NO =

Nom du *cham\_no* qui sert à définir la relation linéaire. Les ddls reliés sont tous ceux présents dans le *chamno*. Les coefficients à appliquer aux ddls sont les valeurs du *chamno* pour ces ddls.

#### Exemple :

Supposons que l'on ait un *chamno* portant sur 2 nœuds de nom N01 et N02 respectivement porteurs des ddls 'DX', 'DY' et 'DZ' pour le nœud N01 et 'DX', 'DY', 'DZ', 'DRX', 'DRY' et 'DRZ' pour le nœud N02.

Supposons aussi que le *chamno* ait les valeurs suivantes pour ces ddls :

```

2.      'DX'      N01
1.      'DY'      N01
3.      'DZ'      N01
1.      'DX'      N02
4.      'DY'      N02
2.      'DZ'      N02
3.      'DRX'     N02
5.      'DRY'     N02
2.      'DRZ'     N02

```

La relation linéaire que l'on va imposer est :

$$\begin{aligned}
 & 2.*DX(N01) + 1.*DY(N01) + 3.*DZ(N01) \\
 & + 1.*DX(N02) + 4.*DY(N02) + 2.*DZ(N02) \\
 & + 3.*DRX(N02) + 5.*DRY(N02) + 2.*DRZ(N02) = \beta
 \end{aligned}$$

COEF\_IMPO =

C'est la valeur du coefficient réel  $\beta$  au second membre de la relation linéaire.

NUME\_LAGR =

- si 'NORMAL', les 2 multiplicateurs de Lagrange associés à la relation seront tels que le premier sera situé avant tous les termes impliqués dans la relation et le second après, dans la matrice assemblée,
- si 'APRES', les 2 multiplicateurs de Lagrange associés à la relation seront situés après tous les termes impliqués dans la relation, dans la matrice assemblée.

Ce choix présente l'avantage d'avoir une matrice assemblée dont l'encombrement est plus faible mais a le désavantage de pouvoir faire apparaître une singularité dans la matrice.

## 4.22 Mot-clé VECT\_ASSE

### 4.22.1 But

Mot-clé permettant d'affecter un second membre sous la forme d'un CHAM\_NO dans les commandes STAT\_NON\_LINE et DYNA\_NON\_LINE. Ce CHAM\_NO est transmis à ces commandes via le nom du chargement.

### 4.22.2 Syntaxe

```
VECT_ASSE = chamno [cham_no_DEPL_R]
```

### 4.22.3 Opérande VECT\_ASSE

chamno est le nom du CHAM\_NO qui va servir de second membre dans les commandes STAT\_NON\_LINE ou DYNA\_NON\_LINE.

Le mode d'utilisation peut se voir de la manière suivante :

```
char = AFFE_CHAR_MECA (
    MODELE = modele,
    VECT_ASSE = chamno,
) ;
resu = STAT_NON_LINE (
    MODELE = modele,
    EXCIT = _F (CHARGE = char ),
    ...
) ;
```

## 4.23 Mot-clé FORCE\_FACE

### 4.23.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer des **forces surfaciques** sur une **face** (d'élément volumique) définie par une ou plusieurs mailles ou des groupes de mailles de type **triangle** ou **quadrangle**.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.23.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA

```
FORCE_FACE=_F ( ◇ | MAILLE = lma , [l_maille]
                | GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
                ♦ | FX= fx , [R]
                | FY= fy , [R]
                | FZ= fz , [R]
                )
```

- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F

```
FORCE_FACE=_F ( ◇ | MAILLE = lma , [l_maille]
                | GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
                ♦ | FX= fxf , [fonction]
                | FY= fyf , [fonction]
                | FZ= fzf , [fonction]
                )
```

### 4.23.3 Opérandes

fx, fy, fz	valeurs des composantes dans le repère GLOBAL des forces surfaciques appliquées à la face.
fxf, fyf, fzf	

### 4.23.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

Maille	Modélisation
TRIA3, TRIA6, QUAD4, QUAD8, QUAD9, QUAD8, TRIA6	3D, 3D_SI, 3D_INCO 3D_HHMD, 3D_HMD, 3D_THHD, 3D_THHMD, 3D_THMD

## 4.24 Mot-clé FORCE\_ARETE

### 4.24.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer des forces **linéiques**, à une **arête** d'élément **volumique** ou de coque. Cette arête est définie par une ou plusieurs mailles ou des groupes de mailles de type **segment**.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFPE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFPE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.24.2 Syntaxe

- pour AFPE\_CHAR\_MECA  

```

FORCE_ARETE =_F ( ◇ | MAILLE = lma , [l_maille]
                    | GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
                    |
                    | FX= fx , [R]
                    | FY= fy , [R]
                    | FZ= fz , [R]
                    | MX= mx , [R]
                    | MY= my , [R]
                    | MZ= mz , [R]
                    )

```
- pour AFPE\_CHAR\_MECA\_F  

```

FORCE_ARETE =_F ( ◇ | MAILLE = lma , [l_maille]
                    | GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
                    |
                    | FX= fxf , [fonction]
                    | FY= fyf , [fonction]
                    | FZ= fzf , [fonction]
                    | MX= mxf , [fonction]
                    | MY= myf , [fonction]
                    | MZ= mzf , [fonction]
                    )

```

### 4.24.3 Opérandes

fx, fy, fz, mx, my, mz	valeurs des composantes dans le repère GLOBAL des forces linéiques appliquées à l'arête.
fxf, fyf, fzf, mxf, myf, mzf :	

### 4.24.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

Maille	Modélisation
SEG2 SEG2, SEG3	DKT, DST, Q4G 3D, 3D_SI, 3D_INCO COQUE_3D



## 4.25 Mot-clé FORCE\_CONTOUR

### 4.25.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer des forces **linéiques**, au **bord d'un domaine** (2D, AXIS ou AXIS\_FOURIER) défini par une ou plusieurs mailles ou des groupes de mailles.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.25.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA

```
FORCE_CONTOUR=_F (  ◇ | MAILLE = lma , [l_maille]
                    |   GROUP_MA= lgma , [l_gr_maille]
                    |   ◆ | FX= fx , [R]
                    |   | FY= fy , [R]
                    |   | FZ= fz , [R]
                    |   | MX= mx , [R]
                    |   | MY= my , [R]
                    |   | MZ= mz , [R]
                    )
```

- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F

```
FORCE_CONTOUR=_F (  ◇ | MAILLE = lma , [l_maille]
                    |   GROUP_MA= lgma , [l_gr_maille]
                    |   ◆ | FX= fxf , [fonction]
                    |   | FY= fyf , [fonction]
                    |   | FZ= fzf , [fonction]
                    |   | MX= mxf , [fonction]
                    |   | MY= myf , [fonction]
                    |   | MZ= mzf , [fonction]
                    )
```

### 4.25.3 Opérandes

fx, fy, fz, mx, my, mz, valeurs des composantes dans le repère GLOBAL des forces linéiques appliquées sur le contour.  
 fxf, fyf, fzf, mxf, myf, mzf

### 4.25.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

Maille	Modélisation	Composante
SEG2, SEG3	C_PLAN	Fx, Fy
	D_PLAN	Fx, Fy
	AXIS	Fx, Fy
SEG2, SEG3	AXIS_FOURIER	Fx(r), Fy(z), Fz(θ)

#### Remarque :

En plan, les forces sont à fournir par unité de longueur du maillage, en axisymétrique, les forces à fournir sont ramenées à un secteur de 1 radian (diviser le chargement réel par  $2\pi$ ).

## 4.26 Mot-clé FORCE\_INTERNE

### 4.26.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer des **forces volumiques** (2D ou 3D), à un **domaine** défini par une ou plusieurs mailles ou des groupes de mailles de type **volumique**.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.26.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA

```
FORCE_INTERNE=_F ( ♦ / TOUT      = 'OUI',
                   / | MAILLE    = lma ,      [l_maille]
                   / | GROUP_MA  = lgma,
[l_gr_maille]
                   ♦ | FX=        fx ,      [R]
                   | FY=        fy ,      [R]
                   | FZ=        fz ,      [R]
                   )
```

- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F

```
FORCE_INTERNE=_F ( ♦ / TOUT      = 'OUI',
                   / | MAILLE    = lma ,      [l_maille]
                   / | GROUP_MA  = lgma,
[l_gr_maille]
                   ♦ | FX=        fxf ,      [fonction]
                   | FY=        fyf ,      [fonction]
                   | FZ=        fzf ,      [fonction]
                   )
```

### 4.26.3 Opérandes

fx, fy, fz,           valeurs des composantes dans le repère GLOBAL des forces  
 fxf, fyf, fzf :       volumiques appliquées sur le domaine.

### 4.26.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

Maille	Modélisation
HEXA8, HEXA20, HEXA27 PENTA6, PENTA15 TETRA4, TETRA10 PYRAM5, PYRAM13	3D, 3D_SI, 3D_INCO 3D_HHMD, 3D_HMD, 3D_THHD, 3D_THHMD, 3D_THMD, 3D_THHM, 3D_THM, 3D_HM, 3D_THH, 3D_HHM
TRIA3, TRIA6, QUAD4, QUAD8, QUAD9	C_PLAN D_PLAN AXIS AXIS_FOURIER AXIS_SI AXIS_INCO AXIS_THHM, AXIS_HM, AXIS_THH, AXIS_HHM, AXIS_THM D_PLAN_THHM, D_PLAN_HM, D_PLAN_THH, D_PLAN_HHM, D_PLAN_THM

#### Remarque :

En 2D (resp 3D), les forces sont à fournir par unité de surface (resp volume), en axisymétrique, les forces à fournir sont ramenées à un secteur de 1 radian (diviser le chargement réel par  $2\pi$ ).

## 4.27 Mot-clé PRES\_REP

### 4.27.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer une **pression**, à un **domaine** de milieu continu 2D ou 3D, ou à un domaine de coques ou tuyaux.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.27.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA
 

```

      | PRES_REP=_F ( ◇ / TOUT      = 'OUI',
                      / | MAILLE    = lma ,      [l_maille]
                      | GROUP_MA   = lgma ,      [l_gr_maille]
                      ♦ | PRES      = P ,        [R]
                      | CISA_2D    = T ,        [R]
                      )
      
```
- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F
 

```

      | PRES_REP=_F ( ◇ / TOUT      = 'OUI',
                      / | MAILLE    = lma ,      [l_maille]
                      | GROUP_MA   = lgma ,      [l_gr_maille]
                      ♦ | PRES      = Pf ,       [fonction]
                      | CISA_2D    = Tf ,       [fonction]
                      )
      
```

### 4.27.3 Opérandes

| PRES = P (Pf)

Valeur de la pression imposée


P (ou Pf) est positif suivant le sens contraire de la normale à l'élément : soit  $\sigma$  le tenseur des contraintes, le chargement imposé est :  $\sigma_{ij} n_i n_j = -p n_i n_j$ .

| CISA\_2D = T (Tf)

Valeur du cisaillement imposé

T (ou Tf) est positif suivant la tangente à l'élément.

Pour la définition des normales et des tangentes, on se référera aux définitions données au [§4.1].  
Exemple :



#### 4.27.4 Modélisations et mailles

Le chargement de pression s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

Type de Maille	Modélisation
SEG2 SEG3	AXIS, D_PLAN, C_PLAN, AXIS_FOURIER D_PLAN_HHM, D_PLAN_HM, D_PLAN_THHM, D_PLAN_THM
SEG3	AXIS_HHM, AXIS_HM, AXIS_THHM, AXIS_THM
TRIA6 QUAD8	3D_HHM, 3D_HM, 3D_THHM, 3D_THM
TRIA3, QUAD4 TRIA6, QUAD8, QUAD9	3D

Le chargement de cisaillement s'applique aux mailles et aux modélisations suivantes :

Type de Maille	Modélisation
SEG2 SEG3	AXIS, D_PLAN, C_PLAN, AXIS_FOURIER

### 4.28 Mot-clé *EFFE\_FOND*

Mot-clé facteur utilisable pour calculer l'effet de fond sur une branche de tuyauterie (modélisation 3D exclusivement) soumise à une pression interne P.

#### 4.28.1 Syntaxe


- pour *AFFE\_CHAR\_MECA*

```
| EFFE_FOND =_F ( ◇ | MAILLE = lma , [l_maille]
                  | GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
                  ♦ GROUP_MA_INT = gtrou, [l_gr_maille]
                  ♦ PRES = p, [R]
                  )
```

- pour *AFFE\_CHAR\_MECA\_F*

```
| EFFE_FOND =_F ( ◇ | MAILLE = lma , [l_maille]
                  | GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
                  ♦ GROUP_MA_INT = gtrou, [l_gr_maille]
                  ♦ PRES = pf, [fonction]
                  )
```

#### 4.28.2 Opérandes



- ♦ / GROUP\_MA = gmat ,
- ♦ / MAILLE = lma ,

Ensemble des mailles surfaciques modélisant la section matérielle de tuyauterie (*gmat* sur la figure) où sera appliquée la pression.

◆ GROUP\_MA\_INT = gtrou,

Ensemble des mailles linéiques (SEG2 ou SEG3) modélisant le contour du trou (option sur la figure).

La connaissance de ces mailles est nécessaire car on a besoin de calculer l'aire du trou.

En effet, l'effort résultant (ou effet de fond) dû au bouchage du trou à l'extrémité vaut :

$$F_b = \pi R_i^2 P.x$$

Cet effort ou effet de fond s'applique sur la paroi du tube (gmat). L'effort réparti correspondant vaut :

$$F_p = \frac{\pi R_i^2}{\pi(R_e^2 - R_i^2)} P.x = P \frac{S_{trou}}{S_{mat}}.x$$

◆ PRES : p (ou pf)

Pression interne à la tuyauterie. On applique en fait  $F_p$  à gmat (avec  $p > 0$  suivant le sens contraire de la normale à l'élément).

## 4.29 Mot-clé EPSI\_INIT

### 4.29.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer un chargement de déformation initiale à un élément 2D, 3D ou de structure. Cette déformation "initiale" est utilisable par exemple pour résoudre les problèmes élémentaires déterminant les correcteurs élastiques dans la cellule de base (2D, 3D), en homogénéisation périodique. Les coefficients d'élasticité homogénéisée sont obtenus en calculant par l'opérateur POST\_ELEM [U4.81.22] mot-clé ENER\_POT l'énergie potentielle de déformation élastique à l'équilibre à partir des correcteurs. Mais cela peut servir pour d'autres applications.

L'affectation peut se faire sur une ou plusieurs mailles, un ou plusieurs groupes de mailles ou sur tous les éléments du modèle.

### 4.29.2 Syntaxe

```

• pour AFFE_CHAR_MECA
  EPSI_INIT =_F(
    ◆ / TOUT = 'OUI',
      / | MAILLE = lma, [l_maille]
        | GROUP_MA = lgma, [l_gr_maille]
    ◆ | EPXX = epsxx, [R]
      | EPHY = epsyy, [R]
      | EPZZ = epszz, [R]
      | EPXY = epsxy, [R]
      | EPXZ = epsxz, [R]
      | EPYZ = epsyz, [R]
      | EPX = epsx, [R]
      | KY = ky, [R]
      | KZ = kz, [R]
      | EXX = exx, [R]
      | EYY = eyy, [R]
      | EXY = exy, [R]
      | KXX = kxx, [R]
      | KYY = kyy, [R]
      | KXY = kxy, [R]
    )

```

- ```

• pour AFPE_CHAR_MECA_F
  EPSI_INIT =_F( ♦ / TOUT = 'OUI',
                  / | MAILLE = lma, [l_maille]
                  | GROUP_MA = lgma, [l_gr_maille]
                  ♦ | EPXX = epsxxf, [fonction]
                    | EPYY = epsyyf, [fonction]
                    | EPZZ = epszzf, [fonction]
                    | EPXY = epsxyf, [fonction]
                    | EPXZ = epsxzf, [fonction]
                    | EPYZ = epsyzf, [fonction]
                  )

```

### 4.29.3 Opérandes

|      |   |       |    |        |                                                                                                     |
|------|---|-------|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPXX | = | epsxx | ou | epsxxf | composantes du tenseur des déformations<br>initiales dans le repère GLOBAL<br><br>(en 3D seulement) |
| EPYY | = | epsyy | ou | epsyyf |                                                                                                     |
| EPZZ | = | epszz | ou | epszzf |                                                                                                     |
| EPXY | = | epsxy | ou | epsxyf |                                                                                                     |
| EPXZ | = | epsxz | ou | epsxzf |                                                                                                     |
| EPYZ | = | epsyz | ou | epsyzf |                                                                                                     |

**Remarques :**

Le second membre élémentaire calculé sera  $\int_{V_e} \wedge \varepsilon_{ini} \cdot \mathcal{E}(v^*) dV_e$  où  $\wedge$  désigne le tenseur

*d'élasticité.*

*Il correspond à un chargement et ne sera pas pris en compte dans le calcul des contraintes en non linéaire. Il ne correspond donc pas à une déformation initiale en non linéaire.*

Pour les éléments poutres seulement : champ de déformations généralisées constant par élément :

|  $EPX = \epsilon_{psx} :$   
*élongation selon l'axe de la poutre*

|  $KY = k_y :$   
*courbure selon l'axe y local*  $\left( -\frac{d\theta_y}{dx} \right)$

|  $KZ = k_z :$   
*courbure selon l'axe z local*  $\left( \frac{d\theta_z}{dx} \right)$

Pour les poutres courbes, seul EPX est pris en compte actuellement. Emission d'un message d'erreur fatale si l'utilisateur fournit KY ou KZ.

*Pour les éléments coques seulement : champ de déformations initiales constant par élément :*

|  |                                                       |                          |
|--|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | E <sub>XX</sub> , E <sub>YY</sub> , E <sub>XY</sub> : | déformations de membrane |
|  | K <sub>XX</sub> , K <sub>YY</sub> , K <sub>XY</sub> : | courbures                |

#### 4.29.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Type de Maille                                                                 | Modélisation                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TRIA3, TRIA6<br>QUAD4, QUAD8, QUAD9                                            | C_PLAN, AXIS, D_PLAN                |
| HEXA8, HEXA20, HEXA27<br>PENTA6, PENTA15<br>PYRAM5, PYRAM13<br>TETRA4, TETRA10 | 3D                                  |
| SEG2                                                                           | POU_D_E, POU_D_T, POU_D_TG, POU_C_T |
| TRIA3, QUAD4                                                                   | DKT, DST, Q4G                       |
| HEXA20                                                                         | 3D_SI                               |
| QUAD8                                                                          | AXIS_SI, D_PLAN_SI                  |

### 4.30 Mot-clé FORCE\_POUTRE

#### 4.30.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer des forces **linéiques**, sur des éléments de type poutre (POU\_D\_T\_\*, POU\_D\_E, ...) définis sur tout le maillage ou sur une ou plusieurs mailles ou des groupes de mailles. Les forces sont définies composante par composante, soit dans le repère GLOBAL, soit dans le repère local de l'élément défini par l'opérateur AFFE\_CARA\_ELEM [U4.42.01].

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

#### 4.30.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA  

```

FORCE_POUTRE =_F (  ◆ / TOUT      = 'OUI',
                    / | MAILLE    = lma ,           [l_maille]
                    / | GROUP_MA  = lgma ,
[l_gr_maille]
                    ◆ / | FX       = fx ,           [R]
                    / | FY       = fy ,           [R]
                    / | FZ       = fz ,           [R]
                    / | N        = n ,           [R]
                    / | VY       = vy ,           [R]
                    / | VZ       = vz ,           [R]
                    ◇ TYPE_CHARGE = / 'FORCE',      [DEFAULT]
                    / 'VENT' ,
                    )

```
- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F  

```

FORCE_POUTRE =_F (  ◆ / TOUT      = 'OUI',
                    / | MAILLE    = lma ,           [l_maille]
                    / | GROUP_MA  = lgma ,
[l_gr_maille]
                    ◆ / | FX       = fxf ,          [fonction]
                    / | FY       = fyf ,          [fonction]
                    / | FZ       = fzf ,          [fonction]
                    / | N        = nf ,          [fonction]
                    / | VY       = vyf ,          [fonction]
                    / | VZ       = vzf ,          [fonction]
                    ◇ TYPE_CHARGE = / 'FORCE',      [DEFAULT]
                    / 'VENT' ,
                    )

```

## 4.30.3 Opérandes

|   |   |  |    |   |                                  |                   |
|---|---|--|----|---|----------------------------------|-------------------|
| ♦ | / |  | fx | : | Force suivant X                  | [R] ou [fonction] |
|   |   |  | fy | : | Force suivant Y                  | [R] ou [fonction] |
|   |   |  | fz | : | Force suivant Z                  | [R] ou [fonction] |
|   | / |  | n  | : | Effort de traction - compression | [R] ou [fonction] |
|   |   |  | vy | : | Effort transversal suivant Y     | [R] ou [fonction] |
|   |   |  | vz | : | Effort transversal suivant Z     | [R] ou [fonction] |

Notons que l'on doit rester homogène dans chaque occurrence du mot-clé facteur FORCE\_POUTRE : soit toutes les composantes sont définies dans le repère GLOBAL soit toutes les composantes sont définies dans le repère de définition de la poutre.

♦ TYPE\_CHARGE = 'VENT'

Si p est la pression exercée par le vent sur une surface plane normale à sa direction,

$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$  le vecteur unitaire ayant la direction et le sens de la vitesse du vent,

$\varnothing$  le diamètre du câble sur lequel s'exerce le vent,

alors :

$$FX = p \varnothing v_x$$

$$FY = p \varnothing v_y$$

$$FZ = p \varnothing v_z$$

TYPE\_CHARGE = 'FORCE' [DEFAULT]

Cas d'une force linéique quelconque.

## 4.30.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Maille | Modélisation                              |
|--------|-------------------------------------------|
| SEG2   | POU_D_T, POU_C_T,<br>POU_D_E<br>POU_D_TGM |

Ce chargement n'est pas actuellement disponible pour la modélisation POU\_D\_TG.



## 4.31 Mot-clé DDL\_POUTRE

### 4.31.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour bloquer des DDL dans un repère local d'une poutre.

Le repère local d'une poutre est défini :

- par l'axe  $x$  déterminé par la maille à laquelle appartient le nœud. La maille est orientée vers le nœud spécifié. Pour éviter l'indétermination, il faut que le nœud sur lequel porte la condition appartienne à un seul SEG. Dans le cas où il appartient à plusieurs mailles, l'utilisateur définit la maille donnant l'orientation locale.
- par  $VECT\_Y$  : un vecteur dont la projection sur le plan orthogonal à l'axe  $x$  définit l'axe  $y$ . L'axe  $z$  est déterminé à l'aide de  $x$  et  $y$
- par  $ANGL\_VRIL$  : angle de vrille, donné en degrés, permet d'orienter un repère local autour de l'axe  $x$ .

### 4.31.2 Syntaxe

```

• pour AFFE_CHAR_MECA
  DDL_POUTRE =_F ( ♦ | NOEUD      = lno ,          [l_noeud]
                   ♦ | GROUP_NO   = lgno ,         [l_gr_noeud]
                   | DX      = ux ,          [R]
                   | DY      = uy ,          [R]
                   | DZ      = uz ,          [R]
                   | DRX     =  $\theta_x$  ,         [R]
                   | DRY     =  $\theta_y$  ,         [R]
                   | DRZ     =  $\theta_z$  ,         [R]
définition du repère local
                   ◇ | MAILLE     = lma ,          [l_maille]
                   | GROUP_MA   = lgma ,         [l_gr_maille]
                   / ANGL_VRIL = G ,             [R]
                   / VECT_Y    = (V1, V2, V3) [l_R]
                   )

```

### 4.31.3 Opérandes

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DX = ux          | Valeur de la composante de déplacement en <b>translation</b> imposée sur les nœuds spécifiés |
| DY = uy          |                                                                                              |
| DZ = uz          |                                                                                              |
| DRX = $\theta_x$ | Valeur de la composante de déplacement en <b>rotation</b> imposée sur les nœuds spécifiés    |
| DRY = $\theta_y$ |                                                                                              |
| DRZ = $\theta_z$ |                                                                                              |

ANGL\_VRIL = G  
 angle de vrille, donné en degrés, permet d'orienter un repère local autour de l'axe X.

VECT\_Y = (V1, V2, V3)  
 vecteur dont la projection sur le plan orthogonal à l'axe X définit l'axe Y.  
 L'axe Z est déterminé à l'aide de X et Y

### 4.31.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Maille | Modélisation                                         |
|--------|------------------------------------------------------|
| SEG2   | POU_D_T, POU_C_T,<br>POU_D_TG, POU_D_E,<br>POU_D_TGM |

## 4.32 Mot-clé FORCE\_TUYAU

### 4.32.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer une pression sur des éléments tuyau, définis par une ou plusieurs mailles ou des groupes de mailles.

### 4.32.2 Syntaxe

- AFPE\_CHAR\_MECA :

```

|   FORCE_TUYAU=_F( ♦ /   TOUT      =   'OUI' ,
                   /   |   MAILLE   =   lma ,           [l_maille]
                   |   GROUP_MA  =   lgma ,
[l_gr_maille]
                   ♦ PRES          =   p ,               [R]
                   )

```

- AFPE\_CHAR\_MECA\_F :

```

|   FORCE_TUYAU=_F( ♦ /   TOUT      =   'OUI' ,
                   /   |   MAILLE   =   lma ,           [l_maille]
                   |   GROUP_MA  =   lgma ,
[l_gr_maille]
                   ♦ PRES          =   pf ,              [fonction]
                   )

```

### 4.32.3 Opérande

PRES = p (pf),

Valeur de la pression imposée (réel ou fonction).

p est positif lorsque la pression est interne à la tuyauterie.

### 4.32.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Maille     | Modélisation |
|------------|--------------|
| SEG3, SEG4 | 'TUYAU_3M'   |
| SEG3       | 'TUYAU_6M'   |

## 4.33 Mot-clé FORCE\_COQUE

### 4.33.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer des efforts surfaciques, sur des éléments de type coque (DKT, DST, Q4G, ...) définis sur tout le maillage ou sur une ou plusieurs mailles ou des groupes de mailles.

Suivant le nom de l'opérateur appelé, les valeurs sont fournies directement (AFFE\_CHAR\_MECA) ou par l'intermédiaire d'un concept fonction (AFFE\_CHAR\_MECA\_F).

### 4.33.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA

```

FORCE_COQUE =_F (
    / TOUT = 'OUI',
    / | MAILLE = lma, [l_maille]
    / | GROUP_MA = lgma,
    [l_gr_maille]
    / |
    / | FX = fx, [R]
    / | FY = fy, [R]
    / | FZ = fz, [R]
    / | MX = mx, [R]
    / | MY = my, [R]
    / | MZ = mz, [R]
    / |
    / | PLAN = / 'MOY',
    / | / 'INF',
    / | / 'SUP',
    / | / 'MAIL', [DEFAULT]
    / | PRES = p, [R]
    / | F1 = f1, [R]
    / | F2 = f2, [R]
    / | F3 = f3, [R]
    / | MF1 = mf1, [R]
    / | MF2 = mf2, [R]
    )

```
- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F

```


FORCE_COQUE =_F (
    / TOUT = 'OUI',
    / | MAILLE = lma, [l_maille]
    / | GROUP_MA = lgma,
    [l_gr_maille]
    / |
    / | FX = fxf, [fonction]
    / | FY = fyf, [fonction]
    / | FZ = fzf, [fonction]
    / | MX = mxf, [fonction]
    / | MY = myf, [fonction]
    / | MZ = mzf, [fonction]
    / |
    / | PLAN = / 'MOY',
    / | / 'INF',
    / | / 'SUP',
    / | / 'MAIL', [DEFAULT]
    / | PRES = pf, [fonction]
    / | F1 = flf, [fonction]
    / | F2 = f2f, [fonction]
    / | F3 = f3f, [fonction]
    / | MF1 = mflf, [fonction]
    / | MF2 = mf2f, [fonction]
    )

```

## 4.33.3 Opérandes

Les opérandes de FORCE\_COQUE peuvent être définies :

- dans le repère GLOBAL d'axes X, Y et Z,
- dans un repère de référence défini sur chaque maille ou groupe de maille (repère défini sur la variété) ; ce repère est construit autour de la normale à l'élément de coque ( $z_{ref}$ ) et d'une direction fixe ( $x_{ref}$ ) (pour le groupe de maille) définie par le mot-clé ANGL\_REP en même temps que l'épaisseur de la coque (voir mot-clé facteur COQUE opérateur AFPE\_CARA\_ELEM [U4.42.01]).



|   |   |   |     |   |                                 |                   |
|---|---|---|-----|---|---------------------------------|-------------------|
| ♦ | / |   | fx  | : | Force suivant X                 | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | fy  | : | Force suivant Y                 | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | fz  | : | Force suivant Z                 | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | mx  | : | Moment d'axe X                  | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | my  | : | Moment d'axe Y                  | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | mz  | : | Moment d'axe Z                  | [R] ou [fonction] |
|   | / | p |     | : | Pression normale à la coque     | [R] ou [fonction] |
|   | / |   | f1  | : | Effort de membrane suivant xref | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | f2  | : | Effort de membrane suivant yref | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | f3  | : | Effort normal suivant zref      | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | mf1 | : | Moment fléchissant d'axe X      | [R] ou [fonction] |
|   |   |   | mf2 | : | Moment fléchissant d'axe Y      | [R] ou [fonction] |

Notons que l'on doit rester homogène dans chaque occurrence du mot-clé facteur FORCE\_COQUE : soit tout en composante d'effort dans le repère GLOBAL soit tout en composante d'effort dans le repère de définition de la coque.

La pression appliquée est positive suivant le sens contraire de la normale à l'élément (définie par les 3 premiers nœuds de chaque maille (cf. [§4.25.3])).

```

◇ PLAN =      / 'MOY',
               / 'INF',
               / 'SUP',
               / 'MAIL', [DEFAULT]
    
```

Permet de définir un torseur d'efforts sur le plan moyen, inférieur, supérieur ou du maillage.

Si on note d l'excentrement et h l'épaisseur de la coque,

(F2X, F2Y, F2Z, M2X, M2Y, M2Z) le torseur des efforts sur le plan défini par l'utilisateur (i.e. excentré)

(F1X, F1Y, F1Z, M1X, M1Y, M1Z) le torseur des efforts dans le plan du maillage

Les formules de passage sont les suivantes :

- si le plan de calcul est la plan du maillage :  

$$F2 = F1$$

$$M2 = M1$$

- si le plan de calcul est le feuillet moyen excentré :

$$\begin{aligned} F2 &= F1 \\ M2X &= M1X - dx F1Y \\ M2Y &= M1Y + dx F1X \end{aligned}$$

- si le plan de calcul est le feuillet supérieur excentré :

$$\begin{aligned} F2 &= F1 \\ M2X &= M1X - \left(d + \frac{h}{2}\right) \times F1Y \\ M2Y &= M1Y + \left(d + \frac{h}{2}\right) \times F1X \end{aligned}$$

- si le plan de calcul est le feuillet inférieur excentré :

$$\begin{aligned} F2 &= F1 \\ M2X &= M1X - \left(d - \frac{h}{2}\right) \times F1Y \\ M2Y &= M1Y + \left(d - \frac{h}{2}\right) \times F1X \end{aligned}$$

/ 'MOY' on applique le torseur d'efforts sur le feuillet moyen excentré  
/ 'INF' on applique le torseur d'efforts sur la peau inférieure  
/ 'SUP' on applique le torseur d'efforts sur la peau supérieure  
/ 'MAIL' on applique le torseur d'efforts au niveau du plan du maillage

## 4.33.4 Modélisations et mailles

Ce chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Maille      | Modélisation |
|-------------|--------------|
| TRIA3 QUAD4 | DKT, DST     |
| QUAD4       | Q4G          |
| TRIA7 QUAD9 | COQUE_3D     |

### Remarque :

Ce chargement n'est disponible que sur un maillage tridimensionnel (défini par COOR\_3D).


## 4.34 Mot-clé LIAISON\_COQUE

### 4.34.1 But

Mot-clé facteur permettant de représenter le raccord entre des coques au moyen de relations linéaires. L'approche classique admet que 2 plans maillés en coques se coupent selon une droite qui appartient au maillage de la structure.

Cela a l'inconvénient de compter 2 fois le volume qui est l'intersection des 2 coques.

L'idée est donc d'arrêter le maillage d'une coque perpendiculaire à une coque donnée au niveau de la peau supérieure ou inférieure de cette dernière.



On a représenté en traits pleins le volume des coques et en pointillés les plans moyens de ces coques (qui sont issus du maillage).

La coque horizontale s'arrête en  $A_1 A_2$  et la projection de  $A_1 A_2$  sur le plan moyen de la coque verticale est  $B_1 B_2$  (que l'on a représentée en traits pleins).

La liaison entre les 2 coques se fait par des liaisons de corps solide entre les nœuds en vis-à-vis des segments  $A_1 A_2$  et  $B_1 B_2$ .

Par exemple pour les nœuds  $A_1$  et  $B_1$ , on va écrire la formule (valable en petites rotations) :

$$\mathbf{U}(B_1) = \mathbf{U}(A_1) + \boldsymbol{\Omega}(A_1) \wedge \mathbf{A}_1 \mathbf{B}_1$$

et l'égalité des rotations :

$$\boldsymbol{\Omega}(B_1) = \boldsymbol{\Omega}(A_1)$$

### 4.34.2 Syntaxe

- pour AFPE\_CHAR\_MECA et AFPE\_CHAR\_MECA\_F

```
LIAISON_COQUE = _F
(
  ♦ | GROUP_MA_1      = l_gma1 ,           [l_gr_maille]
    | MAILLE_1        = l_ma1  ,           [l_maille]
    | GROUP_NO_1      = l_gno1 ,           [l_gr_noeud]
    | NOEUD_1         = l_no1  ,           [l_noeud]
  ♦ | GROUP_MA_2      = l_gma2 ,           [l_gr_maille]
    | MAILLE_2        = l_ma2  ,           [l_maille]
    | GROUP_NO_2      = l_gno2 ,           [l_gr_noeud]
    | NOEUD_2         = l_no2  ,           [l_noeud]
  ◇  NUME_LAGR        = /  'NORMAL' ,      [DEFAULT]
                                /  'APRES' ,
)

```

## 4.34.3 Opérandes

```
| GROUP_MA_1  
| MAILLE_1  
| GROUP_NO_1  
| NOEUD_1
```

A l'aide des mots-clés `GROUP_MA_1`, `MAILLE_1`, `GROUP_NO_1` et `NOEUD_1`, on constitue la première liste de nœuds (non redondante) représentant la trace de la coque perpendiculaire sur la coque courante.

Sur notre exemple, il s'agirait des nœuds du segment  $B_1 B_2$  ou du segment  $A_1 A_2$ .

```
| GROUP_MA_2  
| MAILLE_2  
| GROUP_NO_2  
| NOEUD_2
```

A l'aide des mots-clés `GROUP_MA_2`, `MAILLE_2`, `GROUP_NO_2` et `NOEUD_2`, on constitue la seconde liste de nœuds (non redondante) appartenant à la coque perpendiculaire et en vis-à-vis des nœuds de la première liste. Le vis-à-vis est ajusté par le programme selon le critère de plus petite distance.

Sur notre exemple si la première liste est constituée des nœuds de  $A_1 A_2$ , la seconde liste est constituée des nœuds de  $B_1 B_2$ .

```
◇ NUME_LAGR = / 'NORMAL', [DEFAULT]  
              / 'DEFAULT',
```

Voir mot-clé `LIAISON_SOLIDE` [§4.19].

### Remarques importantes :

- 1) Après les mots-clés `GROUP_MA_`, `MAILLE_`, `GROUP_NO_` et `NOEUD_`, un nœud peut apparaître plusieurs fois, c'est le programme qui se charge d'éliminer les occurrences inutiles et ainsi d'obtenir une liste non redondante de nœuds.
- 2) Après l'élimination des occurrences inutiles des nœuds dans les 2 listes de nœuds, ces 2 listes doivent être impérativement de longueur égale.
- 3) Les mailles données après les mots-clés `GROUP_MA_1`, `GROUP_MA_2`, `MAILLE_1` et `MAILLE_2` sont des mailles de bord de type `SEG2` ou `SEG3` des éléments de coque et pour lesquelles on n'a pas forcément affecté de modélisation mécanique.

## 4.35 Mot-clé RELA\_CINE\_BP

### 4.35.1 But

Mot-clé facteur permettant la définition d'un chargement de type `RELA_CINE_BP`.

Ce type de chargement peut être défini pour un système mécanique comprenant une structure béton et ses câbles de précontrainte. Les profils initiaux de tension dans les câbles, ainsi que les coefficients des relations cinématiques entre les ddl des nœuds des câbles et les ddl des nœuds de la structure béton sont déterminés préalablement par l'opérateur `DEFI_CABLE_BP` [U4.42.04]. Les concepts `cabl_precont` produits par cet opérateur apportent toutes les informations nécessaires à la définition du chargement.

Les occurrences multiples sont autorisées pour le mot-clé facteur `RELA_CINE_BP`, afin de permettre dans un même appel à l'opérateur `AFPE_CHAR_MECA` de définir les contributions de chacun des groupes de câbles ayant fait l'objet d'appels distincts à l'opérateur `DEFI_CABLE_BP` [U4.42.04]. A chaque groupe de câbles considéré, défini par un concept `cabl_precont`, est associée une occurrence du mot-clé facteur `RELA_CINE_BP`.

Le chargement ainsi défini sert ensuite à calculer l'état d'équilibre de l'ensemble structure béton / câbles de précontrainte. Cependant, la prise en compte de ce type de chargement n'est pas effective dans tous les opérateurs de résolution. Le chargement de type `RELA_CINE_BP` n'est reconnu pour l'instant que par l'opérateur `STAT_NON_LINE` [U4.51.03], option `COMP_INCR` exclusivement.

### 4.35.2 Syntaxe (AFPE\_CHAR\_MECA seulement)

```
RELA_CINE_BP      =_F (
    ♦ CABLE_BP      = cabl_pr,                [cabl_precont]
    ◇ SIGM_BPEL     = / 'OUI',
                  / 'NON',                [DEFAULT]
    ◇ RELA_CINE     = / 'OUI',                [DEFAULT]
                  / 'NON',
    )
```

### 4.35.3 Opérandes

♦ `CABLE_BP` = `cabl_pr`

Concept de type `cabl_precont` produit par l'opérateur `DEFI_CABLE_BP` [U4.42.04]. Ce concept apporte d'une part la carte des contraintes initiales dans les éléments des câbles d'un même groupe, et d'autre part les listes des relations cinématiques entre les ddl des nœuds de ces câbles et les ddl des nœuds de la structure béton.

◇ `SIGM_BPEL` = / 'OUI',  
/ 'NON', [DEFAULT]

Indicateur de type texte par lequel on spécifie la prise en compte des contraintes initiales dans les câbles ; la valeur par défaut est 'NON'.

Dans le cas 'NON', seul le liaisonnement cinématique est pris en compte. C'est utile si on enchaîne des `STAT_NON_LINE` alors qu'on a des câbles de précontrainte. Pour le premier `STAT_NON_LINE` il faut avoir mis 'OUI', de telle sorte que l'on met en place la tension dans les câbles. En revanche, pour les `STAT_NON_LINE` suivants, il ne faut considérer comme chargement que les liaisons cinématiques et donc définir le chargement avec `SIGM_BPEL` = 'NON', sinon la tension est comptée deux fois.

Depuis la restitution de la macro pour mettre en tension les câbles, l'utilisateur ne devrait plus avoir besoin de faire un `AFPE_CHAR_MECA` avec `SIGM_BPEL` = 'OUI', cela devrait ainsi éviter les risques d'erreur.

◇ `RELA_CINE` = / 'OUI', [DEFAULT]  
/ 'NON',

Indicateur de type texte par lequel on spécifie la prise en compte des relations cinématiques entre les ddl des nœuds des câbles et les ddl des nœuds de la structure béton ; la valeur par défaut est 'OUI'.



## 4.36 Mot-clé FORCE\_ELEC

### 4.36.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer la force de LAPLACE agissant sur un conducteur principal, due à la présence d'un conducteur secondaire droit (ne s'appuyant pas sur une partie de maillage Aster) par rapport à ce conducteur principal.

En fait, le chargement défini par FORCE\_ELEC a un module qui doit être multiplié par la fonction temporelle d'intensité spécifiée par l'opérateur DEFI\_FONC\_ELEC [U4.MK.10] pour représenter réellement la force de LAPLACE.

Le conducteur principal s'appuie sur tout ou partie du maillage Aster constitué d'éléments linéiques dans l'espace et défini dans cet opérateur par une ou plusieurs mailles, des groupes de mailles ou la totalité du maillage.

#### Remarque :

Lorsque le conducteur secondaire n'est pas rectiligne on utilisera le mot-clé INTE\_ELEC [§4.36].


### 4.36.2 Syntaxe

```
FORCE_ELEC = _F
(
  / TOUT = 'OUI',
  / | MAILLE = lma, [l_maillage]
  / | GROUP_MA = lgma,
  [l_gr_maillage]
  / |
  / | FX = fx, [R]
  / | FY = fy, [R]
  / | FZ = fz, [R]
  / |
  / | POSITION = 'PARA',
  / | TRANS = (ux,uy,uz,), [l_R]
  / | DIST = d, [R]
  / | POINT2 = (x2,y2,z2,), [l_R]
  / |
  / | POSITION = 'FINI',
  / | POINT1 = (x1,y1,z1,), [l_R]
  / | POINT2 = (x2,y2,z2,), [l_R]
  / |
  / | POSITION = 'INFI',
  / | POINT1 = (x1,y1,z1,), [l_R]
  / | POINT2 = (x2,y2,z2,), [l_R]
)
```

### 4.36.3 Fonction d'espace

La fonction d'espace composant la densité linéique de force de LAPLACE exercée en un point  $M$  du conducteur 1 (conducteur principal) par les éléments du conducteur 2 (conducteur secondaire) est :


$$\mathbf{f}(M) = \frac{1}{2} \mathbf{e}_1 \wedge \int_2 \frac{\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} \cdot ds_2$$



avec  $\|\mathbf{e}_1\| = \|\mathbf{e}_2\| = 1$

Dans le cas d'un conducteur secondaire droit et fini, cette expression devient :

$$\mathbf{f}(M) = \frac{\mathbf{e}_1}{2} \wedge \frac{\mathbf{n}}{d} \cdot (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2)$$



$$\text{avec } \mathbf{n} = \frac{\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{d}}{d}, \quad d = \|\mathbf{d}\|, \quad \|\mathbf{n}\| = 1$$

Dans le cas particulier du conducteur secondaire droit infini,  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  tendent vers  $\pi/2$ , on a alors :

$$\mathbf{f}(M) = \mathbf{e}_1 \wedge \frac{\mathbf{n}}{d}$$

## 4.36.4 Opérandes

| FORCE\_ELEC

Dans le cas où il y a plusieurs conducteurs secondaires infinis et parallèles au conducteur principal (mots-clés COUR\_PRIN et COUR\_SECO dans la commande DEFI\_FONC\_ELEC) on précise directement les composantes de la direction de la force de LAPLACE qui doivent être normées à 1.

```
/ | FX = fx,          fx2 + fy2 + fz2 = 1.
  | FY = fy,          (fx, fy, fz) colinéaire à la force de LAPLACE
  | FZ = fz,
```


Sinon, la direction de la force de LAPLACE peut être définie par la position du conducteur unique secondaire par rapport aux éléments du conducteur principal.

/ ♦ POSITION

/ 'PARA'


Le conducteur secondaire est considéré infini et parallèle au conducteur principal. On peut définir sa position de 2 manières :

/ TRANS : (ux uy uz)



$\mathbf{U} \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix}$  définit la translation amenant  
du conducteur principal 1 au conducteur  
secondaire 2

```
/ DIST = d,
/ POINT2 = (x2, y2, z2),
```



Le conducteur secondaire 2 est défini  
par sa distance au conducteur 1 et un  
deuxième point.


/ 'FINI'

Le conducteur secondaire est défini par deux points correspondant à ses extrémités

$$\text{POINT1} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \quad \text{POINT2} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

et


POINT1 = (x1,y1,z1),  
POINT2 = (x2,y2,z2),



/ 'INFI'

Le conducteur secondaire est défini par 2 points quelconques POINT1 et POINT2.

POINT1 = (x1,y1,z1),  
POINT2 = (x2,y2,z2),



Dans les 2 cas, il est préférable de choisir POINT1 et POINT2 tels que le courant circule de POINT1 à POINT2.

## 4.37 Mot-clé INTE\_ELEC

### 4.37.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer la force de LAPLACE agissant sur un conducteur principal, due à la présence d'un conducteur secondaire non nécessairement droit par rapport à ce conducteur principal.

En fait, le chargement défini par INTE\_ELEC a un module qui doit être multiplié par la fonction temporelle d'intensité spécifiée par l'opérateur DEFI\_FONC\_ELEC [U4.MK.10] pour représenter réellement la force de LAPLACE.

Le conducteur principal s'appuie sur une partie de maillage Aster constitué d'éléments linéiques dans l'espace et défini dans cet opérateur par une ou plusieurs mailles, des groupes de mailles ou la totalité du maillage.

Le conducteur secondaire s'appuie également sur une partie de maillage Aster constitué d'éléments linéiques dans l'espace et spécifié également dans cet opérateur par une ou plusieurs mailles, des groupes de mailles, ou bien par une translation (ou une symétrie plane) par rapport au conducteur principal.

#### Remarque :

*La différence de l'utilisation du mot-clé INTE\_ELEC par rapport au mot-clé FORCE\_ELEC réside dans le fait que la géométrie du conducteur secondaire peut ne pas être rectiligne et s'appuie sur une partie de maillage Aster qu'on décrit ici.*


### 4.37.2 Syntaxe

```
INTE_ELEC =_F( ♦ / TOUT      = 'OUI',
                / | MAILLE    = lma ,           [l_maille]
                / | GROUP_MA  = lgma,
[l_gr_maille]  ♦ / | MAILLE2   = lma ,           [l_maille]
                / | GROUP_MA2 = lgma ,
[l_gr_maille]  / TRANS = (ux,uy,uz),           [l_R]
                / SYME  = (x0,y0,z0,ux,uy,uz), [l_R]
                )
```

### 4.37.3 Fonction d'espace


La fonction d'espace composant la densité linéique de forces de LAPLACE exercée en un point  $M$  du conducteur 1 (conducteur principal) par les éléments du conducteur 2 (conducteur secondaire) peut s'exprimer :

$$\mathbf{f}(M) = \frac{1}{2} \mathbf{e}_1 \wedge \int_2 \frac{\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3} \cdot ds_2$$



Pour chaque élément  $i$  du conducteur secondaire, on calcule sa contribution à partir de l'expression précédente et on somme :

$$\mathbf{f}(M) = \sum_i \frac{\mathbf{e}_1}{2} \wedge \frac{\mathbf{n}}{d} \cdot (\sin \alpha_1 - \sin \alpha_2)$$



avec  $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{d}}{d}$ ,  $d = \|\mathbf{d}\|$ ,  $\|\mathbf{n}\| = 1$

## 4.37.4 Opérandes TOUT / MAILLE / GROUP\_MA / MAILLE2 / GROUP\_MA2 / TRANS / SYME

TOUT, MAILLE, GROUP\_MA :

Définit la géométrie du conducteur principal où le chargement est affecté.

MAILLE2, GROUP\_MA2 :

Définit la géométrie du conducteur secondaire.

TRANS :

Définit une translation du conducteur principal au conducteur secondaire.

SYME :

Définit une symétrie par rapport à un plan (donné par un point  $(x_0 \ y_0 \ z_0)$  et la normale  $(u_x \ u_y \ u_z)$  commune au conducteur principal et au conducteur secondaire).

## 4.38 Mot-clé *IMPE\_FACE* (Phénomène 'ACOUSTIQUE')

### 4.38.1 But

Le mot-clé facteur *IMPE\_FACE* permet d'appliquer une impédance acoustique, à une face définie par une ou plusieurs mailles ou groupes de mailles de type triangle ou quadrangle.

Les valeurs sont directement données si l'opérateur appelé est *AFFE\_CHAR\_MECA* ; si c'est *AFFE\_CHAR\_MECA\_F*, elles proviennent d'un concept de type *fonction*.

### 4.38.2 Syntaxe

- pour *AFFE\_CHAR\_MECA*

```
IMPE_FACE =_F ( ♦ | MAILLE = lma , [l_maille]
                | GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
                ♦ IMPE = Q, [R]
                )
```

- pour *AFFE\_CHAR\_MECA\_F*

```
IMPE_FACE =_F ( ♦ | MAILLE = lma , [l_maille]
                | GROUP_MA= lgma, [l_gr_maille]
                ♦ IMPE = Qf, [fonction]
                )
```

### 4.38.3 Opérande *IMPE\_FACE*

*IMPE\_FACE* = Q (Qf)

Impédance acoustique appliquée à la face.

### 4.38.4 Modélisations et mailles

Le chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Type de Maille                      | Modélisation |
|-------------------------------------|--------------|
| TRIA3, TRIA6<br>QUAD4, QUAD8, QUAD9 | 3D_FLUIDE    |

## 4.39 Mot-clé VITE\_FACE (Phénomène 'ACOUSTIQUE')

### 4.39.1 But

Le mot-clé facteur VITE\_FACE permet d'appliquer des vitesses normales, à une face définie par une ou plusieurs mailles ou groupes de mailles de type triangle ou quadrangle.  
Les valeurs sont directement données si l'opérateur appelé est AFFE\_CHAR\_MECA, si c'est AFFE\_CHAR\_MECA\_F, elles proviennent d'un concept de type fonction.

### 4.39.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA

```
VITE_FACE =_F (    ♦    |    MAILLE =    lma ,            [l_maille]
                     |    GROUP_MA=   lgma ,           [l_gr_maille]
                     ♦    VNOR =        V ,            [R]
   )
```

- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F

```
VITE_FACE =_F (    ♦    |    MAILLE =    lma ,            [l_maille]
                     |    GROUP_MA=   lgma ,           [l_gr_maille]
                     ♦    VNOR =        Vf ,            [fonction]
   )
```

### 4.39.3 Opérande VNOR

$VNOR = V(Vf)$

Vitesse normale appliquée à la face.

### 4.39.4 Modélisations et mailles

Le chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Type de Maille                      | Modélisation |
|-------------------------------------|--------------|
| TRIA3, TRIA6<br>QUAD4, QUAD8, QUAD9 | 3D_FLUIDE    |

## 4.40 Mot-clé ONDE\_PLANE

### 4.40.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour imposer un chargement sismique par onde plane, correspondant aux chargements classiquement rencontrés lors des calculs d'interaction sol-structure par les équations intégrales (voir [R4.05.01]).

### 4.40.2 Syntaxe (AFPE\_CHAR\_MECA\_F seulement)

```
ONDE_PLANE =_F ( ♦ TYPE_ONDE      = ty,           [txm]
                  ♦ DIRECTION      = (kx,ky,kz),      [l_R]
                  ♦ DIST_ORIG      = H,              [R]
                  ♦ FONC_SIGNAL    = f,              [fonction]
                  )
```

### 4.40.3 Opérandes

- ♦ TYPE\_ONDE = ty,  
Type de l'onde : 'P' onde de compression  
                  'SV' ondes de cisaillement  
                  'SH' ondes de cisaillement
- ♦ DIRECTION = (kx,ky,kz),  
Direction de l'onde.
- ♦ DIST\_ORIG = H,  
Distance du front d'onde principal à l'origine à l'instant initial.
- ♦ FONC\_SIGNAL = f,

Dérivée du profil de l'onde :  $f'(x)$  pour  $x \in ]-\infty, +\infty[$ .

En harmonique, une onde plane élastique est caractérisée par sa direction, sa pulsation et son type (onde P pour les ondes de compression, ondes SV ou SH pour les ondes de cisaillement). En transitoire, la donnée de la pulsation, correspondant à une onde stationnaire en temps, doit être remplacée par la donnée d'un profil de déplacement dont on va prendre en compte la propagation au cours du temps dans la direction de l'onde.

Plus précisément, on caractérise :


- une onde P par la fonction  $u(x,t) = f(k \cdot x - C_p t)k$
- une onde S par la fonction  $u(x,t) = f(k \cdot x - C_s t) \wedge k$

Avec :

- $k$ , vecteur unitaire de direction
- $f$  représente alors le profil de l'onde donné selon la direction  $k$ .

**Attention** : c'est la dérivée  $f'$  que l'utilisateur donne dans FONC\_SIGNAL.





$H_0$  est la distance du front d'onde principal à l'origine O, portée par le vecteur directeur de l'onde à l'instant initial du calcul, H la distance du front d'onde principal à l'origine O, à un instant quelconque.

## 4.40.4 Modélisations et mailles

| Type de Maille   | Modélisation |
|------------------|--------------|
| MECA_FACE_*      | 3D_ABSO      |
| MEPLSE2, MEPLSE3 | 2D_ABSO      |

## 4.41 Mot-clé ONDE\_FLUI (Phénomène 'ACOUSTIQUE')

### 4.41.1 But

Le mot-clé facteur ONDE\_FLUI permet d'appliquer une amplitude de pression d'onde incidente sinusoïdale arrivant normalement à une face définie par une ou plusieurs mailles ou groupes de mailles.

### 4.41.2 Syntaxe

- pour AFPE\_CHAR\_MECA

```
ONDE_FLUI =_F (  ♦ |   MAILLE =   lma ,           [l_maille]
                  |   GROUP_MA=  lgma ,           [l_gr_maille]
                  ♦ PRES =        P ,             [R]
                  )
```

- pour AFPE\_CHAR\_MECA\_F

Non développé.

### 4.41.3 Opérande PRES

PRES = P ,

Amplitude de pression d'onde incidente sinusoïdale arrivant normalement à la face.

### 4.41.4 Modélisations et mailles

Le chargement s'applique aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Type de Maille                         | Modélisation            |
|----------------------------------------|-------------------------|
| TRIA3 , TRIA6<br>QUAD4 , QUAD8 , QUAD9 | 3D_FLUIDE               |
| SEG2 , SEG3                            | 2D_FLUIDE , AXIS_FLUIDE |

## 4.42 Mot-clé FLUX\_THM\_REP

### 4.42.1 But

Mot-clé facteur utilisable pour appliquer à un domaine de milieu continu 2D ou 3D défini par des mailles ou groupes de mailles un flux de chaleur et/ou un apport de masse fluide (flux hydraulique).

### 4.42.2 Syntaxe

- pour AFFE\_CHAR\_MECA
 

|                    |   |   |            |          |          |                  |
|--------------------|---|---|------------|----------|----------|------------------|
| FLUX_THM_REP =_F ( | ◆ | / | TOUT       | =        | 'OUI',   |                  |
|                    |   | / |            | MAILLE   | =        | lma , [l_maille] |
|                    |   |   |            | GROUP_MA | =        | lgma ,           |
| [l_gr_maille]      |   |   |            |          |          |                  |
|                    | ◆ |   | FLUN       | =        | φT , [R] |                  |
|                    |   |   | FLUN_HYDR1 | =        | φe , [R] |                  |
|                    |   |   | FLUN_HYDR2 | =        | φv , [R] |                  |
| )                  |   |   |            |          |          |                  |
- pour AFFE\_CHAR\_MECA\_F
 

|                    |   |   |            |          |                  |                  |
|--------------------|---|---|------------|----------|------------------|------------------|
| FLUX_THM_REP =_F ( | ◆ | / | TOUT       | =        | 'OUI',           |                  |
|                    |   | / |            | MAILLE   | =                | lma , [l_maille] |
|                    |   |   |            | GROUP_MA | =                | lgma ,           |
| [l_gr_maille]      |   |   |            |          |                  |                  |
|                    | ◆ |   | FLUN       | =        | φTf , [fonction] |                  |
|                    |   |   | FLUN_HYDR1 | =        | φef , [fonction] |                  |
|                    |   |   | FLUN_HYDR2 | =        | φvf , [fonction] |                  |
| )                  |   |   |            |          |                  |                  |

### 4.42.3 Opérandes

| FLUN = φT ,

Valeur du flux de chaleur

$$\phi_T = \lambda_T \frac{\partial T}{\partial n} + h_m^e \phi^e + h_m^v \phi^v + h_m^a \phi^a$$

avec :  $h_m^l$  : enthalpie massique du liquide

$h_m^v$  : enthalpie massique de la vapeur

$h_m^a$  : enthalpie massique de l'air

$\phi^e$  et  $\phi^v$  sont les flux hydrauliques définis ci-dessous

| FLUN\_HYDR1 = φe ,

| FLUN\_HYDR2 = φv ,

Valeurs des flux hydrauliques associés aux pressions PRE1 et PRE2 (voir § DDL\_IMPO).

$$\phi^e = \rho_e (\nabla P_e - \rho_e \mathbf{g}) \cdot \mathbf{n}$$

$$\phi^v = \rho_v (\nabla P_v - \rho_g \mathbf{g}) \cdot \mathbf{n}$$

avec :  $\rho_e$  : masse volumique du liquide

$\rho_v$  : masse volumique de la vapeur

$P_e$  : pression du liquide (PRE1)

$P_g$  : pression de la vapeur (PRE2)

## 4.42.4 Modélisations et mailles

Les flux normaux s'appliquent aux types de mailles et aux modélisations suivantes :

| Type de Maille | Modélisation           |
|----------------|------------------------|
| SEG2           | D_PLAN_YYYY            |
| SEG3           | AXIS_YYYY, D_PLAN_YYYY |
| FACE8          | 3D_YYYY                |

avec YYYY = THM ou THH ou THHM ou HM ou HHM.

## 4.43 Mot-clé ARLEQUIN

### 4.43.1 But

Mot-clé facteur décrivant la méthode Arlequin. Cette méthode consiste à relier des modèles par le volume. A priori, n'importe quelle combinaison de maillages, interpolations et cinématiques est envisageable. Elle permet ainsi d'enrichir localement un modèle, créer la jonction entre 2 modèles, substituer localement un modèle par un autre.

### 4.43.2 Syntaxe

- pour AFPE\_CHAR\_MECA seulement

```
ARLEQUIN : (
    ♦ GROUP_MA_1 = gma1 , [gr_maille]
    ♦ GROUP_MA_2 = gma2 , [gr_maille]
    ♦ GROUP_MA_COLL = gma , [gr_maille]
    ♦ / POIDS_1 = ρ1 , [R]
    / POIDS_2 = ρ2 , [R]
    ◇ CARA_ELEM = cara , [cara_elem]
)
```

### 4.43.3 Opérandes

- ♦ GROUP\_MA\_1 =  
Groupe de mailles définissant le modèle 1
- ♦ GROUP\_MA\_2 =  
Groupe de mailles définissant le modèle 2
- ♦ GROUP\_MA\_COLL =  
Groupe de mailles définissant la zone où les 2 modèles sont reliés. Cette zone doit correspondre à des mailles de GROUP\_MA\_1 ou de GROUP\_MA\_2 appartenant à la zone de recouvrement des 2 domaines. Si GROUP\_MA\_COLL désigne un sous-ensemble de GROUP\_MA\_1 (resp. GROUP\_MA\_2), la frontière de ce domaine doit correspondre à des bords de mailles de GROUP\_MA\_2 (resp. GROUP\_MA\_1).
- ♦ / POIDS\_1 = ρ1,  
/ POIDS\_2 = ρ2,  
Réal compris strictement entre 0. et 1. POIDS\_i correspond au poids du modèle i.  
La donnée de ρ1 ou ρ2 permet de décrire le couple (α1,α2) tel que :  
(α1,α2) = (ρ1,1-ρ1) ou (1-ρ2, ρ2)
- ◇ CARA\_ELEM =  
Champ de caractéristiques élémentaires issu de AFPE\_CARA\_ELEM (épaisseurs pour les coques, sections pour les poutres).

## 4.44 Mot-clé GRAPPE\_FLUIDE

### 4.44.1 But

Mot-clé facteur permettant l'entrée des données de calcul des forces fluides lors des études de chute de grappe.

Ce type de chargement est spécifique à ce genre d'étude. Il est associé à un maillage prédéfini. Les données sont entrées par l'intermédiaire d'un fichier « include » propre au type d'assemblage dont on étudie la chute de grappe. Des exemples de fichiers « include » et de maillage sont disponibles avec les cas tests associés à ce type de chargement. Ils recensent, sous forme de variables pythons, les données entrées sous les différents mots clefs simples du mot clef facteur GRAPPE\_FLUIDE.

Si l'on souhaite modifier une, ou plusieurs, valeurs, il est possible de faire à nouveau appel à GRAPPE\_FLUIDE. Selon la règle de surcharge, la dernière valeur entrée est alors celle employée pour le calcul.

#### Attention :

*Même si, pour des raisons purement informatiques, les mots clefs simples apparaissent comme facultatifs, il est nécessaire que toutes les données soient entrées, soit directement par l'utilisateur, soit, ainsi qu'il l'est préconisé, par l'intermédiaire du fichier include.*

### 4.44.2 Syntaxe

Applicable à AFFE\_CHAR\_MECA seulement :

```
GRAPPE_FLUIDE = _F(
    % définition du groupe de mailles modélisant le tube, l'araignée et le crayon :
        ◇ GROUP_MA          = 'magrap',                      [gr_maille]

    % définition du noeud supérieur du tube :
        ◇ / GROUP_NO_ORIG   = 'grnori',                      [gr_noeuds]
          / NOEUD_ORIG      = 'nonori',                      [noeud]

    % définition du noeud inférieur du crayon :
        ◇ / GROUP_NO_EXTR   = 'grnoex',                      [gr_noeuds]
          / NOEUD_EXTR      = 'nonoex',                      [noeud]

    % profondeur d'enfoncement initial du crayon dans le coeur :
        ◇ Z0                = z0,                            [R]

    % définition des données hydrauliques :
        ◇ CARA_HYDR = ( 'Q', 'ROC', 'ROD', 'ROP', 'ROM', 'ROML', 'ROG',
                        'NUC', 'NUM', 'NUML', 'NUG', 'P2', 'P3', 'P4', 'CGG', 'G' ),
        ◇ VALE_HYDR = ( q, roc, rod, rop, rom, roml, rog,
                        nuc, num, numl, nug, p2, p3, p4, cgg, g ),    [R]

    % définition des données géométriques de grappe :
        ◇ CARA_GRAPPE=( 'M', 'DTIGE', 'DTMOY', 'ROTIGE', 'LTIGE', 'LLT', 'LCT',
                        'VARAI', 'RORAI', 'DCRAY', 'ROCRAY', 'LCRAY', 'LCHUT',
                        'CFCM', 'CFCI', 'CFGG', 'HRUGC', 'HRUGTC', 'NCA' ),
        ◇ VALE_GRAPPE=( m, dtige, dtmoy, rotige, ltige, llt, lct,
                        varai, rorai, dcray, rocray, lcray, lchut,
                        cfc, cfc, cfc, hrugg, hrugtc, nca ),    [R]

    % définition des données géométriques du mécanisme de commande :
        ◇ CARA_COMMANDE = ( 'LI', 'LML', 'LG', 'LIG', 'DIML', 'DEML', 'DCSP',
                            'DG', 'HRUGML', 'HRUGCSP', 'HRUGG' ),
        ◇ VALE_COMMANDE = ( li, lml, lg, lig, diml, deml, dcsp,
                            dg, hrugml, hruggcsp, hrugg ),    [R]
```

```
% définition des données géométriques de la manchette et son adaptateur :
    ◇ CARA_MANCHETTE=( 'LM','LA','LIM','DIMIT','DEML','DCMT','VMT',
                        'ROMT','DA','HRUGM','HRUGA'),          [R]
    ◇ VALE_MANCHETTE=( lm, la, lim, dimt, deml, dcmt, vmt, romt,
                        da, hrugmg, hruga),                    [R]

% définition des données géométriques des tubes guides :
    ◇ CARA_GUIDE =( 'NRET','L0','L1','L2','L3','L4',
                    'DTG','DR','DOR','D0','D00','HRUGTG'),
    ◇ VALE_GUIDE =( nret, l0, l1, l2, l3, l4,
                    (dtg, dr, dor, d0, D00, hrugtg),          [R]

% définition des données géométriques des assemblages :
    ◇ CARA_ASSEMBLAGE = ( 'SASS','DCC','DTI','NGM','NGMDP',
                          'KM','KS','KI','KES','KEI','KF'),
    ◇ VALE_ASSEMBLAGE = ( sass, dcc, dti, ngm, ngmp,
                          km, ks, ki, kes, kei, kf),          [R]

% définition des coefficients de perte de charge singulière :
    ◇ CARA_PDC  = ( 'CD0','CD1','CD2','CDELARG','CDRET',
                    'CDM','CDA','CDML','CDI','CDG'),
    ◇ VALE_PDC  = ( cd0, cd1, cd2, cdelarg, cdret,
                    cdm, cda, cdml, cdi, cdret),              [R]
),
```

### 4.44.3 Opérandes

La signification des opérandes est expliquée dans le document [R4.07.06], Chargements fluides sur une grappe de commande en cours de chute. Pour une description détaillée du rôle de chacune de ces variables, on se référera donc à ce document.